

# ECOCENTER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Водный диспенсер с функцией нагрева

Модель: А-Т551Т



Благодарим Вас за покупку водного диспенсера Ecocenter.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации изделия.

# **Содержание**

ПАМЯТКА.....	3
1. Описание диспенсера.....	4
1.1. Состав комплекта.....	4
1.2. Технические характеристики.....	4
1.3. Устройство диспенсера.....	5
2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию.....	6
2.1. Подготовка диспенсера к включению.....	6
3. Подключение диспенсера.....	7
4. Уход и санобработка диспенсера.....	8
5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке.....	9
6. Возможные неисправности и способы их устранения.....	10
7. Условия гарантийного обслуживания.....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	12

## **ПАМЯТКА**

Настоящая инструкция распространяется на водный диспенсер ECOCENTER A-T551T и содержит всю информацию, необходимую для его эксплуатации.

Водный диспенсер предназначен для нагрева и раздачи бутилированной питьевой воды.

**При оформлении покупки обязательно требуйте у торгующей организации заполнения гарантийного талона на изделие!**

Правильно заполненный гарантийный талон содержит: наименование модели диспенсера, серийный номер, наименование продавца, дату продажи, подпись продавца, подпись покупателя, печать торгующей организации.

Принимая диспенсер в момент покупки, обязательно проверьте:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки и общий товарный вид диспенсера;
- комплектность диспенсера;
- соответствие заводского номера\* диспенсера номеру, указанному в гарантийном талоне.

\* заводской номер изделия указан на этикетке, размещенной на задней панели изделия.

Если дефекты будут обнаружены после завершения сделки купли-продажи диспенсера, Вы не сможете предъявить претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям производителю или продавцу.

Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции.

Ремонт диспенсера должны производить специалисты организаций, уполномоченных производителем на проведение подобного вида работ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в рисунки, функциональные решения и технические параметры изделия без оповещения покупателя.

## 1. Описание диспенсера

### 1.1. Состав комплекта

Наименование	Количество
Диспенсер	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка изготовителя	1 шт.

### 1.2. Технические характеристики

Наименование параметра	ед.изм.	Величина или параметр
Напряжение/частота	V/Гц	220-240/50-60
Максимальная потребляемая мощность	Вт	420
		-----
		-----
		-----
Нагревательная система		
Расчетная мощность	Вт	420
Температурный режим	°С	85-95
Производительность горячей воды	л/ч	5
Охладительная система		
Расчетная мощность	Вт	-----
Температурный режим	°С	-----
Производительность холодной воды	л	-----
Хладагент		-----
Размеры/вес		
Вес нетто	кг	2
Вес брутто	кг	2,4
Габаритные размеры(ВxШxГ)диспенсера	мм	397x275x298
Габаритные размеры(ВxШxГ)упаковки	мм	405x300x325
Срок службы	лет	3
Дополнительно		
Объем шкафчика	л	-----
Объем холодильной камеры	л	-----
Температурный режим холод.камеры	°С	-----




**Внимание!**

**Не включайте диспенсер без воды!**

**Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для дальнейшего использования!**

### 1.3. Устройство диспенсера

1. Бутылекприемник
2. Выключатель нагрева
3. Индикатор нагрева
4. Шильдик
5. Кран воды комнатной температуры
6. Кран горячей воды
7. Каплесборник
8. Шнур электропитания
9. Штуцер слива горячей воды



### Индикация

- Индикатор нагрева воды светится красным цветом когда аппарат нагревает воду. Горячая вода в системе аппарата поддерживается автоматически в диапазоне 85°C - 95°C

## **2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию**

- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в настоящей инструкции.
- Диспенсером можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях при комнатной температуре (не ниже +10°C и не выше +35°C).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование диспенсером производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Подключайте диспенсер к исправной бытовой электросети с заземлением. Не рекомендуется использование удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки. Выключайте диспенсер для воды, если надолго оставляете его без присмотра.

### **2.1. Подготовка диспенсера к включению**

- Диспенсер следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и диспенсером должно быть не менее 10 см.
- Не устанавливайте диспенсер вблизи нагревательных и отопительных приборов и в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- После хранения диспенсера в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить диспенсер на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде.
- Используйте только чистую бутилированную воду в 19-ти литровых бутылях. Рекомендуется использовать бутыли из поликарбоната.



**Никогда не заполняйте диспенсер водой сомнительного качества и водой из под крана. Это может привести к образованию накипи на нагревательном элементе и может служить отказом в гарантийном обслуживании диспенсера.**

### 3. Подключение диспенсера



**Внимание!**

**Не подключайте диспенсер к электросети до загрузки бутыли с водой!!!**

- Возьмите бутыль с питьевой водой и снимите с горлышка защитный пленочный колпачок и гигиеническую этикетку.
- Переверните бутыль горлышком вниз и установите на гнездо для бутыли.
- После установки, в бутыль должны начать поступать пузырьки воздуха. Если пузырьки воздуха поступают, значит, бутыль установлена правильно.
- При первом включении диспенсера проверьте заполнение бака горячей воды. Для этого, после прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон, убедитесь, что вода из краника горячей воды течет непрерывной струей. Только после этого можно включить систему нагрева и охлаждения.

*Если система нагрева будет включена, когда резервуар горячей воды еще не заполнился водой полностью, сгорит нагревательный элемент.*

*Данная неисправность, как следствие неправильного подключения, служит отказом в гарантийном ремонте диспенсера.*

- Далее подключите диспенсер к электросети и переведите выключатель электропитания в положение «ON» (схема в п. 1.3 № 2).
- После первичного включения диспенсера вода нагреется до оптимальной температуры примерно через 10 минут. Температура горячей воды в аппарате поддерживается в автоматическом режиме

#### **4. Уход и санобработка диспенсера**

Водный диспенсер относится к группе товаров, нуждающихся в регулярном техническом обслуживании (ТО), включающем в себя профилактическую чистку изделия и проверку работоспособности его основных функций.

**Рекомендуемый срок проведения ТО при постоянной эксплуатации изделия не реже, чем один раз в шесть месяцев.**

Если вы используете минеральную воду, то необходимо регулярно проводить чистку диспенсера от накипи.



**Игнорирование рекомендации по регулярной профилактической чистке изделия относится к понятию «небрежное обращение с изделием» и может служить основанием для отказа в гарантийном обслуживании!**

Профилактическая чистка включает в себя промывку всех бачков изделия, соединительных трубок, а также кранов подачи воды.

Профилактическая чистка диспенсера требует понимания принципов его работы!

Если Вы не уверены, что сможете провести ТО самостоятельно, не повредив внутренние детали диспенсера, обратитесь в сервисную организацию, уполномоченную производителем для проведения подобного вида работ (услуга платная)!

При уходе за корпусом диспенсера используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

## **5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке**

Для подготовки диспенсера к длительному хранению или транспортировке необходимо:

- Переключить выключатель электропитания (схема в п. 1.3 № 2) в положение OFF. Отключить диспенсер от сети питания;
- Снять бутыль;
- Подождать пока вода в баке горячей воды остывает, после чего слить воду из кранов, а затем через штуцер слива (схема в п. 1.3 № 9).
- Просушить диспенсер в течение 12 часов.
- Установить заглушку в штуцер слива.

Диспенсеры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов и согласно транспортной маркировке, указанной на упаковке изделия.

**Во время погрузочно-разгрузочных работ диспенсеры не должны подвергаться воздействиям атмосферных осадков!**

**При транспортировке диспенсеров НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!**

## **6. Возможные неисправности и способы их устранения**

<b>Неполадка</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Как можно устраниТЬ</b>
Диспенсер не работает	Неисправна розетка, в которую включен диспенсер	Убедитесь в исправности розетки. Убедитесь в наличии питания в сети.
	Плохой контакт вилки с розеткой.	Проверьте контакт вилки с розеткой.
Вода плохо нагревается	Выключатель нагрева в положении «OFF»	Установите выключатель нагрева в положение «ON»
	Слишком интенсивное использование диспенсера, вследствие чего вода не успевает нагреваться	Не пользуйтесь диспенсером около 15 минут
	После включения диспенсера прошло мало времени	Не пользуйтесь диспенсером около 15-20 минут
Вода подается из краника слабой струей	Вода в бутыли закончилась	Поставьте полную бутыль.
	Неправильно установлена бутыль	Переустановите бутыль заново
	Сломан крана подачи воды	Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	В отверстии для слива воды отсутствует заглушка	Наденьте заглушку на отверстие для слива воды, расположенное на задней стенке диспенсера
	Микротрещина бутыли	Попробуйте заменить бутыль

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр компании.

## **7. Условия гарантийного обслуживания**

**Срок гарантийного обслуживания диспенсера 12 месяцев с даты продажи.**

В случае возникновения неисправности в течение обозначенного срока потребитель имеет право получить бесплатный ремонт оборудования.

Для получения услуги гарантийного ремонта необходимо обратиться в сервисный центр производителя или в организацию, уполномоченную производителем на проведение гарантийного ремонта данного оборудования.

Гарантия распространяется только на производственные и конструктивные дефекты.

**Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случае:**

- нарушения правил монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;
- нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; небрежного обращения с диспенсером;
- нарушения правил подготовки к длительному хранению и транспортировке;
- обнаружения в оборудовании посторонних предметов и жидкостей;
- обнаружения следов воздействия посторонних предметов или агрессивных сред;
- повреждений, возникших под действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- обнаружения в оборудовании механических повреждений, появившихся в результате неправильной транспортировки;
- обнаружения факта вскрытия оборудования (нарушения пломбировки, целостности этикетки гарантийных изделий) без отметки организации, уполномоченной к проведению регулярного ТО или ремонта оборудования;
- неквалифицированного ремонта и другого вмешательства, повлекшего изменения конструкции изделия;
- отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне или наличие исправлений в нем;
- неисправностей, вызванных использованием ненадлежащих расходных материалов (некачественная вода) и чистящих средств, а также неисправностей вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

**Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа.**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На данное оборудование устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

Подпись продавца (с расшифровкой)



/ \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а)

Подпись покупателя (с расшифровкой) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_