

RUS

KAZ

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Чайник электрический
Электр шәйнек

EAC

GL0591

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL0708

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 750 Вт
- Объем 0,3 л
- Многоуровневый съемный фильтр
- Автоотключение при отсутствии воды
- Выключатель с индикатором работы
- Ножки, препятствующие скольжению
- Мерная ложка в комплекте
- Питание 220-240 В, 50 Гц



GL2906

ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор времени приготовления
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Отсек для хранения шнура питания
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте
- Питание 220-240 В, 50 Гц



GL2353

ЧОПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- Импульсный режим
- Нож из нержавеющей стали
- Пластиковая чаша объемом 1 л
- Насадка для взбивания крема
- Ножки, препятствующие скольжению
- Питание 220-240 В, 50 Гц



GL2805

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Сверхточная сенсорная электронная система
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Максимально допустимый вес 2 кг
- Объем кувшина 1,2 л
- Цена деления 1 г
- Функция обнуления массы тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикация низкого заряда элементов питания
- Единицы измерения веса: грамм, фунт
- Единицы измерения объема: миллилитр, унция жидкая

Содержание / Мазмұны

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Составные части	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	11
10 Срок службы	12
11 Гарантии изготовителя	12
12 Прочая информация	13
1 Жалпы деректер	14
2 Техникалық талаптары	14
3 Жиынтықтылық	14
4 Қауіпсіздік талаптары	15
5 Құрамдас бөліктері	17
6 Жұмысқа дайындау	18
7 Жұмыс тәртібі	18
8 Техникалық қызмет көрсету	21
9 Сақтау ережелері	22
10 Қызметтік мерзімі	22
11 Дайындаушының кепілдіктері	23
12 Өзге ақпарат	25

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Чайник электрический GALAXY GL0591 (далее – чайник, прибор, электро-прибор) может не только вскипятить питьевую воду до 100°C, но и позволяет поддерживать температуру воды в диапазоне от 40 до 80°C, что очень удобно для приготовления различных видов чая и кофе, а также детского питания. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из боросиликатного стекла. Данный дизайн чайника и приятная расцветка позволяет ему вписаться в любой интерьер кухни.

На корпусе чайника имеется шкала уровня воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность ставить на нее чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. На подставке расположены кнопки включения/выключения чайника, переключения температурных режимов и выбора температуры/отмены.

Данный прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Объем	1,5 л
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальная частота	50 Гц

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Кол-во
Чайник электрический	1 шт.
Подставка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская упаковка	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 4.1 Ни в коем случае не наливайте воду выше максимальной метки уровня воды и ниже минимального уровня воды. Не включайте пустой электроприбор.
- 4.2 Кипящая вода может выплеснуться из чайника, если он перелит.
- 4.3 Электроприбор должен использоваться только для кипячения питьевой воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- 4.4 Не ставьте чайник и его подставку на горячую поверхность, такую, как электроплита и не используйте его вблизи открытого огня, легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.5 Чайник может быть использован только со штатной подставкой. Не используйте подставку для других целей.
- 4.6 Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
- 4.7 Запрещается подключать чайник к сети, если на его подставке находится вода или присутствует течь корпуса.
- 4.8 Убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта и чайник надежно стоит на подставке перед включением прибора.
- 4.9 Воду следует кипятить лишь при закрытой крышке во избежание ожога паром.
- 4.10 Избегайте контакта с горячими поверхностями прибора, водой и паром.
- 4.11 Никогда не перемещайте работающий чайник.
- 4.12 При любых признаках неправильной работы немедленно выключите чайник и извлеките вилку из розетки.
- 4.13 При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур.
- 4.14 При перемещении чайника с горячей водой внутри крепко держите электроприбор за ручку.
- 4.15 После того, как Вы слили всю горячую воду из чайника, не наливайте в него сразу же холодную воду. Подождите несколько минут, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
- 4.16 Не оставляйте шнур свисающим с края стола или рабочей поверхности, чтобы избежать падения электроприбора.
- 4.17 Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.

4.18 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.19 Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

4.20 Отключайте электроприбор от сети перед чисткой или длительным перерывом в использовании.

4.21 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.22 Не оставляйте работающий прибор без присмотра!

4.23 Не используйте и не храните электроприбор в условиях повышенной влажности и воздействия низких температур.

4.24 Электроприбор нельзя погружать в воду или другие жидкости. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

4.25 Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного использования.

4.26 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Рис. 1 Общий вид

1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Фильтр
4. Ручка
5. Шнур питания
6. Кнопка включения/выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
7. Кнопка выбора температуры/отмены (ВЫБОР/ОТМЕНА)
8. Кнопка переключения температурных режимов (🌡️)




Рис. 2
Панель управления

Элементы электроприбора
(рис. 1 и 2):

9. Световой индикатор 100°C
10. Световой индикатор 80°C
11. Световой индикатор 60°C
12. Световой индикатор 40°C
13. Подставка
14. Корпус
15. Шкала уровня воды
16. Носик
17. Минимальная метка уровня воды
18. Максимальная метка уровня воды

Чайник представляет собой емкость 1,5 л из термостойкого стекла с носиком (16), ручкой (4) и крышкой (1). Прибор укомплектован подставкой (13) со шнуром питания (5) для подключения к электросети. На подставке (13) расположена панель управления, в которую входят следующие элементы: световые индикаторы 100°C (9), 80°C (10), 60°C (11) и 40°C (12), кнопка включения/выключения (6), кнопка выбора температуры/отмены (7), кнопка переключения температурных режимов (8). В верхней части крышки (1) расположена ручка (2) для ее открытия и закрытия. На корпусе чайника (14) расположена шкала уровня воды (15) с метками максимального (18) и минимального (17) уровня воды. В комплекте идет съемный фильтр для заваривания чая (3) из нержавеющей стали, который крепится к нижней части крышки (1).

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Удалите упаковочный материал (при наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе электроприбора!

6.2 Протрите прибор и все его съемные детали чистой, чуть влажной тканью;

6.3 Перед первой эксплуатацией чайника или в том случае, если прибор долгое время не использовался, рекомендуется наполнить чайник до максимальной метки уровня воды (18), вскипятить в нем воду и вылить ее. Повторите данную процедуру 2-3 раза.

Примечание - Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Нагрев воды

- Полностью размотайте шнур питания (5);

Примечание – Расположите шнур питания (5) таким образом, чтобы он не касался каких-либо нагреваемых поверхностей.

- Установите подставку (13) на ровную поверхность на близком расстоянии от розетки;
- Откройте крышку чайника (1), взявшись за ручку крышки (2) и потянув ее вверх;
- Налейте в чайник питьевую воду;

Примечания

1 Уровень воды не должен превышать максимальную метку (18) и не должен быть ниже минимальной метки(17) шкалы уровня воды (15);

2 В приборе имеется защита от перегрева. Если в чайнике нет воды, а Вы случайно нажали на кнопку включения/выключения (6) и установили температуру нагрева 100°C, то при достижении температуры 100°C сработает защита, чайник автоматически отключится.

- Плотно установите крышку чайника (1) на корпус (14);

Примечание – Вы можете заваривать чай прямо в чайнике. Для этого насыпьте чай в фильтр (3), соедините его с нижней частью крышки (1) и установите крышку (1) на корпус (14), плотно прижав. Для того, чтобы снять фильтр (3), потяните его вниз с нижней части крышки (1). Вы можете использовать чайник, как с фильтром (3), так и без него по Вашему предпочтению.

- Установите чайник на подставку (13);

Примечание - Если чайник установлен на подставку (13) неверно, то при его включении все световые индикаторы (9-12) будут мигать, подсветка

кнопки (6-8) будут гореть постоянно. Для исправления этой ошибки установите чайник на подставку (13) в правильное положение, как на рис. 1.

- Вставьте вилку шнура питания (5) в розетку электросети;

Примечание – В этот момент прозвучит звуковой сигнал, загорятся и погаснут все световые индикаторы (9-12) и подсветка кнопок (6-8) на подставке.

- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (6). Загорится подсветка кнопок (6,8) и будет мигать световой индикатор 100°C (9);
- Нажмите кнопку выбора температуры/отмены (10) для того, чтобы подтвердить выбранную программу. Световой индикатор 100°C (9) будет гореть постоянно, загорится подсветка всех кнопок (6-8);
- Чайник начнет нагревать воду;

Примечания

1 Каждое нажатие кнопок (6,7,8) сопровождается звуковым сигналом.

2 Если Вы не нажмете кнопку выбора температуры/отмены (10) для подтверждения программы в течение 10 секунд, то программа начнет работать автоматически.

3 Если Вы отменили программу, нажав на кнопку выбора температуры/отмены (10), то все световые индикаторы будут отключены (9-12), подсветка кнопок (6-8) будет гореть. Чтобы выбрать программу снова, нажимайте на кнопку переключения температурных режимов (8).

- После того, как температура воды достигнет 100°C, прозвучит звуковой сигнал, вода в чайнике перестанет нагреваться, световой индикатор 100°C (9) и подсветка кнопок (6-8) погаснет;

Примечание – При необходимости Вы можете отключить программу до закипания воды, нажав на кнопку выбора температуры/отмены (10). Если Вы снимите чайник с подставки (13), не нажав эту кнопку, все световые индикаторы (9-12) будут мигать, подсветка кнопок (6-8) будет постоянно гореть. Для полного отключения прибора нажмите кнопку включения/выключения (6) в течение 3 секунд.

- Чтобы налить воду из чайника, снимите его с подставки(13) и наклоните над емкостью.

7.2 Поддержание температуры

Если Вы хотите сохранить определенную температуру воды, воспользуйтесь функцией поддержания температуры.

- Вставьте вилку шнура питания (5) в розетку электросети;

Примечание – В этот момент прозвучит звуковой сигнал, загорятся и потухнут все световые индикаторы (9-12) и подсветка кнопок (6-8) на подставке.

- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (6). Загорится подсветка кнопок (6,8) и будет мигать световой индикатор 100°C (9);
- Нажимайте кнопку переключения температурных режимов (8), для того, чтобы выбрать необходимую программу. При каждом нажатии будет загораться и мигать один из световых индикаторов (9, 10, 11 или 12);
- Нажмите кнопку выбора температуры/отмены (10) для того, чтобы подтвердить выбранную программу. Световой индикатор выбранной температуры (10,11 или 12) будет гореть постоянно, зажжется подсветка всех

кнопок (6-8);

- Чайник начнет нагревать воду до выбранной температуры;

Примечания

1 Значения программ поддержания температуры варьируется от 40 до 80°C с шагом в 20°C.

2 В таблице 3 предоставлена информация по выбору температуры воды и рекомендации по приготовлению. Данная информация носит рекомендательный характер, и температура может быть выбрана по своему предпочтению.

Таблица 3

Температура	Рекомендация для приготовления
40°C	Детское питание
60°C	Белый чай
80°C	Жасминовый чай, Чай улун, зеленый чай
100°C	Черный чай, пуэр

- Когда температура воды достигнет выбранного значения, подсветка кнопки выбора температуры/отмены(7) и световой индикатор выбранной температуры (10,11 или 12) будет мигать, подсветка всех кнопок (6, 7, 8) будет гореть постоянно;

- Когда температура воды опустится и будет меньше выбранного Вами значения поддержания температуры, чайник будет автоматически нагревать ее до необходимой температуры;

- Для полного отключения прибора нажмите кнопку включения/выключения (6) в течение 3 секунд;

- Чтобы налить воду из чайника, снимите его с подставки(13) и наклоните его над емкостью.

7.3 Рекомендации

Для того, чтобы уменьшить количество образуемой накипи:

- Выливайте всю воду после каждого использования чайника;
- Не оставляйте чайник наполненный водой на ночь;
- Используйте профильтрованную воду.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

8.1.1 Перед проведением обслуживания чайника извлеките вилку шнура питания (5) из розетки;

8.1.2 Протрите корпус чайника (14) и подставку (13) влажной тканью;

Примечание – Не используйте для чистки чайника абразивные очистители и агрессивные моющие средства.

Внимание! Никогда не погружайте чайник, шнур питания (5), вилку или подставку (13) в воду. Запрещается мыть чайник и подставку (13) в посудомоечной машине.

8.1.3 Удаление накипи

- Залейте в чайник воды на три четверти от максимального объема и доведите воду до кипения;
 - После того как чайник отключится, долейте в него 8% раствор уксусной кислоты (либо используйте 30 г лимонной кислоты на 100 мл воды) до максимальной метки (18) шкалы уровня воды (15);
 - Оставьте раствор в чайнике на несколько часов;
 - Вылейте раствор из чайника и тщательно промойте водой;
 - Залейте в чайник чистую воду до максимальной метки (18) шкалы уровня воды (15) и доведите ее до кипения;
 - Вылейте воду из чайника и снова промойте его чистой водой. Если в чайнике еще осталась накипь, повторите описанную выше процедуру.
- Примечание – Также вы можете воспользоваться специальными средствами для очистки от накипи. В этом случае следуйте инструкциям их изготовителей.

8.2 Рекомендации

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительное бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания,
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как фильтры, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru.

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Омега».

Адрес: 432006, Россия г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14.

Изготовитель: ФОШАН ГРЕАЛТ ЭППЛАЙЭНС КАМПЭНИ ЛИМИТИД.

Адрес: ИНХЕ ИНДАСТРИЭЛ ЗОУН, ДАНЗАО ТАУН, НАНХАЙ ДИСТРИКТ, 528216, ФОШАН СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

GALAXY GL0591 электрлі шәйнегі (ары қарай – шәйнек, құрал, электр құралы) ауыз суды 100°C-қа дейін қайнатып қана қоймайды, сонымен бірге су температурасын 40-тан 80°C-қа дейінгі ауқымда қолдауға мүмкіндік береді, бұл шәй мен кофеңіз алуан түрлі түрлерін, сонымен қатар балалар тағамын дайындау үшін өте қолайлы. Су температурасы шәйнектің түбіне кіріктірілген термодатчикпен бақыланады. Шәйнектің корпусы боросиликаттық шыныдан орындалған. Шәйнектің аталған дизайны және жағымды түсі оған асудің кез келген ішкі көрінісіне үйлесуге мүмкіндік береді. Шәйнектің корпусында су деңгейінің межелігі бар. Орталық түйіспемен қойғыш оған 360°-қа айналумен қамтамасыз ете отырып, шәйнекті кез келген күйде қою мүмкіншілігін береді. Қойғышта шәйнекті іске қосу/сөндіру, температуралық режимдерді ауыстырушы және температураны таңдау/доғару батырмалары орналасқан. Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағының Техникалық регламенті «Электрлік және радиоэлектрондық өнімдердегі қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» КО ТР 037/2016.

Тауар сертификатталған.



2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

1 кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Көлемі	1,5 л
Атаулы кернеу	220-240 В ~
Атаулы тұтынылатын қуат	1200 Вт
Атаулы жиілік	50 Гц

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Электрлі шәйнек	1 дана
Қойғыш	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық қаптама	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Ешбір жағдайда суды су деңгейінің максималды деңгейінен жоғары және минималды деңгейінен төмен су құймаңыз. Бос электр құралын іске қоспаңыз.

4.2 Қайнаған су егер ол асыра құйылса шәйнектен шайқалып төгілуі мүмкін.

4.3 Электр құралы тек ауыз суды қайнату үшін ғана қолданылуы керек. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз.

4.4 Шәйнекті және оның қойғышын электр плитасы секілді ыстық бетке қоймаңыз және оны ашық оттың, тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.

4.5 Шәйнек тек штаттық қойғышпен ғана қолданылуы мүмкін. Қойғышты басқа мақсаттар үшін қолданбаңыз.

4.6 Құралды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәніне сәйке келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.

4.7 Шәйнекті егер оның қойғышында су болса немесе корпустан су ағу орын алса желіге қосуға тыйым салынады.

4.8 Құралды іске қосудың алдында шәйнектің қақпағы тығыз жабық екендігіне және шәйнектің қойғышта сенімді тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.

4.9 Суды бұмен күйіп қалуды болдырмау үшін тек жабық қақпақпен ғана қайнату керек.

4.10 Құралдың ыстық беттерімен, сүмен және бұмен жанасуға жол бермеңіз.

4.11 Ешқашан жұмыс істеп тұрған шәйнекті орнынан жылжитпаңыз.

4.12 Қате жұмыстың кез келген белгілері орын алған кезде шәйнекті тез арада сөндіріңіз және ашасын розеткіден шығарыңыз.

4.13 Ашаны розеткіден шығару кезінде баусымнан тартпаңыз.

4.14 Ішінде ыстық суы бар шәйнекті жылжиту кезінде электр құралын тұтқасынан берік ұстаңыз.

4.15 Сіз шәйнектен барлық ыстық суды ағызғаннан кейін, оған бірден суық су құймаңыз. Бірнеше минут шәйнектің суынуын тоса тұрыңыз, және тек сосын ғана су құйыңыз.

4.16 Электр құралының құлауын болдырмау үшін баусымды үстел жиегінен немесе жұмыс бетінен салбыраушы күйде қалдырмаңыз.

4.17 Баусымның және құралдың бүтіндігін қадағалау қажет. Құралды бүлінгулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.18 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстыруы керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.

4.19 Құралмен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.

4.20 Электр құралын тазалаудың алдында немесе қолдануда ұзақ мерзімдік үзіліс кезінде желіден ажыратып отырыңыз.

4.21 Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жана-суларына рұқсат бермеу керек. Балалардың электр құралымен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.

4.22 Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз!

4.23 Электр құралын жоғары ылғалдылық және төмен температуралардың әсері шарттарында қолданбаңыз және сақтамаңыз.

4.24 Электр құралын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Құралды ванналардың, шұңғылшалардың немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстардың жанында қолданбаңыз.

4.25 Аталған электр құралы тұрмыстық шарттарда қолдануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, мейманханалық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерінде, кеңселерде немесе пайдаланудың басқа да осындай шарттарында қолданыла алады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

4.26 Аталған үлгі +0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.

HA3AP AУДАPЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.


HA3AP AУДАPЫҢЫЗ! Электр құралы алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

HA3AP AУДАPЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ



1 сур. Жалпы түрі



2 сур. Басқару панелі

Электр құралының элементтері
(1 және 2 сур.):

1. Қақпақ
2. Қақпақтың тұтқасы
3. Сүзгі
4. Тұтқа
5. Қуат беру баусымы
6. Іске қосу/сөндіру батырмасы (ҚОСУ/СӨНД.)
7. Температураны таңдау/доғару батырмасы
8. Температуралық режимдерді ауыстыру батырмасы (🌡️)

9. Желілік адаптер 100°C
10. Жарық индикаторы 80°C
11. Жарық индикаторы 60°C
12. Жарық индикаторы 40°C
13. Қойғыш
14. Корпус
15. Су деңгейінің межелігі
16. Шүмек
17. Су деңгейінің минималды деңгейі
18. Су деңгейінің максималды деңгейі

Шәйнек шүмекпен (16), тұтқамен (4) және қақпақпен (1) жылуға төзімді шыныдан жасалған 1,5 л ыдысты білдіреді. Құрал электр желісіне қосу үшін қуат беру баусымымен (5) қойғышпен (13) жабдықталған. Қойғышта (13) келесі элементтер кіретін басқару панелі орналасқан: жарық индикаторлары 100°C (9), 80°C (10), 60°C (11) және 40°C (12), іске қосу/сөндіру батырмасы (6), температураны таңдау/доғару батырмасы (7), температуралық режимді ауыстыру батырмасы (8). Қақпақтың (1) жоғарғы бөлігінде оны ашу және жабу үшін тұтқа (2) орналасқан. Шәйнектің корпусында (14) судың максималды (18) және минималды (17) белгілерімен су деңгейінің межелігі (15) орналасқан. Жиынтықта қақпақтың (1) төменгі бөлігіне бекітілетін тот баспайтын болаттан жасалған шәйді демдеуге арналған алынбалы сүзгі (3) болады.

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз:

Ескерту! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

HAZAP АУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы бұйымның сериялық нөмірмен жапсырманы міндетті түрде орындарында сақтаңыз!

6.2 Құралды және оның барлық алынбалы бөліктерін аздаған дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

6.3 Шәйнекті бірінші рет пайдаланудың алдында немесе егер құрал ұзақ уақыт бойы қолданылмаған жағдайда, шәйнекті оның су деңгейінің максималды белгісіне (18) дейін толтыру, қайнату және оны төгу ұсынылады. Аталған рәсімді 2-3 рет қайталаңыз.

Ескерту – Бірінші рет қолдану кезінде бөгде иістің пайда болуы құралдың ақаулығының салдары болып табылмайды.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Суды қыздыру

• Қуат беру баусымын (5) толықтай тарқатыңыз;

Ескерту – Қуат беру баусымын (5) ол қандай да болмасын беттерге жанаспайтындай етіп орналастырыңыз.

- Қойғышты (13) тегіс бетке розеткіден жақын қашықтықта орнатыңыз;
- Қақпақтың тұтқасынан (2) ұстаумен және оны жоғары тартумен шәйнектің қақпағын (1) ашыңыз;
- Шәйнекке ауыз су құйыңыз;

Ескерту

1 Су деңгейі максималды белгіден (18) аспауы керек және су деңгейі межелігінің (15) минималды белгісінен (17) төмен болмауы керек;

2 Құралда қызып кетуден қорғаныс бар. Егер шәйнекте су жоқ болса, ал Сіз іске қосу/сөндіру батырмасын (6) кездейсоқ бассаңыз және 100°C қызу температурасын орнатсаңыз, онда 100°C температурасына жеткен кезде қорғаныс іске қосылады, шәйнек автоматты сөндіріледі.

• Шәйнектің қақпағын (1) корпусқа (14) тығыз орнатыңыз;

Ескерту – Сіз шәйді тура шәйнекте демдей аласыз. Ол үшін шәйді сүзгіге (3) себіңіз, оны қақпақтың төменгі бөлігімен қосыңыз және қақпақты (1) корпусқа (14) тығыз қысып орнатыңыз. Сүзгіні (3) шешу үшін оны қақпақтың (1) төменгі бөлігінен төмен тартыңыз. Сіз шәйнекті сүзгімен (3), және онсыз өз қалауыңыз бойынша қолдана аласыз.

• Шәйнекті қойғышқа (13) қойыңыз;

Ескерту – Егер шәйнек қойғышқа (13) қате қойылған болса, онда оны іске қосу кезінде барлық жарық индикаторлары (9-12) жылтылдайтын болады, батырмалардың (6-8) жарақтандырулары тұрақты жанып тұратын болады. Осы қателікті түзету үшін шәйнекті қойғышқа (13) 1 сур. етіп дұрыс күйге орнатыңыз.

• Қуат беру баусымының (5) ашасын электр желісінің резеткісіне қойыңыз;

Ескерту – Осы сәтте дыбыстық сигнал дыбысталады, барлық жарық индикаторлары (9-12) және қойғыштағы батырмалардың (6-8) жарықтандырулары сөнеді.

- Іске қосу/сөндіру батырмасын (6) басумен құралды іске қосыңыз. Батырмалардың (6,8) жарықтандыруы жанады және 100°C жарық индикаторы (9) жылтылдайтын болады;
- Таңдалған бағдарламаны растау үшін температураны таңдау/доғару батырмасын (10) басыңыз. 100°C жарық индикаторы (9) тұрақты жанып тұратын болады, барлық батырмалардың (6-8) жарықтандыруы жанады;
- Шәйнек суды қыздыруды бастайды;

Ескерту

1 Батырмаларды (6,7,8) әрбір басу дыбыстық сигналмен сүйемелденеді.

2 Егер Сіз 10 секундтың ішінде бағдарламаны растау үшін температураны таңдау/доғару батырмасын (10) баспасаңыз, бағдарлама автоматты жұмыс істей бастайды.

3 Егер Сіз температураны таңдау/доғару батырмасын (10) басумен бағдарламаны доғарсаңыз, онда барлық жарық индикаторлары (9-12) ажыратылатын болады, батырмалардың (6-8) жарықтандыруы жанып тұратын болады. Бағдарламаны қайта таңдау үшін температуралық режимдерді ауыстыру батырмасын (8) басыңыз.

- Су температурасы 100°C жеткен кезде дыбыстық сигнал шығады, шәйнектегі су қайнауын тоқтатады, 100°C жарық индикаторы (9) және батырмалардың (6-8) жарықтандыруы сөнеді;

Ескерту – Қажет болған кезде Сіз температураны таңдау/доғару батырмасына (10) басумен судың қайнауына дейін бағдарламаны ажырата аласыз. Егер Сіз осы батырманы баспай шәйнекті қойғыштан (13) шешсеңіз, барлық жарық индикаторлары (9-12) жылтылдайтын болады, батырмалардың (6-8) жарықтандырулары тұрақты жанып тұратын болады. Құралды толық ажырату үшін 3 секундтың ішінде іске қосу/сөндіру батырмасын (6) басыңыз.

- Шәйнектен суды құю үшін оны қойғыштан (13) шешіңіз және ыдысқа еңкейтіңіз.

7.2 Температураны қолдау.

Егер Сіз судың белгілі бір температурасын сақтағыңыз келсе, температураны қолдау атқарымын қолданыңыз.

- Қуат беру баусымын (5) электр желісінің резеткісіне қойыңыз;

Ескерту – Осы сәтте дыбыстық сигнал дыбысталады, барлық жарық индикаторлары (9-12) және қойғыштағы батырмалардың (6-8) жарықтандырулары сөнеді.

- Іске қосу/сөндіру батырмасын (6) басумен құралды іске қосыңыз. Батырмалардың (6,8) жарықтандырулары жанады және 100°C жарық индикаторы (9) жылтылдайтын болады;
- Қажетті бағдарламаны таңдау үшін температуралық режимдерді ауыстыру батырмасын (8) басыңыз. Әрбір басу кезінде жарық индикаторларының (9, 10, 11 немесе 12) бірі жанатын және жылтылдайтын болады;
- Таңдалған бағдарламаны растау үшін температураны таңдау/доғару батырмасын (10) басыңыз. Таңдалған температураның жарық индикаторы (10,11 немесе 12) тұрақты жанып тұратын болады, барлық батырмалардың (6-8) жарықтандырулары жанады;

- Шәйнек суды таңдалған температураға дейін қыздыруды бастайды;

Ескерту

1 Температураны қолдау бағдарламасының мәні 20°C қадамымен 40-тан 80°C-қа дейін түрленеді.

2 3-ші кестеде су температурасын таңдау бойынша ақпарат және дайындау бойынша ұсыныстар келтірілген. Аталған ақпарат ұсынушылық сипатқа ие, және температура өз қалауы бойынша таңдалуы мүмкін.

3 кесте Температура Дайындау үшін ұсыныстар 40°C Балалар тағамы 60°C Ақ шәй 80°C Ақжұпар шәйі, Улун шәйі, жасыл шәй 100°C Қара шәй, пүэр

- Су температурасы таңдалған мәнге жеткен кезде, температураны таңдау/доғару батырмасының (7) жарықтандыруы және таңдалған температураның (10,11 немесе 12) жарық индикаторы жылтылдайтын болады, барлық батырмалардың (6, 7, 8) жарықтандырулары тұрақты жанып тұратын болады;

- Су температурасы төмендесе және Сіз арқылы таңдалған мәнден кем болса, шәйнек оны қажетті температураға дейін автоматты қыздыратын болады;

- Құралды толық ажырату үшін 3 секундтың ішінде іске қосу/сөндіру батырмасын (6) басыңыз.

- Шәйнектен суды құю үшін оны қойғыштан (13) шешіңіз және ыдысқа еңкейтіңіз.

7.3 Ұсыныстар

Жиналушы қақтың мөлшерін азайту үшін:

- Шәйнекті әрбір қолданудан кейін барлық суды төгіп отырыңыз;
- Сүмен толтырылған шәйнекті түнге қалдырмаңыз;
- Сүзгіленген суды қолданыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім жасау

8.1.1 Қызмет көрсетуді жүргізудің алдында шәйнектің қуат беру баусымының (5) ашасын резеткіден шығарыңыз;

8.1.2 Шәйнектің корпусын (14) және қойғышты (13) дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

Ескерту – Шәйнекті тазалау үшін қажақты тазартқыштарды және агрессивтік жуғыш құралдарды қолданбаңыз.

Назар аударыңыз! Шәйнекті, қуат беру баусымын (5) және қойғышты (13) ешқашан суға батырмаңыз. Шәйнекті және қойғышты (13) ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға тыйым салынады.

8.1.3 Қақтарды кетіру:

- Шәйнекке суды максималды көлемнен төрттен үш бөлігіне құйыңыз және суды қайнатыңыз;

- Шәйнек ажыратылғаннан кейін, оған сірке қышқылының 8% ерітіндісін (немесе 100 мл суға 30 г лимон қышқылын қолданыңыз) су деңгейі межелігінің (15) максималды белгісіне (18) дейін үстеп құйыңыз;

- Ерітіндіні шәйнекте бірнеше сағатқа қалдырыңыз;

- Шәйнектен суды төгіңіз және сумен мұқият жуыңыз;

- Шәйнекке таза суды су деңгейі межелігінің (15) максималды белгісіне (18) дейін құйыңыз және оны қайнатыңыз;

- Шәйнектен суды төгіңіз және оны қайта таза сумен жуыңыз. Егер шәйнекте әлі де қақ қалса, жоғарыда сипатталған рәсімді қайталаңыз.

Ескерту – Сіз сонымен бірге қақтардан тазалау үшін арнайы құралдарды да қолдана аласыз. Бұл жағдайда дайындаушыдан нұсқаулықтарды қолданыңыз.

8.2 Ұсыныстар

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз.

Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Құрылғыны тасымалдаудан немесе төмендетілген температура кезінде сақтаудан кейін оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай кептіріңіз. Құралды құрғақ салқын балалар мен жануарларға қолжетімді емес орындарда, +0-тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек: - бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады; - бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайдаланудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған электр құралдарын кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және қуат берудің пайдаланылған элементтерін қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіз тұратын қаладағы муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын құралды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Аталған құралдың дайындаушы-компаниясы өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдікті талонның дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға; - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы; - сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге; - бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға; - бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге; - аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Уәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;
- Желілік кабелдің үзілулері мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

11.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтарға.

11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

11.1.6 Мезгілдік ауыстырып отыруға жататын шығын материалдарына,

алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушыларға.

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар: - бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;

- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;

- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күйі. Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxytecs.ru сайтынан білуге болады.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ.

Мекенжай: 432006, Ресей Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: ФОШАН ГРЕАЛТ ЭППЛАЙЭНС КАМПЭНИ ЛИМИТИД.

Мекенжай: ИНХЕ ИНДАСТРИЭЛ ЗОУН, ДАНЗАО ТАУН, НАНХАЙ ДИСТРИКТ, 528216, ФОШАН СИТИ, ГУАНДУН, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.