





polaris
since 1995








PVCS 1101 HandStickPro

Руководство по эксплуатации	Гарантия	Русский 5
Інструкція з експлуатації	Гарантія	Український 11
Пайдалану жөніндегі нұсқау	Кеңілдік	Қазақ 17
Operation Manual	Warranty	English 24
Kasutusjuhend	Garantii	Eesti 29
Naudojimo vadovas	Garantija	Lietuvių kalba 34
Ekspluatācijas instrukcija	Garantija	Latviešu valoda 39
Instrukcja obsługi	Gwarancja	Polski 44
Οδηγίες χρήσης	Εγγύηση	Ελληνικά 49




1.

2.




3.


4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.



11.



12.



**Портативный пылесос бытовой
POLARIS
Модель PVCS 1101 HandStickPRO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (далее по тексту – пылесос, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования. Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.

Производитель несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

Рис. 1

1. Электрическая щетка для пола
2. Кнопка фиксатора электрической щетки для пола
3. Труба
4. Кнопка фиксатора трубы
5. Съемная Li-ion батарея
6. Кнопка отсоединения батареи
7. Кнопка включения/выключения пылесоса и электрошетки для пола
8. Кнопка переключения режимов работы I/II/III
9. Крышка с установленным НЕРА - фильтром
10. Кнопка отсоединения контейнера пылесборника
11. Щелевая насадка
12. Мини-щетка
13. Крепление настенное, держатель насадок
14. Зарядное устройство

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос (основной корпус) 1 шт.
2. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея 1 шт
3. Электрическая щетка для пола 1 шт.
4. Зарядное устройство (адаптер) 1 шт.
5. Крепление на стену, держатель насадок 1 шт.
6. Щелевая насадка 1 шт
7. Мини-щетка 1 шт
8. Труба 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
10. Гарантийный талон 1 шт.

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.
- **Сборка пылесоса:**

Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надежно защелкивались фиксаторами.

1. Установите батарею (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка: Рис. 2
2. Для уборки пола:
Вставьте патрубок электрической щетки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнезда, и прижмите до щелчка. Рис. 3
Соедините трубу с всасывающим патрубком. Рис. 4
3. Использование набора аксессуаров.
Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок. Рис. 5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Прибор имеет три режима работы:
I (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора);

II (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы);
III (высокая скорость и мощность всасывания).

Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима. При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим.

- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар. Мини-щётка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.

В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.

Дополнительные насадки можно хранить на специальном отсеке крепления на стену. Для этого необходимо закрепить крепление на стене как показано на рисунке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки. Рис. 6

ЗАРЯДКА АКБ

Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.

Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатора заряда на корпусе батареи). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Аккумулятор перед зарядкой может быть установлен на приборе либо снят с прибора.

Рис. 7

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
2. Включите адаптер в сеть. На индикаторе заряда АКБ загорится красный сигнал, сигнализируя о начале заряда. При полном заряде АКБ индикатор будет светиться зеленым цветом.
3. Можно заряжать батарею отдельно от пылесоса.

Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вниз.

Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polar.ru)

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.

Очистка пылесборочного контейнера

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Нажмите кнопку фиксатора электрической щётки пылесоса. Отсоедините щётку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора аксессуаров. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка. Рис. 8
3. Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника, чтобы открыть крышку пылесборочного контейнера и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку.
4. Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Утопите клавишу-фиксатор отсоединения пылесборочного контейнера, поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз. Рис. 10
5. Потяните вверх и снимите крышку с НЕРА – фильтром.
Поверните сетку циклонного фильтра на небольшой угол по часовой стрелке (смотря снизу) как на рисунке 1, чтобы снять ее. Затем, потянув вниз, снимите трубку вторичной циклонной системы для чистки и мойки.
Поверните НЕРА фильтр в сборе в направлении, показанном на рисунке 2, чтобы отделить фильтр от крышки. Таким образом, будет легче чистить или мыть фильтр НЕРА, см. рис. 3.

Вытряхните пыль из внутренней полости НЕРА – фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности. Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Особое внимание уделите внутренней полости НЕРА – фильтра.

Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.

Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и НЕРА – фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.

Внимание: использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.

После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему в обратном порядке. Рис. 11

6. Для сборки НЕРА фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.

Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.
Установите фильтр обратно в отсек.

Примечание: Необходимо производить очистку НЕРА-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)

Чистка электрической щётки

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку лючка на нижней поверхности щётки в сторону колесика и потяните лючок наверх, снимите лючок и выньте щетинный валик из корпуса щётки. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц. Рис. 12
5. Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору

Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранит засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устранит возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайт пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъезжающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупноплиточные фрагменты
 - воду и другие жидкости.
 - Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии поврежденный адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте адаптер!**
- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.
- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 1101 HandStickPRO – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,6 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 4 ч

Время работы от АКБ: от 9 до 60 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 1101 HandStickPRO

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	30 – 60
2 (обычный)	20 – 40
3 (турбо)	7 – 15

*Меньшее значение времени работы на каждом режиме указано для использования прибора с подключенной электроштепсельной розеткой

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на инверторный насос: 10 лет

Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

Гарантийный срок на АКБ: 6 месяцев со дня покупки.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Центр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13,

Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26 Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCS 1101 HandStickPRO

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтверждением даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

**Портативний пилосос побутовий
POLARIS
Модель PVCS 1101 HandStickPRO**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового електричного, модель POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (далі за текстом – пилосос, прилад).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений виключно для використання у побуті відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання. Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та у приміщеннях, які не опалюються, з температурою повітря нижче +15°C та у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кахель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та оббивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сухого сміття. Мал. 1

1. Електрична щітка для підлоги
2. Кнопка фіксатора електричної щітки для підлоги
3. Труба
4. Кнопка фіксатора труби
5. Знімна Li-ion батарея
6. Кнопка від'єднання батареї
7. Кнопка увімкнення/вимкнення пилососа та електрощітки для підлоги
8. Кнопка перемикання режимів роботи I/II/III
9. Кришка із встановленим НЕРА - фільтром
10. Кнопка від'єднання контейнера пилозбирника
11. Насадка для чищення щілин
12. Міні-щітка
13. Кріплення настінне, тримач насадок
14. Зарядний пристрій

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пилосос (основний корпус) 1 шт.
2. Знімна акумуляторна Li-ion батарея 1 шт.
3. Електрична щітка для підлоги 1 шт.
4. Зарядний пристрій (адаптер) 1 шт.
5. Кріплення на стіну, тримач насадок 1 шт.
6. Насадка для чищення щілин 1 шт.
7. Міні-щітка 1 шт.
8. Труба 1 шт.
9. Інструкція з експлуатації 1 шт.
10. Гарантійний талон 1 шт.

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрійте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки з корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Витягніть усі аксесуари та зарядний пристрій.
- Переконайтесь, що усі комплектуючі не пошкоджено.
- **Складання пилососа:**

Увага! Вузли пилососа виготовлені з пластика та ретельно підігнані один до одного. Щоб запобігти пошкодженню фіксаторів та посадочних місць, не прикладайте зусиль під час складання. Стежте за тим, щоб деталі встановлювалися у посадочні місця без перекосів та надійно замикалися фіксаторами.

1. Встановіть батарею (якщо вона знята), як показано на малюнку, за напрямними, щоб пролунав звук клацання. Мал. 2

2. **Для прибирання підлоги:**

Вставте патрубок електричної щітки для підлоги в отвір труби таким чином, щоб контактні штири вставились у гнізда, та притисніть, щоб пролунав звук клацання. Мал. 3

З'єднайте трубу з всмоктувальним патрубком. Мал. 4

3. **Використання набору аксесуарів.**

Встановіть аксесуари безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок. Мал. 5

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Чищення підлог та килимових покрівель

- Переконайтесь, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не користуйтесь пилососом з забитим пилом фільтром та пилозбирником, це може

- призвести до відмови пилососа.
- За необхідності виконайте пункти 1-2 або 1-3 з попереднього розділу.
- Для увімкнення приладу натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (див. ОПИС ПРИЛАДУ).
- Прилад має три режим роботи:
I (низька швидкість та потужність всмоктування, тривалий час роботи, режим запускається за замовчуванням при увімкненні приладу);
II (середня швидкість та потужність всмоктування, середня тривалість роботи);
III (висока швидкість та потужність всмоктування).
Для вибору II та III режимів після увімкнення приладу натисніть необхідну кількість разів кнопку перемикання режимів роботи (див. ОПИС ПРИЛАДУ).
- Для економії заряду батареї рекомендується використовувати I режим. У разі недостатньої ефективності прибирання (у разі сильного засмічування) слід обрати наступний режим.
- Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покрівель з допомогою щетинного валика, що обертається. Її конструкція дуже чутлива до засмічування довгим волоссям, шерстю, нитками тощо. У випадку засмічування негайно припиніть використання пилососа та вживайте заходів для очищення щетинного валика (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).
- Для вимкнення приладу ще раз натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення.

Чищення меблів

- Переконайтесь, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не користуйтесь пилососом з забитим пилом фільтром та пилозбирником, це може привести до відмови пилососа.
- Одягніть на всмоктувальний патрубок додатковий аксесуар. Міні-щітка підходить для чищення оббивки меблів, насадка для щілин – для прибирання важкодоступних місць.
- Для увімкнення приладу натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення.
- За необхідності змініть режим (див. опис у попередньому розділі).
- Для вимкнення приладу ще раз натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення.

У випадку самовільної зупинки двигуна під час роботи приладу зарядіть акумуляторну батарею (АКБ) та почистіть фільтр та пилозбирник.

Додаткові насадки можна зберігати у спеціальному відсіку кріплення на стіну. Для цього необхідно закріпити кріплення на стіні, як показано на малюнку. Додаткові аксесуари вставляються у спеціальні стійки. Мал. 6

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ

Увага!

**Батарея у комплекті може бути розряджена. перед першим використанням повністю розрядіть батарею, а потім повністю зарядіть.
Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.**

Перед підключенням адаптера приладу до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

**Перед першим використанням акумулятор може заряджатися протягом 8-10 годин.
Надалі для повного заряджання достатньо 4 годин.**

Рекомендується заряджати АКБ лише тоді, коли прилад сигналізує про її розрядження найближчим часом (червоне світіння індикатора заряджання на корпусі батареї). Не слід переривати процес зарядки батареї, поки вона повністю не розрядиться. Це дозволить продовжити строк служби АКБ,

Зарядка акумулятора здійснюється лише з допомогою адаптера, який входить у комплект приладу.

Акумулятор перед заряджанням може бути встановлений на прилад або знятий з приладу.

Мал. 7

- Вставте штекер адаптера у гніздо на батареї.
- Увімкніть адаптер у мережу. На індикаторі заряду АКБ спалахне червоний сигнал, сигналізуючи про початок заряджання. При повному заряджанні АКБ індикатор буде світитися зеленим кольором.
- Можна заряджати батарею окремо від пилососа.

Увага! Адаптер може стати теплим під час заряджання - це нормальну.

З підключеним адаптером зарядки прилад не вмикається.

ЗАМИНА АКБ

У цій моделі пилососа використовується знімна акумуляторна батарея.

Якщо необхідно зняти батарею, на відключенному приладі натисніть на кнопку від'єднання батареї та витягніть її по напрямних донизу.

Увага: Зняття/встановлення батареї під час роботи приладу або під час заряджання заборонено!

Ємність батареї та час безперервної роботи приладу з часом зменшується – це нормальну.

Якщо необхідно здійснити діагностику або замінити батарею, звертайтесь до авторизованих сервісних центрів POLARIS (перелік сервісних центрів входить до комплекту поставки, а також доступний на сайті www.polar.ru).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, відключіть від мережі і від'єднайте від приладу адаптер.
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду або інші рідини.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні матеріали та органічні розчинники.
- Металічні частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою віджатою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

Чищення контейнера для збору пилу

Чищення контейнера для збору пилу та фільтрів рекомендується здійснювати щоразу після використання пилососа.

Не використовуйте пилосос з забитими пилом фільтрами, це може привести до відмови двигуна.

1. Вимкніть прилад. Адаптер має бути відключений від мережі та відкремлений від приладу.
2. Вимкніть прилад. Адаптер має бути від'єднаний від приладу.
3. Натисніть кнопку фіксатора електричної щітки пилососа. Від'єднайте щітку від труби. Натисніть кнопку фіксатора аксесуарів. Від'єднайте трубу від всмоктувального патрубка. Мал. 8
4. Тримаючи пилосос за ручку над сміттевим баком, потягніть защіпку дня пилозбирника, щоб відчинити кришку контейнера для збору пилу та висипати пил та сміття. Зачиніть кришку. Мал. 9
5. Тримайте пилосос за ручку контейнером для збору пилу донизу. Натисніть клавішу-фіксатор від'єднання контейнера для збору пилу, поверніть контейнер на невеликий кут за годинниковою стрілкою та акуратно від'єднайте його від пилососа донизу. Мал. 10
6. Потягніть догори та зніміть кришку з НЕРА – фільтром.
Поверніть сітку циклонного фільтру на невеликий кут за годинниковою стрілкою (дивлячись знизу), як на мал. 1, щоб зняти її. Потім, потягнувши донизу, зніміть трубку вторинної циклонної системи для чищення та мийки.
Поверніть НЕРА-фільтр у збору у напрямку, показаному на мал. 2, щоб відділити фільтр від кришки. Таким чином буде легше чистити або мити фільтр НЕРА, див. мал. 3. Витрусіть пил з внутрішньої порожнини НЕРА-фільтра, злегка постукуючи його нижнім торцем по рівній неметалевій поверхні. Ретельно промийте фільтри під слабким струменем проточої холодної води без використання миючих засобів та висуціть при кімнатній температурі. Особливо увагу приділіть внутрішній поверхні НЕРА-фільтра. Для промивання пластмасового корпусу циклонного фільтру можна використовувати м'який щетинний пензлик (не входить до комплекту), використання муючих розчинів не допускається. Уважно огляньте елементи фільтрувальної системи та НЕРА-фільтр. У разі наявності пошкоджень, розрівів та деформацій замініть пошкоджені елементи.
Увага: використовувати пилосос з вологим фільтром, а також пошкодженим чи відсутнім фільтром заборонене.
Після чищення або миття та сушіння складіть фільтрувальну систему у зворотному порядку. Мал. 11
7. Для складання НЕРА фільтра виконуйте ті ж самі дії у зворотному порядку.

Увага! Не застосовуйте силу під час складання фільтра, щоб не пошкодити фіксуючі виступи та фільтрувальний елемент.

Знову встановіть фільтр у відсіку.

Примітка: Рекомендується здійснювати промивання НЕРА-фільтра вищезазначенім способом після кожного прибирання. За необхідності замініть фільтр на новий (замовлення фільтра здійснюється через авторизований сервісний центр).

Чищення електричної щітки

Здійснюється після кожного прибирання. Не допускайте сильного засмічення щетинного валика.

1. Вимкніть прилад. Адаптер має бути відключеним від мережі та від'єднаним від приладу.
- 2.. Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши на кнопку фіксатора.
3. Якщо на щетинний валик намоталася невелика кількість волосся і ниток, їх можна зрізати ножем, не знімаючи щетинний валик з корпуса щітки. Для цього розмістіть гострий ніж між рядами щетинок гострим краєм назовні, від валика, і рухом вздовж валика надріжте намотане волосся та нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки. Для зручності допускається вручну повертати щетинний валик навколо осі його обертання.
4. У разі сильного засмічення щетинного валика натисніть на защіпку кришки на нижній поверхні щітки у бік колеса та потягніть кришку догори, зніміть кришку та витягніть щетинний валик із корпусу щітки. Коли щетинний валик вийнятий із корпусу щітки, його можна легко почистити від намотаного волосся та ниток з допомогою гострого ножа або ножиць. Мал. 12
5. Встановлення щетинного валика на місце у корпус щітки здійснююте у зворотній послідовності.
6. У випадку сильного засмічення деталей щітки та електропривода зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб їх розібрati і почистити. (Роботи, пов'язані з чищенням пилососа, не належать до гарантійного обслуговування).

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
2. Почистіть прилад.
3. Протріть прилад насухо та стежте за тим, щоб він зберігався у сухому прохолодному місці.
4. У разі тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї та заряджайте її, коли це необхідно. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні три місяці, попередньо повністю розрядивши її, для цього потрібно запустити прилад у роботу на максимально можливий час.
5. Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання».

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

У цій таблиці наведено найпоширеніші проблеми, що виникають під час використання приладу. Якщо не вдається самостійно вирішити проблему, що виникла, зверніться у центр підтримки споживачів або авторизований сервісний центр.

Прояв несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	АКБ розряджена	Зарядіть АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не увімкнений у мережу Адаптер не з цього комплекту приладу.	Увімкніть адаптер у мережу. Перевірте адаптер на принадлежність до цього пиладу.
Потужність всмоктування недостатня або зменшується під час роботи	Засмічений контейнер для збору пилу, фільтр або насадка	Почистіть контейнер для збору пилу. Почистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуньте засмічення насадки.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря у приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря у приміщенні. Регулярно підносіть насадку до металевих предметів для зняття статичних зарядів
Раптове відключення приладу під час роботи	1. Спрацював захисний пристрій через перегрів двигуна 2. Акумулятор повністю розряджений (блимає червоний індикатор заряду АКБ)	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути не менше ніж 30 хвилин. Зарядіть акумуляторну батарею.
Раптова зупинка електроощітки під час роботи приладу	Електроощітка забита волоссям, нитками, шерстю, сміттям тощо.	Почистіть щетинний валік електроощітки. Якщо почищений валік не крутиться, зверніться до сервісного центру.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПИЛОСОСОМ

- Під час роботи приладу розміщуйте його на відстані від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Під час роботи пилососа не кладіть на підлозі кімнати, у якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади, що працюють, проводи їх живлення та інші джерела тепла.
- Забороняється використовувати пилосос без контейнера для збору пилу та фільтра, належним чином почищених та встановлених відповідно до цієї Інструкції.
- Не залишайте пилосос притуленим у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може привести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпуса. Завжди встановлюйте прилад на настінне кріплення, навіть під час коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для чищення пилососа.
- Не збираєте пилососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вуглиники, недопалки та ін.;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
 - фарбник, що використовується у принтерах та копіювальних апаратах, оскільки він є електропровідною сумішшю та не видаляється цілком із фільтра;
 - отруйні, вибухонебезпечні та юдкі речовини;
 - азбест або азbestовий пил, а також сміття та відходи будівництва;
 - будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил;
 - крупноплистові фрагменти
 - вологу пилюку та багно;
 - воду та інші рідини.
 - Не чистіть пилососом людей та домашніх тварин.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запчастини.
- Не закривайте під час роботи отвори пилососа, через які проходить повітря.
- Прилад розрахований лише на роботу з оригінальною АКБ та зарядним пристрієм, що поставляється у комплекті. Використання сторонніх пристрійв живлення та заряджання заборонено. Це може викликати пошкодження приладу.
- Чистіть прилад, контейнер для збору пилу та фільтр після кожного використання.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні три місяці, попередньо повністю розрядивши її, для цього потрібно запустити прилад у роботу на максимальну можливий час.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Не користуйтесь приладом, якщо ви не впевнені у його працевздатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить ім інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою, а також у приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду або іншу рідину). Не вмикайте адаптер живлення у мережу (не торкайтесь його) вологими руками.
- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що належить до комплекту пилососа цієї моделі. Не використовуйте адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та шнура живлення у жодному разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. **Не розбирайте адаптер!**
- Не заряджайте акумулятор до його повного розрядження.
- Щоб зарядити акумулятор, спочатку вставте штекер адаптера у відповідне гнізда пилососа, а потім вилку адаптера у розетку. Не залишайте адаптер увімкненим у мережу після заряджання акумулятора.
- Вмикайте адаптер лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що адаптер розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Перед увімкненням адаптера у мережу переконайтесь, що штекер вставлений у відповідне гнізда приладу.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди відключайте адаптер від мережі і від гнізда для зарядки на приладі.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати адаптер від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При відключені адаптера від мережі тримайтесь за корпус адаптера, не торкаючись штирів, що проводять електроstrom.
- Щоб зберегти гарантію та уникнути технічних проблем, не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно. Ремонт мають здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 111 HandStickPRO –пилосос побутовий електричний торгівельної марки POLARIS

Об'єм контейнера для збору пилу: 0,6 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2500 мА/год 25,2 В

Час заряджання АКБ: при першому використанні 8-10 годин, потім до 4 годин

Тривалість роботи від АКБ: від 9 до 60 хв, в залежності від обраного режиму і конфігурації

Зарядний пристрій: PAD 1101 HandStickPRO

Характеристики зарядного пристроя:

Вхідна напруга: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 30 В

Вихідний струм: 0,6 А

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдоскональень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Конструкція приладу відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін на побутовий насос: 10 років

Гарантійний термін на пилосос: 24 місяці від дня покупки

Дата виготовлення: вказана на шильдику приладу

Гарантійний строк на АКБ: 6 місяців від дня покупки

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер та Уповноважений представник виробника в РФ і країнах-членах Митного Союзу:

ТОВ "Поларіс Інт", 105005, м.Москва, 2-а Бауманська вул., Б.7, стор.5, ком.26

Телефон одної довідкової служби: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель: PVCS 1101 HandStickPRO

Ця гарантія діє впродовж 24 місяці від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі під торговою маркою POLARIS у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися відповідно до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування - (сервіс) центри. Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потерпості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання виробу, не передбаченого інструкцією з експлуатації, а також будь-якого іншого стороннього втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

**Портативті тұрмыстық шансорғыш
POLARIS
Ұлгісі PVCS 1101 HandStickPRO**

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

POLARIS сауда таңбасымен шыгарылатын өнімді таңдағанызың үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнга койылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғанының риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті турде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерін мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, ұлгісі PVCS 1101 HandStickPRO, POLARIS сауда таңбасымен шыгарылатын, тұрмыстық электрлік шансорғыш (бұдан ері мәтін бойынша – шансорғыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрастырылыммен, сонымен катар құрылғыны сактау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуга арналған.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

Бұл шансорғышты тек тұрмыстық мақсатта осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес үй тұрмыс жағдайындаған пайдалануға арналған. Бұл шансорғышты өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тығым салынады. Сондай-ақ, шансорғышты болмежайдан тыскары жерде, сонымен катар ылғалдығы жоғары және ауа температурасы +15°C -тан төмен жылдытылмайтын мекенжайларда пайдалануға мүлдем болмайды. Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаган немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Бұл шансорғыш кафель, паркет, линолеум сиякты едениң тегіс бетін, сондай-ақ кілемдер мен жиһаз жабындарынан құргақ шаң-тозан мен ұсақ қоқысты сору жолымен құргақ тазалауды іске асырады. Сур. 1

Сур. 1

1. Еденге арналған электрлі қылшак
2. Еденге арналған электрлі қылшакты бекітуге арналған батырмасы
3. Шаң-тозаң тарту түтігі
4. Түтікті бекітуге арналған батырмасы
5. Алынбалы Li-ion батареясы
6. Батареяны ажырату батырмасы
7. Шансорғышты және еденге арналған электрлі қылшакты сөндіру/іске косу батырмасы
8. Жұмыс режимдерін I/II/III ауыстырып қосатын батырмасы
9. НЕРА- сүзігі орнатылған какпақ
10. Шаңжинағыш контейнерін ажырату батырмасы
11. Саңылаулы саптамасы
12. Шагын-қылшак
13. Қабыргалық тіреуіш, саптамалар ұстагышы
14. Зарядтау құрылғысы

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Шансорғыш (негізгі корпусы) -1 дана.
2. Алынбалы аккумуляторлық Li-ion батареясы- 1 дана.
3. Еденге арналған электрлі қылшак -1 дана.
4. Зарядтау құрылғысы (адаптер)-1 дана.
5. Қабыргалық бекіткіш, саптамалардың ұстагышы- 1 дана.
6. Саңылаулы саптама - 1 дана.
7. Шагын-қылшак- 1 дана.
8. Түтік- 1 дана.
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық- 1 дана.
10. Кепілдік талон-1 дана.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАПТАМА ҚОРАБЫНАН ШЫГАРЫП АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШИН ДАЙЫНДАУ

- Құрылғының қаптама қорабын ашып, шансорғышты айналап шыгарып алыңыз, содан кейін оның орайтын барлық материалдарын оның ішінен және сиртынан алып тастаңыз.
- Шансорғыштың сыртынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алдып тастаңыз.
- Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жараптарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтын (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауын қарап шығыңыз.
- Құрылғының қаптама қорабынан шансорғыштың барлық бөлшектері мен керек-жараптарын және адептерін шыгарып алыңыз.
- Шансорғыштың жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық кұрамдас бөлшектері мен керек-жараптарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы закымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Шансорғышты құрастырып жинау:

Назар аударыны! Шансорғыштың тораптары пластиктен жасалған және бір-бірлеріне мұқият келістірлген. Шансорғыштың бөлшектері орнатылатын қондырмалы орындарына/боліктеріне закым келтірмей үшін және бекіткіштерін бұлдірмей үшін шансорғыштың бөлшектерін құрастырып жинаған кезде шамадан тыс күш салмаңыз. Шансорғышта әрбір бөлшектің қондырмалы орнына/саңылауына/орнатылатын болікке дұрыс орнатылуын және берік түрде бекіткіштердің сарт еткізіп бекітілуін қадағалаңыз.

1. Аккумуляторлық батареяны шансорғыштагы батарея боліміне (егер ол орнатылмаған болса) орнату қажет. Батареяны суретте көрсетілгендей бағыттауыштары бойымен шансорғыштагы батарея боліміне, шертпек секілді сарт еткен дыбысы естілмейінше орнатыңыз:

Сур. 2

2. Еденді тазалауға арналған электрлі қылшак:

Еденге арналған электрлі қылшактың жалғағыш құбырын шансорғыштагы негізгі түтіктің саңылауына, олардың қада-байланыстары дәл ұшыныққа орналасатындағы етіп қондырып салыңыз да, және шертпек секілді сарт еткен дыбысы естілмейінше қысып басыңыз.

Сур. 3

Шансорғыштың негізгі түтігіне шаң сорғы келте құбырын жалғастырып орнатыңыз.

Сур. 4

3. Шаңсорғыштың керек-жараптар жиынтығының пайдалану

Керек-жараптарын тұра шаңсорғыштың шаң сорғы келте құбыры орнатылған негізгі түтігіне немесе шаң сорғы келте құбырына орнатыныз.
Сур. 5

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Еденді және кілемді шаңнан тазалау

- Батареяның куатталғанына, адаптердің электр желісінен және құралдан ажыратылғанына, шаңжинағыш контейнері мен сұзгілері шаңнан тазаланғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОФАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз. Егер шаңжинағыш контейнері мен сұзгілер шаң мен қоқыспен бітеп болса шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаңсорғыштың істен шығуна экелу мүмкін немесе шаңсорғыш закымдалуы мүмкін.
- Қажет болған жағдайда жогарыдағы тарауының 1-2 немесе 1-3 тармағында қарастырылған нұсқамаларын қолдана отырып, сәйкесінше қадамдарын орындаңыз.
- Шаңсорғышты іске қосу үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ) тарауын қарап шығыңыз.
- Құрылты үш жұмыс режиміне ие:
I (жұмыс режимі барысында шаңсорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы төмендейді және құрал ұзақ бойы жұмыс істейді. Шаңсорғышты іске қоскан кезде, бұл жұмыс режимі әдепті қалпы бойынша іске қосылады);
II (бұл жұмыс режимі барысында шаңсорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы, сондай-ақ жұмыс ұзақтығы да орташа болады);
III (бұл жұмыс режимі барысында шаңсорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы, сондай-ақ жұмыс ұзақтығы да жоғары болады).
II немесе III жұмыс режимін таңдау үшін, шаңсорғышты іске қосканнан кейін, жұмыс режимдерін ауыстырып қосатын батырмасын бірнеше рет басып, қажетті санын теріп, ең тиімді режимін таңдаап алыңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ) тарауын қарап шығыңыз.
Батареяның куаттандыруын үнемдеу үшін I жұмыс режимін пайдалануға кеңес беріледі.
Тазалаудың тиімділігі жеткіліксіз болған жағдайда (катты ластанған аумақты тазалау үшін) келесі жұмыс режимін таңдауга кеңес беріледі.
- Электрлі қылшак оның айналма қылшагындағы білікшениң көмегімен еден мен кілемнен түрмистық қоқысты жинауға арналған. Оның құрылымы ұзын шаш, жүнді, жіп секілді заттарды жинау үшін оңша үйлеспейді. Егер оның ішінде бітелу анықталса, құралды пайдалануды тоқтатыңыз және оның қылшықты білікшесін тазалау бойынша барлық шарттарын қолданып, тазалауды орындаңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОФАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз.
- Шаңсорғышты сөндіру үшін оның іске қосу/сөндіру батырмасын қайтадан басыңыз.

Жиһаз жабындарын тазалау

- Батареяның куатталғанына, адаптердің электр желісінен және құралдан ажыратылғанына, шаңжинағыш контейнері мен сұзгілері шаңнан тазаланғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОФАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз. Егер шаңжинағыш контейнері мен сұзгілер шаң мен қоқыспен бітеп болса шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаңсорғыштың істен шығуна экелу мүмкін немесе шаңсорғыш закымдануы мүмкін.
- Шаңсорғыштагы шаң сорғы келте құбырына қосымша керек-жарапты қондырып салыңыз.
Шағын-қылшак жиһаз жабындарын тазалау үшін мінсіз сәйкес келеді, ал санылаулы саптама - әрекеттің кез-келген бұрыштар мен үстілерін тазалауга мүмкіндік береді.
- Шаңсорғышты іске қосу үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған кезде құрылғыдағы тазалау режимін өзертініз (тазалау режимін өзертегу туралы жоғарыдағы тарауында келтірілген сипаттамаларын қарыңыз).
- Шаңсорғышты сөндіру үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.

Шаңсорғыштың жұмыс үдерісі кезінде оның моторы өздігінен токтап сөніп калса, аккумуляторлық батареяны (АКБ-ны) зарядтаныз және шаңжинағыш контейнері мен сұзгілерін шаң-тозаң мен қоқыстан тазалау кажет.

Шаңсорғыштың қосымша саптамаларын қабыргалық тіреуіштегі арнайы белімінде (саптамаларды бекітуге арналған спаптамалар ұстағышында орнатып) сақтауға болады. Шаңсорғыштың қосымша керек-жараптары қабыргалық тіреуіштегі спаптамалар ұстағышында арнайы тіректерге қондырылу керек. Қабыргалық тіреуішті суретте көрсетілгендей қабыргаға құрастырып орнатыңыз да, бекітіңіз.

Сур. 6

АКБ-ны ҚУАТТАНДЫРУ

Назар аударыңыз!

Шаңсорғыштың жеткізілім жиынтығына кіретін аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толығымен таусылуы мүмкін. Шаңсорғышты алғашқы рет қолданар алдында, оның аккумуляторлық батареясының қуаттандыруын алдын ала толығымен отырғызу керек, содан кейін аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толықтай отырған кездеға оны толығымен зарядтау керек.

Аккумуляторлық батареяны ауа температурасы 5°C градустан төмен және 40°C градустан жоғары температурада зарылтауға және сақтауға тыйым салынады.

Құрылғының адаптерін электр желісіне коспаса бұрын, адаптердің техникалық сипаттамаларында көрсетілген техникалық параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

Шаңсорғышты алғашқы рет қолданар алдында, аккумулятордың қуаттандыруынан кем дегенде 8-10 сағат керек болуы мүмкін.

Содан кейін, шаңсорғышты келесі жолы пайдаланғанда аккумуляторды толықтай қуаттандыру үшін 4 сағат жеткілікті болады.

Құрылғы АБК-ның жақын арада зарядыздануы болатыны туралы сигнал берген кездеға АБК-ны қуаттандыруға кеңес беріледі (батареяның корпусындағы қуаттандыры индикаторының шамы қызыл түспен жанады).

Аккумуляторлық батареясы толығымен зарядталғанша, оның қуаттандыру үдерісінің үзіліп қалуына жол берменді. Бұл АБК-ның қызмет ету мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Аккумулятордың қуаттандыруы тек құрылғының жеткізілім жиынтығына кіретін адаптері арқылы жүзеге асады. Аккумуляторды қуаттандыру алдында, аккумулятор құрылғыга орнатылуы немесе құрылғыдан ажыратылып алынуы мүмкін.

Сур. 7

1. Адаптердің істікшесін батареяның корпусында орналасқан істікшелі ағытпасына (ұшығына) кіргізіп жалгастырыңыз.
2. Адаптердің ашасын электр желісіне жалгастырып қосыңыз. АКБ зарядының қуаттандыру индикаторының шамы қызыл түспен жанады. Батареядагы қуаттандыру индикаторының сигналдық жарқырауы, бұл қуаттандыру үдерісінің басталғанын белдіреді. Аккумуляторлық батарея толғымен қуатталған кезде АКБ зарядын қуаттандыру индикаторының шамы жасыл түспен жанып тұрады.
3. Аккумуляторлық батареяны шаңсорғыштан ажыратып болек қуаттандыруға болады.

Назар аударыңыз! Адаптер қуатталу үдерісі кезінде сәл қызыл мүмкін - бұл қалыпты жағдай.

Адаптердің қуаттандыруы қосылған кезде құрылғы іске қосылмайды.

АКБ-НЫ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың бұл моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны алу қажет болса, электр желісінен ажыратылған құрылғыда батареяны ажырату батырмасын басыңыз да, оны бағыттаушытары бойымен томен карай итеріп, ұшықтан шыгарып алыңыз.

Назар аударыңыз: Құрылғының жұмыс үдерісі кезінде, сондай-ақ аккумуляторды қуаттандыру барысында, батареяны ажыратып алуға/orнатуға қатан тыбым салынады!

Уақыт өте келе аккумуляторлық батареяның сыйымдылығы азаяды және құрылғының үздіксіз жұмыс жасау үзактығы (уақытысы) кыскарады – бұл қалыпты нәрсе.

Техникалық диагностика, яғни ақауларды іздеңстіру немесе батареяны ауыстыру қажет болса авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервистік) қызмет көрсету орталықтарының тізімі құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, сондай-ақ www.polar.ru сайтында колжетімді).

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ҚОРСЕТУ

1. Шаңсорғышты сондіріп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз, содан кейін адаптердің істікшесін (егер ол жалғанып қосылған болса) құрылғыдан ажыратып алыңыз.
2. Құрылғыны және оның зарядтау құрылғысын суга немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуга мүлдем болмайды.
3. Шаңсорғышты немесе оның болшектері мен керек-жараптарын тазалау үшін абразивті заттары бар жұғыш не тазартқыш құралдарын және органикалық ерітінділерді пайдалануға тыбым салынады.
4. Шаңсорғыштың металл бөліктерін таза, құрғак мата сулықпен сұртіп тазалаңыз.
5. Шаңсорғыштың пластик бөліктерін суланған, сәл дымқыл, жақсылап сығылған мата сулықпен сұртіңіз. Құрылғының сыртқы корпусында су тамшылары калмауы тиіс.
6. Шаңсорғыш құрғак, салқын жерде сақталуы тиіс.

Шаңжинағыш контейнерін тазалау

Шаңжинағыш контейнері мен сүзгілерді тазалау жұмыстары құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізілуі керек.

Егер шаңжинағыш контейнері мен сүзгілер шаң мен қоқыспен бітелген болса шаңсорғыштың пайдаланбаңыз, бұл шаңсорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін немесе шаңсорғыштың закымдалуы мүмкін.

1. Шаңсорғыштың сондіріп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз. Адаптердің ашасы электр желісінен және оның істікшесі құрылғының істікшелі ағытпасынан (ұшығынан) ажыратылуы қажет.
2. Шаңсорғыштың электрлік қылшактың бекітуге арналған батырмасын басыңыз. Электрлі қылшакты тұтіктен ажыратып алыңыз. Шаңсорғыштың керек-жараптарын бекітуге арналған батырмасын басыңыз. Тұтікті шаң сорғы келте құбырынан ажыратып алыңыз.

Сур. 8

3. Шаңсорғыштың тұтқасынан ұстай, шаңжинағыштың томенгі қакпағын томенгі қакпағын ашуга арналған бекіткіш ілмегін ағытып қақпағын ашыңыз да, оны сәл қағып-сілкіп шаң-тозан мен қоқыстан босатыңыз. Шаңжинағыш контейнердің қакпағын жабыңыз. Сур. 9
4. Шаңсорғыштың тұтқасынан ұстай, шаңжинағыш контейнерін томен қарата ұстап тұрыңыз. Құрылғыдағы шаңжинағыш контейнерін ажыратуға арналған бекіткіш пернесін батыра басыңыз да, контейнерді сағат тілі бағытымен шағын бұрышта темен қарай бұрап, оны абайлықпен шаңсорғыштан ажыратып алыңыз. Сур. 10
5. Қақпакты жөгәры қарай тартып, оны НЕРА – сүзгісімен бірге ажыратып алыңыз.

Циклондық сүзгісін сағат тілі бағытымен шағын бұрышта (төмен қарай) бұраныз, оны шешіп алу үшін 1-суретте көрсетілгендей орынданыз. Содан кейін, екіншілікті циклондық жүйенің тұтігін тазалау және жуу үшін шаңсорғыштың тұтігін томен қарай тартып, шешіп алыңыз.

Сүзгінің қақпактан боліп ажыратып алу үшін, НЕРА сүзгісін (сүзгі жинағын) 2-суретте көрсетілген бағытта бұраныз да, оны қақпактан ажыратып алыңыз. Осылайша НЕРА сүзгісін тазалауға немесе жууга оңай болады, 3-ши суретті қарыңыз.

НЕРА – сүзгінің ішкі күйесіндеғі шаңды сілкіп қағып тастау үшін, бұл сүзгінің оның томенгі шетжеқпен тегіс металл емес бетке сәл ғана тықылдатып соғу қажет.

Сүзгілерді ағын салқын судың астында, ешбір жұғыш не тазартқыш құралдарын қолданбай, жақсылап жуып-шайып тазалаңыз және бөлме температурасында кептірініз.

НЕРА сүзгінің ішкі күйесіндеғі шаңды сілкіп қағып тастау үшін, бұл сүзгінің оның томенгі шетжеқпен тегіс металл емес бетке сәл ғана тықылдатып соғу қажет.

Циклондық сүзгінің пластмассадан жасалған корпусын жуып-шайып тазалау үшін жұмсақ қылшакты затты - қылшакты (құрылғының жеткізілім жиынтығына кірмейді) қолдануға болады, бірақ жұғыш не тазартқыш құралдарын пайдалануға тыбым салынады.

Құрылғының НЕРА – сүзгісін және сүзгілеу жүйесінің элементтерін мұкият қарап шығыңыз, олардың закымдалмаганына көз жеткізініз. Сүзгінің немесе сүзгілеу жүйесіндегі элементтерінің бүлінуі, закымдалуы, үзіліу немесе деформациялануы және басқа да ақаулыктар анықталған жағдайда, ондай бүлінген элементтерін басқа жаңа түпнұсқаулық біреуіне ауыстырыңыз.

Назар аударыңыз: Шаңсорғыштың сүзгісі, сондай-ақ дымқыл немесе бүлінген сүзгімен пайдалануға тыбым салынады.

Сүзгілеу жүйесінің элементтерін жуып-шайып тазалаған соң немесе жуып кептірілген кейін жинаңыз. Сүзгілеу жүйесінің жиналуды кері реттілікпен орындалады.

Сур. 11

6. НЕРА сүзгісінің жиналуды жоғарыда аталған кадамдарына сәйкес тұра сол жолмен кері реттілікпен орындалады.

Назар аударыңыз! Сүзгін орнатқан кезде шамадан тыс құш салмаңыз, әйтпесе оның бекіткіш дөңестері (шығындық жерлері) және сүзгілеу элементі бүлініу мүмкін.

Сүзгінің қайтадан өз орнына, яғни қақпактағы сүзгіге арналған болігіне орнатыңыз.

Ескерте: Өз тазалау үдерісін жүргізген кейін, яғни шаңсорғыштың әр пайдаланғаннан кейін НЕРА сүзгісін тазартуға ұмытпаңыз. Бұл сүзгі жоғарыда келтірілген тәсілмен тазалауға тиіс.

Сүзгінің ауыстыру қажет болса, оны басқа жаңа түпнұсқаулық біреуіне ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс беру авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырылады).

Электрлі қылшакты тазалау

Электрлі қылшак әрбір тазалау жұмыстары жүргізілген соң, яғни шаңсорғыштың әр пайдаланғаннан кейін тазалауға тиіс. Қылшакты

білікшенің қатты бітелуіне жол бермеціз.

- Шансорғышты сондай-іп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз. Адаптердің ашасы электр желісінен және оның істікшесі құрылғының істікшесі ағыппасынан (ұшығынан) ажыратылуы кажет.
- Шансорғыштың электрлік қылшагын бекітуге арналған батырмасын басу арқылы оны түтіктен ажыратып алыңыз.
- Қылшықты білікшеге шаш пен жіптің мөлшері оралса, білікшені корпустан шешпей-ақ, оны өткір пышакпен немесе қайши көмегімен оралған жіп пен шаштан босатуга болады. Ол үшін өткір пышактың қылшықты білікшеге кесу жүзімен сыртқа қарата қылшықтардың арасында орналастырыңыз, білікшеге бойымен оралған шаш пен жіптің кесінің қылшықтың оралған шаш пен жіптің кескен соң, шаш қындылары қылшактың корпусынан сыртқа қарай онай шыгады, сондай-ақ шаш қындыларын онай алып тастау үшін, қылшықты білікшені өз осі бойымен қолмен айналдыруға болады.
- Егер қылшықты білікшеге қатты бітелсе, қылшактың томенгі беткі қабатындағы ойымша ілмегін дәнгелекшеге қарай басып, ойымша ілмегін жоғары қарай тартып ағытының да, қылшықты білікшені қылшак корпусынан шығарып алыңыз. Қылшықты білікшеге қылшактың корпусынан шығарылған соң, оны қайшымен немесе өткір пышактың көмегімен оралған жіп пен шаштан босатуга болады.

Сур. 12

- Қылшықты білікшені өз орнына, қылшактың корпусына орнатыңыз. Қылшак корпусына қылшықты білікшені орнатылуы кері реттілікпен орындалады.
- Қылшак бөлшектері мен электр жетегі қатты бітелсе, құралды бөлшектеу мен тазарту үшін авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, (шансорғыш бөлшектерін тазартумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуіне катысты шарттарына кірмейді).

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

- Шансорғыштың электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратылғанына коз жеткізіңіз.
- Шансорғышты және оның бөлшектері мен керек-жараптарын тазаланыңыз.
- Шансорғышты әбден құрғатып сүртіп алыңыз және шансорғыштың құрғақ, салқын жерде сақтаудың тексерінің.
- Шансорғышты ұзак уақыт бойы сақтау кезінде пайдаланбаган жағдайда аккумуляторлық батареяның күйін үнемі тексеріп отырыңыз, қажет болған кезде батареяны оның қуаттандару қажеттілігіне қарай зарядтаңыз.
- Егер шансорғыш ұзак уақыт қолданылмаса, АКБ-ны әрбір 3 ай сайын зарядтауга кеңес беріледі, бірақ батареяның қуаттандыруын алдын ала толығымен отыргызу керек, ол үшін шансорғыш барынша мүмкін уақытқа іске қосылуы керек.
- Электр құралдар коршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылдың және электрлік құралдар материалдарына теріс ететін озге де будын, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайды сақтауды тиіс.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Электр құрылғылардың тасымалдануы, жұқ тасымалданатын нақты бір колік түрінде әрекет ететін, жүктерді қолігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес қоліктің барлық түріндегі құралдарымен жүзеге асырылады. Құрылғыны тасымалдау барысында тұпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.

Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бұлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсүнін, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен көргөзмегендегі шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құралдардың бұзылу қаупін тузыатын себептерін, яғни жоғарыда аталаған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТИНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелер белгіленген емес.

ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге лактырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, кайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысадын реңкте өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауга өз септігінізді тигізесіз.

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдардың кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіптен және салалық нормативтің күжаттары бойынша қозделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру барынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

АҚАУЛАРДЫ ӘЗДЕСТИРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Бұл кестеде құралды пайдалану барысында туындауы мүмкін, кең таралған мәселелер көрсетілген. Егер әздігінізден ақауды жою алмасаңыз, туынушыларды колдана орталығына немесе авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаудың пайда болуы	Ақаудың пайда болу себептері	Ақауларды жою тәсілдері
Шансорғыш іске қосылмайды.	АКБ-ның қуаттандыруы толығымен таусылып отырган (зарядсыздануы).	АКБ-ның қуаттандыруы тексерінің, қажет болса зарядтаңыз.
Құрылғы зарядталмайды.	Адаптер электр желіге қосылмаган. Адаптер шансорғыштың жеткізілім жиынтығына кірмейді.	Адаптердің электр желіге қосыныңыз. Адаптердің бұл құрылғыга тиесілі екенін, яғни осы құралдың моделіне сай келетінін тексерінің.
Сору қуаттылығы жеткіліксіз немесе жұмыс барысында бәсендейді.	1. Шаңжинағыш контейнерін, сұзгінің немесе саптаманың бітелуі.	1. Шаңжинағыш контейнерін сүртіп тазалаңыз. Сұзгілерін жуып-шайып тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптаманы қарап тексерінің, бітелу себебін жою қажет болса тазартыңыз.

Жұмыс барысында электрлі тоқтан айрылу байқалады және саптаманың корпузына шаң жиналады.	Болмежайдагы ауаның төмен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды.	Болмежайдагы ауаны ылғалдандыру бойынша шараларды орындаңыз. Статикалық зарядтан арылу үшін жи түрде саптаманы металл заттарға жақындастыңыз.
Жұмыс барысында құрал кенеттен сонеді.	1. Мотордың қызуы салдарынан корғаныс құрылғысы іске қосылды. 2. Аккумулятордың қуаттандыруы толығымен таусылып отырган (АКБ зарядының қуаттандыру индикаторының шамы қызыл түспен жанады).	Қызып кетудің мүмкін себептерін жойыныз (шанжинағыш контейнерінің, сұзгінің және саптаманың бітелуі). Құрылғының қайтадан іске қосар алдында, ол сувғанша, кем дегендеге 30 минут уақыт күте тұрыңыз.
		Аккумуляторлық батареяның қуатталуын тексеріңіз, қажет болса зарядтаныз.
Құралдың жұмысы барысында электрлі қылшак кенеттен тоқтап қалады.	Электрлі қылшак шаш, жіп, жұн және т.б. коқыс заттармен бітеліп қалды.	Электрлі қылшактың қылшыкты білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналмаса сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ШАНСОРҒЫШПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Шансорғыштың жұмысы барысында, оны жұмыс жасап тұрған қыздыру құралдары мен өзге де қыздыру не жылу шығаратын көздерінен және басқа да электрлі құралдардан алыс қашықтықта орналастырыңыз.
- Шансорғыштың жұмысы кезінде, тазаланатын болмежайдың еденінде жұмыс жасап тұрған қыздырығыш аспаптары мен өзге де қыздыру не жылу шығаратын көздерін және басқа да электрлі құралдардың және олардың электр желілік баусымдарын орналастырып қалдырмаңыз.
- Шансорғышты шанжинағыш контейнеріз, сұзгілеріз, яғни қандай да бір сұзгі болмаган жағдайда пайдалануға тыйым салынады, бұл бұйымдар осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың ережелері мен талаптарына сәйкес құрылғыға дұрыс орнатылуы тиіс және де, бұл бұйымдардың тұрмыстық қажеттілігіне сәйкес тағайындалған күтім мен тазарту ретінде көрсетілетін қызметтердің түрлері лайықты түрде көрсетілуі тиіс.
- Жұмыс барысындағы үзіліс кезінде шансорғышты тік қалпында еденде қалдырмаңыз, әйтпесе бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің закымдалуына екелуі мүмкін. Қыска уақытқа ғана үзіліс жасайтын болсаңы да, әркез құралды қабырғаға тіреп коятын арнайы затқа - қабырғалық тіреуішке орнатыңыз.
- Шансорғыштың және оның бөлшектері мен керек-жараптарын тазалау барысында абразивті заттары бар тазартқыш не жуғыш құралдарды және органикалық еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз.
- Шансорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаамаңыз:
 - тез тұтаптатын заттектерді: күл, комір түйірлері, темекі тұқылы және т.б.;
 - өткір заттарды: сынған шыны, ине, кенселік жапсырма шеге, қағаз қыстырғыш және т.б.;
 - принтер мен кошірме машиналарында колданылатын бояу, себебі ол электр өткізгіш сұзіштерден толығымен жойылмайды;
 - үлі және күйірдігін заттарды, сонымен катар жарылуға қауіп бар заттарды;
 - асбест, немесе асбестті шаңды, сондай-ақ құрылғылардың коқыстары мен қалдықтарын;
 - құрыльстық гипс-цемент- әкті шаңды;
 - дымқыл шаң мен әр түрлі ылғалдарды кір мен қоқыс материалдарды;
 - ірі өлшемді заттардың қалдықтары;
 - су мен кез келген басқа да сүйкіткіш заттарды;
 - Шансорғышпен адамдар мен үй жануарларды тазаламаңыз.
- Өндіруші кенес берген керек-жараптары мен косалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының жұмысы барысында шансорғыштың ауашығарғыш, яғни ауа алмасатын желдеткіш саңылауарын жабуга тыйым салынады.
- Бұл құрылғы, оның жеткізілм жыныстықтығына кіретін тек түпнұсқалық АКБ мен және зарядтау құрылғымен жұмыс жасау үшін арналған. Құрылғыны электрмен коректендіру мен зарядтау үшін өзге бөгде құрылғыларды пайдалану, бұл құралдың бұзылуына не бүлінүне (закымдалуына) әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, құрылғыны және оның шанжинағыш контейнерін, сұзгілерін жуып-шайып, сұртіп тазалаңыз.
- Егер шансорғыш үзак уақыт қолданылmasa, АКБ-ны әрбір 3 ай сайын зарядтауга кенес беріледі, бірақ батареяның қуаттандыруын алдын ала толығымен отырғызу керек, ол үшін шансорғыш барынша мүмкін уақытқа іске қосылуы керек.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл шансорғыш электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырығыларын техникалық пайдалану қагидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырығыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындағын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл шансорғыш тек қана үй тұрмыстық жағдайында, тұрмыстық масқатта пайдаланылуы тиіс. Шансорғышты коммерциялық мақсатта жоғары жұмыс қарқындылығында үзак уақыт бойы пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне екелуі мүмкін, сонымен бірге бұл құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолдану, бұл оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, іsten шығуына немесе закымдалуына әкелді, сондай-ақ, пайдалануышының оміріне тоғетін қауіп-категоре ұшыратуы мүмкін немесе оның айналасындағы адамдардың денсаулығына нұксан келтіруіне екелуі мүмкін.
- Құрылғы осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелерінен сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бүрін, оны қарап шығыныз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны ашалы розеткага қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге не жерге құлаган жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бүрін, оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеріп шығуы тиіс.
- Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне және жұмыс қабілеттілігіне көзделсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аталаған құрылғыны қолдануга қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе кадағалау жүзеге асырылған кездерді

есепке алмаганда, дene қабілеттігі шектеулі, сенсорлық кабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білім мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесіндегі психикалық, физикалық ауытқуалары бар тұлғалардың (балалардың қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғының өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадагалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнаудың жол бермеү үшін оларды қадагалаң отырыныз.

- Құрылғының және адаптердің бақылаусыз қалдырмаңы! Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
- Бұл құрылғының ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылаштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың касында, сонымен қатар ылғалдығы жогары болмежайларда пайдалану болмайды.
- Құрылғының болмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғының сүйір бүршштарға соғылуынан сактаңыз. Құрылғы және оның электрлі желілік баусымы ыстық ауаның тікелей қун көзіне, жогары температуралың асеріне, тікелей құннің жарық саулеесінің және де жауын-шашындардың түсіне және ылғалға үшірамайтындағы етіп, яғни оның закымдалуына экелеңтін себептерін болдырмайтындағы етіп сақталуы керек (шілдің жағдайда құрылғының сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды). Электрмен қоректендіру адаптерін ылғалдың қолмен электр желіге қоспаңыз (дымылғының қоюнаның оны ұстамаңыз).
- Аккумуляторды (АКБ) қуаттандыру үшін шаңсорғыштың осы үлгісінің жиынтығына кіретін зарядтау құрылғыны (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптердің өзіне мақсата қолданбаңыз.
- Адаптердің және оның электрмен қоректендіретін баусымың қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, адаптердің ашасын электр желіге не ашалы розеткаға қосуға тайым салынады. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған (үәкілдітті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. **Адаптердің болшектеменіз!**
- Аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толығымен таусылып отырмаданша аккумуляторды зарядтауга кенес берілмейді, оның алдымен зарядсыздандыу керек.
- Аккумулятордың қуаттандыру үшін, алдымен адаптердің істікшесін шаңсорғыштың корпусында орналасқан істікшелі ағытпасына (ұшығына) кіргізіп жалғастырыңыз, содан кейін - адаптердің ашасын электр розеткаға жалғастырыңыз. Аккумулятор қуатталып болғаннан кейін адаптердің электр желіге қосулы құйнанда қалдырмаңыз.
- Адаптердің тек ауыспалы ток көзіне ғана (~) қосыңыз. Адаптердің ток көзіне қоспас бұрын, оның техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Адаптердің ашасын электр желіге қоспас бұрын, оның істікшесі құралдың сәйкес істікшелі ағытпасына (ұшығына) жалғанып орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралдың іске қосу Сіздің кепілдіктің қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятордың қуаттандыруы алғаталған соң, адаптердің ашасын әрдайым электр желісінен және адаптердің істікшесін құрылғының корпусында орналасқан істікшелі ағытпасынан (ұшығытан) ажыратыңыз.
- Адаптердің электр желілік баусымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптердің оның электр желілік баусымнан ұстап, электрлік желісінен ажыратуға тыйым салынады. Адаптердің электр желіден ажырату барысында адаптердің корпусынан ұстасыңыз, ток жүретін істіктерге қол тигізбеніз.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін бұл электрлік құрылғының өз бетінде болшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жөндеу жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатында жататын қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғының жөндеу үшін тек түпнұсқалы қосалқы болшектерді ғана пайдалануға қажет.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 1101 HandStickPRO- POLARIS сауда таңбасымен шыгарылған тұрмыстық электрлік шаңсорғыш
Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,6 л

Коректендіру көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

АКБ-ны зарядтау уақытысы: алғашқы рет пайдаланған жағдайда 8-10 сағ., содан кейін 4 сағ.дейін

АКБ-ны пайдалану алғылы жұмыс уақытысы: Таңдалған режим мен конфигурацияга байланысты 9-дан 60 минутқа дейін

Зарядтайтын құрылғысы: PAD 1101 HandStickPRO

Зарядтау құрылғының сипаттамасы:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жилілігі: 50/60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс төғе: 0,6 А

Корғаныс жіктелімі – II

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдірудің үздігіндегі үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынуышының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

БҮЛ ӨНІМ Кеден Одағының «Төмен волтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (TR TC 004/2011), сондай-ақ, «Техникалық құралдардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (TR TC 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау расімдерінен отті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификаттады, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі ЕурАЗЭК техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес таңбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу номірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзініздің жергілікте POLARIS реесінің сатушыныңда немесе Өндірушінің Уәкілдік екілінен алуынызға болады



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Шаңсорғыштың кепілдік мерзімі: 24 ай сатып алған күннен бастап санағанда.

Инверторлық сорғы үшін кепілдік мерзімі: 10 жыл.

Бұйымның онделіп шыгарылған күні: құрылғының техникалық толқұжаттық тақтайшасында көрсетілген.

АКБ-ға берілетін кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18 / F, Мерейтойлық орталық, 46 Gloucester Road, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, мерейтойлық орталық, 46 Gloucester Road, Wanchai, Гонконг

Ресей Федерация мен Кеден Одағына мүше мемлекеттерде өндірушінің импорттаушысы және уәкілдік екілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі, 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылышы, 26-ші болме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон номірі: 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шаңсорғыш

Улгісі: **PVCS 1101 HandStickPRO**

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына эрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Занына сойкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шыгарылатын және үәкілдегі сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыга беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктеге таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де асер етулер, бօғде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсақ немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түс тетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей максаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбаганда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды колдануга арналған максаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне асер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы кабатының механикалық бұлшыу (металдың ішіне майысу, сываттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бұлшыу), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бұлшыген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жок және жабыны бар жерлерінде коррозиянын орын алуы салдарынан закымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу болшектері және шам, батареялар, коқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, корганыс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жондеу жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да закым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаган модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жондеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - 4. Өндіруші томендеғі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық толқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жок болса, немесе оның техникалық толқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдарын нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
 - 5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби максатта колданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыныз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, коршаган ортага немесе мұлікке POLARIS бұйымның закымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілген үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жондеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдегі) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға - Үәкілдегі POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жондеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдегі) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жондеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу құжаттарыныңды сактауынға отіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты ұсынбаган кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шыгарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өндөліп шыгарылған күні бұйымның техникалық толқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында орналаскан.

Portable household vacuum cleaner
POLARIS
Model PVCS 1101 HandStickPRO
USER MANUAL

Thank you for choosing POLARIS brand products. Our products are designed to meet the high demands of quality, functionality and design. We are sure that you will be satisfied with the purchase of our company's new product.

Please, read the user manual carefully before using the device. It contains important information regarding your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the device.

Keep this user manual together with the warranty certificate, cash register receipt, if possible, the cardboard box and packing material.

GENERAL INFORMATION

This User Manual will help you get acquainted with the device, the technical data, operation rules, and storage of the household electric vacuum cleaner, model POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (hereinafter referred to as the "vacuum cleaner", "device").

SCOPE OF USE

The device is intended only for the household use in accordance with this Manual. The device is not intended for industrial and commercial use. The device is also not intended for the use outdoors and in unheated rooms with the air temperature below + 15 °C and high humidity.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use or use unintended in this Manual.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

The device is designed for dry cleaning of surfaces such as tiles, parquet, linoleum, as well as short-pile carpets and upholstery by suction of dry dust and fine dry debris.

Fig. 1

1. Electric floor brush
2. Electric floor brush lock button
3. Pipe
4. Pipe lock button
5. Removable Li-ion battery
6. Battery disconnection button
7. Button for turning on/off the vacuum cleaner and electric floor brush
8. Button for switching the operating modes I/II/III
9. Cover with HEPA filter
10. Button for detachment of the dust container
11. Crevice nozzle
12. Mini-brush
13. Wall mount, nozzle holder
14. Charger

COMPONENT PARTS

1. Vacuum cleaner (main housing) 1 pc.
2. Removable rechargeable Li-ion battery - 1 pc.
3. Electric floor brush 1 pc.
4. Charger (adapter) 1 pc.
5. Wall mount, nozzle holder - 1 pc.
6. Crevice nozzle - 1 pc.
7. Mini-brush - 1 pc.
8. Pipe - 1 pc.
9. User Manual 1 pc.
10. Warranty Certificate 1 pc.

UNPACKING THE DEVICE AND GETTING STARTED

- Open the box, carefully remove the device, release it from all packaging materials.
- Remove all advertising stickers from the housing of the device.
- Check the supply package (see the Component Parts Section).
- Remove all the accessories and the adapter.
- Make sure that all the components of the device are not damaged.
- **Vacuum cleaner assembly:**

Attention! The components of the vacuum cleaner are made of plastic and carefully adjusted to each other. To avoid damage to the retainers and seats, do not use force during assembly. Make sure that the parts are installed in the seats without distortions and reliably clicked on the clips.

1. Install the battery (if it is removed), as shown in the figure, along the guides until it clicks: Fig. 2
2. For floor cleaning:
Insert the floor brush nozzle into the pipe hole so that the contact pins are inserted into the sockets, and press until they click. Fig. 3
Connect the pipe to the suction pipe. Fig. 4
3. Using a set of accessories.
Install the accessories directly on the vacuum cleaner's suction pipe or on the pipe mounted on the suction pipe. Fig. 5

OPERATION

Cleaning floors and carpets

- Make sure that the battery is charged, the adapter is disconnected from the mains and from the device, the filter and dust collector are properly emptied of dust (see the section "CLEANING AND CARE"). Do not use the vacuum cleaner with a filter clogged with dust and a dust bag, this may lead to failure of the vacuum cleaner.
- If necessary, follow steps 1-2 or 1-3 from the previous section.
- To turn on the device, press the on/off button (see. DESCRIPTION OF THE DEVICE).
- The device has three operating modes:
I (low suction speed and power, long operation time, the mode is started by default when the device is turned on);
II (average speed and suction power, average operating time);
III (high suction speed and power).
To select mode II and mode III, press the mode switch button for the desired number of times after turning on the device (see DESCRIPTION OF THE DEVICE).
To save battery power, mode I is recommended. If the cleaning efficiency is not sufficient (in the case of severe littering), select the following mode.

- The electric brush is designed to collect household dust from the floor and carpeting using a rotating bristle roller. Its construction is very sensitive to clogging with long hair, wool, thread, etc. In case of clogging, immediately stop using the vacuum cleaner and take measures to clean the bristle roller (see the section "CLEANING AND CARE").
- To turn off the device, press the on/off button again.

Furniture cleaning

- Make sure that the battery is charged, the adapter is disconnected from the mains and from the device, the filter and dust collector are properly emptied of dust (see the section "CLEANING AND CARE"). Do not use the vacuum cleaner with a filter clogged with dust and a dust bag, this may lead to failure of the vacuum cleaner.
- Attach an optional accessory to the suction port.
The mini-brush is suitable for cleaning furniture upholstery, and the crevice nozzle is suitable for cleaning hard-to-reach places.
- To turn on the device, press the on/off button.
- Change the mode if necessary (see the description in the previous section).
- To turn off the device, press the on/off button again.

In the event of a spontaneous stop of the motor during operation of the device, charge the battery and clean the filter and dust collector.

Additional attachments can be stored in a special wall mounting compartment. To do this, fix the mount on the wall as shown on the figure. Additional accessories are inserted into special racks. Fig. 6

BATTERY CHARGING

Attention!

The battery included in the set may be low of charge. Before the first use, fully discharge the battery and then fully charge it.

Do not charge the battery and do not store the battery in air temperatures below 5 °C and above 40 °C.

Before connecting the device's adapter to the network, check that its technical specifications (see the "Technical Specifications" section) correspond to the network parameters.

The first charging of the battery can take 8-10 hours.

Further, 4 hours will be enough for a full charge.

It is recommended to charge the battery only when the device signals its imminent discharge (red glow of the charge indicator on the battery case). Do not interrupt the battery charging process until the battery is fully charged. This will extend the battery life.

The battery can only be charged using the adapter included in the set of the device. The battery can be installed on the device or removed from the device before charging.

Fig. 7

- Insert the adapter plug into the battery socket.
- Plug in the adapter. A red signal will light up on the battery charge indicator, indicating the beginning of the charge. When the battery is fully charged, the indicator will glow green.
- You can charge the battery separately from the vacuum cleaner.

Attention! The adapter may become warm during charging - this is normal.

The device does not turn on with the charging adapter connected.

BATTERY EXCHANGE

This model of the vacuum cleaner uses removable battery.

If you need to remove the battery, press the battery disconnect button when the device is turned off and remove the battery by sliding it down the sliders.

Attention: removing/installing the battery while the device is operating or while charging is prohibited!

The battery capacity and the continuous operation time of the device decrease over time - this is normal.

If you need to diagnose or replace the battery, contact an authorized service center of POLARIS (the list of service center addresses is included in the package and is also available on the website www.polar.ru)

CLEANING AND CARE

- Turn off the device, unplug it, and disconnect the adapter from the device if it is connected.
- Do not immerse the device and charger in water or other liquids.
- Do not use abrasive materials or organic solvents to clean the device.
- Wipe metal parts with a clean, dry cloth.
- Wipe the plastic parts of the appliance with a damp, wrung cloth. There should be no drops of water.
- Keep the device in a cool, dry place.

Cleaning the dust container

The dust container and filters should be cleaned after each use of the vacuum cleaner.

Do not use a vacuum cleaner with filters clogged with dust, this may cause the failure of the motor.

- Turn off the device. The adapter must be disconnected from the mains and disconnected from the device.
- Press the release button of the electric brush on the vacuum cleaner. Disconnect the brush from the pipe. Press the accessory release button. Disconnect the pipe from the suction pipe. Fig. 8
- While holding the vacuum cleaner by the handle above the trash can, depress the latch on the bottom of the dust collector to open the lid of the dust container and spill out dust and debris. Close the lid. Fig. 9
- Hold the vacuum cleaner by the handle with the dust container facing down. Drown the release button to detach the dust container, rotate the container at a slight angle in a clockwise direction, and carefully disconnect it down from the vacuum cleaner. Fig. 10
- Pull up and remove the cover with the HEPA filter.

To remove the cyclone filter mesh, turn at a slight angle in a clockwise direction (looking from the bottom) as in figure 1. Then, pulling down, remove the tube of the secondary cyclone system for cleaning and washing.

Turn the HEPA filter assembly in the direction shown in Figure 2 to separate the filter from the cover. This makes it easier to clean or wash the HEPA filter, see Fig. 3.

Shake out the dust from the inner cavity of the HEPA filter, gently tapping it with its lower end on a flat non-metallic surface.

Wash the filters thoroughly under a weak stream of running cold water without using detergents and dry them at room temperature. Pay special attention to the internal cavity of the HEPA filter.

A soft bristle brush (not included) is allowed to wash the plastic housing of the cyclone filter, and the use of detergents is not allowed.

Carefully inspect the elements of the filter system and the HEPA filter. If there are damages, breaks, or deformations, replace the damaged parts.

Attention: do not use a vacuum cleaner with a wet filter, or with a damaged or missing filter.

After cleaning or washing and drying, reassemble the filter system in the reverse order. Fig. 11

6. To assemble the HEPA filter, use the same steps in the reverse order.

Attention! Do not use force when installing the filter so as not to damage the locking tabs and the filter element.

Install the filter back in the compartment.

Note: It is necessary to clean the HEPA filter in the above manner after each cleaning. If necessary, replace the filter with a new one (the filter is ordered through an authorized service center)

Electric brush cleaning

Clean the brush after each cleaning. Avoid severe clogging of the bristle roller.

1. Turn off the device. The adapter must be disconnected from the mains and disconnected from the device.
2. Disconnect the electric brush from the pipe by pressing the lock button.
3. If there is a small amount of hair and thread wound on the bristle roller, you can cut it with a knife without removing the brush roller from the brush housing. To do this, place a sharp knife between the rows of bristles with the cutting edge outward from the roller, and cut the coiled hair and threads with a movement along the roller. Then trimming hair can be easily removed to the outside of the brush housing, for convenience it is allowed to rotate bristle cushion around the axis of rotation manually.
4. If the bristle roller is badly clogged, push the hatch latch on the lower surface of the brush toward the wheel and pull the hatch up, remove the hatch and remove the bristle roller from the brush housing. When the bristle roller is removed from the brush housing, it can be easily cleaned of coiled hair and threads with a sharp knife or scissors. Fig. 12
5. Put the bristle roller into place in the brush body in the reverse order.
6. In case of severe clogging of the brush and drive parts, contact an authorized service center for disassembly and cleaning (work related to cleaning parts of a vacuum cleaner is not included in warranty service).

STORAGE

1. Make sure that the device is unplugged.
2. Clean the device.
3. Dry the device and make sure that the device is stored in a dry, cool place.
4. In case of long-term storage without use, check the battery regularly and charge it if necessary. If the device is not used for a long time, it is recommended to charge the battery every 3 months, having previously completely discharged it for which it is necessary to start the device in operation for the maximum possible time.
5. Electrical devices should be stored in a closed, dry and clean room at an ambient temperature of no lower than 5°C and no higher than 40°C with a relative humidity of no higher than 70% and no dust, acid or other vapours in the environment that negatively affect the materials of the electrical devices.

TRANSPORTATION

Electrical devices are transported by all means of transport in accordance with the rules for that particular type of carriage of goods in place on a particular type of transport. When transporting the device, use the original factory packaging.

Transportation of devices should exclude the possibility of direct exposure to atmospheric precipitation and aggressive environments.

Attention! After the end of the service, life does not dispose of the device with household waste. Hand it over to a special collection point for future disposal. This will help protect the environment.

SALES

Sales rules have not been established.

DISPOSAL REQUIREMENTS

 According to WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive, do not dispose of the devices with the household waste. It should be transferred to an official separate waste collection center.

TROUBLESHOOTING

This table lists the most common problems that may occur when using the device. If you are unable to solve the problems by your own efforts, contact the customer support center or an authorized service center.

Trouble symptom	Causes	Troubleshooting
The device does not turn on	The battery is low of charge	Charge the battery
The device does not charge	The adapter is not plugged in Wrong type of the adaptor	Plug in the adapter Make sure, that the adaptor was supplied with this device
The suction power is insufficient or reduced during operation	1. There is a blockage in the dust container, filter or nozzle	1. Clean the dust container. Clean or replace the filter. Check and remove blockages in the nozzle
Electrical discharges during operation and dust sticking to the nozzle body	Static electricity due to low indoor humidity	Take measures to humidify indoor air. Regularly hold the nozzle close to metal objects to remove static charges
Unexpected shutdown of the device during operation	1.The protective device was triggered due to overheating of the motor 2. The battery is fully discharged (the battery charge indicator flashes red)	Eliminate possible causes of overheating (clogging of the dust collector, filter, and attachments). Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before turning it on again

		Charge the battery.
Unexpected stop of the electric brush during operation of the device	The electric brush is clogged with hair, thread, wool, and other garbage.	Clean the brush roller of the electric brush. If the clean roller does not rotate, contact the service center.

Attention! If you cannot resolve the problem on your own using the steps described above, please contact your POLARIS Authorized Service Center.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS WHEN OPERATING VACUUM CLEANER

- Place the device away from heating and other electrical appliances when operating.
- When operating the vacuum cleaner do not place any heating device, their power cords or other heat sources on the floor of the room to be cleaned.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust container and filter properly serviced in accordance with this Manual.
- Do not leave the vacuum cleaner propped up in a vertical position during breaks in operation, this may cause it to fall and damage the plastic parts of the case. Always install the device on a wall mount, even for short interruptions in operation.
- Do not use abrasives or organic solvents to clean the vacuum cleaner.
- Do not vacuum up the following items and materials:
 - burning objects; ashes, embers, cigarette stubs, etc.;
 - sharp objects: broken glass, needles, drawing pins, paper clips, etc.;
 - printer or copy machine dye, as it is an electrically conductive mixture and cannot be completely removed from the filter;
 - poisonous, explosive and corrosive substances;
 - asbestos, or asbestos dust, as well as construction debris and waste.
 - construction gypsum-cement-lime dust.
 - wet dust and dirt;
 - large leaf fragments;
 - water and aqueous liquids.
 - Do not vacuum people or pets.
- Use only accessories and spare parts recommended by the manufacturer.
- Do not close the air outlet of the vacuum cleaner during operation.
- The device is designed to work only with the original battery and charger supplied. The use of external devices for power and charging is prohibited. This may cause damage to the device.
- Clean the device, dust container **and filter** after each use.
- If the device is not used for a long time, it is recommended to charge the battery every 3 months, having previously completely discharged it for which it is necessary to start the device in operation for the maximum possible time.

Attention!

In case of any kind of malfunction please contact the POLARIS Authorized Service Center.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS WHEN OPERATING ELECTRICAL DEVICES

- The device must be operated in accordance with the "Rules for the Technical Operation of Consumer Electrical Installations".
- The device is intended for household use only. Continued use of the device for commercial purposes may result in overloading it which may result in damage to it or harm to human health.
- The device must only be used for its intended purpose in accordance with this manual.
- Inspect the device each time before turning it on. If the device and the power cord are damaged never plug the device into a power outlet.
- Do not use the device after a fall if there are visible signs of damage. The device must be checked by a qualified professional before use.
- Do not use the device if you are not sure of its performance.
- This device is not intended for use by people (including children) who have physical, nervous or mental disabilities or lack of experience and knowledge unless such persons are supervised or instructed regarding the use of this device by the person responsible for their safety. It is necessary to supervise children in order to prevent their games with the device.
- Do not leave the device and the adapter unattended. Keep them out of the reach of children.
- Do not use the device near a bathtub, sink, or other containers filled with water, or in rooms with high humidity.
- Do not use the device outdoors. Protect the device from heat, direct sunlight, impacts against sharp corners, humidity (never immerse the device in the water or another liquid). Do not plug in the power adapter (do not touch it) with wet hands.
- To charge the battery, use only the charger (adapter) included in the set with this model of the vacuum cleaner. Do not use this adapter for other purposes.
- If the adapter and the power cord are damaged, never plug the adapter into the power outlet. If you need to replace (repair) the adapter, contact an authorized service center. **Do not disassemble the adapter!**
- Do not charge the battery until it is completely discharged.
- To charge the battery first plug the adapter into the appropriate socket on the vacuum cleaner and then plug the adapter into a power outlet. Do not leave the adapter plugged in after the battery is charged completely.
- Plug the adapter into an AC power source (~) only. Before switching on make sure that the adapter is rated for the voltage used in the grid.
- Before connecting the adapter to the grid make sure that the plug is inserted into the corresponding socket of the device.
- **Any erroneous plugin deprives you of the right to warranty service.**
- When charging is complete always unplug the adapter from the grid and from the charging socket on the device.
- Do not carry the adapter by its power cord. It is also forbidden to disconnect the adapter from the grid by holding it by the power cord. When unplugging the adapter from the grid, hold onto the adapter case without touching the conductive pins.
- Do not try to disassemble and repair the device yourself in order to keep the warranty for the device and to avoid technical problems. Repairs should only be carried out by qualified service personnel.
- Only original spare parts can be used to repair the device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PVCS 1101 HandStickPRO—household electric vacuum cleaner of POLARIS brand

Dust container volume: 0.6 l

Power supply source: Li-Ion 2500 mAh 25.2 V rechargeable battery

Battery charging time: for the first use, 8-10 hours, then up to 4 hours

Battery life: from 9 to 60 min, depending on the selected mode and configuration

Charger PAD 1101 HandStickPRO

Charger specifications

Input voltage: 100-240 V

Frequency: ~ 50-60 Hz

Output voltage: 30 V

Output current: 0.6 A

Class of safety protection - II

Note: Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the Manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

CERTIFICATION INFORMATION

The device complies with the following EU Directives:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Estimated Product Life:

3 years

Warranty period for inverter pump: 10 years

Warranty period for the vacuum cleaner: 24 months from day of purchase

Date of manufacture: indicated on the nameplate of the device

Warranty period for the battery: 6 months from the purchase date

The date of manufacture is indicated on the product.

MANUFACTURER: Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton of Zug, 6330, Switzerland

Authorized Manufacturer's Representative in EC: HTV1 CJSC, Schvitrigalos 11A, Vilnius, Lithuania.

Made in China.

WARRANTY POLICY

Product: Electric household vacuum cleaner

Model: PVCS 1101 HandStickPRO

This warranty is valid for 24 months from the product purchase date and implies warranty service of the product in case of detection of defects associated with materials and work. This warranty is valid subject to the following conditions:

1. The manufacturer's warranty covers all models produced under the POLARIS trademark and purchased from the authorized sellers in the countries where the warranty service is provided (regardless of the place of purchase).
2. The product must be used in strict accordance with the User Manual and compliance with safety rules and requirements.
3. This warranty does not apply to defects arising after the transfer of goods to the consumer due to:
 - Chemical, mechanical or other effects, ingress of foreign objects, liquids, insects and their metabolic products into the product;
 - Improper operation including the use of the product not for its intended purpose, as well as the installation and operation of the product in violation with the requirements of the User Manual and safety rules;
 - Deposits of calcareous sediment, lime scales and scum, due to the use of water with a high content of minerals.
 - The use of the product for purposes for which it was not intended;
 - Normal operation, as well as natural wear and tear, not affecting the functional properties: Mechanical damage to the external or internal surface (dents, scratches, abrasions), natural changes in the colour of the metal, including the appearance of a rainbow and dark spots, as well as corrosion on the metal in the places of damage to the coating and uncovered metal areas;
 - Wear of finishing parts, lamps, batteries, protective screens, trash bins, belts, brushes and other parts with a limited life;
 - Repair of a product made by persons or organizations that are not authorized service centres *;
 - Damage to the product during transportation, its improper use, as well as in connection with unauthorized product design modifications or self-repair.
4. The manufacturer does not bear warranty obligations if the product does not have a passport identification plate, or the data in it is erased or corrected.
5. This warranty is valid only for the products used for personal household needs and does not apply to products that are used for commercial, industrial or professional purposes.

Attention!! The manufacturer shall not be liable for any harm directly or indirectly caused by the POLARIS product to people, pets, the environment, or property damage if this occurs as a result of non-compliance with the rules or conditions of use and installation of the product, intentional or reckless actions of the consumer or third parties.

For all questions related to maintenance, quality control, warranty and post-warranty repair of POLARIS products please contact the seller - an authorized POLARIS dealer.

[The manufacture date is indicated on the passport identification plate located on the rear wall of the product.](#)

Olmeline kaasaskantav tolmuimeja
POLARIS
Mudel PVCS 1101 HandStickPRO
KASUTUSJUHEND

Täname Teid POLARIS kaubamärgi all valmistatud toodangu valiku eest. Meie tooted on välja töötatud vastavalt kõrgetele kvaliteedi-, funktsionaalsuse ja disaininõuetele. Me oleme kindlad, et Te jäätte meie firma uue toote ostuga rahule.

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend, mis sisaldab olulist teavet, mis puudutab Teie ohutust, samuti soovitusi sihipärase kasutamise seadme-ja hoolduseenuseid taga.

Hoidke kasutusjuhend alles koos garantiitalongiga, kassatšekiga, võimalusel ka pappkasti ja pakkematerjaliga.

ÜLDINE TEAVE

Käesolev kasutusjuhend on ette nähtud tutvumiseks elektrilise olmelise tolmuimeja, mudel POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (edaspidi tekstis tolmuimeja, seade) tehniliste andmetega, konstruktsiooniga, kasutamisega ja hoiustamisega.

KASUTAMISE ALA

Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutuseks vastavalt sellele Juhendile. Seade pole ette nähtud tööstuslikuks ja komertslikuks kasutamiseks. Samuti ei ole seade ette nähtud kasutamiseks väljaspool ruume ja kütmata ruumides õhutemperatuuriga alla + 15°C ja kõrgenenud õhuniiskusega.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekinud käesoleva kasutusjuhendi järgi valest või ettenägemastust kasutamisest.

SEADME KIRJELDUS

Seade on mõeldud pindade, selliste nagu kahhel, parkett, linoleum, samuti ka lühikese karvaga vaipade ja mööbli kattematerjali kuiva puhastuse jaoks kuiva tolmu ja peene prügi imemise teel.

Joon.1

1. Elektriline põrandahari
2. Elektrilise põrandaharja fiksatori nupp
3. Toru
4. Toru fiksatori nupp
5. Eemaldatav Li-ion patarei
6. Patarei lahtiühendamise nupp
7. Tolmuimeja ja elektrilise põrandaharja sisse-/väljalülitamise nupp
8. I/II/III töörežiimide ümberlülitamise nupp
9. Kaas koos paigaldatud HEPA - filtriga
10. Tolmukoguri konteineri lähtiühendamise nupp
11. Piluotsik
12. Minihari
13. Seinakinnitus, otsikute hoidik
14. Laadimisseade

PAKENDI SISU

1. Tolmuimeja (põhiline korpus) 1 tk.
2. Eemaldatav Li-ion akupatarei 1 tk
3. Elektriline põrandahari 1 tk.
4. Laadimisseade (adapter) 1 tk.
5. Kinnitus seinale, otsikute hoidik 1 tk
6. Piluotsik 1 tk
7. Minihari 1 tk
8. Toru 1 tk.
9. Kasutusjuhend 1 tk.
10. Garantiitalong 1 tk.

SEADME LAHTIPAKKIMINE JA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

- Avage karp, võtke seade ettevaatlikult välja, vabastage see kõigist pakkematerjalidest.
- Eemaldage seadme korpuselt kõik reklamkleebised.
- Kontrollige tarnekomplekti (vt jagu "Komplektatsioon").
- Võtke välja kõik manused ja adapter.
- Veenduge, et kõik seadme komplekteerivad ei ole kahjustatud.
- **Tolmuimeja kokkupanek:**

Tähelepanu! Tolmuimeja sõlmed on valmistatud plastikust ja on täpselt sobitatud üksteisele. Fiksatorite ja istutuskohtade kahjustuste välimiseks ärge kasutage jõudu kokkupanekul. Jälgige seda, et detailid oleks paigaldatud istutuskohtadele ilma viltususteta ja kindlalt kinnitatud fiksatoritega.

1. Paigaldage patarei (kui see on maha võetud), nagu on näidatud joonisel, mööda juhikuid klõpsuni: Joon. 2
2. Põranda puhastamiseks:
Sisestage elektrilise põrandaharja harutoru toruaukusse nii, et kontaktihvtid mahuksid pesadesse sisse, ja vajutage klõpsuni. Joon. 3
Ühendage toru imitoruga. Joon. 4
3. Manuste kogumi kasutamine.
Paigaldage manused otse tolmuimeja imitorule või torule, mis on üles seatud imitorule. Joon.5

KASUTAMINE

Põrandate ja vaipade puhastamine

- Veenduge, et patarei on laetud, adapter vooolvõrgust välja lülitatud ja seadmest lahti ühendatud, filter ja tolmukogur on asjakohaselt tolmust puhastatud (vt jagu „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“). Ärge kasutage tolmuimejat tolmuga ummistunud filtri ja tolmukoguriga, see võib põhjustada törkeid tolmuimeja töös.
- Vajadusel täitke punktid 1-2 või 1-3 eelmisest jaost.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu (vt. SEADME KIRJELDUS)
- Seadmel on kolm töörežiimi:
I (madal kiirus ja imemisvõimsus, pikki tööaeg režiim käivitub vaikimisi seadme sisselülitamisel);
II (keskmise kiirus ja imemisvõimsus, keskmise tööaeg);
III (kõrge kiirus ja imemisvõimsus).
II ja III režiimide valimiseks pärast seadme sisselülitamist vajutage töörežiimide ümberlülitamise nuppu vajalik arv kordi (vt SEADME KIRJELDUS)
Aku laadmise säätimiseks soovitatav on kasutada I režiimi. Koristamise ebapiisaval tõhususel (tugeva ummistumise korral) tuleb valida järgmine režiim.

- Elektrihari on ette nähtud olmetolmu kogumiseks põrandalt ja vaipkattelt põörleva harjasvölli abil. Selle konstruktsioon on väga tundlik pikkade juuste, karva, niitidega jne ummistumise suhtes. Ummistamise tekkimise korral lõpetage viivitamatult tolmuimeja kasutamist ja võtke tarvitusele meetmeid harjasvölli puastuseks (vt. jagu "PUHASTAMINE JA HOOLDUS").
- Seadme väljalülitamiseks vajutage veelkord sisse-/väljalülitamise nuppu (vt.

Mööbli puastus

- Veenduge, et patarei on laetud, adapter vooluvõrgust välja lülitatud ja seadmost lahti ühendatud, filter ja tolmuogur on asjakohaselt tolmust puastatud (vt. jagu „PUHASTAMINE JA HOOLDUS”). Ärge kasutage tolmuimejat tolmuuga ummistonud filtri ja tolmuoguriga, see võib põhjustada törkeid tolmuimeja töös.
- Pange imitorule täiendav manus. Minihari sobib mööblikatte puastamiseks, piluotsik – raskesti ligipääsetavate kohtade puastamiseks.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu.
- Vajadusel muutke režiimi (vt. kirjeldus eelmises jaos).
- Seadme väljalülitamiseks vajutage veelkord sisse-/väljalülitamise nuppu (vt.

Mootori spontaanse seiskumise korral seadme töötamise ajal, tehke akupatarei (AKP) laadimist ning filtri ja tolmuoguri puastamist.

Täiendavaid otsikuid saab hoida seinakinnituse spetsiaalses vaheruumis. Selleks on vaja kinnitada seinakinnitust nagu on näidatud joonisel. Täiendavad manused asetatakse spetsiaalsetesse jalanditesse. Joon. 6

AKP LAADIMINE

Tähelepanu!

Patarei komplektis võib olla tühi. Enne esimest kasutamist täielikult laadige patarei tühjaks ja seejärel laadige täielikult.

Ärge tehke patarei laadimist ega hoidke seda õhutemperatuuril alla 5°C ja üle 40°C.

Enne seadme adapteri vörku ühendamist kontrollige, kas selle tehnilised andmed (vt jaotist „Tehnilised andmed“) vastavad võrguparameetritele.

Enne esimest kasutamistaku laadimine võib kesta 8-10 tundi.

Edaspidi piisab täislaadimiseks 4 tunnist.

AKP on soovitatav laadida ainult siis, kui seade annab märku selle kiirest tühjendamisest (patarei korpusel laadimise indikaatori punane tuli). Ei tasu katkestada patarei laadimise protsessi, kuni see on täielikult laetud. See võimaldab pikendada AKP tööiga.

Aku laadimine toimub ainult adapteri abil, mis kuulub seadme komplekti juurde. Aku enne laadimist võib olla paigaldatud seadmele või seadmelt maha võetud.

Joon. 7

1. Sisestage adapteri pistik patarei pistikupessa.
2. Ühendage adapter vooluvõrku. AKP laadimise indikaatoril süttib punane signaal, mis näitab laadimise algust. AKP täielikul laadimisel hakkab indikaator põlema rohelise tulega.
3. Patareid saab laadida tolmuimejast eraldi.

Tähelepanu! Adapter võib laadimise ajal soojeneda - see on normaalne.

Sisselülitatud laadimisadapteril seade ei lülitu sisse.

AKP VAHETAMINE

Selles tolmuimeja mudelis kasutatakse eemaldatavat akupatarei.

Patarei mahavõtmise vajadusel, vajutage väljalülitatud seadmel patarei lahtiühendamise nuppu ja võtke see välja, nihutades seda piki juhikuid allapoole.

Tähelepanu: Patarei mahavõtmine/paigaldamine seadme töötamise või laadimise ajal on keelatud!

Patarei mahuti ja seadme pideva töötamise aeg vähenevad aja jooksul – see on normaalne.

Diagnostika või patarei vahetamise vajaduse korral võtke ühendust POLARISE autoriseeritud teeninduskeskustega (teeninduskeskuste aadresside loend on tarnekomplektis ja see on saadaval ka veebisaidil www.polar.ru)

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Lülitage seade välja, ühendage vooluvõrgust lahti ja eemaldage seadmelt adapter, kui see on ühendatud.
2. Ärge kastke seadet ega laadijat vette ega muudesse vedelikesse.
3. Ärge kasutage seadme puastamiseks abrasiivseid materjale ega orgaanilisi lahusteid.
4. Seadme metallosad pühkige puhta kuiva lapiga.
5. Seadme plastosad pühkige niiske, väljavääänatud lapiga. Veetilke ei tohi olla.
6. Hoiustage seadet jahedas, kuivas kohas.

Tolmukonteineri puastamine

Tolmukonteineri ja filtrite puastamist tuleb teha pärast iga tolmuimeja kasutamist.

Ärge kasutage tolmuimejat tolmuuga ummistonud filtritega, see võib põhjustada mootori törked.

1. Lülitage seade välja. Adapter tuleb võrgust välja lülitada ja seadmost lahti ühendada.
2. Vajutage tolmuimeja elektrilise harjaga fiksatori nuppu. Ühendage hari torust lahti. Vajutage manuste fiksatori nuppu. Ühendage toru imitorust lahti. Joon. 8
3. Hoides tolmuimejat käepidemest prügikasti kohal, suruge tolmuoguri põhjas olevat lukukeelt, et avada tolmukonteineri kaas ja puistata tolmu ja prahi. Sulgege kaas.
4. Joon. 9
4. Hoidke tolmuimejat käepidemest kinni tolmukonteineriga allapoole. Vajutage tolmukonteineri lahtiühendamise klahvi-fiksatorit, pöörake konteinerit väikese nurga alla päripäeva ja ühendage see ettevaatlilikult tolmuimejast lahti allapoole. Joon.10
5. Tõmmake ülespoole ja võtke maha kaas koos HEPA – filtriga.

Keerake tsüklonfiltril vörkl väikese nurga alla päripäeva (vaadates altpoolt) nagu joonisel 1, et võtta see maha. Seejärel tõmmates allapoole, võtke sekundaarse tsüklonsüsteemi toru puastamiseks ja pesemiseks maha.

Keerake HEPA filter kogumis suunas, mis on näidatud joonisel 2, et eraldada filter kaanest. Seega on lihtsam puastada või pesta HEPA filtrit, vt joon. 3.

Raputage tolmu HEPA -filtril sisemisest öönsusest välja, koputades seda alumise otsaga ettevaatlilikult tasasel mittemetallilisel pinnal.

Peske filtreid hoolikalt voolava külma veejoa all ilma puastusvahendeid kasutamata ja kuivatage toatemperatuuril. Eelist tähelepanu pöörake HEPA – filtrisiseppinna.

Tsüklonfiltril plastkorpuse pesemiseks on lubatud kasutada pehmeste harjastega harja (ei kuulu komplekti), pesusegude kasutamine ei ole lubatud.

Vaadake filtersüsteemi elemente ja HEPA –filtrit hoolikalt üle. Kahjustuste, rebendite või deformeerumise korral vahetage kahjustatud elementid.

Tähelepanu: Keelatud on tolmuimeja kasutamine niiske filtriga, samuti ka kahjustatud või puuduva filtriga.

Pärast puastamist või pesemist ja kuivatamist pange filtrisüsteem kokku vastupidises järvikorras. Joon.11

6. HEPA-filtril kokkupanekuks kasutage samu tegevusi vastupidises järvikorras.

Tähelepanu! Vältige jõudu kasutamist filtr paigaldamisel, et mitte kahjustada lukustuseendi ja filtrilelementi.

Asetage filter tagasi vaheruumisse.

Märkus: Pärast iga puastamist on vaja HEPA-filtrit ülaltoodud viisil puastada. Vajadusel vahetage filter uue vastu (filtri tellimine toimub autoriseeritud teeninduskeskuse kaudu)

Elektrilise harja puastamine

Tehakse pärast iga puastamist. Vältige harjasvölli tugevat ummistumist.

1. Lülitage seade välja. Adapter tuleb võrgust välja lülitada ja seadmost lahti ühendada.
2. Ühendage elektrihari torust lahti, vajutades fiksatori nuppu.
3. Harjasvölli ümber keritud juuste ja niitide väikesel kogusel saab neid noaga lõigata ilma harjasvölli harja korpuselt eemaldamata. Selleks asetage terav nuga harjaste ridade vahele lõikeservaga, võllist väljapoole, ja liigitades mööda völli lõigake juuksed ja niigid maha. Pärast seda juuksejupid eemaldatakse harja korpusest, mugavuseks on lubatud keerata käsitsi harjasvölli ümber selle telje.
4. Harjasvölli tugevalt ummistusel, vajutage harja alumisel pinnal asuv luugi lukukeelt ratta suunas ja tömmake luuk üles, võtke luuk maha ja võtke harjasrull harja korpusest välja. Kui harjasvöll on eemaldatud harja korpusest, saab seda kergelt puastada pealekeritud juustest ja niitidest terava noa või kääride abil. Joon.12
5. Tehke harjasvölli paigaldust kohale harja korpuses vastupidises järvikorras.
6. Harja ja elektrijuhtme detailide tugeva ummistuse korral võtke ühendust autoriseeritud teeninduskeskusega lahtivõtmiseks ja puastamiseks. (Tööd, mis on seotud tolmuimeja detailide puastamisega, ei kuulu garantiiteeninduse hulka).

HOIUSTAMINE

1. Veenduge, et seade on võrgust lahti ühendatud.
2. Tehke seadme puastamist.
3. Pühkige seadet kuivaks ja jälgige seda, et seadet hoitakse kuivas, jahedas kohas.
4. Pikaajalisel hoidmisel ilma kasutamiseta, regulaarselt kontrollide akupatparei seisukorda ja tehke selle laadimist vajaduse korral. Kui seadet ei kasutata pikemat aega, on soovitatav teha AKP laadimist iga 3 kuu tagant, eelnevalt täielikult tühhjendades seda, selleks on vaja seadet tööle jäätta maksimaalselt võimalikuks ajaks.
5. Elektriseadmeid hoitakse suletud, kuivas ja puhtas ruumis ümbritseva õhu temperatuuril mitte alla pluss 5°C ja mitte üle pluss 40°C, suhtelisel õhuniiskusel mitte üle 70% ning tolmu, happelistest ja muudest aurudest, mis mõjutavad elektriseadmete materjale negatiivselt, vabas keskkonnas.

TRANSPORTIMINE

Elektriseadmeid veetakse kõikide transpordiliikidega vastavalt kaubaveo eeskirjadele, mis kehtivad konkreetsel transpordiliigil. Seadme transportimisel kasutage tehase originaalkontakti.

Seadmete vedamine peab välistama nendele atmosfääri sademete ja agressiivse keskkonna otsese mõju võimalust.

Tähelepanu! Pärast kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprügisse. Andke see üle edaspidiseks utiliseerimiseks spetsialiseeritud kogumispunkti. Sellega Te aidate kaitsta keskkonda.

REALISEERIMINE

Realiseerimise reeglid on sätestamata.

UTILISEERIMISE NÖUDED

Vastavalt WEEE 2012/19/EU Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivil, mitte visata seadmeid välja koos olmeprügiga. On vaja üle anda  ametlikku jäätmekogumiskeskusesse.

RIKKED JA NENDE KÖRVALDAMISE MEETODID

Selles tabelis on loetletud enam levinud probleemid, mis võivad tekkida seadme kasutamisel. Kui iseseisvalt probleemidega toime tulla ei õnnestu, pöörduge klienditoe või volitatud teeninduskeskuse poole.

Rike väljendus	Tekkimise põhjused	Kõrvaldamise meetodid
Seade ei lülitu sisse	AKP on tühi.	Tehke AKP laadimist.
Seade ei lae	Adapter ei ole ühendatud vörku Adapter ei kuulu seadme komplekti juurde	Ühendage adapter vooluvõrku. Kontrollige adapterit selle seadme kuulumise osas
Imemisvõimsus on ebapiisav või vähenedud töö ajal	1. On tekinud ummistus tolmukonteineris, filtris või otsikus	1. Puastage tolmukonteiner. Puastage või vahetage filter. Kontrollige ja kõrvaldage ummistused otsikus
Elektrilahendused töö ajal ja tolmu kleepumine otsiku korpuse külge	Staatiline elektroonika ruumis madala õhuniiskuse tõttu	Rakendage meetmeid ruumis õhu niisutamiseks. Regulaarselt asetage otsik metallist esemete juurde staatiliste laengute mahavõtmiseks
Seadme ootamatu väljalülitamine töötamise ajal	1. hakkas töötama turvaseade mootori ülekuumenemise töttu 2. Aku on täielikult tühi (AKP laadimise indikaator vilgub punaselt)	Kõrvaldage võimalikud ülekuumenemise põhjused (tolmukoguri, filtr ja otsikute ummistus). Enne taaskävitamist laske seadmel jahtuda vähemalt 30 minutit.

		Tehke akupatarei laadimist.
Elektriharja ootamatu seisamine seadme töötamise ajal	Elektrihari on ummistunud juuste, niitide, villa jne, prügiga.	Tehke elektriharja harjasrulli puastamist. Puastatud völli pöörlemi puudumisel võtke ühendust TK-ga.

Tähelepanu! Kui te ei saa ülaltoodud toimingute abil probleemi üksí lahendada, palun võtke ühendust POLARISe volitatud teeninduskeskusega.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED TOLMUIMEJAGA TÖÖTAMISEL

- Seadme töötamisel asetage see eemal küttekehadeest ja muudest elektriseadmetest.
- Tolmuimeja töö ajal ärge asetage puastatava ruumi põrandale töötavaid kütteseadmeid, nende toitejuhtmeid ega muid soojusallikaid.
- Keelatud on kasutada tolmuimejat ilma tolmukonteineri ja filtrita, mida on teenindatud nõuetekohaselt vastavalt käesolevale Juhendile.
- Ärge jätkake töökkestuse ajal tolmuimejat püstiasendisse, kuna see võib põhjustada selle kukkumist ja korpu plastosade kahjustamist. Paigaldage seade alati seinakinnitusel isegi töö lühikese katkestuse korral.
- Ärge kasutage tolmuimeja puastamiseks abrasiivseid aineid ega orgaanilisi lahusteid.
- Ärge korjake tolmuimega järgmisi esemeid ja materjale:
 - > põlevaid esemeid: tuhka, sõeltükke, suitsukonisid jne;
 - > teravaid esemeid: purustatud klaasi, nõelu, kantsleinuppe, kirjaklambreid jms;
 - > printerites või paljundusmasinates kasutatav värvaine, kuna see on elektrit juhiv segu ja ei ole filtri täielikult eemaldatav;
 - > mürgiseid, plahvatusohlikke ja söövitavaid aineid;
 - > asbesti või asbestitolmu, samuti ehitusprügi ja jäätmeid.
 - > ehituse kips-tsement-lubjatolmu.
 - > märja tolmu ja mustust;
 - > suurelehelisi fragmente;
 - > vett ja teisi vedelikke.
 - > Ärge töödelge tolmuimega inimesi ega lemmikloomi.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Ei ole lubatud sulgeda tolmuimeja õhu väljalaskeavasid töötamise ajal.
- Seade on mõeldud töötamiseks ainult komplektis tarnitavate originaalse AKP ja laadimisseadmega. Väliste seadmete kasutamine toiteks ja laadimiseks on keelatud. See võib kahjustada seadet.
- Puhastage seade, tolmukonteiner ja filter pärast iga kasutamist.
- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, on soovitatav teha AKP laadimist iga 3 kuu tagant, eelnevalt täielikult tühjendades seda, selleks on vaja seadet tööle jäätta maksimaalselt võimalikuks ajaks.

Tähelepanu!

Mistahes iseloomu rikete tekkimisel võtke ühendust POLARISe volitatud teeninduskeskusega.



ELEKTRISEADMETEGA TÖÖTAMISE ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Seadme kasutamist tuleb teostada vastavalt „Elektripaigaldiste käidu eeskirjale“.
- Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutamiseks. Seadme pikaajaline kasutamine ärialistel eesmärkidel võib põhjustada selle ülekoormamise, mille tagajärjeil see võib kahjustada saada või kahjustada inimeste tervist.
- Seadet tuleb kasutada ainult otstarbel vastavalt sellele juhendile.
- Iga kord enne seadme sisselülitamist vaadake see üle. Seadme või toitejuhme kahjustuste olemasolul, ärge mingil juhul ühendage seadet pistikupessa.
- Ei tasu kasutada seadet peale kukkumist, kui on olemas nähtavaid kahjustusi. Enne kasutamist seadet peab kontrollima kvalifitseeritud spetsialist.
- Ärge kasutage seadet, kui te ei ole selle töövõimies kindel.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on füüsiline, närviline- või vaimne puue või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende isikute üle järelevalvet teostatakse või toimub nende juhendamine selle seadme kasutamise osas isiku poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest. Vajalik on teostada järelvalvet laste üle seadmega mängimise vältimise eesmärgil.
- Ärge jätkake seadet ja adapterit ilma järelevalveta. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet vanni, kraanikausia ega muude veega täidetud anumate läheduses ega kõrge õhuniiskusega ruumides.
- Ärge kasutage seadet väljaspool ruume. Kaitske seadet kuumuse, otsese päikesevalguse, vastu teravate nurkade löömise, niiskuse eest (ärge kunagi kastke seadet vette või muu vedeliku sisse). Ärge ühendage adapterit (ärge seda puudutage) märgade kätega.
- Aku (AKP) laadimiseks kasutage ainult laadimisseadet (adapterit), mis kuulub tolmuimeja selle mudeli komplekti juurde. Ärge kasutage seda adapterit muudel eesmärkidel.
- Adapteri ja toitejuhme kahjustamiste olemasolul mingi juhul ärge ühendage adapterit pistikupessa. Adapteri vahetamise (remondi) vajadusel pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole. **Ärge võtke adapterit lahti!**
- Ärge tehke aku laadimist enne selle täieliku tühjendamist.
- Aku laadimiseks esialgu sisestage adapteri pistik tolmuimeja vastavasse pessa ja seejärel - adapteri pistik pistikupessa. Ärge jätkake adapterit vooluvõrku peale aku laadimise lõpetamist.
- Ühendage adapter ainult vahelduvvooluallikaga (~). Enne sisselülitamist veenduge, et adapter sobib vooluvõrgus kasutatavale pingele.
- Enne adapteri ühendamist võrguga veenduge, et selle pistik on sisestatud seadme vastavasse pessa.
- Mistahes ekslik sisselülitamine võtab Teil ära õiguse garantiteenusele.**
- Aku laadimise lõpetamisel ühendage adapter alati vooluvõrgust ja seadmel laadimispesast lahti.
- Ärge kandke adapterit, hoides seda toitejuhtmest kinni. Samuti on keelatud adapteri vooluvõrgust lahti ühendamine, hoides seda toitejuhtmest kinni. Adapteri vooluvõrgust lahti ühendamisel hoidke adapteri korput voolujuhiti vaid tihtve puudutamata.
- Seadme garantii kehtivuse säilitamiseks ja tehniliste probleemide vältimiseks ärge proovige seadet iseseisvalt lahti võtta ja remontida. Remonditöid peavad teostama ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuse spetsialistid.
- Seadme remondiks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

TEHNILISED ANDMED

PVCS 1101 HandStickPRO- "Polaris" kaubamärgi olmeline elektriline tolmuimeja

Tolmukonteineri maht: 0,6 l

Toiteallikas: akupatarei Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

AKP laadimise aeg: esimesel kasutusel 8-10 t., seejärel kuni 4 t.

AKP tööaeg: alates 9 kuni 60 min., sõltuvalt valitud režiimist ja konfiguratsioonist

Laadimisseade: PAD 1101 HandStickPRO

Laadimisseadme andmed:

Sisendpinge: 100 -240 V

Sagedus: 50-60 Hz

Väljundpinge: 30 V

Väljundvool: 0,6 A

Kaitseklass -II

Märkus: Pidivate muudatuste ja täiustuste tegemise protsessi tõttu võivad juhendi ja toote vahel olla mõned erinevused. Tootja loodab, et kasutaja pöörab sellele tähelepanu.

TEAVE SERTIFITSEERIMISE KOHTA

Seade vastab järgmistele EL Direktiividile:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Toote arvestuslik eluiga:

3 aastat

Garantiaeg inverterpumbale: 10 aastat

Garantiaeg tolmuimejale: 24 kuud alates ostupäevast

Tootmise kuupäev: märgitud on seadme tüübislildil

AKP garantiaeg: 6 kuud alates ostupäevast.

Tootmiskuupäev on märgitud tootel.

TOOTJA: Polaris Corporation Limited Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

Autoriiguse omanik T3 Polaris: Aktsiaselts Astrata, Geverbestrasse 5, Ham, Zug kanton, 6330, Šveits.

Tootja volitatud EL esindaja: SAS "HTV1", Schvitrigailos 11A, Vilnius, Leedu.

Valmistatud Hiinas.

GARANTIICOHUSTUSED

Toode: Olmeline elektriline tolmuimeja

Mudel: PVC 1101 HandStickPRO

Käesolev garantii kehtib 24 kuu jooksul alates toote soetamise kuupäevast ja selle all mõistetakse toote garantiteenust materjalide ja töödega seotud defektide avastamise korral. Käesolev garantii kehtib järgmistel tingimustel:

1. Tootja garantii hõlmab kõiki mudeliteid, mis on toodetud kaubamärgi "POLARIS" all ja mida on ostetud tootja poolt volitatud müüjatel riikides, kus garantiteenust osutatakse (sõltumata ostukohast).
2. Toodet tuleb kasutada rangelt vastavalt kasutusjuhendile ning järgides ohutuseeskirjasid ja nõudeid.
3. Käesolev garantii ei kehti puuduste kohta, mis tekivad peale kauba üleandmist tarbijale:
 - Keemilise, mehaanilise või muu mõju, võõrkehade, vedelike, putukate ja nende ainevahetusproduktide tootesse sattumise tõttu;
 - Vale kasutamise tõttu, mis seisneb toote mittesihotstarbelises kasutamises, samuti Kasutusjuhendi ja ohutustehnika nõuete rikkumises toote paigaldamisel ja kasutamisel;
 - Kõrge mineraalainete sisaldusega vee kasutamisest tulenevad lubjarikka sette, veekivi ja katlakivi ladestumised.
 - Toote kasutamise tõttu eesmärkideks, milleks see ei olnud ette nähtud;
 - Normaalse kasutamise, samuti loomuliku kulumise tõttu, mis ei mõjuta funktsionaalseid omadusi: välis- või sisepinna mehaanilised kahjustused (mõlgid, kriimustused, hõõrdumised), metalli värvuse loomulikud muutused, sealhulgas vikerkaare- ja tumedate laikude ilmumine, samuti metalli korrosioon pealispinna kahjustuse kohtades ja katmata metalli piirkondades;
 - Viimistlusdetailide, lampide, akude, kaitseekraanide, mustusekogujate, rihmade, harjade ja muude piiratud kasutusajaga osade kulumise tõttu;
 - Isikute või organisatsioonide poolt, kes ei ole autoriseeritud teeninduskeskused*, teostatud toote remondi tõttu;
 - Kahjustuste, mis on tekkinud toote transportimise, selle ebaõige kasutamise, samuti toote loata modifitseerimise või iseseisva remondi tõttu.
4. Tootja ei kanna garantikohtusti, kui tootel puudub passi identifitseerimistabel või kui selles olevad andmed on kustutatud või parandatud.
5. Käesolev garantii kehtib ainult toodetele, kasutatavatele isiklike olmeliste vajaduste jaoks ja ei kehti toodetele, mida kasutatakse kaubanduslikel, tööstuslikel või professionaalsetel eesmärkidel.

Tähelepanu!! Tootja ei vastuta kahju eest otseselt või kaudselt põhjustatud POLARIS tootega inimestele, lemmikloomadele, keskkonnale ega varale juhul, kui see oli tekkinud toote kasutamise ja paigaldamise reeglite või tingimuste eiramisel, tarbija või kolmandate isikute tahtliku või hoolimatu tegevuse tagajärvel.

Kõikide POLARIS toodete hoolduse, kvaliteedikontrolli, garantii ja garantijärgse remondiga seotud küsimuste korral pöörduge müüja poole, kes on volitatud POLARIS edasimüüja.

Valmistamise kuupäev on märgitud passi identifitseerimistabelil, mis asub toote tagaseinal.

Buitinis nešiojamas dulkių siurblys
POLARIS
Modelis „PVCS 1101 HandStickPRO“
NAUDOJIMO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote su POLARIS prekės ženklu leidžiamą gaminį. Mūsų gaminiai pagaminti pagal griežtus kokybės, funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti įsigiję naują mūsų bendrovės gaminį.

Prieš gaminio naudojimo pradžią atidžiai susipažinkite su šiuo naudojimo vadovu, kuriame pateikta svarbi informacija, susijusi su jūsų saugumu, taip pat jame pateikiti patarimai, kaip teisingai naudoti ir prižiūrėti gaminį.

Išsaugokite naudojimo vadovą kartu su garantiniu talonu, kasos čekiu, esant galimybei, kartonine dėže ir įpakavimo medžiaga.

BENDROJI INFORMACIJA

Šis naudojimo vadovas skirtas susipažinti su POLARIS „PVCS 1101 HandStickPRO“ modelio buitinio dulkių siurblio (toliau tekste – dulkių siurblys, prietaisas) techniniais duomenimis, konstrukcija, eksploatavimo ir laikymo taisyklėmis.

NAUDOJIMO SRITIS

Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui pagal šio vadovo nurodymus. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui. Prietaisą galima naudoti tik patalpose, kurios būtinai turi būti šildomas su ne žemesne kaip +15 °C oro temperatūra ir esant didesnei drėgmei.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą dėl netinkamo eksploatavimo arba šioje instrukcijoje nenumatyto naudojimo.

PRIETAISO APRAŠAS

Prietaisas yra skirtas sausam, tokių paviršių, kaip koklis, parketas, linoleumas, valymui, o taip pat trumpo plauko kilimų ir baldų apmušalo valymui sausų dulkių ir smulkų šiukšlių įsiurbimo būdu.

1 pav.

1. Elektrinis grindų šepetys
2. Elektrinio grindų šepečio fiksatoriaus mygtukas
3. Vamzdis
4. Vamzdžio fiksatoriaus mygtukas
5. Nuimama Li-ion (ličio jonų) baterija
6. Baterijos atjungimo mygtukas
7. Dulkių siurblio ir elektrinio grindų šepečio įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Darbo režimų I/II/III perjungimo mygtukas
9. Dangtis su įmontuotu HEPA filtru
10. Dulkių surinkimo konteinerio atjungimo mygtukas
11. Plyšių antgalis
12. Mini šepetys
13. Tvirtinimas prie sienos, antgalių laikiklis
14. Įkrovimo prietaisas

KOMPLEKTO SUDĒTIS

1. Dulkių siurblys (pagrindinis korpusas) 1 vnt.
2. Nuimama įkraunama Li-ion (ličio jonų) baterija 1 vnt.
3. Elektrinis grindų šepetys 1 vnt.
4. Įkrovimo prietaisas (adapteris) 1 vnt.
5. Tvirtinimas prie sienos, antgalių laikiklis 1 vnt.
6. Plyšių antgalis 1 vnt.
7. Mini šepetys 1 vnt.
8. Vamzdis 1 vnt.
9. Eksploatavimo instrukcija 1 vnt.
10. Garantinis talonas 1 vnt.

PRIETAISO ĮŠPAKAVIMAS IR PARUOŠIMAS EKSPLOATUOTI

- Atidarykite dėžutę, atsargiai ištraukite prietaisą, nuimkite nuo jo visas įpakavimo medžiagas.
- Nuo prietaiso korpuso nuimkite visus reklaminius lipdukus.
- Patirkinkite pristatyto komplekto sudėtį (žr. skyrių „Komplekto sudėtis“).
- Ištraukite visus priedus ir adapterį.
- Patirkinkite, ar visos sudedamosios dalys nėra pažeistos.

Dulkių siurblio surinkimas:

Dėmesio! Dulkių siurblio mazgai yra pagaminti iš plastiko ir kruopščiai priderinti vienas prie kito. Kad nepažeistumėte fiksatorių ir tvirtinimo vietų, surenkant nenaudokite jėgos. Stebékite, kad detalės būtų įdėtos į tvirtinimo vietas be persikreipimų ir patikimai užsifiksuočių.

1. Įdėkite bateriją (jei ji išimta) išilgai kreiptuvą iki spragtelėjimo, kaip parodyta paveikslėlyje: 2 pav.
2. Grindų valymui:
Įdėkite elektrinio grindų šepečio tarpvamzdžį į vamzdžio angą tokiu būdu, kad kontaktiniai įkaišai įsistatyti į lizdus, ir prispauskite, kol pasigirs spragtelėjimas. 3 pav.
Sujunkite vamzdžį su įsiurbimo tarpvamzdžiu. 4 pav.
3. Priedų rinkinio naudojimas.
Priedus pritvirtinkite tiesiogiai prie dulkių siurblio įsiurbimo tarpvamzdžio arba prie vamzdžio, pritvirtintu prie įsiurbimo tarpvamzdžio. 5 pav.

EKSPLOATAVIMAS

Grindų ir kiliminės dangų valymas

- Įsitikinkite, kad baterija įkrauta, adapteris įjungtas iš tinklo ir atjungtas nuo prietaiso, filtras ir dulkių surinkėjas tinkamu būdu išvalyti nuo dulkių (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“. Nenaudokite dulkių siurblio, kurio filtras ir dulkių surinkėjas užkimšti dulkėmis, kad jis nesugestų).
- Jei reikia, atlikite ankstesnio skyriaus 1-2 ar 1-3 punktų veiksmus.
- Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (žr. PRIETAISO APRAŠAS).
- Prietaisas turi tris darbo režimus:
I (mažas greitis ir siurbimo galia, ilgas darbo laikas, režimas pasileidžia pagal numatytuosius nustatymus įjungus prietaisą);
II (vidutinis greitis ir siurbimo galia, vidutinis darbo laikas);
III (didelis greitis ir siurbimo galia).

Norėdami pasirinkti II ir III režimus, įjungę prietaisą, paspauskite darbo režimų perjungimo mygtuką reikiama kartą skaičių (žr. PRIETAISO APRAŠAS). Siekiant tauputi baterijos energiją, rekomenduojama naudoti I režimą. Jei valymo efektyvumas nėra pakankamas (esant dideliui užterštumui), reikia pasirinkti

ši režimą.

- Elektrinis šepetys skirtas surinkti buitines dulkes nuo grindų ir kiliminių dangų judančiu šepečio ritineliu. Jo konstrukcija labai jautri taršai ilgais plaukais, vilna, siūlais ir pan. Užsiteršus, tuo pat nutraukite dulkį siurblio naudojimą ir imkitės priemonių išvalyti šepečio ritineli (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“).
- Norédami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite i Jungimo/išjungimo mygtuką.

Baldų valymas

- Išsitinkite, kad baterija įkrauta, adapteris išjungtas iš tinklo ir atjungtas nuo prietaiso, filtras ir dulkį surinkėjas tinkamu būdu išvalyti nuo dulkį (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“). Nenaudokite dulkį siurblio, kurio filtras ir dulkį surinkėjas užkimštį dulkėmis, kad jis nesugestų.
- Uždékite ant siurbimo tarpvamzdžio papildomą priedą.
Mini šepetys tinka baldų apmušalų valymui, o plyšių antgalis - sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
- Norédami i Jungti prietaisą, paspauskite i Jungimo / išjungimo mygtuką.
- Jei reikia, pakeiskite režimą (žr. aprašymą ankstesniame skyriuje).
- Norédami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite i Jungimo/išjungimo mygtuką.

Jei prietaiso veikimo metu savaime sustoja variklis, įkraukite akumulatorius bateriją (AB) ir išvalykite filtrą ir dulkį surinkėją.

Papildomus priedus galima laikyti specialiai tvirtinimo prie sienos skyriuje. Tam pritvirtinkite laikiklį prie sienos, kaip parodyta paveikslėlyje. Papildomi priedai įstatomi į specialius stovus. 6 pav.

AB IKROVIMAS

Dėmesio!

Baterija komplekte gali būti išsikrovusi. Prieš pirmą naudojimą pilnai iškraukite bateriją, tada pilnai įkraukite.

Neiškraukite baterijos ir nelaiakykite jos, kai oro temperatūra yra žemesnė nei 5 °C ir aukštesnė nei 40 °C.

Prieš i Jungdam i prietaiso adapteri į maitinimo tinklą, patirkrinkite, ar jo techninės charakteristikos (žr. skyrių „Techninės charakteristikos“) atitinka tinklo parametrus.

Prieš pirmą naudojimą akumulatorius įkrovimas gali užtrukti 8-10 valandų.

Vėliau pilnam įkrovimui pakaks 4 valandų.

Rekomenduojama įkrauti AB tik tuomet, kai prietaisas signalizuoja apie jos greitą išsikrovimą (raudono įkrovimo indikatoriaus švytėjimas ant baterijos korpuso). Nenutraukite baterijos įkrovimo proceso, kol ji nėra visiškai įkrauta. Tai padės pratesti AB tarnavimo laiką.

Akumulatorius pakrovimas atliekamas tik adapterio, kuris jeina į pristatymo komplektą, pagalba. Prieš įkrovimą akumulatorių gali būti įdėtas į prietaisą arba išimti iš jo.

7 pav.

1. Išdékite adapterio kištuką į lizdą ant baterijos.
2. Įjunkite adapteri į maitinimo tinklą. AB pakrovimo indikatorius užsidegs raudona lemputė, signalizuojanti apie įkrovimo pradžią. Kai AB visiškai įsikraus, indikatorius švies žalia spalva.
3. Bateriją galite įkrauti atskirai nuo dulkį siurblio.

Dėmesio! Įkrovimo metu adapteris gali sušilti - tai normalu.

Su prijungtu įkrovimo adapteriu prietaisas neįjungia.

AB KEITIMAS

Šiame dulkį siurblio modelyje naudojama nuimama akumulatorius baterija.

Jei bateriją reikia išimti, ant išjungto prietaiso paspauskite baterijos atjungimo mygtuką ir išimkite ji ištraukiant išilgai kreiptuvu žemyn.

Dėmesio! baterijos išémimas/įdėjimas prietaiso veikimo metu ar įkrovimo metu draudžiamas!

Baterijos talpa ir neretrakiamo veikimo trukmė su laiku mažėja - tai normalu.

Tuo atveju, jeigu reikalinga diagnostika arba baterijos pakeitimas, kreipkitės į POLARIS īgaliotus techninės priežiūros centrus (techninės priežiūros centrų adresu sąrašas yra pristatymo komplekte, o taip pat pateiktas tinklapje www.polar.ru).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš maitinimo lizdo ir atjunkite nuo prietaiso adapteri.
2. Nenardinkite prietaiso ir įkrovimo prietaiso į vandenį ar kitus skrysčius.
3. Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinį medžiagą ar organinių tirpiklių.
4. Metalines prietaiso dalis valykite sausa, švaria, medžiagine servetėle.
5. Plastikines prietaiso dalis valykite drėgna, išgręžta medžiagine servetėle. Neturi būti vandens lašų.
6. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje.

Dulkų surinkimo konteinerio valymas

Dulkų surinkimo konteinerį ir filtrus rekomenduojama valyti po kiekvieno dulkų siurblio naudojimo.

Nenaudokite dulkų siurblio su dulkėmis užkimštais filtrais, nes tai gali sukelti variklio gedimą.

1. Išjunkite prietaisą. Adapteri turi būti išjungtas iš maitinimo lizdo ir atjungtas nuo prietaiso.
2. Paspauskite dulkų siurblio elektrinio šepečio fiksatoriaus mygtuką. Nuimkite šepetį nuo vamzdžio. Paspauskite priedų fiksatoriaus mygtuką. Atjunkite vamzdį nuo įsiurbimo tarpvamzdžio. 8 pav.
3. Laikydami dulkį siurbli už rankenėlės virš šiuolių dėžės, atleiskite dulkį surinktuvo dugno skląstį tam, kad atidarytumėte dulkį surinkimo konteinerio dangtelį ir išbertumėte dulkes bei šiuoliškes. Uždarykite dangtelį.

9 pav.

4. Dulkų siurbli laikykite už rankenėlės, dulkų surinkimo konteineriu žemyn. Paspauskite dulkį surinkimo konteinerio atjungimo fiksatoriaus klavišą, pasukite konteinerį nedideliu kampu pagal laikrodžio rodyklę ir atsargiai atjunkite ji nuo dulkį siurblio žemyn. 10 pav.

5. Patraukite į viršų ir nuimkite dangtelį su HEPA – filtru.

Pasukite cikloninio filtro tinklėlį nedideliu kampu pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš apačios), kaip parodyta 1 pav., kad ji nuimtumėte. Tada, patraukiant žemyn, nuimkite antrinės cikloninės sistemos vamzdį valymui ir plovimui.

Pasunktą HEPA filtrą kryptimi, nurodyma 2 pav., kad atskirtumėte filtrą nuo dangtelio. Tokiu būdu bus lengviau valyti ar plauti HEPA filtrą, žr. 3 pav.

Iš vidinės HEPA filtro ertmės pašalinkite dulkes, švelniai bakstelėdami jo apatinė galinė plokštuma į lygų nemetalinį paviršių.

Kruopščiai nuplaukite filtrus po silpnos srovės tekančiu šaltu vandeniu, nenaudojant ploviklių ir išdžiovinkite kambario temperatūroje. Ypatingą dėmesį skirkite vidinei HEPA filtro ermei.

Cikloninio filtro plastikinio korpuso plovimui leidžiama naudoti minkštų šerių šepetėlį (i komplektą nejeina), neleidžiama naudoti ploviklių kompoziciją.

Atidžiai apžiūrėkite filtrų sistemų elementus ir HEPA filtrą. Jei yra pažeidimų, lūžių ar deformacijų, pakeiskite pažeistus elementus.

Dėmesio! draudžiamas naudoti dulkų siurbli su drėgnu, pažeistu filtru arba be jo.

Po valymo arba plovimo ir džiovinimo filtravimo sistemą surinkite atvirkštine tvarka. 11 pav.

6. Norédami surinkti HEPA filtrą, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

Dėmesio! Nenaudokite jėgos, kai įdedate filtrą, kad nepažeistumėte fiksuojančių išsikišimų ir filtravimo elemento.
Įdėkite filtrą atgal į skyrelį.

Pastaba. Po kiekvieno naudojimo būtina išvalyti HEPA filtrą aukščiau aprašytu būdu. Jei būtina, pakeiskite filtrą nauju (filto užsakymas vykdomas per galiotajį techninės priežiūros centrą)

Elektrinio šepečio valymas

Atliekamas po kiekvieno naudojimo. Venkite stipraus šerių volelio užsikimšimo.

1. Išjunkite prietaisą. Adapteri turi būti išjungtas iš maitinimo lizdo ir atjungtas nuo prietaiso.
2. Atjunkite elektrinį šepečį nuo vamzdžio, paspaudę fiksatorius mygtuką.
3. Jeigu prisivėlusiu ant šerių volelio plaukų ir siūlų nedaug, juos galima nupjauti nenuimant šerių volelio nuo šepečio korpuso. Tam patalpinkite aštū peilių tarp šerių eilių pjaunanciu kraštu į išorę, nuo volelio, ir judesiai išilgai volelio nupjaukite prisivėlusius plaukus ir siūlus. Tada perpjautus plaukus lengvai pašalinkite iš šepečio korpuso. Kad būtų patogiau, leidžiama rankiniu būdu sukti šepečio ritinėlį aplink jo sukimosi ašį.
4. Jeigu šerių volelis labai užsiteršė, pastumkite liuką sklaisti ant šepečėlio apatinio paviršiaus link ratuko ir patraukite liuką aukštyn, nuimkite liuką ir nuimkite šerių volelių nuo šepečėlio korpuso. Ištraukus šepečio ritinėlį iš šapačio korpuso, jis galima lengvai išvalyti nuo susikaupusių plaukų aštū peiliui ar žirklėmis. 12 pav.
5. Įdėkite šerių volelių į jo vietą šepečio korpuse atvirkštine tvarka.
Jeigu labai užsikimšo šepečio detales ir elektros pavara, kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros centrą išardymui ir valymui. (Darbai, susiję su dulkių siurblio dalių valymu, nėra įtrauktū į garantinį aptarnavimą).

LAIKYMAS

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo.
2. Atlikite prietaiso valymą.
3. Sausai nuvalykite prietaisą ir stebékite, kad prietaisas būtų laikomas sausoje, vésioje vietoje.
4. Jei prietaisas ilgai laikomas ir nenaudojamas, reguliarai tikrinkite akumulatoriaus baterijos būklę, prieikus įkraukite ją. Jei prietaisas ilgai nenaudojamas, rekomenduojama įkrauti AB kas 3 mėnesius, pirmiausia visiškai ją iškraunant, todėl prietaisą būtina paleisti kuo ilgiau.
5. Elektros prietaisai laikomi uždarose, sausose ir švariose patalpose, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5 °C ir ne aukštesnė kaip 40 °C, santykinis drėgnumas – ne didesnis kaip 70 %, o aplinkoje nėra dulkių, rūgštinių ir kitų garų, turinčių neigiamą poveikį elektros prietaisų medžiagoms.

TRANSPORTAVIMAS

Elektros prietaisai pervežami visų rūsių transportu pagal krovinių pervežimo taisykles, taikomas konkrečios rūšies transportui. Perveždami prietaisą, naudokite originalią gamyklinę pakuotę.

Perveždami prietaisus, užtikrinkite, kad gaminys būtų apsaugotas nuo tiesioginių atmosferos kritulių ir agresyvių terpių.

Dėmesio! Pasibaigus eksploatavimo terminui, neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Perduokite jį į specializuotą tolesnio utilizavimo punktą. Taip padėsite saugoti supančią aplinką

REALIZAVIMAS

Realizavimo taisyklos nėra nustatytos.

UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

 Pagal WEEE 2012/19/ES direktyvos dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus negalima šio prietaiso mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina jį perduoti oficialiam tokium atliekų surinkimo centrui.

GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys prietaiso naudojimo gedimai. Jei negalite pašalinti gedimo savarankiškai, kreipkitės į vartotojų aptarnavimo ar igaliotajį techninės priežiūros centrą.

Gedimo pasireiškimas	Atsiradimo pričiastys	Šalinimo metodai
Prietaisas neįsijungia	AB išsikrovė	Atlikite AB pakrovimą.
Prietaisas nesikrauna	Adapteris neįjungtas iš maitinimo tinklą Adapteris ne iš prietaiso komplekto	Ijunkite adapterį į maitinimo tinklą. Patikrinkite, ar adapteris priklauso šiam prietaisui.
Siurbimo galia yra nepakankama arba sumažėja darbo metu	1. Užsikimšo dulkių surinkimo konteineris, filtras arba antgalis	1. Išvalykite dulkių surinkimo konteinerį. Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Patikrinkite ir pašalinkite užsiteršimus antgalje
Elektros iškrovos darbo metu ir dulkių nusėdimas ant antgalio korpuso	Statinė elektra dėl mažo oro drėgnumo patalpose	Imkitės priemonių oro drėkinimui patalpose. Norėdami pašalinti statinės krūvės, reguliarai prineškite antgalį prie metalinių daiktų.
Netikėtas prietaiso išsijungimas darbo metu	1. Dėl variklio perkaitimo suveikė apsauginis įtaisas 2. Visiškai išsikrovė akumulatorius (AB įkrovimo indikatorius mirksii raudonai)	Pašalinkite galimas perkaitimo priežastis (dulkių surinktuvo, filtro ir antgalų užsiteršimas). Prieš pakartotiną įjungimą leiskite prietaisui atvesti ne trumpiau, nei 30 minučių

		Įkraukite akumulatoriaus bateriją
Netikėtas elektros šepečio sustojimas prietaiso veikimo metu	Elektros šepetys užsikimšo plaukais, siūlais, vilna ir kitomis šiukslėmis.	Išvalykite elektros šepečio šerelių volelių. Jei išvalytas volelis nesisuka, kreipkitės į SC.

Dėmesio! Jei anksčiau nurodytais veiksmais negalite pašalinti gedimų savo jégomis, prašome kreiptis į POLARIS igaliotajį techninės priežiūros centrą.

SPECIALŪS NURODYMAI DĖL DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMO SAUGOS

- Naudodami prietaisą, laikykite jį atokiau nuo šildymo ir kitų elektros prietaisų.
- Veikiant dulkių siurbliui, nedėkite ant tvarkomo kambario grindų veikiančių šildymo prietaisų, jų maitinimo laidų ar kitų šilumos šaltinių.
- Draudžiama naudoti dulkių siurblių be dulkių surinkimo konteinerio ir filtro, tinkamai prižiūrimų pagal šį Vadovą.
- Nepalikite dulkių siurblio atsirėmusio vertikalioje padėtyje darbo pertraukų metu, nes jis gali nukristi ir korpuso plastikinės detalės gali būti pažeistos. Visada tvirtinkite prietaisą ant sieninio laikiklio, net ir trumpų darbo pertraukų metu.
- Dulkių siurblio valymui nenaudokite abrazyvinį medžiągų ir organinių tirpiklių.
- Nesiurbkite dulkių siurblių šiu daiktų ir medžiągų:
 - > karštų daiktų: pelenu, anglų, nuorūkų ir kt.;
 - > aštrų daiktų: sudaužytų stiklų, adatų, kanceliarinių smeigtukų, sąvarželių ir kt.;
 - > dažiklio, naudojamo spaudsintuvuose arba kopijavimo aparatuose, nes tai yra laidus elektrai mišinys, ir pilnai nepasišalina iš filtro;
 - > nuodingų, sprogijų ir ėsdinančių medžiągų;
 - > asbesto ar asbesto dulkių, o taip pat statybos šiukslių ir atliekų;
 - > statybinių gipso, cemento ir kalkių dulkių;
 - > drėgnų dulkių ir nešvarumų;
 - > didelių lapų fragmentų;
 - > vandens ir kitų skysčių.
 - > Neapdorokite dulkių siurbliu žmonių ir augintinių.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Neuždenkite oro išleidimo angų dulkių siurblio veikimo metu.
- Prietaisą naudokite tik su komplektu tiekiamomis originaliomis AB ir įkrovimo prietaisu. Naudoti išorinius maitinimo ir įkrovimo įrenginius draudžiama. Tai gali sugadinti prietaisą.
- Valykite prietaisą, dulkių surinkimo konteinerių **filtru** po kiekvieno naudojimo.
- Jei prietaisas ilgai nenaudojamas, rekomenduojama įkrauti AB kas 3 mėnesius, pirmiausia visiškai ją iškraunant, todėl prietaisą būtina paleisti kuo ilgiau.

Dėmesio!

Jei atsirado kokio nors pobūdžio gedimų, kreipkitės į POLARIS atestuotą techninės priežiūros centrą.



BENDRIEJI NURODYMAI DĖL ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ NAUDOJIMO SAUGOS

- Prietaisas turi būti naudojimas pagal „Elektros prietaisų techninio eksplloatavimo taisyklęs“.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Ilgai prietaisą naudojant komerciniais tikslais, jis gali perkaisti, todėl jis gali sugesti ar padaryti žalos žmonių sveikatai.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal numatytają naudojimo paskirtį vadovaujantis šia instrukcija.
- Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą, ji apžiūrėkite. Jei pažeistas pats prietaisas ar jo maitinimo laidas, jokiu būdu nejunkite prietaiso į maitinimo lizdą.
- Prietaiso, jam nukritus, negalima naudoti, jei yra matomų pažeidimo požymų. Prieš naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei nesate tikri, ar jis techniškai tvarkingas.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant ir vaikus), turintys fizinių, nervinių ar psichinių sutrikimų, arba nepakankamai įgudę ir neturintys tinkamų žinių, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri arba apmoko, kaip naudoti tokį prietaisą, kiti asmenys, atsakantys už jų saugumą. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nepalikite prietaiso ir adapterio be priežiūros. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso arti vonių, kriauklių ar kitų talpyklų, užpildytų vandeniu, o taip pat patalpose su padidinta drėgme.
- Prietaisa naudoti galima tik patalpose. Saugokite prietaisą nuo karščio, tiesioginių saulės spinduliu, smūgių į aštrius kampus, drėgmės (jokiu būdu nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį). Nejunkite adapterio į maitinimo tinklą (nelieskite jo) drėgnomis rankomis.
- Norėdami įkrauti bateriją (AKB), naudokite tik įkroviklį (adapterį), esant šio modelio dulkių siurblio komplekte. Nenaudokite šio adapterio kitiems tikslams.
- Jei pažeistas adapteris ar maitinimo laidas, jokiu būdu nejunkite adapterio į maitinimo lizdą. Jei reikia pakeisti (remontuoti) adapterį, kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros centrą. **Neardykite adapterio!**
- Ne įkraukite akumulatoriaus, kol jis nėra visiškai išsikrovęs.
- Norėdami įkrauti akumulatorių, iš pradžių įkiškite adapterio kištuką į atitinkamą dulkių siurblio lizdą, tada – adapterio kištuką į maitinimo lizdą. Įkrovę bateriją, adapterį ištraukite iš maitinimo tinklo.
- Adapterį junkite tik prie kintamosių srovės (~) šaltiniu. Prieš jungdamis įsitinkinkite, kad adapterio įtampa atitinka naudojamo maitinimo tinklo įtampą.
- Prieš įjungdamis adapterį į tinklą, įsitinkinkite, kad kištukas būtų įkiotas į atitinkamą prietaiso lizdą.
- Neteisingai įjungę prietaisą, prarasite teisę į garantinę techninę priežiūrą.**
- Įkrovę akumulatorių, visada išjunkite adapterį iš maitinimo tinklo ir įkrovimo lizdo ant prietaiso.
- Negalima adapterio nešti už maitinimo laidą. Taip pat draudžiama išjungti adapterį iš maitinimo tinklo, traukiant jį už maitinimo laidą. Išjungdamis adapterį iš maitinimo tinklo, laikykite jį už korpuso, neliesdami elektrinių kaiščių.
- Nebandykite išrinkti prietaisą ir jį remontuoti patys, kad neprastumėte teisės į garantinį prietaisų remontą ir kad nekiltų techninių problemų. Remontuoti gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros centro specialistai.
- Prietaiso remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

„PVCS 1101 HandStickPRO“ prekės ženklė POLARIS elektrinis buitinis dulkių siurblis

Dulkių surinkimo konteinerio tūris: 0,6 l

Maitinimo šaltinis: akumulatorius baterija Li-Ion 2500 mAh, 25,2 V

AB įkrovimo laikas: pirmą kartą naudojant 8-10 val., vėliau 3-4 val.

Darbo laikas nuo AB: nuo 9 iki 60 min., priklausomai nuo pasirinkto režimo ir konfigūracijos

Įkrovimo prietaisas: „PAD 1101 HandStickPRO“

Įkrovimo prietaiso charakteristikos:

Įėjimo įtampa: 100–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Išėjimo įtampa: 30 V

Išėjimo srovė: 0,6A

Apsaugos klasė: II

Pastaba: Kadangi prietaisas nuolat keičiamas ir tobulinamas, gaminys gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikto aprašo. Gamintojas tikisi, kad vartotojas atkreips į tai dėmesį.

INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ

Prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

- 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC),
- 2014/35/ES dėl žemos įtampos (LVD),
- 2001/95/EB bendroji gaminijų saugos direktyva (BGSD),
- 2011/65/ES ROHS II (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)



Apskaičiuotas gaminio eksplloatavimo laikas: 3 metai

Inverterinio siurblio garantinius laikotarpis: 10 metai

Dulkų siurblio garantinis laikotarpis: 24 mėn. nuo įsigijimo dienos

Pagaminimo data: nurodyta prietaiso lentelėje

AB garantinius terminas: 6 mėn. nuo įsigijimo dienos.

Gamybos data nurodyta gaminyje.

GAMINTOJAS: „Polaris Corporation Limited“ Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Honkongas).

Teisių savininkas „T3 Polaris“: Akcinė bendrovė „Astrata“, Geverbeschtrasse 5, Chaamas, Kanton Zug, 6330, Schweiz (Šveicarija).

Igaliotasis gamintojo atstovas ES: UAB „HTV1“, Švitrigailos 11A, Vilnius, Lietuva.

Pagaminta Kinijoje.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Gaminys: Elektrinis būtinis dulkių siurblys

Modelis: „PVCS 1101 HandStickPRO“

Ši garantija galioja 24 mėnesius nuo gaminio įsigijimo datos ir numato gaminio techninę priežiūrą aptinkus defektus, sietinus su medžiagomis ir darbo kokybe. Ši garantija galioja laikantis tokų sąlygu:

1. Garantiniai gamintojo įsipareigojimai taikomi visiems POLARIS prekės ženklo modeliams, įsigytims iš igaliotujų gamintojo pardavėjų šalyse, kuriose teikiama garantinė priežiūra (neprisklausomai nuo įsigijimo vietas).
2. Gaminys turi būti naudojamas griežtais pagal eksplloatavimo vadovą ir laikantis saugos taisyklių bei reikalavimų.
3. Ši garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems per davus prekę vartotojui dėl:
 - cheminio, mechaninio ar kito poveikio, i gaminio vidų patekus pašaliniam daiktams, skystiems, vabzdžiams ir jų veiklos produktams;
 - neteisingo eksplloatavimo naudojant gaminį ne pagal tiesioginę paskirtį, taip pat gaminio montavimo ir eksplloatavimo, pažeidžiant Eksplloatavimo vadovo reikalavimus ir technines darbo saugos taisykles;
 - susidariusių kalkių, kalkių nuosėdų ir nuovirų, atsiradusių naudojant vandenį, kurio sudėtyje yra didelė mineralinių medžiagų koncentracija;
 - gaminio naudojimo ne pagal paskirtį;
 - iprastinio eksplloatavimo, taip pat natūralaus nusidėvėjimo, neturinčio įtakos funkcinėms savybėms: išorinių ar vidinių paviršių mechaninių pažeidimų (ilenkimų, iibrėžimų, nutrynimų), natūralaus metalo spalvos pasikeitimų, išskaitant atsiradusias vaivorykštines ir tamsias dėmes, tai pat metalo korozijos, atsiradusios dangos pažeidimų ir nepadengtuose metalu vietose;
 - apdailos detaliių, lempų, baterijų, apsauginių ekranų, šiukslių kaupiklių, diržų, šepečių ir kitų ribotos trukmės naudojimo dalių nusidėvėjimo;
 - gaminio remonto, kurį atliko asmenys ar organizacijos, kurios nelaikomos igaliotaisiais techninės priežiūros centrais*;
 - Gaminio pažeidimų pervažant, netinkamo naudojimo, taip pat nemumatytu gaminio konstrukcijos keitimo ar savarankiško remonto.
4. Gamintojas nevykdys garantinių įsipareigojimų, jei ant gaminio nėra identifikacinės techninių duomenų lentelės, arba jos duomenys nutrinti ar pataisyti.
5. Ši garantija galioja tik gaminiams, naudojamiems asmeninėms būtinėms, ir netaikoma gaminiams, kurie naudojami komerciniais, pramoniniaiems ar profesiniaiems tikslais.

Dėmesio!! Gamintojas neatsako už galimą žalą, kurią POLARIS gaminys tiesiogiai ar netiesiogiai padarė žmonėms, naminiams gyvūnams, aplinkai ar turtui, jei tai įvyko nesilaikant gaminio eksplloatavimo ir montavimo taisyklių ar sąlygų, sąmoningais ar neatsargiais vartotoju ar trečiųjų šalių veiksmais.

Visais klausimais, susijusiais su POLARIS gaminijų techniniu aptarnavimu, kokybės patikra, garantiniu ir pogarantiniu remontu, kreipkitės į pardavėją – POLARIS igaliotajį platinėją.

[Pagaminimo data nurodyta techninių duomenų identifikavimo lentelėje, esančioje ant užpakalinės gaminio sienelės](#)

Sadzīves portatīvais putekļu sūcējs
POLARIS
Modelis PVCS 1101 HandStickPRO
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Pateicamies jums par produkcijas, kas ražota ar tirdzniecības marku POLARIS, izvēli. Mūsu izstrādājumi izgatavoti saskaņā ar augstām kvalitātēm, funkcionalitātēm un dizaina prasībām. Mēs esam pārliecināti, ka jūs būsi apmierināti ar jauna mūsu firmas izstrādājuma iegādi.

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, kurā ir svarīga informācija, kas skar Jūsu drošību, kā arī rekomendācijas ierīces pareizai izmantošanai un tās apkopei.

Saglabājiet ekspluatācijas instrukciju kopā ar garantijas talonu, kases čeku un pēc iespējas ar kartona kasti un iepakojuma materiāliem.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Šī ekspluatācijas instrukcija paredzēta, lai iepazītos ar sadzīves putekļu sūcēja, modelis POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (turpmāk tekstā — putekļu sūcējs, ierīce), tehniskajiem datiem, uzbūvi, ekspluatācijas un uzglabāšanas noteikumiem.

LIETOŠANAS JOMA

Ierīce paredzēta izmantošanai tikai sadzīves vajadzībām saskaņā ar šo instrukciju. Ierīce nav paredzēta izmantošanai ražošanā un komercdarbībā. Ierīce arī nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām un neapkuriņāmās telpās ar gaisa temperatūru zem +15 °C un paaugstinātu mitruma līmeni.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radās nepareizas vai šajā ekspluatācijas instrukcijā neparedzētas izmantošanas rezultātā.

IERĪCES APRAKSTS

Ierīce ir paredzēta virsmu sausai uzkopšanai, tādu kā flīzes, parkets, linolejs, kā arī paklāji ar ūsām plūksnām un mēbeļu tapsējums, iesūcot sausos putekļus un smalkos sausos atkritumus.

1. att.

1. Grīdas elektriskā birste
2. Grīdas elektriskās birstes fiksatora poga
3. Caurule
4. Caurules fiksatora poga
5. Nonemamā Li-ion baterija
6. Baterijas atvienošanas poga
7. Putekļu sūcēja un grīdas elektriskās birstes ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8. I/II/III darba režīmu pārslēgšanas poga
9. Vāks ar uzstādīto HEPA filtru
10. Putekļu savācēja konteinera atvienošanas poga
11. Spraugas uzgalis
12. Mini birste
13. Sienas stiprinājums, uzgaļu turētājs
14. Uzlādes iekārta

KOMPLEKTĀCIJA

1. Putekļu sūcējs (galvenais korpuiss) 1 gab.
2. Nonemamā akumulatoru baterija Li-ion 1 gab
3. Grīdas elektriskā birste 1 gab.
4. Uzlādes iekārta (adapteris) 1 gab.
5. Sienas stiprinājums, uzgaļu turētājs 1 gab.
6. Spraugu uzgalis 1 gab
7. Mini-birste 1 gab
8. Caurule 1 gab.
9. Ekspluatācijas instrukcija 1 gab.
10. Garantijas talons 1 gab.

IERĪCES IZPAKOŠANA UN SAGATAVOŠANA EKSPLUATĀCIJAI

- Atveriet kasti, uzmanīgi izņemiet ierīci, atbrīvojet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Nonemiet no ierīces korpusa visas reklāmas uzlīmes.
- Pārbaudiet piegādes komplektu (skat. sadaļu "Komplektācija").
- Izņemiet visus aksesuārus un adapteri.
- Pārliecībiet, ka neviena ierīces sastāvdaļa nav bojāta.

• Putekļu sūcēja montāža:

Uzmanību! Putekļu sūcēja mezgli izgatavoti no plastmasas un rūpīgi pielāgoti viens otram. Lai izvairītos no fiksatoru un uzstādīšanas vietu bojājumiem, nelietojiet spēku montāžas laikā. Sekojiet tam, lai detaļas būtu uzstādītas uzstādīšanas vietās bez šķībumiem un droši aiztaisītos ar fiksatoriem.

1. Uzstādīet bateriju (ja tā nonemta), kā norādīts zīmējumā, līdz klikšķim: 2. att.
2. Grīdas kopšanai:
Ievietojiet grīdas elektriskās birstes ūscauruli caurulē tādā veidā, lai kontaktbultas ieietu ligzdās, un piespiediet līdz klikšķim. 3. att.
Savienojiet cauruli ar iesūkšanas ūscauruli. 4. att.
3. Aksesuāru komplekta izmantošana.
Uzstādīet aksesuārus tieši uz putekļu sūcēja iesūkšanas ūscaurules vai uz caurules, kura uzstādīta uz iesūkšanas ūscaurules. 5. att.

EKSPLUATĀCIJA

Grīdu un paklāju segumu tīrišana

- Pārliecībiet, ka baterija ir uzlādēta, adapteris atslēgts no ūckla un atvienots no ierīces, filtrs un putekļu savācējs atbilstošā veidā attīrīts no putekļiem (skat. sadaļu "TĪRIŠANA UN KOPŠANA"). Neizmantojet putekļu sūcēju ar putekļiem aizsistu filtru un putekļu savācēju, tas var novest pie putekļu sūcēja klūmes.
- Ja nepieciešams, izpildiet punktus 1.-2. vai 1.-3. no iepriekšējās sadaļas.
- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (skat. IERĪCES APRAKSTS).
- Ierīcei ir trīs darba režīmi:
I (zems ātrums un sūkšanas jauda, ilgstošs darba laiks, režīms sāk darboties pēc noklusējuma, ieslēdzot ierīci);
II (vidējais ātrums un sūkšanas jauda, vidējais darba laiks);
III (augstais ātrums un liela sūkšanas jauda).

Lai izvēlētos II un III režīmu pēc ierīces ieslēgšanas, nospiediet darba režīmu pārslēgšanas pogu vajadzīgo reižu skaitu (skat. IERĪCES APRAKSTS).

Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, ieteicams izmantot I režīmu. Nepietiekamas tīrišanas efektivitātes gadījumā (ja ir stiprs piesārņojums), jāizvēlas nākamais režīms.

- Elektriskā birste ir paredzēta, lai ar rotējoša saru rullīša paīdzību savāktu sadzīves putekļus no grīdas un paklāju segumiem. Tās konstrukcija ir ļoti jūtīga pret piesārnojumu ar gariem matiem, vilnu, diegiem utt. Gadījumā, ja rodas aizsērējums, nekavējoties pārtrauciet putekļu sūcēja izmantošanu un veiciet saru rullīša attīrišanas pasākumus (skat. sadaļu "TĪRĪŠANA UN KOPŠANA").
- Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Mēbeļu tīrišana

- Pārliecinieties, ka baterija ir uzlādēta, adapteris atslēgts no tīkla un atvienots no ierīces, filtrs un putekļu savācējs atbilstošā veidā attīrīts no putekļiem (skat. sadaļu "TĪRĪŠANA UN KOPŠANA"). Neizmantojet putekļu sūcēju ar putekļiem aizsistu filtru un putekļu savācēju, tas var novest pie putekļu sūcēja kļumes.
- Uzmauciet uz iesūkšanas īscaurules papildus aksesoāru. Mini-birste der mēbeļu apdares tīrišanai, spraugu uzgalis- grūti pieejamu vietu kopšanai.
- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Ja nepieciešams, mainiet režīmu (skat. aprakstu iepriekšējā sadaļā).
- Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Gadījumā, ja motors ierīces darba laikā patstāvīgi atslēdzas, veiciet akumulatora baterijas (AKB) uzlādi un filtra un putekļu savācēja attīrišanu.

Papildus uzgaļus var uzglabāt īpašā sienas stiprinājuma nodalījumā. Šim nolūkam nepieciešams piestiprināt stiprinājumu piesienas, kā parādīts zīmējumā. Papildus aksesoāri ievietojami speciālajās statnēs. 6. att.

AKB UZLĀDĒŠANA

Uzmanību!

Baterija komplektā var būt izlādēta. Pirms pirmās lietošanas, pilnībā izlādējiet bateriju un pēc tam pilnībā uzlādējiet to.

Neveiciet baterijas uzlādi un neglabājiet bateriju, ja temperatūra ir zemāka par 5°C un augstāka par 40°C.

Pirms ierīces adaptera pievienošanas tīklam, pārbaudiet, vai tā tehniskie parametri (skat. sadaļu "Tehniskie parametri") atbilst tīkla parametriem.

Pirms pirmās lietošanas akumulatora uzlādēšanas laiks var sasniegt 8-10 stundas.

Turpmāk, lai pilnībā uzlādētu, pietiks 4 stundu.

AKB ieteicams uzlādēt tikai tad, kad ierīce signalizē par tās ātro izlādēšanos (uzlādes indikatora sarkanā gaismā uz baterijas korpusa). Nedrīkst pārtraukt baterijas uzlādes procesu, kamēr tas pilnībā nav uzlādēts. Tas jaus pagarināt AKB kalpošanas laiku.

Akumulatora uzlādēšana notiek tikai izmantojot adapteri, kas ir iekļauts ierīces komplektā. Akumulators pirms uzlādes var tikt uzstādīts uz ierīces vai noņemts no ierīces.

1. att.

1. Ievietojiet adaptera spraudni baterijas ligzdā.
2. Pieslēdziet adapteri tīklam. AKB uzlādes indikatorā iedegsies sarkanais signāls, norādot uzlādes sākšanos. Ja ierīce ir pilnībā uzlādēta, AKB indikators signalizēs ar zaļo gaismu.
3. Bateriju var uzlādēt atsevišķi no putekļu sūcēja.

Uzmanību! Uzlādes laikā adapteris bar klūt silts- tas ir normāli.

Ar pieslēgtu uzlādes adapteri ierīce neieslēdzas.

AKB NOMAINA

Šajā putekļu sūcēja modelī tiek izmantota noņemamā akumulatoru baterija.

Ja nepieciešams noņemt bateriju, atslēgtajā ierīcē nospiediet baterijas atvienošanas pogu un izņemiet to, izvelket pa vadotni uz leju.

Uzmanību: baterijas noņemšana/uzlikšana ierīces darba laikā vai uzlādes laikā ir aizliegtā!

Ierīces baterijas kapacitāte un nepārtrauktā darba laiks ar laiku samazinās - tas ir normāli.

Diagnostikas vai baterijas nomaiņas gadījumā sazinieties ar autorizētajiem servisa centriem POLARIS (servisa centru adrešu saraksts ietilpst piegādes komplektā, kā arī ir pieejams vietnē www.polar.ru)

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Izslēdziet ierīci, atvienojet no tīkla un no ierīces atvienojet adapteri, ja tas ir pieslēgts.
2. Neiegredējiet ierīci un lādešanas iekārtu ūdeni vai citos šķidrumos.
3. Ierīces tīrišanai neizmantojet abrazīvos materiālus un organiskos šķīdinātājus.
4. Ierīces metāla daļas noslaukiet ar sausu auduma salveti.
5. Ierīces plastmasas daļas noslaukiet ar mitru atspiestu auduma salveti. Nedrīkst palikt udens pilieni.
6. Uzglabājiet ierīci sausā, vēsā vietā.

Putekļu savācēja konteinera tīrišana

Putekļu savācēja konteinera un filtru attīrišanu jāveic pēc katras putekļu savācēja izmantošanas reizes.

Neizmantojet putekļu sūcēju ar aizsistu ar putekļiem filtru, tas var novest pie motora kļumes.

1. Izslēdziet ierīci. Adapterim ir jābūt atslēgtam no tīkla un atvienotam no ierīces.
2. Nospiediet putekļu sūcēja elektriskās birstes fiksatoru pogu. Atvienojet birsti no caurules. Nospiediet aksesoāru fiksatora pogu. Atvienojet cauruli no iesūkšanas īscaurules. 8. att.
3. Turto putekļu sūcēja rokturi virs atkritumu bākas, atspiediet putekļu savācēja dibena sprostu, lai atvērtu putekļu savācēja konteinera vāku un izbērtu putekļus un atkritumus. Aizveriet vāku.
9. att.
4. Turiet putekļu sūcēju aiz roktura ar putekļu savācēja konteineri uz leju. Nospiediet putekļu savācēja konteinera atvienošanas taustiņu-fiksatoru, pagrieziet konteineri nelielā leņķi pulksteņa rādītāja virzienā un akurāti atvienojet to no putekļu sūcēja uz leju. 10. att.
5. Pavelciet uz augšu un noņemiet vāku ar HEPA filtru.

Pagrieziet ciklona filtra tīklu uz nelielu leņķi pulksteņa rādītāja virzienā (skatoties uz leju) kā 1. attēlā, lai to noņemtu. Pēc tam, pavelcot uz leju, noņemiet sekundārās ciklona sistēmas cauruli tīrišanai un mazgāšanai.

Pagrieziet saliktu HEPA filtru virzienā, kā parādīts 2. attēlā, lai atdalītu filtru no vāka. Tādā veidā būs vieglāk tīrīt vai mazgāt HEPA filtru, skat. 3. att.

Izberiet putekļus no HEPA filtra iekšējā dobuma, viegli piesiot ar tā apakšējo galu pa līdzenu nemetālisku virsmu.

Rūpīgi izskalojiet filtru ar vāju tekošu auksta ūdens strūklu bez mazgāšanas līdzekļu izmantošanas, un izkaltējiet istabas temperatūrā. Īpašu uzmanību pievērsiet HEPA filtra iekšējam dobumam.

Ciklona filtra plastmasas korpusa skalošanai pieļauts izmantot mīkstu sarainu otu (nav iekļauta komplektā), mazgāšanas sastāvu izmantošana nav pieļaujama.

Uzmanīgi apskatiet filtrēšanas sistēmas un HEPA filtra elementus. Ja ir bojājumi, plēsumi vai deformācijas, nomainiet bojātos elementus.

Uzmanību: putekļu sūcēja izmantošana ar mitru filtru, kā arī ar bojātu filtru vai bez filtrā ir aizliegtā!

Pēc tīrišanas vai mazgāšanas un kaltēšanas sakomplektējiet filtrēšanas sistēmu atgriezeniskā secībā. 11. att.

6. HEPA filtra salīšanai izmantojet tās pašas darbības atgriezeniskā secībā.

Uzmanību! Nepieļaujiet spēka izmantošanu filtrā uzstādīšanas laikā, lai nesabojātu fiksēšanas izcilņus un filtrēšanas elementu.

Iestatiet filtru atpakaļ nodalījumā.

Piezīme: HEPA filtra attīrišanu ar augstāk minēto metodi nepieciešams veikt pēc katras kopšanas reizes. Ja nepieciešams, nomainiet filtru uz jaunu (filtra pasūtījumu veic caur autorizēto servisa centru)

Elektriskās birstes tīrīšana

Tiek veikta pēc katras kopšanas reizes. Nepielaujiet stipru saru veltnīša piesārņojumu.

1. Izslēdziet ierīci. Adapterim ir jābūt atslēgtam no tīkla un atvienotam no ierīces.
2. Atvienojiet elektrisko birsti no caurules, nospiežot fiksatora pogu.
3. Nelielu matu un diegu daudzumu, kuri uztinušies uz saru veltnīša, var nogriezt bez saru veltnīša noņemšanas no birstes korpusa. Šim nolūkam izvietojiet asu nazi saru rindu starpā ar griežamo virsmu uz ārpusi no rullīša, un ar kustībām gar rullīti nogrieziet uztinušos matus un diegus. Pēc tam apgrieztie mati viegli izņemami no sukas korpusa, ērtības nolūkā pieļaujama manuāla suku rullīša pagriešana ap tā rotācijas asī.
4. Ja suku rullītis ir stipri piesārņots, nospiediet lūkas aizsprostu uz sukas apakšējās virsmas uz ritentiņa pusi un pavelciet lūciņu uz augšu, nonemiet lūciņu un izņemiet suku rullīšu no birstes korpusa. Kad suku rullītis izņemts no birstes korpusa, to var viegli iztīrīt no uztinušies matiem un diegiem ar asa naža vai šķēru paīdīzbu. 12. att.
5. Suku rullīša uzstādīšanu vietā birstes korpusā veiciet atgrīzeniskā secībā.
6. Gadījumā, ja birstes vai elektropievadā detaļas ir stipri piesārņotas, sazinieties ar autorizēto servisa centru izjaukšana un tīrīšanai. (Darbi, kas saistīti ar putekļu sūcēja detaļu tīrīšanu, nav iekļaujami garantijas apkalošanā).

UZGLABĀŠANA

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no barošanas tīkla.
2. Veiciet ierīces tīrīšanu.
3. Noslaukiet ierīci līdz sausam stāvoklim un sekojiet tam, lai ierīce tiktu uzglabāta sausā, vēsā vietā.
4. Ilgstošas uzglabāšanas gadījumā, bez izmantošanas, regulāri pārbaudiet akumulatoru baterijas stāvokli, un nepieciešamības gadījumā veiciet tās uzlādi. Ja iekārtā ilgstoši netiek izmantota, ieteicams veikt AKB uzlādi ik pēc 3 mēnešiem, iepriekš pilnībā izlādējot, šim nolūkam nepieciešams palaist ierīci darba režīmā uz maksimāli iespējamo laiku.
5. Ierīces ir jāuzglabā slēgtā sausā un tīrā telpā pie apkārtējās vides temperatūras, kas nav zemāka par 5 °C un nav augstāka par 40 °C ar relatīvo mitrumu līdz 70 % un, lai apkārtējā vidē nebūtu putekļu, skābju un citu tvaiku, kas rada negatīvu ietekmi uz ierīču materiāliem.

TRANSPORTĒŠANA

Elektroierīces transportē ar visiem transporta veidiem saskaņā ar kravu pārvadāšanas noteikumiem, kas ir spēkā attiecībā uz konkrētu transporta veidu. Pārvadājot ierīci, izmantojiet oriģinālo rūpnīcas iepakojumu.

Ierīči transportēšanas laikā jāizslēdz iespēja, kad uz tām tiek radīta tieša atmosfēras nokrišņu un agresīvas vides iedarbība.

Uzmanību! Pēc kalpošanas termiņa beigām neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to specializētajā punktā turpmākai utilizācijai. Ar to Jūs varat aizsargāt apkārtējo vidi

REALIZĀCIJA

Realizācijas noteikumi nav noteikti.

UTILIZĀCIJAS PRASĪBAS



Saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nedrīkst utilizēt ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. To nepieciešams nodot oficiālajā daļītu atkritumu savākšanas centrā.

BOJĀJUMI UN TO NOVĒRŠANAS METODES

Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk sastopamās problēmas, kas var rasties, izmantojot iekārtu. Ja neizdodas patstāvīgi tikt galā ar problēmām, sazinieties ar patēriņtāju atbalsta centru vai ar autorizēto servisa centru.

Defektu izpausme	Rašanās iemesli	Novēršanas metodes
Ierīce neieslēdzas	AKB ir izlādējiesies	Veiciet AKB uzlādi.
Ierīce neuzlādējas	Adapteris nav ieslēgts barošanas tīklā Adapteris nav no ierīces komplekta	Pieslēdziet adapteri tīklam Pārbaudiet adaptera atbilstību šai ierīcei
Sūkšanas jauda ir nepietiekama vai samazinās darba laikā	1. Ir izveidojies piesārņojums putekļu savācēja konteinerī, filtrā vai uzgalī	1. Iztīriet putekļu savācēja konteineri. Iztīriet vai nomainiet filtru. Pārbaudiet un likvidējiet piesārņojumus uzgalī
Elektriskās izlādes darba laikā un putekļu pielipšana pie uzgaļa korpusa	Statiskā elektrība zema gaisa mitruma dēļ telpās	Veiciet gaisa mitrināšanas pasākumus telpā. Regulāri pienesiet uzgali pie metāla priekšmetiem, lai noņemtu statisko lādiņu
Negaidīta ierīces atslēgšanās darba laikā	1. Nostrādāja aizsargierīce motora pārkaršanas dēļ 2. Pilnīga akumulatora izlāde (mirgo AKB uzlādes sarkanais indikators)	Novērsiet iespējamos pārkaršanas iemeslus (utekļu savācēja, filtrā un uzgalī piesārņojums). Pirms atkārtotas ieslēgšanas dodiet ierīcei atdzist ne mazāk kā 30 minūšu laikā

		Veiciet akumulatoru baterijas uzlādi.
Negaidīta elektriskās birstes apstāšanās ierices darba laikā	Elektriskā birste piesārņota ar matiem, diegiem, vilnu utml. atkritumiem.	Veiciet elektriskās birstes suku rullīša attīrišanu. Ja negriežas attīrištais rullītis, sazinieties ar SC.

Uzmanību! Ja ar iepriekš aprakstīto darbību palīdzību Jūs saviem spēkiem nevarat novērst problēmu, lūdzu, vērsieties autorizētajā POLARIS servisa centrā.

SPECIĀLIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR PUTEKĻU SŪCĒJU

- Darba laikā ar ierīci izvietojiet to tālumā no siltināšanas un citām elektriskajām ierīcēm.
- Putekļu sūcēja darba laikā neizvietojiet uz kopjamās istabas grīdas strādājošas siltināšanas ierīces, to barošanas vadus un citus siltuma avotus.
- Aizliegts izmantot putekļu sūcēju bez puteklu savākšanas konteineru un filtra, kuri pienācīgā veidā apkalpoti saskaņā ar šo Instrukciju.
- Neatstājiet putekļu sūcēju pieslietu vertikālajā stāvoklī darba pārtraukumu laikā, tas var novest pie tā nokrišanas un korpusa plastmasas detaļu bojājumiem. Vienmēr uzliet ierīci uz sienas stiprinājuma pat īsu darba pārtraukumu gadījumā.
- Neizmantojiet putekļu sūcēja tīrišanai abrazīvās vielas un organiskos šķīdinātājus.
- Nesavāciet ar putekļu sūcēju šādus priekšmetus un materiālus:
 - degošus priekšmetus: pelnus, oglītes, izsmēkus u. c.;
 - asus priekšmetus: sasisto stiklu, adatas, kancelejas spraudītes, saspraudes u. c.;
 - krāsvielas, kas tiek izmantotas printeros vai kopēšanas mašīnās, jo tās ir elektrību vadošs maisījums, un tās nevar pilnībā iztīrīt no filtra;
 - indīgas, sprādziebīstamas un kodīgas vielas;
 - azbestu vai azbesta puteklus, kā arī būvniecības atkritumus un paliekas.
 - celtniecības gipša, cementa un kaļķu putekļus.
 - mitrus puteklus un dubļus;
 - lielus lapveida fragmentus
 - ūdeni un citus šķidrumus.
 - Neapstrādājet ar putekļu sūcēju cilvēkus un mājdzīvniekus
- Izmantojiet tikai ražotāja rekomendētos aksesuārus un rezerves daļas.
- Nav pieļaujama putekļu sūcēja gaisa izlaišanas caurumu aizvēršana darba laikā.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai ar originālo AKB un uzlādēšanas ierīci, kas tiek piegādāta komplektā. Nepiederīgu ierīču izmantošana barošanai un uzlādei ir aizliegta. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
- Attīriet ierīci, putekļu savākšanas konteineri **un filtru** pēc katras izmantošanas reizes.
- Ja iekārta ilgstoši netiek izmantota, ieteicams veikt AKB uzlādi ik pēc 3 mēnešiem, iepriekš pilnībā izlādējot, šim nolūkam nepieciešams palaist ierīci darba režīmā uz maksimāli iespējamo laiku.

Uzmanību!

Ja rodas jebkāda rakstura bojājumi, sazinieties ar POLARIS pilnvaroto servisa centru.

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR ELEKTROIERĪCĒM

- Ierīces ekspluatācija jāveic saskaņā ar "Patēriņtāju elektroiekārtu ekspluatācijas tehniskajiem noteikumiem".
- Ierīce paredzēta tikai izmantošanai sadzīves apstākļos. Ilglīcīga ierīces izmantošana komerciālos nolūkos var izraisīt tās pārslodzi, kā rezultātā tā var tikt sabojāta vai radīt kaitējumu cilvēku veselībai.
- Ierīce jāizmanto tikai saskaņā ar šo instrukciju paredzētajiem nolūkiem.
- Katru reizi pirms ierīces ieslēgšanas apskatiet to. Ja ir ierīces vai tīkla vada bojājumi, nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci kontaktzetei.
- Nedrīkst izmantot ierīci pēc nokrišanas, ja ir redzamas bojājuma pazīmes. Pirms izmantošanas kvalificētam speciālistam jāpārbauda ierīce.
- Neizmantojiet ierīci, ja nesat pārliecināts (-a) par tās darbspēju.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (ieskaitot bērnus), kuriem ir fiziskie, nervu vai psihiskie traucējumi vai trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad tādas personas atrodas uzraudzībā vai tās par šīs ierīces izmantošanu instruē persona, kas atbild par viņu drošību. Jāpieskata bērni, lai nepieļautu viņu spēlēšanos ar ierīci.
- Neatstājiet ierīci un adapteri bez uzraudzības. Uzglabājet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Neizmantojiet ierīci vannu, izlietņu vai citu tvertni, kas aizpildītas ar ūdeni, tuvumā, kā arī telpās ar paugstīnātu mitruma līmeni.
- Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Sargājiet ierīci no karstuma, tiešajiem saules stariem, triecieniem pret asiem stūriem, mitruma (nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdeni vai citā šķidrumā). Neslēdziet barošanas adapteri tīkla (nepieskaroties tam) ar mītrām rokām.
- Akumulatora (AKB) uzlādei izmantojiet tikai uzlādes ierīci (adapteri), kas iekļauta šī putekļu sūcēja modeļa komplektā. Nelietojiet šo adapteri citiem mērķiem.
- Ja ir adaptera un barošanas vada bojājumi, nekādā gadījumā nepieslēdziet adapteri kontaktligzdai. Ja nepieciešama adaptera nomaiņa (remonts), sazinieties ar autorizēto servisa centru. **Nedemontējiet adapteri!**
- Neveiciet akumulatora uzlādi līdz tā pilnīgas izlādes brīdim.
- Lai uzlādētu akumulatoru, vispirms ievietojiet adaptera spraudni attiecīgajā putekļu sūcēja slotā, bet pēc tam — adaptera dakšu kontaktligzdā. Neatstājiet adapteri ieslēgtu tīkla pēc akumulatora uzlādēšanas.
- Pieslēdziet adapteri tikai maiņstrāvas (~) avotam. Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka adapteris atbilst barošanas tīkla spriegumam.
- Pirms adaptera pieslēgšanas tīklam pārliecinieties, ka tā kontaktās ievietota atbilstošajā ierīces kontaktligzdā.
- **Jebkura klūdaina pieslēgšana liedz Jums tiesības uz garantijas apkalpošanu.**
- Pēc akumulatora uzlādēšanas pabeigšanas vienmēr atvienojiet adapteri no tīkla un no ierīces uzlādēšanas ligzdas.
- Nedrīkst pārvietot adapteri turot to aiz barošanas vada. Aizliegts arī atslēgt adapteri no tīkla, turot to aiz barošanas vada. Atvienojot adapteri no tīkla, turiet adapteri aiz korpusa, nepieskaroties strāvu vadošajām tapām.
- Nemēģiniet izjaukt un remontēt ierīci patstāvīgi, lai saglabātu ierīces garantijas darbību un lai izvairītos no tehniskajām problēmām. Remonts ir jāveic tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem.
- Ierīces remontam var izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

TEHNISKIE PARAMETRI

PVCS 1101 HandStickPRO – tirdzniecības markas POLARIS sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Putekļu savākšanas tvertnes apjoms: 0,6 l

Barošanas avots: akumulatoru baterija Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

AKB uzlādēšanas laiks: pirmajā izmantošanas reizē 8-10 st., pēc tam līdz 4 st.

Darba laiks no AKB: no 9 līdz 60 min., atkarībā no izvēlētā režīma un konfigurācijas

Uzlādes ierīce: PAD 1101 HandStickPRO

Uzlādes ierīces parametri:

Ieejas spriegums: 100-240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Izejas spriegums: 30 V

Izejas strāva: 0,6 A

Drošības klase — II

Piezīme: Sakarā ar to, ka pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas un uzlabojumi, instrukcijā sniegtais apraksts var nedaudz atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Ražotājs cer, ka lietotājs pievērsīs tam uzmanību.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU

Ierīce atbilst tālāk norādītajām ES direktīvām:

- 2014/30/ES (EMIS)
- 2014/35/ES (ZSD);
- 2001/95/EK direktīva par produktu vispārēju drošību (DPVD);
- 2011/65/ES ROHS II (Direktīva par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu)



Aprēķinātais izstrādājuma kalpošanas laiks: **3 gadi**

Invertora sūkņa garantijas laiks: **10 gadi**

Putekļu sūcēja garantijas laiks: **24 mēneši no iegādes dienas**

Ražošanas datums: **ir norādīts uz ierīces informatīvās plāksnites**

AKB garantijas laiks: **6 mēneši no iegādes dienas.**

Ražošanas datums norādīts uz izstrādājuma.

RAŽOTĀJS: Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Honkonga.

T3 Polaris autortiesību īpašnieks: Akciju sabiedrība Astrata, Geverbestrasse 5, Ham, Canton Cug, 6330, Šveice.

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ES: UAB "HTV1", Švitrigailos 11A, Vilņa, Lietuva.

Ražots **Ķīnā.**

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Izstrādājums: Sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Modelis: PVCS 1101 HandStickPRO

Šī garantija ir spēkā 24 mēnešus, sākot no izstrādājuma iegādes datuma, un paredz izstrādājuma garantijas apkalpošanu gadījumā, ja konstatēti defekti, kas saistīti ar materiāliem un darbu. Šī garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Ražotāja garantijas saistības attiecās uz visiem modeļiem, kurus ražo ar tirdzniecības marku POLARIS un kuri iegādāti pie ražotāja pilnvarotajiem pārdevējiem valstīs, kur tiek piedāvāta garantijas apkalpošana (neatkarīgi no iegādes vietas).
2. Izstrādājums ir jāizmanto vienīgi saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju un, ievērojot drošības noteikumus un prasības.
3. Šī garantija nav attiecināma uz trūkumiem pēc preces nodošanas patēriņtam, kas radās:
 - Kīmiskas, mehāniskas vai cita veida iedarbības, svešķermēnu, šķidrumu, kukainu un to dzīves aktivitātes produktu nokļūšanas izstrādājuma iekšpusē rezultātā;
 - Nepareizas ekspluatācijas, kas saistīta ar izstrādājuma izmantošanu citiem, atšķirīgiem no paredzētajiem lietošanas mērķiem, kā arī izstrādājuma uzstādīšanas un ekspluatācijas rezultātā, pārkāpjot ekspluatācijas instrukcijas prasības un tehniskās drošības noteikumus;
 - Kalķakmens nogulšņu, ūdens akmens un katlakmens nogulšņu rezultātā sakarā ar ūdens izmantošanu ar augstu minerālvielu saturu.
 - Izmantojot izstrādājumu mērķiem, kuriem tā nav paredzēta;
 - Normālas ekspluatācijas, kā arī dabīga nolietojuma, kas neietekmē funkcionālās īpašības: iekšējās vai ārējās virsmas mehāniskie bojājumi (ieliekumi, skrāpējumi, skrambas), metāla krāsas dabiskās izmaiņas, tajā skaitā varavīksnes toņu un tumšas krāsas plankumu rašanās, kā arī korozijas rašanās uz metāla tajās vietās, kur ir seguma bojājumi, un ar segumu nenokļātās metāla vietas;
 - Apdares detaļu, lampīnu, bateriju, aizsargekrānu, atkritumu uzkārējēju, siksnu, suku un citu detaļu ar ierobežotu izmantošanas laiku nodiluma rezultātā;
 - Izstrādājuma remonta, kuru veica personas vai organizācijas, kas nav autorizētie servisa centri*, rezultātā;
 - Izstrādājuma bojājumu transportēšanas laikā, tā nepareizas izmantošanas rezultātā, kā arī sakarā ar konstrukcijā neparedzētām modifikācijām vai patstāvīgu remontu.
4. Ražotājs neuzņemas garantijas saistības, ja uz izstrādājuma nav pases identifikācijas plāksnes vai tās dati ir nodzēsti vai izlaboti.
5. Šī garantija ir spēkā tikai attiecībā uz tiem izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti personīgajām sadzīves vajadzībām, un neattiecas uz izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti komerciālos, rūpnieciskos vai profesionālos nolūkos.

Uzmanību!! Ražotājs nav atbildīgs par iespējamo kaitējumu, ko POLARIS izstrādājumi tiešā vai netiešā veidā radīja cilvēkiem, mājdzīvniekiem, apkārtējai videi, vai par īpašumam nodarīto zaudējumu gadījumā, ja tas notika, kad netika ievēroti ekspluatācijas un izstrādājuma uzstādīšanas noteikumi un nosacījumi, patēriņtam vai trešo personu apzinātas vai neuzmanīgas darbības rezultātā.

Visos jautājumos, kas saistīti ar POLARIS izstrādājumu tehnisko apkalpošanu, kvalitātes pārbaudi, garantijas un pēcgarantijas remontu, vērsieties pie pārdevēja — POLARIS pilnvarotā dīlera.

[Ražošanas datums norādīts uz pases identifikācijas plāksnes, kas atrodas uz izstrādājuma aizmugurējās sienas](#)

Przenośny do użytku domowego
POLARIS
Model PVCS 1101 HandStickPRO
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktów, produkowanych pod marką POLARIS. Nasze produkty są projektowane tak, aby spełniały wysokie wymagania jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupu nowego produktu naszej firmy.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, która zawiera ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz zalecenia, dotyczące prawidłowego użytkowania i pielęgnacji urządzenia.

Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną, paragonem, jeśli to możliwe, również z opakowaniem.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie informacji na temat danych technicznych, urządzenia, obsługi i przechowywania odkurzacza elektrycznego do użytku domowego, model POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO ((zwanego dalej odkurzaczem, urządzeniem).

ZAKRES STOSOWANIA

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, ani do użytku komercyjnego. Urządzenie nie jest również przeznaczone do użytku na zewnątrz oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których temperatura powietrza jest niższa, niż +15°C, a wilgotność jest bardzo wysoka.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia na sucho powierzchni takich, jak kafelki, parkiet, linoleum, jak również dywanów o krótkim włosie i tapicerki meblowej poprzez zasypywanie suchego pyłu i drobnych, suchych zanieczyszczeń.

Rys. 1

1. Szczotka elektryczna do podłogi
2. Przycisk do złuzowania odkurzacza ręcznego z korpusu odkurzacza pionowego
3. Rura
4. Przycisk blokady rury
5. Odłączana bateria litowo-jonowa
6. Przycisk odłączania baterii
7. Przycisk włączenia/wyłączenia odkurzacza i elektrycznej szczotki do podłogi
8. Przycisk do przełączania trybów pracy I/II/III
9. Pokrywa zainstalowany filtrem HEPA
10. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
11. Końcówka szczelinowa
12. Miniszczotka
13. Uchwyt ścienny, trzymacz końcówek
14. Ładowarka

KOMPLETNOŚĆ

1. Odkurzacz (obudowa główna) 1 szt.
2. Zdejmowany akumulator Li-ion 1 szt.
3. Szczotka elektryczna do podłogi 1 szt.
4. Ładowarka (adapter) 1 szt.
5. Uchwyt ścienny, trzymacz końcówek 1 szt.
6. Końcówka szczelinowa 1 szt.
7. Miniszczotka 1 szt.
8. Rura 1 szt.
9. Instrukcja obsługi 1 szt.
10. Karta gwarancyjna 1 szt.

ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

- Otworzyć pudełko, ostrożnie wyjąć urządzenie, uwolnić go od wszystkich materiałów opakowania.
- Usunąć wszystkie naklejki promocyjne z obudowy urządzenia.
- Sprawdzić kompletność zestawu (patrz rozdział "Wypakowanie").
- Wyjąć wszystkie akcesoria i adapter.
- Upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia nie są uszkodzone.
- **Montaż odkurzacza:**

Uwaga! Elementy odkurzacza są wykonane z plastiku i starannie do siebie dopasowane. W celu uniknięcia uszkodzenia zacisków i gniazd właściwych, nie używaj siły podczas montażu. Upewnij się, że części są zainstalowane w gniazdach właściwych bez zniekształceń i bezpiecznie zatrzaśnięte na miejscu za pomocą klipsów.

1. Włożyć baterię (jeśli została wyjęta), jak pokazano na rysunku, wzdłuż prowadnic, aż się zatrzasną: Rys. 2
2. Do sprzątania podłogi:
Włożyć rurę szczotki elektrycznej do podłogi do otworu rury w taki sposób, aby bolce stykowe zostały włożone do gniazd i docisnąć, aż się zatrzasną.
Rys. 3
Podłącz rurę do rury ssącej. Rys. 4
3. Korzystanie z zestawu akcesoriów.
Zainstaluj akcesoria bezpośrednio na rurze ssącej odkurzacza lub na rurze, która jest zamontowana na rurze ssącej. Rys. 5

EKSPOLOATACJA

Czyszczenie podłóg i wykładzin

- Upewnij się, że akumulator jest naładowany, adapter jest odłączony od zasilania i odłączony od urządzenia, filtr i pojemnikiem na kurz są odpowiednio opróżnione z kurzu (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA"). Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, i pojemnikiem na kurz, ponieważ może to doprowadzić do awarii odkurzacza.
- W razie potrzeby wykonaj czynności, opisane w punktach 1-2 lub 1-3 z poprzedniego rozdziału.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (patrz OPIS URZĄDZENIA).
- Urządzenie posiada trzy tryby pracy:
I (mala prędkość i moc ssania, długi czas pracy, tryb uruchamia się domyślnie po włączeniu urządzenia);
II (średnia prędkość i moc ssania, średni czas pracy);
III (wysoka prędkość i moc ssania).

Aby wybrać tryb II i III po włączeniu urządzenia, naciśnij żądaną liczbę razy przycisk przełączania trybu pracy (patrz OPIS URZĄDZENIA). W celu oszczędzania baterii zalecane jest użycie trybu I. Jeśli skuteczność sprzątania nie jest wystarczająca (w przypadku mocnego zaśmiecenia), wybierz następujący tryb.

- Elektryczna szczotka przeznaczona jest do zbierania kurzu domowego z podlogi i dywanów za pomocą obrotowego wałka szczecinowego. Jej konstrukcja jest bardzo wrażliwa na zatykanie długimi włosami, sierścią, nitkami itp. W przypadku zatkania należy natychmiast przerwać używanie odkurzacza i podjąć kroki w celu oczyszczenia wałka szczecinowego (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA").
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.

Czyszczenie mebli

- Upewnij się, że akumulator jest naładowany, adapter jest odłączony od zasilania i odłączony od urządzenia, filtr i pojemnikiem na kurz są odpowiednio opróżnione z kurzu (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA"). Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, i pojemnikiem na kurz, ponieważ może to doprowadzić do awarii odkurzacza.
- Załóż dodatkowe akcesorium na rurze ssącej. Miniszcotka nadaje się do czyszczenia tapicerki meblowej, końcówka szczelinowa – do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- W przypadku potrzeby zmień tryb (patrz opis w poprzednim rozdziale).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.

W przypadku spontanicznego zatrzymania silnika podczas pracy urządzenia, naładuj akumulator (baterię) i wyczyść filtr oraz pojemnik na kurz.

Dodatkowe końcówki można przechowywać w specjalnej komorze do montażu na ścianie. W tym celu, zamocuj uchwyt na ścianie, jak pokazano na rysunku. Akcesoria dodatkowe są wkładane do specjalnych stojaków. Rys. 6

LADOWANIE AKUMULATORA (BATERII)

Uwaga!

Akumulator w zestawie może być rozładowany. Przed pierwszym użyciem należy całkiem rozładować akumulator, a następnie całkowicie go naładowaj.

Nie laduj akumulatora ani nie przechowuj akumulatora w temperaturach powietrza poniżej 5°C i powyżej 40°C.

Przed podłączeniem adaptera urządzenia do sieci zasilania należy sprawdzić, czy jego parametry techniczne (patrz rozdział "Parametry techniczne") odpowiadają parametrom sieci.

Przed pierwszym użyciem ładowanie akumulatora może wynosić 8-10 godzin.

W przyszłości do pełnego naładowania wystarczy 4 godziny.

Zaleca się ładowanie baterii tylko wtedy, gdy urządzenie sygnalizuje, że wkrótce zostanie rozładowane (czerwony wskaźnik naładowania na obudowie baterii). Nie przerwyj procesu ładowania akumulatora, dopóki nie zostanie w pełni naładowany. To wydłuży żywotność baterii.

Ladowanie akumulatora odbywa się wyłącznie za pomocą adaptera, dołączonego do zestawu urządzenia. Akumulator przed ładowaniem można złożyć w urządzeniu lub wyjąć z urządzenia.

Rys. 7

1. Włóz wtyczkę adaptera do gniazda na baterii.
2. Podłączycy adapter do gniazdką sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora zaświeci się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik zaświeci się na zielono.
3. Baterię można ładować również oddzielnie od odkurzacza.

Uwaga! Adapter może nagrzewać się podczas ładowania – to normalne.

Po podłączeniu adaptera ładowania urządzenie nie włącza się.

WYMIANA AKUMULATORA (BATERII)

W tym modelu odkurzacza stosowana jest wymienna bateria.

W razie konieczności wyjmowania baterii, na odłączonym od zasilania urządzeniu naciśnij przycisk zwolnienia baterii i wyciągnij ją, przesuwając ją w dół.

Uwaga: wyjmowanie/zakładanie baterii podczas użytkowania urządzenia lub podczas ładowania jest zabronione!

Pojemność baterii i ciągły czas pracy urządzenia zmniejsza się z upływem czasu – to jest normalne.

W przypadku konieczności przeprowadzenia diagnostyki lub wymiany akumulatora należy skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS (lista adresów centrów serwisowych jest zawarta w zestawie oraz dostępna na stronie internetowej www.polar.ru)

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

1. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i odłącz adapter od urządzenia, jeśli jest on podłączony.
2. Nie zanurzaj urządzenia i ładowarki w wodzie lub innych płynach.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników organicznych.
4. Przetrzeź metalowe części urządzenia czystą, suchą serwetką.
5. Przecierać części urządzenia plastikowe nawilżoną, wykręconą ściereczką. Nie powinno być żadnych kropel wody.
6. Urządzenie należy przechowywać w zimnym, suchym miejscu.

Czyszczenie zbiornika na kurz

Zbiornik na kurz i filtry należy czyścić po każdym użyciu odkurzacza.

Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, ponieważ może to doprowadzić do awarii silnika urządzenia.

1. Wyłącz urządzenie. Adapter musi być odłączony od sieci i odłączony od urządzenia.
2. Naciśnij przycisk blokady elektrycznej szczotki odkurzacza. Zdejmij szczotkę z rury. Naciśnij przycisk blokady akcesoriów. Zwolnij rurę od rury ssącej. Rys. 8
3. Trzymając odkurzacz za uchwyt nad pojemnikiem na śmieci, naciśnij zatrask na spodzie pojemnika na kurz, aby otworzyć pokrywę pojemnika na kurz i wysypać kurz i śmieci. Zamknąć pokrywkę.

Rys. 9

4. Trzymaj odkurzacz za uchwyt pojemnika na kurz do dołu. Zatop przycisk blokady, aby odłączyć pojemnik na kurz, obróć pojemnik o mały kąt w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara, i delikatnie zwolnij jego z odkurzacza do dołu. Rys. 10

5. Podnieś i zdejmij pokrywę z filtrem HEPA.

Obróć siatkę filtra cyklonowego o mały kąt, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od dołu), jak pokazane na rysunku 1, aby zwolnić. Następnie, pociągając w dół, zdejmij rurkę wtórnego systemu cyklonowego do czyszczenia i mycia.

Obróć filtr HEPA w stanie zmontowanym w kierunku, pokazanym na rysunku 2, aby oddzielić filtr od pokrywy. W ten sposób łatwiej będzie wyczyścić lub umyć filtr HEPA, patrz rys. 3.

Wytrząsnij kurz z wewnętrznej wnęki filtra HEPA, delikatnie stukając go dolnym końcem o płaską niemetaliczną powierzchnię.

Dokładnie opłucz filtry pod małym strumieniem zimnej wody bez użycia detergentów i wysusz w temperaturze pokojowej. Zwróć szczególną uwagę na wewnętrzną wnękę filtra HEPA.

Do mycia plastikowej obudowy filtra cyklonowego dopuszczalne jest stosowanie szczotki z miękkim włosiem (brak w zestawie), stosowanie środków czyszczących nie jest dozwolone.

Dokładnie sprawdź elementy systemu filtrów i filtra HEPA. W przypadku uszkodzenia, rozdarć lub odkształceń wymień uszkodzone elementy.

Uwaga: używanie odkurzacza z wilgotnym filtrem, a także z uszkodzonym lub bez włożonego filtra jest zabronione.

Po wyczyszczeniu lub myciu i wysuszeniu założ układ filtrów w odwrotnej kolejności. Rys. 11

6. Aby zmontować filtr HEPA, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

Uwaga! Nie używaj siły podczas instalacji filtra, aby nie uszkodzić zaczepów blokujących oraz elementu filtrującego.
Włóz filtr z powrotem do komory.

Uwaga: Po każdym sprzątaniu należy oczyścić filtr HEPA w powyższy sposób. W razie potrzeby wymień filtr na nowy (zamówienie filtra odbywa się w Autoryzowanym centrum serwisowym)

Czyszczenie szczotki elektrycznej

Wykonuje się go po każdym sprzątaniu. Unikaj silnego zatykania wałka włosowego.

1. Wyłącz urządzenie. Adapter musi być odłączony od sieci i odłączony od urządzenia.
2. Odląć szczotkę elektryczną od rury, naciskając na przycisk zwalniający.
3. Przy małej ilości włosów i nici, owiniętych wokół wałka szczecinowego, można je obciąć nożem bez potrzeby zdejmowania wałka z włosia z obudowy szczotki. W tym celu należy umieścić ostry nóż między rzędami szczećiny krawędzią tnącą skierowaną na zewnątrz, w stosunku do wałka, i obciąć nawinięte włosy i nici poprzez przesuwanie się wzdłuż wałka. Następnie ścinki włosów są łatwo usuwane z obudowy szczotki, dla wygody można ręcznie obracać wałek szczecinowy wokół osi obrotu.
4. W przypadku poważnego zatkania wałka włosowego, wcisnij zatrzask klapy na dolnej powierzchni szczotki w kierunku kółka i pociągnij klapkę do góry, zdejmij klapkę i wyjmij wałek włosowy z obudowy szczotki. Po wyjęciu wałka z obudowy szczotki, można go łatwo oczyścić z owiniętych na nim włosów i nici ostrym nożem lub nożyczkami. Rys. 12
5. Ponownie zamontować wałek szczecinowy w obudowie szczotki w odwrotnej kolejności.
6. W przypadku poważnego zatkania części szczotki i napędu elektrycznego należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu demontażu i czyszczenia. (Prace związane z czyszczeniem części odkurzacza, nie są objęte gwarancją).

PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Wyczyść urządzenie.
3. Wytrzyj urządzenie do sucha i upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w suchym, chłodnym miejscu.
4. W przypadku długotrwałego przechowywania bez użycia, należy regularnie sprawdzać stan akumulatora i, w razie potrzeby, ładować jego. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora co 3 miesiące, po uprzednim całkowitym rozładowaniu, w tym celu należy uruchomić urządzenie na maksymalny możliwy czas.
5. Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w zamkniętym, suchym i czystym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia nie mniejszej, niż 5°C, oraz nie nieprzekraczającej 40°C; przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 70% i braku kurzu środowiskowego, kwasów i innych oparów, które niekorzystnie oddziaływały na materiały urządzeń elektrycznych.

TRANSPORT

Urządzenia elektryczne są transportowane wszystkimi rodzajami transportu zgodnie z zasadami transportu towarów, działającymi na transporcie danego typu. Podczas transportu urządzenia należy stosować oryginalne opakowanie fabryczne.

Transport urządzeń powinien wykluczać możliwość bezpośredniego oddziaływania na nie opadów atmosferycznych i agresywnych środowisk.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Należy przekazać urządzenie do wyspecjalizowanego centrum recyklingu w celu dalszego przetwarzania. Pomoże to chronić środowisko naturalne.

SPRZEDAŻ

Reguły sprzedaży nie zostały ustalone.

WYMOGI, DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia nie powinny być utylizowane razem z odpadami domowymi. Powinno ono zostać przekazane oficjalnemu punktowi selektywnej zbiórki odpadów.

USTERKI ORAZ ICH USUNIĘCIE

W tej tabeli przedstawiono najbardziej typowe problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia. Jeśli problemów nie da się rozwiązać samodzielnie, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta lub Autoryzowanym centrum serwisowym.

Objawy usterki	Przyczyny powstania	Rozwiążanie
Urządzenie nie włącza się	Akumulator rozładowany	Naladuj akumulator.
Nie ładuje się urządzenie	Adapter nie jest włączony do sieci Adapter nie jest z zestawu urządzenia	Podłączyć adapter do gniazdka sieciowego Sprawdź, czy adapter jest od tego urządzenia
Moc ssania jest niewystarczająca lub zmniejszona podczas pracy	1. W pojemniku na kurz, filtrze lub dyszy powstało zatkanie	1. Wyczyść pojemnik na kurz. Wyczyść lub wymień filtr. Sprawdź i usuń zaśmiecenie w końcówce
Wyładowania elektryczne podczas pracy i przywieranie kurzu do obudowy końcówki	Elektryczność statyczna z powodu niskiej wilgotności w pomieszczeniu	Podejmij działania w celu nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. Regularnie wkładaj końcówkę regularnie do przedmiotów metalowych, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.

Nieoczekiwane wyłączenie urządzenia podczas pracy	1. Zadziałało urządzenie ochronne z powodu przegrzania silnika 2. Akumulator jest całkowicie rozładowany (wskaźnik ładowania akumulatora migna na czerwono)	Wymień możliwe przyczyny przegrzania (zatkane pojemnik na kurz, filtr i dysze). Przed ponownym uruchomieniem pozwól urządzeniu ostygnąć przez, co najmniej, 30 minut. Naładuj akumulator.
Nieoczekiwane zatrzymanie szczotki elektrycznej podczas pracy urządzenia	Szczotka elektryczna została zatkana włosami, nićmi, itp. śmieciami.	Wyczyścić wałek z włosów szczotki elektrycznej. W przypadku braku obrotów wałka czyszczonego należy skontaktować się z CS.

Uwaga! Jeśli nie można rozwiązać problemu samodzielnie, stosując opisane powyżej kroki, prosimy o kontakt z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS.

SPECJALNE WSKAŻÓWKI, DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z ODKURZACZEM

- Podczas pracy urządzenia należy trzymać jego z dala od urządzeń grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych.
- Podczas pracy odkurzacza nie należy umieszczać na podłodze sprzątanego pomieszczenia działających urządzeń grzewczych, przewodów zasilających oraz innych źródeł ciepła.
- Nie używaj odkurzacza bez zbiornika na kurz i filtra, odpowiednio konserwowanych zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi.
- Nie pozostawiaj odkurzacza w pozycji pionowej podczas przerw w pracy, ponieważ może to spowodować jego upadek i uszkodzenie plastikowych części obudowy. Zawsze montować urządzenie na ścianie, nawet przy krótkich przerwach w pracy.
- Do czyszczenia odkurzacza nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników organicznych.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania następujących przedmiotów i materiałów:
 - przedmioty, objęte ogniem: popiół, węgiel, niedopałki papierosów itp.;
 - ostre przedmioty: rozbite szkło, igły, pinezki, spinacze itp.;
 - barwnik, który jest stosowany w drukarkach lub kopiarkach, ponieważ jest to mieszanina przewodząca prąd elektryczny i nie jest całkowicie usuwany z filtra;
 - substancje trujące, wybuchowe i żrące;
 - azbest lub pył azbestowy, a także śmieci budowlane i odpady.
 - budowlany gipsowo-cementowo-wapienny pył.
 - wilgotny kurz i brud;
 - dużych fragmentów
 - wody oraz inne płyny.
 - Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt.
- Stosować wyłącznie zalecane przez producenta akcesoria i części zamienne.
- Nie wolno zamkać otworów wylotowych odkurzacza podczas pracy.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko z oryginalnym akumulatorem i ładowarką dostarczonymi w zestawie. Stosowanie innych urządzeń do zasilania i ładowania jest zabronione. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie, zbiornika na kurz i filtr.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora co 3 miesiące, po uprzednim całkowitym rozładowaniu, w tym celu należy uruchomić urządzenie na maksymalny możliwy czas.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia problemów, niezależnie od charakteru skontaktuj się z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS.



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI

- Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z "Zasadami technicznej eksploatacji urządzeń elektrycznych dla konsumentów".
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Długotrwałe używanie urządzenia w celach komercyjnych może być przyczyną przeciążenia, które może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała.
- Urządzenie musi być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Sprawdź urządzenie wizualnie za każdym razem, gdy ma być używane. Jeśli urządzenie lub kabel zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka.
- Nie należy używać urządzenia po jego upadku, jeśli są widoczne oznaki jego uszkodzenia. Przed użyciem, urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego technika.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie ma pewności, że to urządzenie funkcjonuje poprawnie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, lub które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy pozostawiać urządzenia i adaptera bez nadzoru. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, zlewów lub innych pojemników, wypełnionych wodą lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami. Należy chronić urządzenie przed ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, uderzeniami o ostre krawędzi, wilgocią (nigdy nie zanurzać go we wodzie lub żadnym innym płynie). Nie podłączaj adaptera sieciowego (nie dotykać go) mokrymi rękoma.
- Do ładowania akumulatora (baterii) należy stosować wyłącznie ładowarki (adaptera), dołączoną do zestawu tego modelu. Nie używaj tego adaptera do innych celów.
- Jeśli adapter lub przewód zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj adaptera do gniazdka sciennego. W razie potrzeby wymiany (naprawy) adaptera należy skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym. **Nie należy demontać adaptera!**
- Zamienia się ładowanie akumulatora, dopóki nie zostanie całkowicie rozładowany.
- Aby naładować akumulator najpierw podłączyć wtyczkę adaptera do odpowiedniego gniazda w odkurzaku, a następnie należy podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego. Nie wolno zostawić adaptera podłączonym do sieci po naładowaniu akumulatora.
- Podłączając adapter wyłącznie do źródła prądu zmiennego (~). Przed włączeniem upewnić się, że adapter jest przeznaczony na napięcie, używane w sieci.
- Przed podłączeniem adaptera do sieci upewnić się, że wtyczka jest włożona do odpowiedniego gniazda urządzenia.
- **Każde błędne włączenie pozbawia użytkownika prawa do serwisu gwarancyjnego.**
- Należy zawsze odłączać adapter od sieci i gniazda ładowania urządzenia, gdy bateria jest w pełni naładowana.
- Zamienia się przenosić adapter, trzymając za przewód zasilający. Nie wolno również odłączać adaptera od sieci, trzymając go za przewód zasilający. W czasie odłączenia adaptera od sieci trzymać za obudowę, nie dotykając bolców.

- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu i naprawy urządzenia, ponieważ zostanie stracona gwarancja na urządzenie i mogą powstać problemy techniczne. Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel Autoryzowanego centrum serwisowego.
- Do napraw można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

PVCS 1101 HandStickPRO – odkurzacz domowy elektryczny marki POLARIS

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 l

Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy 2500 mAh 25,2 V.

Czas ładowania baterii: przy pierwszym użyciu 8-10 godz., następnie do 4 godz.

Czas pracy z baterią: od 9 do 60 min., zależnie od trybu obranego i konfiguracji

Ładowarka: PAD 1101 HandStickPRO

Dane techniczne ładowarki:

Napięcie wejściowe: 100-240 V

Częstotliwość: ~50-60 Hz

Napięcie wyjściowe: 30 W

Prąd wyjściowy: 0,6 A

Klasa ochrony – II

Uwaga: Ze względu na ciągły proces zmian i ulepszeń, mogą występować pewne różnice pomiędzy instrukcją obsługi a urządzeniem. Producent ma nadzieję, że użytkownik zwróci na to uwagę.

INFORMACJE O CERTYFIKACJI

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Szacowany okres użytkowania produktu: **3 lata**

Okres gwarancji na pompę inwerterową: **10 lat**

Okres gwarancji na odkurzacz: **24 miesiące od daty zakupu**

Data produkcji: **podana na tabliczce znamionowej urządzenia**

Okres gwarancji na baterię: **6 miesięcy od daty zakupu.**

Data produkcji podana jest na urządzeniu.

PRODUCENT: Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Center, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

Właściciel znaku towarowego Polaris: Astrata Spółka Akcyjna, Heverbestrasse 5, Ham, Canton Zug, 6330, Szwajcaria.

Autoryzowany przedstawiciel producenta w UE: ZSA "HTV1", Švitrigailos G. 11A, Wilno, Litwa.

Wyproducedo w Chinach.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Produkt: Odkurzacz elektryczny dla gospodarstw domowych

Model: **PVCS 1101 HandStickPRO**

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i obejmuje serwis gwarancyjny produktu w przypadku wystąpienia wad materiałowo-produkcyjnych. Niniejsza gwarancja jest ważna z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków:

1. Gwarancja producenta obejmuje wszystkie modele, które są produkowane pod znakiem towarowym "POLARIS" i zakupione od autoryzowanych sprzedawców producenta, w krajach, w których świadczona jest usługa gwarancyjna (niezależnie od miejsca zakupu).
2. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, które wystąpią po przekazaniu towaru konsumentowi, na skutek:
 - Oddziaływania chemicznego, mechanicznego lub innego, przenikania ciał obcych, płynów, owadów oraz innych rzeczy do wnętrza urządzenia;
 - Niewłaściwego użytkowania, polegającego na korzystaniu z produktu nie zgodnie z jego przeznaczeniem, a także instalacji i użytkowania wyrobu z naruszeniem wymagań Instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa;
 - Kamień wapienny, kamień wodny w wyniku zastosowania wody o wysokiej zawartości mineralów.
 - Użycie produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony;
 - Normalnego użytkowania, jak również naturalnego zużycia, które nie wpływa na właściwości funkcjonalne: uszkodzeń mechanicznych powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej (wgniecenia, zadrapania, otarcia), naturalnych zmian koloru metalu, w tym pojawiienia się tęczy i ciemnych plam, a także — korozji metalu w miejscach uszkodzenia powłoki i niepokrytych obszarów metalu;
 - Zużycia elementów ozdobnych, lamp, baterii, osłon, kolektorów zanieczyszczeń, pasów, szczotek oraz innych części o ograniczonym okresie trwałości użytkowej;
 - Naprawa produktu, która zostanie, dokona przez osoby lub organizacje, które nie należą do Autoryzowanych centrów serwisowych*;
 - Uszkodzenie produktu podczas transportu, nieprawidłowego użytkowania, jak również w związku z nieprzewidzianymi modyfikacjami konstrukcyjnymi produktu lub samodzielnią naprawą.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, jeśli produkt nie posiada tabliczki znamionowej lub jeśli dane na tabliczce znamionowej zostaną usunięte, lub poprawione.
5. Niniejsza gwarancja, dotyczy wyłącznie produktów, używanych do użytku osobistego i nie dotyczy produktów używanych do celów komercyjnych, przemysłowych lub zawodowych.

Uwaga!! Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez produkt POLARIS osobom, zwierzętom domowym, środowisku lub szkody majątkowe, jeżeli zostały one spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad lub warunków użytkowania i montażu produktu, umyślnego lub niedbałego działania konsumenta, lub osób trzecich.

W przypadku wszelkich pytań, związanych z serwisowaniem, kontrolą jakości, naprawą gwarancyjną i pogwarancyjną produktów POLARIS, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem POLARIS.

[Data produkcji jest podana na tabliczce znamionowej na tyłnej powierzchni produktu](#)

Φορητή ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση

POLARIS

Μοντέλο PVCS 1101 HandStickPRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά υπό το εμπορικό σήμα POLARIS. Τα προϊόντα μας σχεδιάστηκαν με βάση τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά του καινούριου προϊόντος της εταιρείας μας.

Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας, καθώς και συστάσεις για τη σωστή χρήση και φροντίδα της συσκευής.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης, την ταμειακή απόδειξη, κατά προτίμηση με την χαρτόκουτα του προϊόντος και το υλικό συσκευασίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης προορίζονται για ενημέρωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή και τους κανόνες χρήσης και φύλαξης/αποθήκευσης της ηλεκτρικής σκούπας οικιακής χρήσης, μοντέλο POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (εφεξής αποκαλείται ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα, συσκευή).

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική και εμπορική χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε μη θερμαινόμενους χώρους με θερμοκρασίες του αέρα κάτω των +15°C και αυξημένη υγρασία.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη ή μη προβλεπόμενη στις παρούσες οδηγίες χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται για στεγνό καθαρισμό επιφανειών όπως κεραμικά πλακίδια, παρκέ, λινοτάπητες καθώς και κοντότριχα χαλιά/μοκέτες και ταπετσαρίες επίπλων μέσω αναρρόφησης ξηρής σκόνης και μικρών ξηρών σωματιδίων.

Εικ. 1

1. Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου
2. Κομβίο ασφάλισης της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου
3. Σωλήνας
4. Κομβίο ασφάλισης του σωλήνα
5. Αποσπώμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-ion
6. Κομβίο αποσύνδεσης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
7. Κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας και της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου
8. Κομβίο επιλογής τρόπου λειτουργίας Ι/ΙΙ/ΙΙ
9. Κάλυμμα με τοποθετημένο το φίλτρο HEPA
10. Κουμπί αποδέσμευσης δοχείου συλλογής σκόνης
11. Ακροφύσιο σχισμής
12. Μικρό βουρτσάκι
13. Βάση στήριξης τοίχου, στήριγμα ακροφυσίων
14. Φορτιστής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ηλεκτρική σκούπα (σώμα) – 1 τμχ
2. Αποσπώμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-ion 1 τμχ
3. Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου – 1 τμχ
4. Φορτιστής (προσαρμογέας) – 1 τμχ
5. Βάση στήριξης τοίχου, στήριγμα ακροφυσίων 1 τμχ
6. Ακροφύσιο σχισμής 1 τμχ
7. Μικρό βουρτσάκι 1 τμχ
8. Σωλήνας 1 τμχ
9. Οδηγίες χρήσης – 1 τμχ
10. Πιστοποιητικό εγγύησης – 1 τμχ

ΑΠΟΣΦΑΡΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Ανοίξτε την κούντα, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή, απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από πάνω της.
- Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα από το σώμα της συσκευής.
- Ελέγξτε τη συσκευασία παράδοσης (βλέπετε την ενότητα «Περιεχόμενο συσκευασίας»).
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τον προσαρμογέα.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα παρελκόμενα της συσκευής δεν φέρει βλάβη.
- Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας:

Προσοχή! Οι σύνδεσμοι της ηλεκτρικής σκούπας είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και προσαρμοσμένοι με ακρίβεια ο ένας στον άλλον. Προς αποφυγή βλαβών των σφιγκτήρων και των σημείων τοποθέτησης, μην τα πιέζετε με δύναμη κατά τη συναρμολόγηση. Προσέχετε τα εξαρτήματα να τοποθετηθούν στα σημεία τοποθέτησης χωρίς λοξότητα και να ασφαλιστούν σωστά με τους σφιγκτήρες.

1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (αν είχε αφαιρεθεί) με τη βοήθεια των οδηγών, όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο: Εικ. 2
2. Για τον καθαρισμό δαπέδων:
Τοποθετήστε τον σύνδεσμο της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πείροι σύνδεσης να εισαχθούν στις υποδοχές, και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο: Εικ. 3
Συνέστε τον σωλήνα με τον σύνδεσμο αναρρόφησης Εικ. 4
3. Χρήση του σετ εξαρτημάτων.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα απενθείας στον σύνδεσμο αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας ή στον σωλήνα τοποθετημένο στον σύνδεσμο αναρρόφησης Εικ. 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καθαρισμός δαπέδων και χαλιών/μοκετών

- Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος, ο προσαρμογέας αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης καθαρισμένα από τη σκόνη με τον κατάλληλο τρόπο (ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ"). Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης της ηλεκτρικής σκούπας.

- Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε τα βήματα 1-2 ή 1-3 της προηγούμενης ενότητας.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πάτε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
- Η συσκευή έχει τους τρεις τρόπους λειτουργίας:
 - I (χαμηλή ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης, παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας, η λειτουργία ενεργοποιείται από προεπιλογή κατά την ενεργοποίηση της συσκευής)
 - II (μεσαία ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης, μεσαία διάρκεια λειτουργίας)
 - III (υψηλή ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης).

Για να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας II και III, μετά την ενεργοποίηση της συσκευής πάτε το κομβίο επιλογής τρόπου λειτουργίας τόσες φορές όσες χρειάζεται (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

Για εξοικονόμηση ενέργειας του ηλεκτρικού συσσωρευτή συνιστάται η χρήση του τρόπου λειτουργίας I. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας τους καθαρισμού (εάν υπάρχουν πολλοί ρύποι πάνω στην επιφάνεια), θα πρέπει να επιλέξετε τον επόμενο τρόπο λειτουργίας.

- Η ηλεκτρική βούρτσα προορίζεται για συλλογή οικιακής σκόνης από το δάπεδο και από χαλιά/μοκέτες με χρήση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου με τρίχωμα. Η κατασκευή της είναι πολύ ευπαθής στην απόφραξη με μακριές τρίχες, τρίχες ζώνων, κλωστές κ.λπ. Σε περίπτωση απόφραξης, σταματήστε αμέσως τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας και λάβετε μέτρα για τον καθαρισμό του τριχοτού κυλίνδρου (βλ. την ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ").
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πάτε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Καθαρισμός επίπλων

- Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος, ο προσαρμογέας αποσυνδεδέμενος από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης καθαρισμένα από τη σκόνη με τον κατάλληλο τρόπο (ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ"). Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Τοποθετήστε ένα από τα συμπληρωματικά εξαρτήματα στον σύνδεσμο αναρρόφησης. Το μικρό βουρτσάκι είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό ταπετσαρίας επίπλων, ενώ το ακροφύσιο σχισμής για τον καθαρισμό σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πάτε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας (βλ. την περιγραφή στην προηγούμενη ενότητα).
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πάτε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Σε περίπτωση αυτόματης ακινητοποίησης του κινητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (ΗΣ) και καθαρίστε το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης.

Τα επιπλέον ακροφύσια δύνανται να φυλάσσονται στην προβλεπόμενη θέση της βάσης στήριξης τούχου. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να στερεώσετε τη βάση στήριξης στον τοίχο όπως φαίνεται στην εικόνα. Τα επιπλέον εξαρτήματα τοποθετούνται στα ειδικά στηρίγματα. Εικ. 6

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Προσοχή!

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να είναι εκφορτισμένος. Πριν από την πρώτη χρήση εκφορτίστε εντελώς τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και, στη συνέχεια, φορτίστε τον πλήρως.

Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και μην τον αποθηκεύετε σε συνθήκες, όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω των 5°C και άνω των 40°C.

Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. την ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά") αντιστοιχούν με τις παραμέτρους του δικτύου.

Πριν από την πρώτη χρήση η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή μπορεί να ανέλθει σε 8 με 10 ώρες.

Στο μέλλον, οι 4 ώρες θα είναι αρκετές για την πλήρη φόρτιση.

Συνιστάται να φορτίζετε τον ΗΣ μόνο όταν στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη της σύντομης εκφόρτισής του (ερυθρός φωτισμός της ενδεικτικής λυχνίας στο σώμα του ηλεκτρικού συσσωρευτή). Η διαδικασία φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή δεν θα πρέπει να διακόπτεται, έως ότου φορτίσει πλήρως. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ΗΣ.

Η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση του προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής. Πριν από τη φόρτιση ο ηλεκτρικός συσσωρευτής μπορεί να παραμείνει τοποθετημένος στη συσκευή ή να αφαιρεθεί από τη συσκευή.

Εικ. 7

1. Εισάγετε το βύσμα του προσαρμογέα στην υποδοχή του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
2. Συνδέστε τον φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην ένδειξη φόρτισης του ΗΣ θα ανάψει η ερυθρή λυχνία, υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης. Όταν φορτίσει πλήρως η ΜΠΑΤΑΡΙΑ, η λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
3. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ξεχωριστά από την ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή! Ο προσαρμογέας μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης - αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Με συνδέδεμνο τον προσαρμογέα φόρτισης, η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Στην ηλεκτρική σκούπα του συγκεκριμένου μοντέλου χρησιμοποιείται αφαιρούμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής.

Όταν χρειάζεται να αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή, πάτε το κομβίο αποσύνδεσης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, αφού έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, και αφαιρέστε τον συρταρωτά από τους οδηγούς προς τα κάτω.

Προσοχή: Απαγορεύεται η αφαίρεση/τοποθέτηση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής ή κατά τη διάρκεια της φόρτισής της!

Η χωρητικότητα του ηλεκτρικού συσσωρευτή και ο χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας της μειώνονται με την πάροδο του χρόνου – αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Για τη διάγνωση ή την αντικατάσταση της μπαταρίας απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της POLARIS (ο κατάλογος διευθύνσεων των κέντρων τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνεται στη συσκευασία όπως επίσης είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.polar.ru)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από τη συσκευή, εάν είναι συνδέδεμνος.
2. Μη βιθίζετε τη συσκευή και τον φορτιστή σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά υλικά και οργανικούς διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
4. Σκουπίστε τα μεταλλικά μέρη με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα.
5. Σκουπίστε τα πλαστικά μέρη της συσκευής με ένα νοτισμένο και στιμμένο ύφασμα. Σταγόνες νερού δεν πρέπει να παραμείνουν.
6. Να φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης

Ο καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης και των φίλτρων πρέπει να πραγματοποιείται μετά από την κάθε χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν τα φίλτρα της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα της συσκευής.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο προσαρμογέας πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή.
 2. Πιέστε το κομβίο ασφάλισης της ηλεκτρικής βούρτσας της ηλεκτρικής σκούπας. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τον σωλήνα. Πιέστε το κομβίο ασφάλισης των εξαρτημάτων. Αποσυνδέστε τον σωλήνα από τον σύνδεσμο αναρρόφησης. Εικ. 8
 3. Κρατώντας την ηλεκτρική σκούπα από τη χειρολαβή της πάνω από τον κάδο απορριμάτων, πιέστε το κλιπ συγκράτησης του πυθμένα του δοχείου συλλογής σκόνης, για να ανοίξετε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής σκόνης, και αδειάστε τη σκόνη και τα συλλεχθέντα σωματίδια. Κλείστε το κάλυμμα. Εικ. 9
 4. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα από τη χειρολαβή της, με το δοχείο συλλογής σκόνης προς τα κάτω. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής σκόνης έως το τέρμα, στρέψτε δεξιόστροφα το δοχείο κατά μια μικρή γωνία και αποσυνδέστε το προσεκτικά από την ηλεκτρική σκούπα προς τα κάτω. Εικ. 10
 5. Τραβήξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα με το φίλτρο HEPA.
- Στρέψτε δεξιόστροφα το πλέγμα του φίλτρου με κυκλώνα κατά μια μικρή γωνία (κοιτώντας από κάτω) όπως στην εικόνα 1, για να το αφαιρέστε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον σωλήνα του δευτερεύοντος συστήματος κυκλώνα τραβώντας προς τα κάτω για τον καθαρισμό και το πλύσιμο.
- Στρέψτε το φίλτρο HEPA, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα 2, ούτως ώστε να διαχωρίσει το φίλτρο από το κάλυμμα. Ετσι, θα είναι ευκολότερο να καθαρίσεις, ή να πλύνεται το φίλτρο HEPA, βλέπε εικ. 3.
- Αδειάστε τη σκόνη από την εσωτερική κοιλότητα του φίλτρου HEPA χτυπώντας το ελαφρώς με το κάτω του άκρο σε μια ίσια μη μεταλλική επιφάνεια.
- Ξεπλύνετε ενδελεχώς τα φίλτρα κάτω από την αδύναμη ροή τρεχούμενου κρύου νερού χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού και στεγνώστε τα σε θερμοκρασία δωματίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική κοιλότητα του φίλτρου HEPA.
- Για να ξεπλύνετε το πλαστικό περίβλημα του φίλτρου με κυκλώνα, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό τριχωτό πινέλο (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), όμως δεν επιτρέπεται η χρήση απορρυπαντικών.
- Προσοχή:** **απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το φίλτρο είναι υγρό, φέρει βλάβη ή δεν είναι τοποθετημένο.**
- Μετά τον καθαρισμό ή το πλύσιμο και το στέγνωμα συναρμολογήστε το σύστημα φιλτραρίσματος με την αντίστροφη σειρά. Εικ. 11
6. Για τη συναρμολόγηση του φίλτρου HEPA πραγματοποιήστε τις ίδιες ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.

Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δύναμης κατά την τοποθέτηση του φίλτρου, για να μην υποστούν βλάβη οι προεξοχές ασφάλισης και το στοιχείο φιλτραρίσματος.

Τοποθετήστε το φίλτρο πίσω στο διαμέρισμά του.

Σημείωση: Ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA πρέπει να πραγματοποιείται με τον ανωτέρω τρόπο μετά από τον κάθε καθαρισμό χώρου. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούργιο φίλτρο (η παραγγελία του φίλτρου γίνεται μέσω του εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής υποστήριξης)

Καθαρισμός της ηλεκτρικής βούρτσας

Πραγματοποιείται μετά από τον κάθε καθαρισμό χώρου. Μην αφίγνετε τον τριχωτό κύλινδρο να φράξει υπερβολικά.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο προσαρμογέας πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική βούρτσα από τον σωλήνα πιέζοντας το κουμπί ασφάλισης.
3. Σε περίπτωση που το τριχωτός κύλινδρος έχει λίγες τρίχες και νήματα τυλιγμένα γύρω από αυτόν, μπορούν να κοπούν με ένα μαχαίρι χωρίς να αφαιρεθεί ο τριχωτός κύλινδρος από το σώμα της βούρτσας. Για τον σκοπό αυτού τοποθετήστε ένα αιχμηρό μαχαίρι ανάμεσα στις σειρές των τριχών με τη λεπίδα στραμμένη προς την αντίθετη από τον κύλινδρο κατεύθυνση και, μετακινούντας το κατά μήκος του κυλίνδρου, κόψτε τις τυλιγμένες τρίχες και νήματα. Μετά από αυτό, τα κομμάτια των τριχών αφαιρούνται εύκολα από το περίβλημα της βούρτσας. Προς διευκόλυνσή σας επιτρέπεται να περιστρέψετε με το χέρι τον περιστρεφόμενο κύλινδρο γύρω από τον άξονα της περιστροφής του.
4. Σε περίπτωση έντονου φραξίματος του τριχωτού κυλίνδρου, πιέστε το άγκιστρο ασφάλισης του καλύμματος στην κάτω επιφάνεια της βούρτσας στην κατεύθυνση προς τον τροχό και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πάνω, αφαιρέστε το καλύμμα και αφαιρέστε τον τριχωτό κύλινδρο από το περίβλημα της βούρτσας. Μόλις ο τριχωτός κύλινδρος αφαιρεθεί από το περίβλημα της βούρτσας, μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τυλιγμένες τρίχες και κλωστές με ένα αιχμηρό μαχαίρι ή ψαλιδί. Εικ. 12
5. Η τοποθέτηση του τριχωτού κυλίνδρου μέστο στο περίβλημα της βούρτσας πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά.
6. Σε περίπτωση έντονου φραξίματος των εξαρτημάτων της βούρτσας και του μεταδότη ηλεκτρικής κίνησης, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό τους. (Εργασίες που σχετίζονται με τον καθαρισμό των εξαρτημάτων της ηλεκτρικής σκούπας δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Καθαρίστε τη συσκευή.
3. Σκούπιστε τη συσκευή, έως ότου στεγνώσει, και εξαφανίστε τη φύλαξή της σε ξηρό, δροσερό μέρος.
4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης της συσκευής χωρίς να χρησιμοποιείται, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του ηλεκτρικού συσσωρευτή και, εφόσον χρειαστεί, φορτίζετε τον. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κάθε 3 μήνες, αφού έχει προηγουμένως εκφορτιστεί πλήρως, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητη η έναρξη λειτουργίας της συσκευής για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα.
5. Οι ηλεκτρικές συσκευές αποθηκεύονται σε κλειστούς, ξηρούς και καθαρούς χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 40°C και με σχετική υγρασία έως 70%, χωρίς παρουσία σκόνης ή όξινων ή άλλων ατμών στο περιβάλλον που επηρεάζουν δυσμενώς τα υλικά των ηλεκτρικών συσκευών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Ηλεκτρικές συσκευές μεταφέρονται με όλα τα μέσα μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων που ισχύουν για κάθε συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Κατά τη μεταφορά της συσκευής να χρησιμοποιείτε την αρχική εργοστασιακή συσκευασία.
- Μεταφορά των συσκευών πρέπει να αποκλείει την πιθανότητα άμεσης έκθεσης σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα και επιθετικό περιβάλλον.
- Προσοχή! Μετά το πέρας του αφέλμου χρόνου χρήσης της συσκευής, μην την απορρίψετε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε ειδικό σημείο συλλογής για περαιτέρω ανακύκλωση. Ετσι θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Κανόνες διάθεσης στην αγορά δεν καθορίζονται.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive), δεν επιτρέπεται ανακύκλωση των συσκευών μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή στο επίσημο κέντρο διαχωρισμού συλλογής απορριμάτων.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Εκδήλωση δυσλειτουργίας	Αιτίες εμφάνισης	Μέθοδοι αντιμετώπισης
-------------------------	------------------	-----------------------

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Ο ΗΣ έχει εκφορτιστεί	Φορτίστε τον ΗΣ.
Η συσκευή δεν φορτίζει	Ο προσαρμογέας δεν είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο Ο προσαρμογέας που χρησιμοποιείται δεν είναι αυτός που περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Συνδέστε τον προσαρμογέα στο ηλεκτρικό δίκτυο Ελέγξτε κατά πόσο ο συγκεκριμένος προσαρμογέας ανήκει στην εν λόγω συσκευή
Η ισχύς αναρρόφησης είναι ανεπαρκής ή μειώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	1. Έχει δημιουργηθεί φράξιμο στο δοχείο συλλογής σκόνης, το φίλτρο ή το ακροφύσιο	1. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Ελέγξτε και εξαλείψτε φραξίματα στο ακροφύσιο.
Ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και επικόλληση της σκόνης στο σώμα του εξαρτήματος	Στατικός ηλεκτρισμός εξαιτίας της χαμηλής υγρασίας του αέρα του περιβάλλοντα χώρου	Λάβετε μέτρα για την ύγρανση του αέρα στον χώρο. Πλησιάζετε τακτικά το ακροφύσιο σε μεταλλικά αντικείμενα για την εκτόνωση στατικών ηλεκτρικών φορτίων
Αιφνίδια απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	1. Λειτούργησε η διάταξη ασφαλείας λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα 2. Πλήρης εκφόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή (η ενδεικτική λυχνία του ΗΣ εκπέμπει παλλόδιον ερυθρό φωτισμό)	Εξαλείψτε τις πιθανές αιτίες της υπερθέρμανσης (φράξιμα του δοχείου συλλογής σκόνης, του φίλτρου και των ακροφύσιων). Πριν από την επανενεργοποίηση αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά Φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
Αιφνίδια ακινητοποίηση της ηλεκτρικής βούρτσας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής	Η ηλεκτρική βούρτσα είναι φραγμένη με τρίχες, κλωστές, μαλλί και λουπά απορρίμματα.	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό του τριχωτού κυλινδρού της ηλεκτρικής βούρτσας. Εάν ο καθαρισμένος κύλινδρος εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Προσοχή! Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας με τα παραπάνω βήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της POLARIS.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε την μακριά από θερμαντικές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, μην τοποθετείτε θερμαντικές συσκευές, τα καλώδια τροφοδοσίας τους και άλλες πηγές θερμότητας στο δάπεδο του χώρου που καθαρίζετε.
- Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς το δοχείο συλλογής σκόνης και τα φίλτρα τα οποία είναι σωστά συντηρημένα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα ακουμπισμένη κάπου σε κάθετη θέση, όταν κάνετε διάλειμμα στις εργασίες σας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιώση και βλάβη των πλαστικών εξαρτημάτων του σώματός της. Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση στήριξης τοίχου, ακόμη και σε σύντομα διαλείμματα στις εργασίες σας.
- Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικές ουσίες και οργανικά διαλυτικά για τον καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα ακόλουθα αντικείμενα και υλικά:
 - > αντικείμενα που καίγονται: στάχτη, κάρβουνα, αποτούγαρα κ.α.,
 - > αιχμηρά αντικείμενα: σπασμένα γυαλιά, βελόνες, πινέξες, συνδέτηρες κ.α.,
 - > μελάνι που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, επειδή αποτελεί ηλεκτρικά αγώγιμο μείγμα και δεν αφαιρείται εντελώς από το φίλτρο,
 - > τοξικές, εκρηκτικές και διαβρωτικές ουσίες,
 - > αμίαντο ή σκόνη αμιάντου καθώς και οικοδομικά απόβλητα και απορρίμματα,
 - > οικοδομική σκόνη που περιέχει γύψο, τσιμέντο και ασβέστη,
 - > βρεγμένη σκόνη και λάσπη,
 - > θραύσματα μεγάλων φύλλων,
 - > νερό και άλλα υγρά.
 - > Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για καθαρισμό των ανθρώπων και των κατοικιδίων ζώων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Δεν επιτρέπεται το κλείσμα των οπών εξαγωγής αέρα της ηλεκτρικής σκούπας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με τον αυθεντικό ηλεκτρικό συσσωρευτή και τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Απαγορεύεται η χρήση ξένων συσκευών για την τροφοδοσία και τη φόρτιση της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή, το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο μετά από την κάθε χρήση.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κάθε 3 μήνες, αφού έχει προηγουμένως εκφορτιστεί πλήρως, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητη η έναρξη λειτουργίας της συσκευής για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα.

Προσοχή!

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της POLARIS.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους «Κανόνες Τεχνικής Λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Καταναλωτών».

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής για εμπορικούς σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωσή της, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη ή να προκαλέσει ζημιά στην ανθρώπινη υγεία.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό κατασκευής της σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο της συσκευής κάθε φορά πριν την ενεργοποίηση. Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας φέρει βλάβη, σε καμία περίπτωση μη συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση εάν υπάρχουν ορατές ενδείξεις βλάβης. Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είστε σίγουροι για τη λειτουργικότητά της.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν σωματική, νευρική ή διανοητική αναπτηρία ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό εποπτεία, ούτως ώστε να αποκλείστε η πιθανότητα παιγνιδιού τους με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή και τον προσαρμογέα χωρίς επιτήρηση. Φυλάσσετε τα μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα σημεία συγκέντρωσης νερού καθώς και σε χώρους με αυξημένη υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε τη συσκευή από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως, κρούσεις σε αιχμηρές γωνίες, την υγρασία (μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό). Μην συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας (μην τον αγγίζετε) με βρεγμένα χέρια.
- Για την φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή (ΗΣ) να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή (προσαρμογέα) που περιέχεται στη συσκευασία της ηλεκτρικής σκούπας του παρόντος μοντέλου. Μην χρησιμοποιήστε τον φορτιστή για άλλους σκοπούς.
- Εάν ο προσαρμογέας ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας φέρει βλάβη, σε καμία περίπτωση μην συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε (επισκευάζετε) τον προσαρμογέα, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. **Μην αποσυναρμολογείτε τον προσαρμογέα!**
- Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή προτού εκφορτιστεί εντελώς.
- Για να φορτίσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή, συνδέστε πρώτα το αρσενικό βύσμα του προσαρμογέα στην κατάλληλη υποδοχή της ηλεκτρικής σκούπας και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις του προσαρμογέα στην πρίζα. Μην αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο κατόπιν ολοκλήρωσης της φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
- Συνδέστε τον φορτιστή στην πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (~). Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι κατάλληλος για την τάση που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το αρσενικό βύσμα του είναι τοποθετημένο στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.
- **Οποιαδήποτε εσφαλμένη ενεργοποίηση σας στρείνεται στο δικαίωμα στις υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης.**
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, να αποσύνδετε πάντα τον προσαρμογέα από το ηλεκτρικό δίκτυο και από την υποδοχή φόρτισης της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε τον φορτιστή από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Απαγορεύεται επίσης η αποσύνδεση του προσαρμογέα από το ηλεκτρικό δίκτυο κρατώντας τον από το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την αποσύνδεση του φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, κρατήστε το σώμα του χωρίς να ακουμπήσετε τους αγώγιμους ακροδέκτες.
- Προς διατήρηση της ισχύος της εγγύησης για τη συσκευή σας και προς αποφυγή τεχνικών προβλημάτων, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να επισκευάζετε τη συσκευή μόνο σας. Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικού του κέντρου εξυπηρέτησης.
- Για την επισκευή της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PVCS 1101 HandStickPRO: ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση του εμπορικού σήματος POLARIS

Όγκος δοχείου συλλογής σκόνης 0,6 λ

Πηγή τροφοδοσίας: ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

Χρόνος φόρτισης ηλεκτρικού συσσωρευτή: κατά την πρώτη χρήση 8 με 10 ώρες, στη συνέχεια έως 4 ώρες

Χρόνος λειτουργίας με τον ΗΣ: από 9 έως 60 λεπτά, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και τη ρύθμιση των παραμέτρων

Φορτιστής: PAD 1101 HandStickPRO

Χαρακτηριστικά του φορτιστή:

Τάση εισόδου: 100 – 240 V

Συχνότητα 50-60 Hz

Τάση εξόδου: 30 V

Ρεύμα εξόδου: 0,6 A

Κλάση προστασίας – II

Σημείωση: Λόγω της συνεχίζουμενης διαδικασίας μεταβολών και βελτιώσεων, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των οδηγιών χρήσης και του προϊόντος. Ο κατασκευαστής ελπίζει ότι ο χρήστης θα το λάβει υπόψη του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία 2014/30/EE (EMC)
- Οδηγία 2014/35/EE (LVD)
- Οδηγία 2001/95/EK για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ)
- 2011/65/EE ROHS II (Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών)



Εκτιμώμενος ωφέλιμος χρόνος χρήσης του προϊόντος: 3 έτη

Περίοδος εγγύησης της αντλίας τεχνολογίας inverter: 10 ετών

Περίοδος εγγύησης για την ηλεκτρική σκούπα: 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Ημερομηνία παραγωγής: αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων της συσκευής

Περίοδος εγγύησης για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή: 6 μήνες από την ημέρα αγοράς

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο προϊόν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Χονγκ Κονγκ.

Δικαιούχος του ΕΣ Polaris: Ανώνυμη εταιρεία "Αστράτα", Gewerbestrasse 5, Cham, Canton of Zug, 6330, Ελβετία.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην ΕΕ: ZAO «HTV1», Švitrigailos 11A Vilnius, Λιθουανία.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.




ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση Μοντέλο: **PVCS 1101 HandStickPRO**

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και συνεπάγεται την κάλυψη υπηρεσιών εγγύησης της συσκευής σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωμάτων που σχετίζονται με τα υλικά και τη λειτουργία της. Η παρούσα εγγύηση ισχύει εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:




1. Οι όροι εγγύησης του κατασκευαστή ισχύουν για όλα τα μοντέλα που κατασκευάζονται υπό τη μάρκα POLARIS και διατίθενται από τους εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή πωλητές, στις χώρες όπου καλύπτονται οι υπηρεσίες εγγύησης (ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς).
2. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και με τήρηση των κανόνων και των απαιτήσεων ασφαλείας.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ελαττώματα που προκύψουν μετά την παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και οφείλονται στις εξής αιτίες:
 - Χημική, μηχανική ή άλλη επίδραση, διείσδυση ξένων αντικειμένων, υγρών, εντόμων και των προϊόντων μεταβολισμού τους εντός του προϊόντος,
 - Ακατάλληλη χρήση η οποία συνίσταται στη χρήση του προϊόντος πέραν του σκοπού κατασκευής του καθώς και τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος κατά παράβαση των απαιτήσεων των Οδηγιών χρήσης και των κανόνων ασφαλείας,
 - Σχηματισμός ζήμιας ασβεστίου, εναποθέσεων αλάτων και πουριού λόγω χρήσης νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα.
 - Χρήση του προϊόντος για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται,
4. Κανονική λειτουργία καθώς και φυσική φθορά που δεν επρεύζουν τις λειτουργικές του ιδιότητες: μηχανικές βλάβες στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια (χτυπήματα, γρατσουνιές, τριψίματα), φυσικές μεταβολές στο χρώμα του μετάλλου, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης σκούρων σημείων και σημείων χρώματος ουράνιου τόξου, καθώς και διάβρωση στο μέταλλο σε σημεία βλάβης της επικάλυψης και ακάλυπτων περιοχών μετάλλου,
5. Φθορά διακοσμητικών μερών, λαμπτήρων, μπαταριών, διάφανων προστατευτικών, συλλεκτών απορριμάτων, ψάντων, βουρτσών και άλλων εξαρτημάτων με περιορισμένο ωφέλιμο χρόνο χρήσης;
6. Επισκευή του προϊόντος από άτομα ή οργανισμούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης*,
7. Βλάβες του προϊόντος κατά τη μεταφορά, ακατάλληλη χρήση του καθώς και τροποποιήσεις που δεν προβλέπονται στην κατασκευή του προϊόντος ή αυτόβουλη επισκευή.
8. Ο κατασκευαστής δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης εάν το προϊόν δεν διαθέτει πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ή εάν τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή έχουν διαγραφεί ή διορθωθεί.
9. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για προσωπικές οικιακές ανάγκες και δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του προϊόντος.




2.


2.




3.




4.







5.




6.



7.




8.



9.

10.



11.

12.

Aspirator portabil de uz casnic
POLARIS
Model PVCS 1101 HandStickPRO
MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru alegerea produselor fabricate de marca POLARIS. Produsele noastre sunt elaborate în conformitate cu cerințele înalte față de calitate, funcționalitate și design. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de achiziția noului produs al companiei noastre.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție prezentul manual de utilizare (Instrucțiune), care conține informații importante referitoare la siguranța dvs., precum și recomandările pentru utilizarea și îngrijirea corectă a acestuia.

Păstrați manualul de utilizare împreună cu certificatul de garanție, bonul fiscal, dacă este posibil, cutia de carton și materialul interior de ambalare.

INFORMATII GENERALE

Prezenta instrucțiune de utilizare este destinată pentru a face cunoștință cu datele tehnice, aparatul, regulile de exploatare și depozitare a aspiratorului electric, modelul POLARIS PVCS 1101 HandStickPRO (denumit în continuare aspirator, aparat).

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în conformitate cu această Instrucțiune. Aparatul nu este destinat utilizării industriale și comerciale. Aparatul nu este, de asemenea, destinat să se utilizeze la aer liber și în încăperi neîncălzite la temperatură aerului sub + 15°C și umiditate ridicată.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neprevăzute în prezentul manual.

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatul este destinat curățării chimice a suprafețelor precum gresie, parchet, linoleum, precum și covoare cu fibre scurte și tapițerie prin aspirarea prafului uscat și a deșeurilor fine uscate.

Fig. 1

15. Perie electrică pentru podea
16. Butonul de fixare a periei electrice pentru podea
17. Tub
18. Butonul de fixare a tubului
19. Baterie Li-ion detașabilă
20. Butonul de detașare a bateriei
21. Buton pornire/oprire a aspiratorului și perie electrică pentru podea
22. Butonul de comutare a modurilor de funcționare I/II/III
23. Capacul cu filtru HEPA instalat
24. Butonul de detașare a recipientului pentru praf
25. Duză pentru fisuri
26. Peria-mini
27. Fixator mural pentru accesorii
28. Încărcător de baterie

ECHIPAMENT

11. Aspirator (carcasa principală) 1 buc.
12. Baterie Li-ion detașabilă - 1 buc.
13. Perie electrică pentru podea 1 buc.
14. Încărcător (adaptor) 1 buc.
15. Fixator mural, suport pentru accesorii 1 buc.
16. Duză pentru fisuri - 1 buc.
17. Mini perie - 1 buc.
18. Tub - 1 buc.
19. Instrucțiuni de utilizare 1 buc.
20. Certificat de garanție 1 buc.

DESPACHETAREA APARATULUI ȘI PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Deschideți cutia, scoateți cu grijă aparatul, eliberați-l de toate materialele de ambalare.
- Eliminați toate autocolantele publicitare de pe carcasa aparatului.
- Verificați conținutul pachetului (consultați secțiunea Echipamente)
- Scoateți toate accesorioile și adaptorul.
- Verificați ca toate accesorioile să fie integre.

Asamblarea aspiratorului:

Atenție! Părțile aspiratorului sunt fabricate din plastic și sunt îmbinate cu grijă una cu cealaltă. Pentru a evita deteriorarea clemelor de fixare și locurilor de plasare, nu folosiți forță în timpul asamblării. Asigurați-vă că piesele sunt instalate la locurile lor de plasare fără distorsiuni și că se fixează în siguranță cu clemele de fixare.

1. Instalați bateria (dacă este scoasă), așa cum se arată în figură, de-a lungul ghidajelor până când se aude un clic: Fig. 2
2. Pentru curățarea podelei:
Introduceți vârful țevii în mufa periei electrice pentru podea, astfel încât știfurile de contact să fie introduse în prize și apăsați până când auziți un clic. Fig. 3
Conectați tubul cu duza de aspirare. Fig. 4
3. Utilizarea setului de accesorii
Instalați accesoriu necesar direct pe duza de aspirație a aspiratorului sau pe țevă instalață pe duza de aspirație. Fig. 5

EXPLOATARE

Curățarea podelelor și a covoarelor

- Asigurați-vă că bateria este încărcată, adaptorul este deconectat de la rețea și deconectat de la aparat, filtrul și colectorul de praf sunt fără praf (consultați secțiunea „CURĂTARE ȘI MENTENANȚĂ”). Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat și recipient pentru praf înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea aspiratorului.
- Dacă este necesar, urmați pașii 1-2 sau 1-3 din secțiunea anterioară.
- Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul (vezi DESCRIEREA APARATULUI).
- Aparatul are trei moduri de funcționare:
I (viteză și putere de aspirație redusă, timpul de funcționare îndelungat, modul pornește implicit la pornirea aparatului);
II (viteză medie și putere de aspirație, timpul mediu de funcționare);
III (viteză și putere înaltă de aspirație)
Pentru a selecta modurile II și III după pornirea aparatului, apăsați de câte ori este necesar butonul de comutare a modului de funcționare (vezi DESCRIEREA

APARATULUI).

- Pentru economisirea bateriei se recomandă folosirea I mod În cazul curățeniei insuficient de efective (în cazul contaminării profunde), selectați modul următor.
- Peria electrică este proiectată pentru a colecta praful menajer de pe podele și covoare folosind o rolă rotativă cu peri. Construcția sa este susceptibilă înfundării cu păr lung, lână, fire etc. Dacă apare un blocaj, opriți imediat utilizarea aspiratorului și luați măsuri pentru curățarea rolei (consultați secțiunea CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ).
- Pentru pornirea aparatului mai apăsați încă o dată butonul pornire/oprire.

Curățarea mobilierului

- Asigurați-vă că bateria este încărcată, adaptorul este deconectat de la rețea și deconectat de la aparat, filtrul și colectorul de praf sunt fără praf (consultați secțiunea „CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ”). Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat și recipient pentru praf înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea aspiratorului.
- Glisați accesoriul necesar pe orificiul de aspirație.
- Peria mini este potrivită pentru curățarea tapetelor, iar duza pentru fisuri este potrivită pentru curățarea zonelor greu accesibile.
- Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul.
- În caz de necesitate schimbați modul (vezi descrierea din secțiunea precedentă).
- Pentru pornirea aparatului mai apăsați încă o dată butonul pornire/oprire.

Dacă motorul se oprește spontan în timp ce aparatul funcționează, încărcați bateria de stocare și curățați filtrul și colectorul de praf.

Accesorioare suplimentare puteți să le păstrați în compartimentul special fixat de perete. Pentru această lăvă fixa de perete cum este indicat pe desen. Accesorii suplimentare sunt introduse în rafturi speciale. Fig. 6

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Atenție!

Bateria furnizată poate fi descărcată. Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, descărcați complet bateria și apoi încărcați-o complet.

Nu încărcați bateria și nu o depozitați la temperaturi ambientale sub 5°C și peste 40°C.

Înainte de a conecta aparatul la rețea, verificați conformitatea caracteristicilor sale tehnice (consultați parametrii de rețea "Specificații") cu parametrii de rețea.

Înainte de prima utilizare, bateria se va încărca timp de 8-10 ore.

În viitor, 4 ore vor fi suficiente pentru o încărcare completă.

Se recomandă încărcarea bateriei numai atunci când aparatul semnalează descărcarea sa curândă (indicatorul de încărcare de pe carcasa bateriei luminează roșu). Nu intrerupeți procesul de încărcare a bateriei până când nu este complet încărcat. Acest lucru va prelungi durata de viață a bateriei.

Bateria se încarcă numai cu adaptorul furnizat împreună cu aparatul. Înainte de încărcare, bateria poate fi instalată pe aparat sau scoasă din acesta.

Fig. 7

4. Introduceți ștecherul adaptorului în mușa aparatului.
5. Conectați adaptorul la rețea. Lumină roșie pe indicatorul de încărcare a bateriei se va aprinde, semnalând începutul încărcării. Când bateria este complet încărcată, indicatorul va fi lumina verde.
6. Puteți încărca bateria separat de aspirator.

Atenție! Este normal ca adaptorul să se încărcă în timpul încărcării.

Aparatul nu se pornește când este conectat adaptorul de încărcare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Acet model de aspirator folosește o baterie reîncărcabilă detașabilă.

Dacă este necesar să scoateți bateria, cu aparatul opriți, apăsați butonul de deconectare a bateriei și scoateți-l glisând în jos de-a lungul ghidajelor.

Atenție: scoaterea / instalarea bateriei în timpul funcționării aparatului sau în timpul încărcării este interzisă!

Este normal ca capacitatea bateriei și durata de funcționare a aparatului să scadă în timp.

Dacă aveți nevoie de diagnosticare sau înlocuire, vă rugăm să contactați centrele de deservire autorizate POLARIS (o listă a adreselor centrelor de servicii este inclusă în pachetul de livrare și este disponibilă și pe site-ul www.polar.ru)

CURĂȚAREA ȘI MENTENANȚĂ

7. Opriți aparatul, deconectați-l de la rețea și deconectați adaptorul de la aparat, dacă este conectat.
8. Nu introduceți aparatul și încărcătorul în apă sau alte lichide.
9. Nu utilizați materiale abrazive sau solvenți organici pentru a curăța aparatul.
10. Stergeți părțile metalice ale aparatului cu o cărpă curată și uscată.
11. Stergeți părțile din plastic ale aparatului cu o cărpă umedă bine stoarsă. Nu trebuie să fie picături de apă.
12. Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat.

Curățarea containerului colector de praf

Recipientul de praf și filtrul trebuie curățate după fiecare utilizare a aspiratorului.

Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea motorului.

7. Deconectați aparatul. Adaptorul trebuie deconectat de la rețea și deconectat de la aparat.
8. Apăsați butonul de eliberare de pe peria electrică a aspiratorului. Deconectați peria de la tub. Apăsați butonul fixatorului tubului. Detașați tubul de la duza de aspirație. Fig. 8
9. Îtinând aspiratorul de mâner peste tomberon, apăsați butonul în jos, strângeți zăvorul de pe partea inferioară a recipientului de praf pentru a deschide capacul recipientului de praf și pentru a vărsa praful și resturile. Închideți capacul. Fig. 9

10. Tineți aspiratorul de mâner cu recipientul pentru praf orientat în jos. Înecați butonul de eliberare al recipientului pentru praf, roțiți recipientul cu un unghi mic în sensul acelor de ceasornic și desprindeți-l cu grijă de la aspirator în jos. Fig. 10

11. Trageți în sus și scoateți capacul filtrului HEPA.

Rotiți grila ciclonului cu un unghi mic în sensul acelor de ceasornic (de jos), așa cum se arată în Figura 1 pentru a scoate. Apoi trageți în jos pentru a scoate tubul ciclonic secundar pentru spălare și clătire.

Rotiți ansamblul filtrului HEPA în direcția arătată în Figura 2 pentru a separa filtrul de capac. În felul acesta va fi mai simplu de curățat sa spălat filtrul HEPA, vezi fig. 3.

Scuturați praful din cavitatea interioară a filtrului HEPA bătând ușor cu capătul său inferior pe o suprafață plană nemetalică.

Clătiți bine filtrul și recipientul de praf cu apă curată rece fără a folosi detergenți și uscați la temperatura camerei. O atenție deosebită acordăți interiorului filtrului HEPA.

Pentru a spăla carcasa din plastic poate fi utilizată o perie moale cu păr (care nu este inclusă în set); nu este permisă utilizarea detergenților.

Examinați cu atenție elementele sistemului de filtrare și filtrul HEPA. Înlocuiți componente defecțe, dacă sunt deteriorate, rupte sau deformate.

Atenție: este interzisă utilizarea unui aspirator cu filtru umed, precum și a unui filtru deteriorat sau în absență acestuia.

După curățare sau spălare și uscare, reasamblați sistemul de filtrare în ordine inversă. Fig. 11

12. Pentru a asambla filtrul HEPA, urmați aceiași pași în ordine inversă.

Atenție! Nu folosiți forță atunci când instalați filtrul și recipientul pentru a evita deteriorarea proeminențele de fixare.

Instalați filtrul în ordine inversă.

Notă: Este necesar să curățați filtrul HEPA în modul indicat mai sus, după fiecare curățenie. Dacă este necesar, înlocuiți filtrul cu unul nou (filtrul este comandat printr-un centru autorizat de deservire)

Curățarea periei electrice

Se efectuează după fiecare curățenie. Nu admiteți contaminarea puternică a rolei cu peri.

1. Deconectați aparatul Adaptorul trebuie deconectat de la rețea și deconectat de la aparat.
2. Detașați peria electrică de la tub apăsând butonul de fixare.
3. Dacă există o cantitate mică de păr și fir înfășurat în jurul rolei de păr, acesta poate fi tăiat cu un cuțit fără a scoate rolul din carcasa periei. Pentru a face acest lucru, așezați un cuțit ascuțit între rândurile de peri cu marginea de tăiere spre exterior de la role și tăiați părul și firele înfășurate de-a lungul rolei. După aceea, firele tăiate sunt îndepărtațe cu ușurință din corpul periei; pentru comoditate, este permisă rotirea cu mâna a rolei de păr în jurul axei sale de rotație.
4. Dacă role de peri este puternic înfundată, impingeți zâvorul trapei de pe suprafața inferioară a periei spre roată și trageți trapa în sus, scoateți trapa și scoateți rolă de peri din corpul periei. Când rolă de peri este îndepărtață din carcasa periei, aceasta poate fi curățată cu ușurință de părul încurcat și de fire cu un cuțit ascuțit sau foarfece. Fig. 12

Instalați rolă cu peri la loc în carcasa periei în ordine inversă.

6. Dacă părțile periei și acționarea electrică sunt înfundate puternic, contactați un centru de deservire autorizat pentru demontare și curățare (lucrările legate de curățarea părților aspiratorului nu sunt incluse în serviciul de garanție).

DEPOZITARE

6. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea.
7. Curățați aparatul.
8. Ștergeți aparatul bine și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.
9. Pentru depozitare pe termen lung fără utilizare, verificați în mod regulat starea bateriei și încărcați-o dacă este necesar. Dacă aparatul nu este utilizat mult timp, se recomandă încărcarea bateriei la fiecare 3 luni, după descărcarea completă, pentru care este necesar să porniți aparatul în funcționare pentru timpul maxim posibil.
10. Aparatele electrice sunt depozitate într-o încăpere închisă, uscată și curată la o temperatură a mediului ambiant nu mai mică de + 5°C și nu mai mare de + 40°C cu o umiditate relativă nu mai mare de 70% și absența în mediu a prafului, acidului și a altor vapori care afectează negativ materialele aparatelor.

TRANSPORT

Aparatele electrice sunt transportate cu toate tipurile de transport în conformitate cu regulile de transport de marfă aplicabile unui anumit tip de transport. Când transportați aparatul, utilizați ambalajul original din fabrică.

Transportul aparatelor trebuie să excludă posibilitatea expunerii directe la precipitații atmosferice și medii agresive.

Atenție! La sfârșitul duratei de viață, nu aruncați aparatul cu deșeurile menajere. Transmiteți-l la un punct de colectare specializat pentru eliminare ulterioară. Acest lucru vă va ajuta să protejați mediul.

COMERCIALIZARE

Regulile de comercializare nu sunt stabilite.

CERINȚE DE UTILIZARE

La sfârșitul duratei de viață a aparatului electric, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere comune, ci transferați-l într-un punct oficial de colectare pentru eliminare. În acest fel, veți ajuta la păstrarea mediului ambiant.

Deșeurile generate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu eliminarea ulterioară în conformitate cu procedura stabilită și în conformitate cu cerințele actuale și normele din documentația de reglementare a industriei, inclusiv în conformitate cu SanPiN 2.1.7.1322-03 "Cerințe igienice pentru plasarea și eliminarea deșeurilor de producție și a consumului".

DEFECTIUNI ȘI METODE DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA

În tabelul de mai jos sunt enumerate cele mai răspândite probleme, care apar la utilizarea aparatului. Dacă nu reușiti să înlăturați problemele apărute, contactați Centrul de asistență pentru consumatori sau la un centru de deservire autorizat.

Manifestarea defectiunii	Cauza apariției	Metode de înlăturare
Aparatul nu se pornește	Bateria este descărcată	Efectuați încărcarea bateriei
Aparatul nu se încarcă	Adaptorul nu este conectat la rețea Adaptorul nu face parte din setul aparatului	Conectați adaptorul la rețea. Verificați dacă adaptorul aparține prezentului aparat
Puterea aspirației este insuficientă sau scăzută în timpul funcționării	2. Înfundarea s-a format în recipientul de praf, filtru sau duză	2. Goliți recipientul pentru praf. Curățați sau înlocuiți filtrul. Verificați și eliminați blocajele duzei
Descărcări electrice în timpul funcționării și lipirea prafului pe carcasa duzei	Electricitatea statică din cauza umidității scăzute în încăpere	Luați măsuri cu umidificarea aerului în încăpere. Regulat îndreptați duza la obiecte metalice pentru a elibera încărcările statice

Oprirea neașteptată a aparatului în timpul funcționării	1. Dispozitivul de siguranță a fost declanșat din cauza supraîncălzirii motorului. 2. Descărcarea completă a bateriei (luminează indicatorul de descărcare a bateriei)	Înlăturați cauzele posibile ale supraîncălzirii (obturarea colectorului de praf, a filtrului și duzelor). Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de al porni din nou. Efectuați încărcarea bateriei.
Oprirea neașteptată a periei electrice în timpul funcționării aparatului	A avut loc obturarea periei cu păr, fire, blană, și alte deșeuri de-așa gen.	Efectuați curățarea rolei periei electrice. În cazul în care rolă curățată nu se rotește vă adrezi la un centru de deservire.

Atenție! Dacă nu puteți rezolva problema de unul singur folosind pașii descriși mai sus, vă rugăm să contactați un centru autorizat de deservire POLARIS.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU ASPIRATORUL

- În timpul lucrului aparatului, amplasați-l departe de aparatelor de încălzire și alte aparițe electrice.
- În timpul funcționării aspiratorului, nu așezați dispozitivele de încălzire în funcțiune, firele de alimentare ale acestora sau alte surse de căldură.
- Nu utilizați aspiratorul fără recipient de praf și filtru, întreținut corespunzător în conformitate cu prezentul manual.
- Nu lăsați aspiratorul pe podea în poziție verticală sau sprijinit de el în timpul pauzelor, deoarece aceasta poate cauza cădere și deteriorarea părților din plastic ale carcsei. Instalați întotdeauna aparatul pe fixatorul mura chiar și în cazul unor pauze scurte.
- Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți organici pentru a curăța aspiratorul.
- Nu strângeți cu aspiratorul următoarele obiecte și materiale:
 - obiecte care ard: cenușă, cârbune, țigări etc.;
 - obiecte ascuțite: sticlă spartă, ace, pioaneze, clame etc.;
 - vopsele utilizate în imprimante sau mașini de copiat, deoarece este un amestec conductor de electricitate și nu este îndepărtat complet din filtru;
 - substanțe otrăvitoare, explozive și corozive;
 - asbest sau praf de asbest, precum și deșeurile și resturile de construcție.
 - construcții gips-ciment-var praf;
 - praf umed și murdărie;
 - fragmente mari de lamele;
 - apă și alte lichide.
 - Nu aspirați persoane și animale domestice
- Utilizați numai accesorii și piesele de schimb recomandate de producător.
- Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului în timpul funcționării.
- Aparatul este prevăzut să funcționeze numai cu bateria originală și încărcătorul furnizat în set. Este interzisă utilizarea dispozitivelor străine pentru alimentare și încărcare. Acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului.
- Curățați aparatul, recipientul de praf și **filtrul** după fiecare utilizare.
- Dacă aparatul nu este utilizat mult timp, se recomandă încărcarea bateriei la fiecare 3 luni, după descărcarea completă, pentru care este necesar să porniți aparatul în funcțiune pentru timpul maxim posibil.

Atenție!

Dacă apar defecțiuni, vă rugăm să contactați un centru de deservire autorizat POLARIS.



INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU APARATELE ELECTRICE

- Funcționarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu "Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor".
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea prelungită a aparatului în scopuri comerciale poate duce la supraîncărcarea acestuia, în urma căreia poate fi deteriorat sau poate dăuna sănătății umane.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul propus, în conformitate cu instrucțiunile.
- Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați în nici un caz aparatul la priză.
- Nu utilizați aparatul după ce l-ați scăpat dacă există semne vizibile de deteriorare. Aparatul trebuie verificat de un tehnician calificat înainte de utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă nu sunteți siguri de operabilitatea acestuia.
- Prezentul aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiență și cunoștințe necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul și adaptorul nesupravegheat. Nu-i lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați aparatul lângă cadă, chiuvetă sau alt recipient umplut cu apă sau în încăperi cu umiditate ridicată.
- Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați aparatul de căldură, lumina directă a soarelui, loviturile de colțuri ascuțite, umezeală (nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid). Nu conectați (atingeți) adaptorul de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a încărca bateria (acumulatorul), utilizați numai încărcătorul (adaptorul) și baza de încărcare furnizate împreună cu aspiratorul acestui model. Nu utilizați acest adaptor în alte scopuri.
- Dacă baza de încărcare, adaptorul și cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați adaptorul la o priză în niciun caz. Dacă trebuie să înlocuiți (reparați) baza de încărcare și adaptorul, contactați un centru autorizat de deservire. **Nu demontați adaptorul!**
- Nu încărcați bateria până când nu este complet descărcată.
- Pentru a încărca bateria, introduceți mai întâi ștecherul adaptorului în priza corespunzătoare a aspiratorului, apoi conectați adaptorul la priză. Nu lăsați adaptorul conectat după încărcarea bateriei.
- Conectați adaptorul doar la o sursă de curent alternativ (~). Înainte de a-l porni, asigurați-vă că adaptorul este prevăzut pentru tensiunea folosită în rețea.
- Înainte de a conecta adaptorul la rețea, asigurați-vă că ștecherul său este introdus în priza corespunzătoare.
- Orice pornire eronată vă va anula dreptul la deservire în contul garanției.**
- Când bateria este complet încărcată, deconectați întotdeauna adaptorul de la rețea și de la priza de încărcare de pe aparat.
- Nu transportați adaptorul ținându-l de cablul de alimentare. De asemenea, nu deconectați adaptorul de la rețea ținând cablul de alimentare. Când dorîți să deconectați adaptorul din rețea, țineți de carcasa adaptorului, fără a atinge șifturile conductive.
- Nu încercați să dezasamblați și să reparați de sine stătător aparatul pentru a păstra garanția aparatului și pentru a evita problemele tehnice. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați ai Centrului de deservire.
- Pentru repararea aparatului pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PVCS 1101 HandStickPRO - este un aspirator electric de uz casnic al mărcii comerciale Polaris.

Volumul recipientului de praf: 0,6 l

Sursa de alimentare: baterie reîncărcabilă Li-ion 2500mAh 25.2V

Timp de încărcare a bateriei: în prima utilizare 8-10 ore, apoi 4 ore

Durata de viață a bateriei: de la 9 la 60 de minute, în funcție de modul și configurația selectate

Încărcător: PAD 1101 HandStickPRO

Specificațiile încărcătorului:

Tensiunea de intrare: 100-240V

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 30V

Curent de ieșire: 0,6 A

Clasa de protecție - II

Notă: Datorită procesului continuu de modificări și îmbunătățiri, pot exista unele diferențe între manual și produs. Producătorul speră că utilizatorul va acorda atenție acestui lucru.

Mod de funcționare	Durata de funcționare cu o baterie complet încărcată (minute)*
1 (econom)	30 – 60
2 (obișnuit)	20 – 40
3 (turbo)	7 – 15

* Timpul de funcționare mai scurt în fiecare mod este indicat pentru utilizarea aparatului cu o perie electrică conectată

INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICAREA

Produsele au trecut procedura de confirmare a conformității cu cerințele RT UV 004/2011 "Cu privire la siguranța echipamentelor de tensiune joasă", RT UV 020/2011 "Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor tehnice", RT UVEA 037/2016 "Cu privire la restricționarea utilizării substanțelor periculoase în articolele electronice și radio" și este marcat cu o singură marcă de circulație a produsului pe piața statelor membre ale Uniunii Vamale.

Informații despre numărul certificatului / Declarație de Conformitate și perioada de valabilitate a acestuia pot fi obținute la locul de cumpărare a produsului POLARIS sau de la un reprezentant autorizat al producătorului.



Durata de viață estimată a produsului: 3 ani

Termen de garanție pentru pompa invertor: 10 ani

Perioada de garanție pentru aspirator: 24 luni de la data cumpărării

Data producerii: este indicată pe plăcuta de identificare a produsului.

Perioada de garanție pentru baterie: 6 luni de la data cumpărării

Producător:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Importator: SRL Kontinent, Rusia, 115419, Moscova, strada Ordzhonikidze, 11, bloc 3, Etajul 4 local / cameră 13.

Tel. +7 (495) 419-12-56

Reprezentant autorizat al producătorului în Federația rusă și statele membre ale Uniunii Vamale: SRL "Polaris Int", Rusia, 105005, Moscova, str. 2 Baumanskaya, 7, p. 5, com.26 Numărul de telefon al serviciului de informații unificat: 8-800-700-11-78

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Produs: Aspirator electric de uz casnic Model: PVCS 1101 HandStickPRO

Prezenta garanție este valabilă 24 de luni de la data confirmată de cumpărare a produsului și prevedere deservirea în contul garanției a produsului în conformitate cu Legea Federației Ruse "Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor".

7. Garanția producătorului se aplică tuturor modelelor vândute de marca POLARIS și achiziționate de la distribuitorii autorizați ai producătorului în țările în care este furnizat serviciul de garanție (indiferent de locul de cumpărare).

8. Produsul trebuie utilizat în strictă conformitate cu manualul de utilizare și în conformitate cu normele și cerințele de siguranță.

9. Această garanție nu se aplică defectelor apărute după transferul bunurilor către consumator din cauza:

- Influențelor chimice, mecanice sau de altă natură, pătrunderea în produs a obiectelor străine, lichidelor, insectelor și a deșeurilor acestora;
- Funcționării necorespunzătoare, care constă în utilizarea produsului nu în scopul propus, precum și instalarea și operarea produsului cu încălcarea cerințelor manualului de utilizare și a reglementărilor de siguranță;
- Folosirii produsului în scopuri pentru care nu a fost destinat;
- Utilizării normale, precum și uzurii naturale care nu afectează proprietățile funcționale: deteriorarea mecanică a suprafeței exterioare sau interioare (lovituri, zgârieturi, abraziuni), modificări naturale ale culorii metalului, inclusiv, apariția petelor irizate și întunecate, precum și coroziunea metalului în locuri de deteriorare a acoperirii și a zonelor neacoperite ale metalului;
- Uzurii pieselor de finisare, a lămpilor, a bateriilor, a ecranelor de protecție, a acumulatorilor de resturi, a centurilor, a periilor și a altor piese cu o perioadă limitată de utilizare;
- Reparării produsului efectuată de persoane sau organizații care nu sunt centre autorizate de deservire*;
- Deteriorării produsului în timpul transportului, utilizării incorecte a acestuia, precum și în legătură cu modificările care nu sunt prevăzute de proiectarea sau repararea de sine stătătoare a produsului.

10. Producătorul nu-și asumă nicio obligație de garanție dacă placa produsului lipsește pe produs sau dacă datele din acesta au fost șterse sau corectate.

11. Această garanție este valabilă numai pentru produsele utilizate pentru nevoile personale ale gospodăriei și nu se aplică produselor care sunt utilizate în scopuri comerciale, industriale sau profesionale.

Atenție!! Producătorul nu este responsabil pentru orice posibilă vătămare, directă sau indirectă, cauzată de produsul POLARIS persoanelor, animalelor de companie,

mediului înconjurător sau daunelor materiale dacă acest lucru apare ca urmare a nerespectării regulilor sau condițiilor de utilizare și instalare produsului, acțiuni deliberate sau neglijențe ale consumatorului sau ale terților.

Pentru toate întrebările legate de menenanță, controlul calității, garanția și reparațiile post-garanție ale produselor POLARIS, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de deservire POLARIS sau vânzătorul - dealer autorizat al companiei POLARIS

Numai centrele autorizate de servire POLARIS efectuează reparația produselor POLARIS în contul garanției.

* Adresele centrelor autorizate de deservire le puteți găsi pe site-ul web al companiei: www.polar.ru

Pentru a confirma data cumpărării produsului în timpul reparatiilor în garanție sau pentru a înainta alte cerințe legale, vă rugăm să păstrați documentele de cumpărare. Drept astfel de documente pot fi certificatul de garanție POLARIS completat, bonul de casă sau chitanță de la Vânzător, alte documente care confirmă data și locul cumpărării.

Dacă nu este furnizat un document care să confirme data achiziționării produsului, perioada de garanție este calculată de la data fabricării produsului.

Data fabricației este indicată pe plăcuța tehnică situată pe spatele produsului.