



Instruction manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық **KAZ**



ELECTRIC KETTLE

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК

HWK-MD06



Thank you for choosing HARPER products. Please read the instruction manual before use and keep it in case you have any questions regarding the maintenance of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE USE

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONARY MEASURES

BEFORE USE

EQUIPMENT

OPERATING THE KETTLE

ADVANCED OPERATION

CARE AND CLEANING

STORAGE CONDITIONS

WARRANTY AND REPAIR

SAFE DISPOSAL

SPECIFICATIONS

PRECAUTIONARY MEASURES

 **Attention!** To reduce the risk of electric shock, fire, and burns, observe the following precautions:

- Please read this entire manual carefully before using the kettle and keep it for future reference. Improper handling of the kettle may damage the appliance and cause harm to the user.
- The device may only be used for domestic purposes, it is not intended for industrial use.
- Do not use the device outdoors. Protect it from heat, direct sunlight and humidity.
- Make sure that the mains voltage and current frequency correspond to those indicated on the label of the device.
- The kettle must only be used with the supplied stand.
- Do not open the lid while boiling water.
- Do not leave the device running unattended.
- Do not immerse the machine's body, stand, power cord or plug, or other liquids.
- Place the kettle on a dry, level surface in a well-ventilated area. Do not use the device on a sloping surface and do not move the device during operation to avoid damaging it.
- Do not place the kettle near walls, furniture, other household appliances and flammable objects.
- Avoid using the kettle on a metal surface.
- Be careful when opening the kettle lid to avoid burns from hot steam. Do not touch hot surfaces with your hands, use oven mitts.

 **Attention!** If the kettle is overfilled, boiling water may splash out.

- Do not use the device near explosive or flammable substances.
- Unplug the machine when not in use, when cleaning or when troubleshooting.
- Wait until the kettle has cooled down before cleaning.
- Wrap the cord around the cord holders on the stand when storing. Avoid wrapping the cord around the device.
- Use the device only for its intended use.
- If water or other liquids come into contact with the cabinet, stand, cord, or plug of the device, immediately unplug the device from the power outlet.

HOME

- Do not switch on the kettle when the water level is above the maximum or below the minimum.
- Do not cover the device.
- Close the lid securely before boiling.
- When disconnecting the device from the mains, hold the plug with your hand, do not pull on the power cord.
- Do not use the device with a damaged power cord or plug. To replace the power cord, contact an authorized service center.
- Do not attempt to disassemble and repair the device yourself. For repair, contact the service center.
- Improper repairs may cause damage and harm the user.
- To avoid overloading the power supply, do not use the kettle at the same time as other energy-intensive devices.



FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Keep the instructions for the entire period of operation!

BEFORE USE

- Carefully unpack the kettle, save all packaging materials until you have found all the parts of the device and make sure that it works.
- It is recommended that you keep the packaging in case you need to pack the device for storage and transportation.
- Adjust the length of the cord, wind the rest under the delivery. Insert the cord into the special groove.
- Wipe off any dust that may have settled on the device during packing with a soft damp (not wet) cloth and dry thoroughly.
- Do not use abrasive products to avoid damaging the surface.
- When using for the first time, fill the kettle twice up to the maximum mark with cold water, boil and drain the water. Then rinse the kettle with cold water.

EQUIPMENT

- Teapot – 1 piece
- Stand – 1 piece
- Instruction – 1 piece
- Warranty card – 1 piece

OPERATION OF THE KETTLE

- Open the lid, fill the kettle with clean water and close the lid until it locks into place.
- Plug the power cord into a power outlet, place the kettle on the stand and turn it on with the power button, the indicator light will light up.
- When the water boils, the kettle will automatically turn off. If necessary, the water can be boiled again after a few seconds.
- Pour water into a cup or other container through the spout without opening the lid.
- Hot steam may escape when opening the lid, be careful not to burn yourself.

Important: The kettle is equipped with protection against switching on without water. The protection will work if the water level in the kettle is below the minimum. After the protection is activated, turn off the kettle, unplug the power cord from the outlet, let it cool for 10 minutes, then you can start using it again.

ADVANCED OPERATION

The kettle can set 60 degree, 70 degree, 80 degree, 90 degree temperature setting for different need.

1. Press “” for 3 seconds, with the buzzer sends out “di” sound, it starts running the function of heat insulation. The LED light will be shinning with red light, while after the water boils, the kettle will keep the water temperature for 2 hours with the indicator light shining. During the 2 hours heat insulation function running, it will go on heating when the temperature arrives at 85 °C.

2. Press “” for once, we can see the indicator light of 60 °C shines, with the green LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 60 °C.

Press “” for twice, we can see the indicator light of 70 °C shines, with the blue LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 70 °C.

Press “” for 3 times we can see the indicator light of 80 °C shines, with the yellow LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 80 °C.



Press “” for 4 times we can see the indicator light of 90 °C shines, with the purple LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 90 °C.

CARE AND CLEANING

This kettle requires minimal maintenance. Its equipment does not include spare parts. Don't try to fix it yourself. If you need repairs, contact a qualified technician.

Attention! Before cleaning, always unplug the appliance and let it cool down.

- Make sure the kettle is cold.
- Wipe the outside of the kettle with a soft damp (not wet) cloth.
- Remove dried-on dirt with a cloth dampened with soapy water or a non-abrasive detergent. Do not use hard sponges, solvents, aerosol cleaners, abrasive cleaners to avoid damaging the surface.
- Wipe dry with a soft cloth before plugging in or storing.
- Depending on the quality of the water used, scale may occasionally form in the kettle. To remove scale, fill the kettle halfway with cold water, add 30 ml of vinegar, boil the solution and let stand for 1-2 minutes. Then boil the solution a couple more times. Before using the kettle, pour out the solution and rinse the kettle thoroughly several times.

Attention! To avoid damage to the kettle, do not use descaling agents containing phosphoric acid, sulfamic acid or their equivalents.

STORAGE CONDITIONS

- Unplugged kettle must be cooled down and washed.
- Store the instrument in the box in a clean and dry place.
- Do not pack the kettle unless it is unplugged and cool.
- Do not wind the cord around the appliance body. Store the cord in a special compartment in the stand.

WARRANTY AND REPAIR

This device was manufactured and tested according to the necessary methods. The manufacturer provides a guarantee for the normal operation of the device within 12 months from the date of purchase, subject to the conditions specified in the product warranty card and the following points:

- All defects due to defects in material and workmanship will be removed free of charge during the warranty period. Claims must be registered immediately after the discovery of deficiencies.
- Damage caused by improper handling, maintenance, improper installation or maintenance, improper wiring or installation, or force majeure or other external influences are not covered by the warranty.
- We reserve the right, upon receipt of a complaint, to repair or replace defective parts or exchange the device. Replaced parts become our property.
- No further claims are possible on the basis of the guarantee. The right to a guarantee, the buyer receives subject to the presentation of a correctly completed warranty card.
- Terms of warranty repair, addresses of authorized service centers can be found on the company's website www.harper.ru

Additionally: if the device stops functioning correctly, before contacting the service center, we suggest that you first check if there are other reasons for this, such as an interrupted power supply.

SAFE DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed as normal household wastage. Please take the waste appliance to a center recycling electrical and electronic equipment. Some countries, including the EU, have special collection schemes for waste electrical and electronic equipment. Disposing this equipment properly, you contribute to the environmental conservation and human health. Recycling of materials conserves natural resources. Therefore, please do not dispose waste equipment with household waste. For more detailed information on recycling the equipment, please contact the recycling service or the shopping center where you have purchased this product.

SPECIFICATIONS

Model HWK-MD06

Volume 1.7 l

Power supply 220-240V ~ 50 Hz

Power consumption 1850-2200 W

Housing material Stainless steel

Box Dimensions (LxWxH) 239X227X242 mm

Weight per box 1.34 kg



The products have passed all the evaluation procedures established in the technical regulations of the Customs Union and the Eurasian Economic Union.

Production date is indicated on the packaging

Service life – 3 years

Warranty period – 1 year

Warranty service is carried out in accordance with the attached warranty card.

The warranty card and the instruction manual are an integral part of this product.

You can find additional information about the product and the data of an authorized service center on the website www.harper.ru or by calling technical support at 8-800-600-7107

Manufacturer: Harper International Trading Limited 15\F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong

Made in China

Importer/organization authorized to accept claims: Progress-Plus LLC 119607, Moscow, Udaltsova st., 50, building 1, tel.: +7-495-133-0210, email info@harper.ru

The logo consists of the letters 'EAC' in a large, bold, sans-serif font.



Благодарим Вас за выбор продукции HARPER. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
- УХОД И ЧИСТКА
- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
- ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ
- БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 **Внимание!** Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием чайника внимательно прочтайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем. Неправильное обращение с чайником может привести к поломке устройства и причинить вред пользователю.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Убедитесь, что напряжение сети и частота тока соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Чайник должен использоваться только с прилагаемой подставкой.
- Не открывайте крышку во время кипячения воды.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не погружайте корпус устройства, подставку, сетевой шнур или вилку в воду и другие жидкости.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность в хорошо проветриваемом месте. Не пользуйтесь устройством на наклонной поверхности и не передвигайте устройство во время работы во избежание его повреждения.
- Не располагайте чайник вблизи стен, мебели, другой бытовой техники и легко воспламеняющихся предметов.
- Избегайте использования чайника на металлической поверхности.
- Будьте осторожны при открытии крышки чайника во избежание ожогов горячим паром. Не прикасайтесь руками к горячим поверхностям, пользуйтесь прихватками.

 **Внимание!** Если чайник переполнен, кипящая вода может выплыть наружу.

- Не пользуйтесь устройством вблизи взрывчатых или воспламеняющихся веществ.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при чистке или обнаружении неисправностей.
- Перед чисткой дождитесь остывания чайника.

- При хранении оберните шнур вокруг держателей шнура на подставке. Избегайте обматывания шнура вокруг устройства.
- Используйте устройство только по назначению.
- При попадании воды и других жидкостей на корпус, подставку, шнур или вилку устройства немедленно отключите устройство от сети электропитания.
- Не включайте чайник при уровне воды выше максимального или ниже минимального.
- Не накрывайте устройство.
- Надежно закрывайте крышку перед кипячением.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке и причинить вред пользователю.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте чайник одновременно с другими энергоемкими устройствами.



ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Сохраняйте инструкцию на весь срок эксплуатации!

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Аккуратно распакуйте чайник, сохраните все упаковочные материалы до тех пор, пока не найдете все детали устройства и не убедитесь в его работоспособности.
- Рекомендуется сохранить упаковку на случай, если потребуется упаковать устройство для хранения и транспортировки.
- Отрегулируйте длину шнура, остаток намотайте под поставку. Вставьте шнур в специальный паз.
- Сотрите пыль, которая могла осесть на устройство во время упаковки, с помощью мягкой влажной (не мокрой) ткани и тщательно высушите.
- Не используйте абразивные средства во избежание повреждения поверхности.

- При первом использовании дважды наполните чайник до максимальной отметки холодной водой, вскипятите и слейте воду. Затем ополосните чайник холодной водой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Чайник – 1 шт
- Подставка – 1 шт
- Инструкция – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Откройте крышку, наполните чайник чистой водой и закройте крышку таким образом, чтобы она зафиксировалась.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку, установите чайник на подставку.
 - На панели управления нажмите кнопку «», раздастся звуковой сигнал, чайник начнет нагрев воды. Индикатор при этом будет мигать.
 - Когда вода закипит, раздастся звуковой сигнал и чайник выключится. При необходимости воду можно вскипятить еще раз через несколько секунд.
 - Если Вы хотите нагреть воду до определенной температуры, а не доводить ее до кипения, после запуска чайника нажмите на панели управления кнопку «» для выбора температуры (от 40 до 90 °C). Выбранная температура отобразится на дисплее.
 - Наливать воду в чашку или другую емкость следует через носик, не открывая крышку.
 - При открытии крышки возможен выход горячего пара, будьте осторожны во избежание ожогов.

Важно: Чайник снабжен защитой от включения без воды. Защита сработает, если уровень воды в чайнике ниже минимального. После срабатывания защиты выключите чайник, отсоедините кабель питания от розетки, дайте остыть в течение 10 минут, затем можно снова приступить к эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Помимо кипячения данная модель чайника имеет функции поддержания температуры от 40 до 100 градусов в зависимости от потребности и функ-

цию очистки воды.

1. Функция поддержания температуры

Чтобы активировать данную функцию после запуска чайника необходимо на панели управления нажать кнопку «». После закипания на панели замигает

 значок «» – это значит чайник перешел в режим поддержания температуры. В течение 2х часов после закипания каждый раз когда температура будет опускаться ниже 90°C, чайник будет снова доводить воду до кипения.

Если вы хотите не доводить каждый раз чайник до кипения, а поддерживать определенную температуру, после запуска функции поддержания температуры выберите необходимую температуру (от 40 до 90 °C) при помощи кнопки «».

ВНИМАНИЕ: В случае снятия чайника с базы в течение этих двух часов функция поддержания температуры сбросится, после возвращения чайника на базу необходимо при необходимости повторить установку функции.

2. Функция очистки воды

Если вы не уверены в качестве воды, то можете воспользоваться данной функцией. Для этого после запуска чайника нажмите кнопку «». Раздастся звуковой сигнал, чайник начнет нагревать воду и будет кипятить ее в течение 3-х минут. По окончанию дважды раздастся звуковой сигнал.

УХОД И ЧИСТКА

Данный чайник требует минимального технического обслуживания. Его комплектация не предусматривает запчастей. Не пытайтесь починить его самостоятельно. Если вам потребуется ремонт, обратитесь к квалифицированному специалисту.



Внимание! Перед очисткой всегда выключайте прибор из розетки и давайте ему остыть.

- Убедитесь, что чайник остыл.
- Снаружи протрите чайник мягкой влажной (не мокрой) тканью.
- Присохшую грязь удалите тканью, смоченной в мыльном растворе или неабразивном моющим средстве. Не используйте жесткие губки, растворители, аэрозольные очистители, абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности.
- Насухо вытрите мягкой тканью перед подключением к сети или хранением.

- В зависимости от качества используемой воды периодически в чайнике может образовываться накипь. Для удаления накипи наполните чайник холодной водой до половины, добавьте 30мл уксуса, прокипятите раствор и дайте постоять 1-2 минуты. Затем прокипятите раствор еще пару раз. Перед использованием чайника вылейте раствор и тщательно сполосните чайник несколько раз.



Внимание! Во избежание повреждения чайника не используйте средства от накипи, содержащие фосфорную кислоту, сульфаминовую кислоту или их эквиваленты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Отключенный от сети чайник необходимо остудить и вымыть.
- Хранить прибор нужно в коробке в чистом и сухом месте.
- Не упаковывайте чайник, если он не выключен из розетки и не остыл.
- Не наматывайте шнур вокруг корпуса прибора. Храните шнур в специальном отсеке в подставке.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, с неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных цен-

тров можно узнать на сайте компании www.harper.ru

Дополнительно: если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервисный центр, предлагаем сначала проверить, нет ли для этого других причин, как, например, прерванное электроснабжение.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Эта маркировка указывает на то, что это изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде или здоровью людей неконтролируемой утилизацией отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное изделие, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого изделие было приобретено. Он может принять это изделие для экологически безопасной утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: HWK-MD06

Объем: 1,7 л

Питание: 220-240В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Габариты в коробке (ДхШхВ): 239Х227Х242 мм

Вес в коробке: 1,34 кг



Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки.

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading Limited 15\16F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong

Сделано в Китае

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1, тел.: +7-495-133-0210, адрес электронной почты info@harper.ru





HARPER өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Қолданар алдында нұсқаулықты оқып шығыңыз және құрылғыға техникалық қызмет көрсетуге қатысты сұрақтарыңыз болса, оны сақтап қойыңыз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП, САҚТАҢЫЗ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
ЖАБДЫҚ
ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ
ҚОСЫМША ЖҰМЫС
КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
САҚТАУ ЖАҒДАЙЫ
КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
ҚАУІПСІЗ ҚОЛДАНУ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

⚠ Назар аударыңыз! Электр тогының соғуы, ерт және қүйіп қалу қауіп пін азайту үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз:

- Шәйнекті пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Шәйнекті дұрыс ұстамау құрылғыны зақымдауы және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға болады, ол өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз. Оны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан қорғаңыз.
- Желілік кернеу мен ток жиілігі құрылғының жапсырмасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шәйнекті тек берілген тұғырмен бірге пайдалану керек.
- Суды қайнатып жатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының корпусын, тұғырын, қуат сымын немесе ашасын немесе басқа сұйықтықтарды батырмаңыз.
- Шәйнекті құрғақ, тегіс жерге, жақсы желдетілетін жерге қойыңыз. Құрылғыны көлбеу жerde пайдаланбаңыз және оны зақымдамау үшін жұмыс кезінде оны жылжытпаңыз.
- Шәйнекті қабырғаға, жиназға, басқа тұрмыстық техникаға және жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Шәйнекті металл бетке қолданбаңыз.
- Үстық будан күйіп қалмас үшін шәйнектің қақпағын ашқанда абай болыңыз. Үстық беттерді қолыңызben ұстамаңыз, пеш қолғаптарын қолданыңыз.

⚠ Назар аударыңыз! Шәйнек шамадан тыс толтырылған болса, қайнаған су шашырауы мүмкін.

- Құрылғыны жарылғыш немесе жанғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Пайдаланбаған кезде, тазалау кезінде немесе ақаулықтарды жою кезінде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тазаламас бұрын шәйнектің сұығанын күтіңіз.
- Сақтау кезінде сымды тіректегі сым ұстастарына ораңыз. Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Су немесе басқа сұйықтықтар құрылғының шкафына, тұғырына, сымына немесе ашасына тиіп кетсе, құрылғыны розеткадан дереу ажыратыңыз.
- Су деңгейі максимумнан жоғары немесе минимумнан төмен болғанда шәйнекті қоспаңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз.
- Қайнау алдында қақпақты мықтап жабыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқанда, ашаны қолыңызбен ұстаныз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үекілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзініз бөлшектеуге және жөндеуге әрекеттенбеніз. Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Дұрыс емес жөндеу пайдаланушыға зиян келтіруі және зиян келтіруі мүмкін.
- Қуат көзінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін шәйнекті басқа энергияны көп қажет ететін құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.



ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН!

Нұсқауларды пайдаланудың барлық кезеңі үшін сақтаңыз!

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Шәйнекті орамнан абайлап шығарыңыз, құрылғының барлық бөліктерін тапқанша барлық орауыш материалдарын сақтаңыз және оның жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау үшін орау қажет болған жағдайда ораманы сақтау үсынылады.
- Сымның ұзындығын реттеңіз, қалғанын жеткізу астына ораңыз. Сымды арнайы ойыққа салыңыз.
- Орау кезінде құрылғыға түсүі мүмкін шанды жұмсақ дымқыл (дымқыл емес) шүберекпен сұртіп, мұқият құрғатыңыз.
- Бетіне зақым келтірмей үшін абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Алғаш рет пайдаланған кезде шәйнекті екі рет максималды бөлгіге де-йін салқын сүмен толтырыңыз, қайнатыңыз және суды төгіңіз. Содан ке-йін шәйнекті салқын сүмен шайыңыз.

ЖАБДЫҚ

- Шәйнек – 1 дана
- Стенд – 1 дана
- Нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талон – 1 дана

ШАЙНЕКТІҢ ЖҰМЫСЫ

- Қақпақты ашыңыз, шәйнекке таза су құйыңыз және қақпақты орнына бекітілгенше жабыңыз.
- Қуат сымын розеткаға қосыңыз, шәйнекті тұғырға қойып, қуат түймесі арқылы қосыңыз, индикатор шамы жанады.
- Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, суды бірнеше секундтан кейін қайтадан қайнатуға болады.
- Шыныаяққа немесе басқа ыдысқа қақпақты ашпай шүмегінен су құйыңыз.
- Қақпақты ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін, өзінізді күйдірменіз.

Маңызды: Шәйнек сусыз қосудан қорғаныспен жабдықталған. Шәйнектегі су деңгейі ең тәменгі деңгейден тәмен болса, қорғаныс жұмыс істейді. Қорғаныс іске қосылғаннан кейін шәйнекті өшіріңіз, қуат сымын розеткадан сұрырыңыз, оны 10 минут сұтып алышыз, содан кейін оны қайтадан пайдалануға болады.

ҚОСЫМША ЖҰМЫС

Шайнек әртүрлі қажеттіліктер үшін 60 градус, 70 градус, 80 градус, 90 градус температура параметрін орната алады.



1. «» түймесін 3 секунд басыңыз, дыбыстық сигнал «di» дыбысын жібереді, ол жылу оқшаулау функциясын іске қоса бастайды. Жарық диодты шам қызыл шаммен жанады, ал су қайнағаннан кейін индикатор жарығымен шайнек су температурасын 2 сағат бойы сақтайды. Жылу оқшаулау функциясы 2 сағат жұмыс істеп тұрғанда, температура 85 °C жеткенде ол қыздыруды қосады.



2. «» түймесін бір рет басыңыз, біз 60 °C индикатор шамының жасыл жарық диодты шамы жанып тұрғанын көреміз. Бұл судың температурасы 60°C болғанда ол қыздыруды тоқтатады дегенді білдіреді.



«» түймесін екі рет басыңыз, біз 70 °C индикатор шамының көк жарайқ диодты шамымен жарқырағанын көреміз. Бұл судың температурасы 70 °C болғанда ол қыздыруды тоқтатады дегенді білдіреді.



«» түймесін 3 рет басыңыз, біз 80 °C индикатор шамының сары жарайқ диодты шамы жаңып тұрғанын көреміз. Бұл судың температурасы 80 °C болғанда ол қыздыруды тоқтатады дегенді білдіреді.



«» түймесін 4 рет басыңыз, біз 90 °C индикатор шамының күлгін жарайқ диодты шамы жаңып тұрғанын көреміз. Бұл судың температурасы 90 °C болғанда ол қыздыруды тоқтатады дегенді білдіреді.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Бұл шайнек ең аз техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді. Оның жабдықтарына қосалқы бөлшектер кірмейді. Оны өзіңіз түзетуге тырыспаңыз. Егер сізге жөндеу қажет болса, білікті техникке хабарласыңыз.



Назар аударыңыз! Тазалау алдында әрқашан құрылғыны розетка-дан сұрыңыз және оны сұтыныңыз.

- Шәйнектің салқын екеніне көз жеткізіңіз.
- Шәйнектің сыртын жұмсақ дымқыл (дымқыл емес) шүберекпен сұртіңіз.
- Кептірілген кірді сабынды суға малынған шүберекпен немесе абразивті емес жуғыш затпен тазалаңыз. Бетті зақымдамау үшін қатты губкаларды, еріткіштерді, аэрозольді тазартқыштарды, абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Тоққа қосу немесе сақтау алдында жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.
- Пайдаланылған судың сапасына байланысты шәйнекте кейде қақ пайда болуы мүмкін. Қақты кетіру үшін шәйнекті жартылай сұық сумен толтырыңыз, 30 мл сірке сүйін құйыңыз, ерітіндіні қайнатыңыз және 1-2 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ерітіндін тағы бірнеше рет қайнатыңыз. Шәйнекті қолданар алдында ерітіндін төгіп, шәйнекті бірнеше рет жақсылап шайыңыз.

Назар аударыңыз! Шәйнекке зақым келтірмеу үшін құрамында фосфор қышқылы, сульфамин қышқылы немесе олардың эквиваленттері бар қактан тазарту құралдарын қолданбаңыз.

САҚТАУ ЖАҒДАЙЫ

- Тоқтан ажыратылған шәйнекті сұтыып, жуу керек.
- Құралды таза және құргақ жерде қорапта сақтаңыз.
- Шәйнекті розеткадан ажыратып, салқындағанша қаптамаға салмаңыз.
- Сымды құрылғының корпусына орамаңыз. Сымды тұғырдағы арнайы бөлімде сақтаңыз.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Бұл құрылғы қажетті өдістер бойынша дайындалған және сынақтан өткен. Өндіруші өнімнің кепілдік талонында көрсетілген шарттарды және келесі тармақтарды ескере отырып, сатып алған қүннен бастап 12 ай ішінде құрылғының қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік береді:

- Кепілдік мерзімі ішінде материал мен жұмыс ақауларына байланысты барлық ақаулар тегін жойылады. Шағымдар кемшіліктер анықталғаннан кейін деру тіркелуі керек.
- Дұрыс емес өңдеу, техникалық қызмет көрсету, дұрыс орнату немесе техникалық қызмет көрсету, дұрыс емес сымдар орнату, форс-мажор немесе басқа сыртқы әсерлерден туындаған зақым кепілдікке кірмейді.
- Біз шағымды алғаннан кейін ақаулы бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру немесе құрылғыны ауыстыру құқығын өзімізде қалдырамыз. Ауыстырылған бөлшектер біздің меншігімізге айналады.
- Кепілдік негізінде басқа шағымдар мүмкін емес. Кепілдікке құқықты сатып алушы дұрыс толтырылған кепілдік талонын ұсынған жағдайда алады.
- Кепілді жөндеу шарттарын, уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын компанияның www.harper.ru веб-сайтынан табуға болады.

Қосымша: егер құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалса, қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, алдымен электр қуатының үзілуі сияқты басқа себептердің бар-жоғын тексеруді ұсынамыз.

ҚАУІПСІЗ ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Бұл таңбалау бұл өнімді қарапайым тұрмыстық қалдықтар ретінде тастамау керектігін көрсетеді. Пайдаланылған өнімді өңдеуге арналған электрлік және электрондық жабдықты қабылдау орнына тапсырыңыз. Кейбір елдерде, соның ішінде ЕО елдерінде пай-

даланылған электр және электрондық жабдықтарды жинаудың арнайы схемалары жасалды. Осы жабдықты қайта өндөу ережелерін сақтай отырып, сіз қоршаған ортаны және адамзат денсаулығын сақтауға үлес қосасыз. Материалдарды қайта өндөу табиғи ресурстарды сақтайды. Сондықтан, пайдаланылған жабдықты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Жабдықты қайта өндөу туралы толығырақ ақпаратты Сіз қалдықтарды қайта өндөу сервисінен немесе осы өнімді сатып алған сауда нұктесінен ала аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

HWK-MD06 үлгісі

Көлемі: 1,7 л

Куат көзі: 220-240В ~ 50 Гц

Куатты тұтыну: 1850-2200 Вт

Тұрғын үй материалы: Tot баспайтын болат

Қорап өлшемдері (LxWxH): 239X227X242 мм

Бір қораптың салмағы: 1,34 кг



Өнімдер Кедендік одақ пен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде белгіленген барлық бағалау процедураларынан өтті.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі – 3 жыл

Кепілдік мерзімі – 1 жыл

Кепілдік қызмет қоса берілген кепілдік талонына сәйкес жүзеге асырылады.

Кепілдік талон мен нұсқаулық осы өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Өнім туралы қосымша ақпаратты және үекілетті қызмет көрсету орталығының деректерін www.harper.ru веб-сайтынан немесе 8-800-600-7107 телефоны бойынша техникалық қолдау қызметіне қонырау шалу арқылы таба аласыз.

Өндіруші: Harper International Trading Limited 15\F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

Қытайда жасалған

Шағымдарды қабылдауға үекілетті импорттаушы/ұйым: «Прогресс-Плюс» ЖШС 119607, Мәскеу қ., Уdalъцова к., 50, 1 корпус, тел.: +7-495-133-0210, электрондық пошта info@harper.ru

