


5 Электрическое подключение

Кабельное соединение 4x0,5mm²
24 V AC/DC



- Выходной сигнал макс. < 0,5mA/10V


Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работу привода.

Настройка параметров с помощью DIP-переключателей

DIP-переключатели расположены внутри привода. Чтобы открыть привод, необходимо ослабить два винта (1) на крышке и снять рукоятку (2).



Заводские настройки

- DIP 1 Направление вращения + калибровка
DIP 2: Управляющий сигнал прямой/обратный
DIP 3,4: Настройка диапазона 0,16-9,84 В (0-20 мА)
DIP 5 Y-Управляющий сигнал: U(V)/I(mA)

Направление вращения

DIP	CCW	CW
1	OFF	ON

- CCW ↺ / CW ↻ калибровка:
- CCW ↺ вращение против часовой стрелки
- CW ↻ вращение против часовой стрелки

Во время изменения положения DIP 1 выполняется процесс калибровки. Привод поворачивается в левое и правое положение. Во время процесса оставьте кнопку для ручного управления в положении AUTO!

2. Управляющий сигнал: прямой/обратный

DIP	↗	↘
2	OFF	ON


3,4. Настройка диапазона

DIP	0,16-9,84V 0-20mA	2-9,84V 4-20mA	0,16-4,88V	5,12-9,84V
3	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	ON	OFF	ON

5. Y-Управляющий сигнал U(V)/I(mA)

DIP	U(V)	I(mA)
5	OFF	ON

Ручное положение



1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
2. Поверните кнопку на 90°.
3. Поверните ручку привода на 90°.

Примечание:

Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.


В случае предъявления претензий к качеству продукции, покупатель должен предъявить следующие документы: А. Заявление общего характера с указанием адреса, даты и места приобретения, краткого описания неисправности. Б. Накладную и квитанцию, подтверждающую покупку.

6 Комплект переходников


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester WV FMV130E и FMV140E, код 58104




Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...




Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037



Рекомендации по установке клапанов



Монтажные положения



Информация по технике безопасности:

- Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана
- Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
- Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
- Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
- Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
- Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
- Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведенным в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.



Wester серии WA

Приводы с аналоговым сигналом для 3-х и 4-х ходовых смесительных клапанов



АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ	0 - 10 V DC 4 - 20 mA
24V AC/DC	

Обозначение продукта: WA S11 MOD X AC/DC X XXX X X

Направление вращения 2= угол 90°	X
Время закрытия, 90° 075=75сек.	XXX
Напряжение 8=24 В перем./пост. тока	X
Соединение K=кабель 1,5м (4x0,5mm ²) M=соединение типа Molex	X





Информацию о предоставлении сервисных услуг смотрите на сайте www.termclub.ru



Импортер: ООО «ТД Импульс», 143422, Россия, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7.

Производитель: FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje, Slovenia


1 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение




2 Пример установки Клапан WV FMV130E левое положение





1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104





2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104



3 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение




4 Пример установки на клапан WV FMV140E левое положение



DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

3a Правое положение



4a Левое положение

