

Таблица 5

| | | |
|---|--|---|
| Обозначение условий транспортирования в части воздействия | | Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69 |
| механических факторов по ГОСТ 23216-78 | климатических факторов и условий хранения по ГОСТ 15150-69 | |
| С | 3 (ЖЗ) | 1 (Л) |

9.2 Срок сохранности БАВР в упаковке изготовителя без переконсервации не менее 2 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура условного обозначения БАВР

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--------|
| OptiSave | L | - | 2 | 2 | 0 | УХЛ4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 1 – наименование серии;
- 2 – модификация Light;
- 3 – разделительный знак;
- 4 – количество контролируемых вводов, 2 ввода;
- 5 – количество коммутационных аппаратов, управляемых БАВР, 2 коммутационных аппарата (основной и резервный ввод);
- 6 – наличие контроля состояния коммутационных аппаратов, 0 – состояние коммутационных аппаратов (включено/отключено) не контролируется;
- 7 – климатическое исполнение и категория размещения.

Пример записи обозначения БАВР при заказе и в документации другого изделия:

«Блок автоматического ввода резерва OptiSave L-220-УХЛ4.2»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Габаритные и присоединительные размеры БАВР




Рисунок Б.1 Габаритные и присоединительные размеры БАВР





Рисунок Б.2 Присоединительные размеры элементов крепления БАВР на монтажную панель (а) и разметка отверстий крепления на монтажной панели (б)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рекомендуемая схема подключения коммутационной аппаратуры к БАВР



- Q1, Q2 – автоматические выключатели;
 KM1, KM2 – коммутационные аппараты (контакты, пускатели);
 RC – цель защиты от коммутационных выбросов.
 Рисунок В.1 Рекомендуемая схема подключения коммутационной аппаратуры к БАВР

ПАСПОРТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указаны на маркировке аппарата)

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- В комплект поставки входят:
- блок автоматического ввода резерва – 1 шт.
 - руководство по эксплуатации – 1 экз.
 - упаковочная коробка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие БАВР всем вышеизложенным требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации БАВР – 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Руководство по эксплуатации
ГЖИК.641200.181 РЭ



БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА OptiSave L-220



АО «КЭАЗ», Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
www.keaz.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок автоматического ввода резерва OptiSave L-220 № _____ изготовлен в соответствии с ТУ3425-090-05758109-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, техническими характеристиками, указаниями по монтажу, а также устанавливает правила эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения блока автоматического ввода резерва OptiSave L-220 (далее БАВР).

Выполнение всех требований, изложенных в настоящем руководстве, является обязательным.

1.2 БАВР соответствует требованиям ТУ3425-090-05758109-2016.

1.3 Структура условного обозначения БАВР и пример записи обозначения при его заказе приведены в приложении А.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

БАВР предназначен для управления автоматическим переключением с основного ввода на резервный ввод при неисправности или отключении основного ввода в четырехпроводных трехфазных сетях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц.

БАВР может применяться в составе шкафов управления автоматического ввода резерва и аварийного ввода резерва в системах бесперебойного электроснабжения трехфазных электроприемников I и II категории надежности согласно требованиям ПУЭ.

БАВР предназначен для управления контакторами в качестве коммутационных аппаратов.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Параметр | Значение |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Тип коммутируемой линии | трехфазная четырехпроводная L1, L2, L3, N |
| Количество коммутируемых вводов | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение (U _е), В | 220/380 |
| Частота сети (f), Гц | 50 |
| Уставки отключения при повышенном напряжении (фазном) «>U _в », В | 230 ... 270 |
| Уставки отключения при пониженном напряжении (фазном) «<U _н », В | 150 ... 200 |
| Гистерезис нижнего порога «ΔU _н », В | 5 ... 30 |
| Перекас фаз «U _в – U _н », В | 10 ... 100 |
| Задержка отключения реле основного ввода при выходе значений контролируемых параметров из допустимого диапазона (t _{откл.}), с | 0 ... 20 |
| Задержка включения реле резервного ввода (t _{вкл.}), с | 0 ... 10 |
| Задержка возвратного переключения на основной ввод при нормализации контролируемых параметров (t _{возвр.}), с | 0 ... 30, без возврата |
| Контроль обрыва фазы | + |
| Контроль чередования фаз | + |
| Аварийная индикация | + |
| Максимальный ток нагрузки категории применения АС1 при напряжении 250В, А | 7 ^{*)} |
| Коммутационная износостойкость, циклов | >10 ⁶ |
| Габаритные размеры, мм | 71 x 90 x 65 |
| Масса, не более, кг | 0,3 |

^{*)} рекомендуется применение цепей защиты от коммутационных выбросов

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА БАВР

Конструктивно БАВР представляет собой самостоятельное устройство, имеющее корпус, изготовленный из негорючего термостойкого материала в котором размещены печатные платы с электронными компонентами, составляющими электронную схему и элементы крепления.

Габаритные и присоединительные размеры БАВР изображены на рис. Б.1 Приложения Б.

БАВР предназначен для установки на DIN-рейку. Дополнительно предусмотрено возможность крепления БАВР на монтажную панель.

Присоединительные размеры элементов крепления БАВР на монтажную панель, а также вариант разметки отверстий крепления на монтажной панели изображены на рис. Б.2 Приложения Б.

На лицевой панели БАВР (рис. 1) расположены ручки регуляторов уставок режима работы реле и индикаторы состояния сети по вводу 1 и вводу 2.




Рис.1

В верхней и нижней части БАВР находятся клеммные колодки для подключения к БАВР внешних цепей.

Временные диаграммы работы БАВР приведены на рис. 2




Рис. 2

После подачи питания на устройство, при напряжении сети в допустимом диапазоне включаются светодиоды L1, L2, L3 – «ЛИНИЯ 1» и L1, L2, L3 – «ЛИНИЯ 2». Далее с задержкой t_{вкл.} срабатывает реле ввода 1, включается светодиод «P1» и питание подается к нагрузке.

Если при подключении контролируемой сети был нарушен порядок чередования фаз по вводу «ЛИНИЯ 1» или «ЛИНИЯ 2», то происходит мигание светодиодов «L2», «L3» соответствующего ввода.

При аварии на вводе 1 напряжение на любой из фаз меньше уставки отключения при пониженном напряжении «<U_н» включается светодиод «<U_н», после отсчета задержки t_{откл.} выключается светодиод «P1» и светодиод L1, L2, L3 соответствующий аварийной фазе. Далее срабатывает реле ввода 1 и происходит отключение нагрузки от ввода 1 (если напряжение на любой из фаз

больше уставки отключения при повышенном напряжении «>U_в» – включается светодиод «>U_в» и отключение идет без задержек). Если напряжение на вводе «ЛИНИЯ 2» в норме, то через время t_{вкл.} срабатывает реле ввода 2, включается светодиод «P2» и нагрузка подключается к «ЛИНИИ 2». При восстановлении питания на вводе «ЛИНИЯ 1», через время t_{возвр.} производится переключение на ввод «ЛИНИЯ 1».

Время t_{откл.} устанавливается с учётом того, чтобы при кратковременных просадках напряжения в линии длительностью t<t_{откл.} не происходило переключение линии.

При обрыве фазы «ЛИНИЯ 1» срабатывает реле ввода 1 и отключение нагрузки от ввода 1 происходит без временной задержки, а срабатывание реле ввода 2 и подключение нагрузки с задержкой t_{вкл.}

Индикация режимов работы осуществляется светодиодами, размещенными на лицевой панели и приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Светодиод | Режим |
|------------------------------|--|
| «P1» (зеленый) | Включено реле P1 |
| «P2» (зеленый) | Включено реле P2 |
| «L1», «L2», «L3» (зеленый) | Напряжение на вводе соответствует установленным параметрам |
| «<U _н » (красный) | Напряжение на вводе ниже установленного порога/перекас фаз |
| «>U _в » (красный) | Напряжение на вводе выше установленного порога/перекас фаз |

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж, подключение и эксплуатация БАВР должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» и «Руководством по эксплуатации».

5.2 Монтаж, подключение, эксплуатация БАВР должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим допуск к работам с электрооборудованием до 1000 В.

5.3 Монтаж и осмотр БАВР должны производиться при снятом напряжении.

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Перед установкой и началом эксплуатации ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации».

6.2 Провести внешний осмотр БАВР и убедиться в отсутствии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.).

6.3 Произвести установку БАВР на DIN-рейку или монтажную панель.

6.4 Выставить параметры контролируемой сети.

6.4.1 Установить значения уставки отключения при пониженном напряжении «<U_н» и уставки отключения при повышенном напряжении «>U_в» определяющие диапазон рабочих напряжений по вводу 1 и по вводу 2.

Установку рабочего напряжения следует производить с учётом характеристик оборудования подключаемого к распределительному устройству.

6.4.2 Установить значения гистерезиса нижнего порога «ΔU_н» и уставки отключения при перекасе фаз «U_в – U_н».

6.4.3 Установить значения задержки отключения реле основного ввода при выходе значений контролируемых параметров из допустимого диапазона (t_{откл.}), задержки включения реле резервного ввода (t_{вкл.}), и задержки возвратного переключения на основной ввод при нормализации контролируемых параметров (t_{возвр.}).

Время включения (t_{вкл.}) задаётся из расчёта необходимой скорости подключения нагрузки и общего времени переключения на резервную линию.

Время отключения (t_{откл.}) определяется характеристиками питающих линий и режимом работы оборудования. При нестабильности напряжения на приёмнике РУ (распределительного устройства) и переменном режиме работы оборудования время отключения следует устанавливать с учётом того, чтобы исключить ложные срабатывания автоматики защиты.

Время задержки возвратного переключения на основной ввод (t_{возвр.}) предусмотрено для проверки устойчивости восстановленного питания на основном вводе перед переключением на него либо в случае установки положения «без возврата» сохранения питания от резервного ввода.

6.5 Произвести подключение контролируемой сети основного и резервного вводов, цепей управления коммутационными аппаратами и сигнализации.

Рекомендуемая схема подключения коммутационной аппаратуры, выпускаемой АО «КЭАЗ» к БАВР приведена в приложении В.

Сечение подключаемых проводников должно быть не менее 1,0 мм².

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 БАВР не требует технического обслуживания, за исключением периодического осмотра не реже раза в месяц и после каждого отключения аварийного тока защитной электрической аппаратурой.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления БАВР на DIN-рейке или монтажной панели;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;
- включение и отключение ввода 1 и ввода 2 без нагрузки в ручном режиме.

7.2 БАВР в условиях эксплуатации неремонтпригоден.

7.3 Возможные неисправности БАВР и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Возможная неисправность | Причина неисправности | Устранение неисправности |
|---|---|---|
| При включении сети нет индикации | 1. Плохой контакт в клеммной колодке. 2. Неисправность в схеме БАВР. | 1. Выключить сеть и проверить качество контактов в клеммнике. 2. Выключить сеть, демонтировать БАВР и обратиться в службу сервиса предприятия-изготовителя |
| Отсутствует индикация одного из режимов работы. | Неисправен светодиод | Выключить сеть, демонтировать БАВР и обратиться в службу сервиса предприятия-изготовителя |

8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 БАВР изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в условиях в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Параметр | Значение |
|--|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ... +40 |
| Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Относительная влажность воздуха при 25°С, % | до 80 |
| Высота над уровнем моря, м | до 2000 |
| Номинальные рабочие значения механических воздействующих факторов по ГОСТ 30631-99 | M4 |
| Класс защиты ЭМС по ГОСТ 51318.14.1-99 | 0 |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное |
| Режим работы | продолжительный |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Условия транспортирования и хранения БАВР до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.