



## ТАЧКА САДОВАЯ мод. WB 121S

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор тачки "TSUNAMI"

Перед первым использованием тачки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Тачка предназначена для перевозки различных грузов на строительных объектах и садовых участках и при выполнении других работ, где необходимо вручную перемещать грузы.

#### Технические характеристики:

Тип тачки	Садовая одноколесная с оцинкованным кузовом
Грузоподъемность	120 кг.
Объем кузова	65 л.
Колесо	пневматическое, 13" 3.25x8

**ВНИМАНИЕ!** Не перевозите в данной тачке груз, масса которого превышает величину, указанную в технических характеристиках.

Тачка поставляется в разобранном виде.


#### Комплект поставки:

1. Ручка тачки – 2 шт.
2. Кузов - 1 шт.
3. Колесо – 1 шт.
4. Опорная пластина – 1 шт.
5. Комплект крепежных изделий

#### Техническое обслуживание:

- Перед началом работы проверьте затяжку всех креплений.
- Регулярно смазывайте машинным маслом подшипники в оси колеса.
- Периодически проверяйте давление воздуха в шинах, оно должно составлять 1,8-2,0 атм.
- После применения очистите кузов и колесный узел от пыли и грязи, ополосните тачку и высушите её.
- Храните тачку в сухом помещении.

## СХЕМА СБОРКИ



**ВНИМАНИЕ!** При сборке не затягивайте болты, до момента, когда все детали не будут на своих местах.