


Ermenrich Verk DA40

Digital Angle Finder

EN	User Manual	ES	Guía del usuario	PT	Manual do usuário
BG	Ръководство за потребителя	HU	Használati útmutató	RU	Инструкция по эксплуатации
CZ	Návod k použití	IT	Guida all'utilizzo	TR	Kullanım kılavuzu
DE	Bedienungsanleitung	PL	Instrukcja obsługi		





EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 ON/OFF button	Бутон ON/OFF (Захранване)	Tlačítko ON/OFF (Napájení)	ON/OFF-Taste (Einschalten/Ausschalten)	Botón ON/OFF (Encender/Apagar)	ON/OFF gomb (Főkapcsoló)
2 HOLD button (Data hold/ Backlight)	Бутон HOLD (Задържане на данните/Фоново осветление)	Tlačítko HOLD (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/Podsvícení)	HOLD-Taste (Daten behalten/ Hintergrundbeleuchtung)	Botón HOLD (Retención de datos/Illuminación de fondo)	HOLD gomb (Adattartás/ Háttérvilágítás)
3 MITER button	Бутон MITER (Ъгл на скосяване)	Tlačítko MITER (Pokos)	MITER-Taste (Gehrung)	Botón MITER (Inglete)	MITER gomb (Gérvágó)
4 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
5 Base leg	Базово рамо	Noha základny	Basisschenkel	Brazo de la base	Alap láb
6 Fold-out leg	Сгъващо се рамо	Rozkládací noha	Ausklappbarer Schenkel	Brazo de la base	Kihajtható láb
7 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

IT	PL	PT	RU	TR
1 Pulsante ON/OFF (On/Off)	Przycisk ON/OFF (Zasilanie)	Botão ON/OFF (Ligar/Desligar)	Кнопка ON/OFF (Вкл./Выкл.)	ON/OFF düğmesi (Güç)
2 Pulsante HOLD (Conservazione dei dati/ Retroilluminazione)	Przycisk HOLD (Zatrzymanie wyników pomiaru/ Podświetlenie)	Botão HOLD (Guardar dados/ Luz de fundo)	Кнопка HOLD (Фиксация значения/ Подсветка)	HOLD düğmesi (Veri tutma/Arka aydınlatma)
3 Pulsante MITER (Taglio obliquo)	Przycisk MITER (Ucios)	Botão MITER (Meia-esquadria)	Кнопка MITER (Угол распила)	MITER düğmesi (Gönye)
4 Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
5 Braccio fisso	Ramię stałe	Estrutura base	Рычаг основания прибора	Taban kenarı
6 Braccio mobile	Ramię ruchome	Estrutura extensível	Подвижный рычаг прибора	Katlanır kenar
7 Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi

EN Ermenrich Verk DA40 Digital Angle Finder

Please carefully read the safety instructions and the user manual before using this product. **Keep away from children.** Use the device only as specified in the user manual.

Getting started

- Open the battery compartment cover and insert 1 pc 9V battery according to the correct polarity marks. Close the cover.
- Press the **ON/OFF** button (1) to turn the device on and off. The device will shut down automatically in 5 minutes of no activity.

Usage

- **Data hold/Backlight mode.** Press the **HOLD** button (2) to enter the hold mode and freeze the readings. Press the **HOLD** button (2) again to exit the hold mode. The measured value will change when you move the fold-out leg. Press and hold the **HOLD** button (2) to turn the backlight on and off.
- **Miter mode.** The **MITER** button (3) converts the measured angle into the miter angle. This measurement is used for setting up miter saws in order to make miter cuts.
- **Transferring angles.** Place the device in the required position against the workpiece. Note that the fold-out leg and the base leg should not move. After pressing the **HOLD** button (2), press the **MITER** button (3).
- **Angle measurement mode.** To measure a desired angle, place the fold-out leg and the base leg flat on the surface around it. The measured angle value will appear on the display. If you press the **HOLD** button (2), the measured value will remain on the display until the button is pressed again.

Specifications

Length	450mm
Resolution	±0,01°
Measurement range	0–230°
Unit of measurement	°
Accuracy	±0.5°
Auto-off	5 min.
Operating temperature range	0... +50°C / +32... 122°F
Operating storage range	–10... +50 °C / +14... 122°F
Power supply	1 pc 9V battery

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center. Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials. Store the device in a dry cool place. Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications. Never attempt to operate a damaged device or a device with damaged electrical parts! If a part of the device or battery is swallowed, seek medical attention immediately.

Battery safety instructions

Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and –). Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly. Never short-circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to revive them. Do not disassemble batteries. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country’s laws.

Ermenrich Warranty

Ermenrich products, except for their accessories, carry a **5-year warranty** against defects in materials and workmanship. All Ermenrich accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for **six months** from the purchase date. The warranty entitles you to the free repair or replacement of the Ermenrich product in any country where a Levenhuk office is located if all the warranty conditions are met.
For further details, please visit: ermenrich.com
If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.

BG Цифров ъгломер Ermenrich Verk DA40

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт. **Да се съхранява далеч от деца.** Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин.

Да започнем

- Отворете капака на отделението за батериите и поставете 9 V батерия. Затворете капака.
- Натиснете и задръжте натиснат бутона **ON/OFF** (1) за включване или изключване на устройството. Уредът ще се изключи автоматично след 5 минути бездействие.

Употреба

- Режим Задръжане на данните/Фоново осветление.** Натиснете бутона **HOLD** (2), за да отидете на режима "Задръжане" и запазване на показанията на екрана. Натиснете отново бутона **HOLD** (2), за да излезете от режима "Задръжане". Измерваната стойност ще се промени, когато преместите сгъваемото рамо. Натиснете и задръжте натиснат бутона **HOLD** (2) за включване или изключване на фоновото осветление.
- Режим Ъгъл на скосяване.** Бутонът **MITER** (3) преобразува измерения ъгъл в ъгъл на скосяване. Това измерване се използва за настройване на торцови триони, за да се направят точни наклонени срезове в обработваните детайли.
- Пренасяне на ъгли.** Поставете уреда в желаната позиция по отношение на обработвания детайл. Имайте предвид, че сгъваемото рамо и базовото рамо не трябва да се движат. След като натиснете бутона **HOLD** (2), натиснете бутона **MITER** (3).
- Измерване на ъгли.** За да измерите желания ъгъл, поставете сгъваемото рамо и базовото рамо върху окръжаващата повърхност. На дисплея ще се появи стойността на измерения ъгъл. Ако натиснете бутона **HOLD** (2), измерената стойност ще остане на дисплея до следващо натискане на бутона.

Спецификации

Дължина	450 mm
Разделителна способност	±0,01°
Измервателен диапазон	0–230°
Измервателна единица	°
Точност	±0,5°
Автоматично изключване	5 мин.
Диапазон на работната температура	0... +50 °C
Диапазон на температурата на съхранение	–10... +50 °C
Захранване	1 батерия 9 V

Производителят си запазва правото да прави промени на гамата продукти и спецификациите им без предварително уведомление.

Грижи и поддръжка

Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по никаква причина. За ремонти и почистване, моля, обръщайте се към местния специализиран сервизен център. Предпазвайте устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила. Не използвайте продукта във взривоопасна среда или близо до запалими материали. Съхранявайте устройството на сухо и хладно място. Използвайте само принадлежности и резервни части за устройството, които отговарят на техническите спецификации. Никога не правете опит да използвате повредено устройство или устройство с повредени електрически части! Ако някоя част от устройството или батерията бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.

Инструкции за безопасност на батериите

Винаги купувайте батерии с правилния размер и характеристики, които са най-подходящи за предвидената употреба. Винаги сменяйте всички батерии едновременно, като внимавате да не смесите стари и нови или батерии от различен тип. Почистете контактите на батериите, както и тези на устройството, преди да поставите батериите. Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и –). Извадете батериите от оборудването, ако то няма да бъде използвано продължителен период от време. Извадете използваните батерии незабавно. Никога не свързвайте батерии накъсо, тъй като това може да доведе до високи температури, теч или експлозия. Никога не загревайте батерии, опитвайки се да ги използвате допълнително време. Не разглобявайте батериите. Не забравяйте да изключите устройствата след употреба. Дръжте батериите далеч от достъпа на деца, за да избегнете риск от поглъщане, задушаване или отравяне. Изхвърляйте използваните батерии съгласно правилата в държавата Ви.

Гаранция на Ermenrich

Продуктите Ermenrich, с изключение на аксесоарите, имат **5-годишна гаранция** срещу дефекти в материалите и изработката. За всички принадлежности на Ermenrich се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от **2 години** от датата на покупката на дребно. Гаранцията Ви дава право на безплатен ремонт или замяна на продукта на Ermenrich във всяка държава, в която има офис на Levenhuk, ако са изпълнени всички условия за гаранцията.

За допълнителна информация посетете нашия уебсайт: ermenrich.com

Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния представител на Levenhuk.

Digitální úhloměr Ermenrich Verk DA40

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

Začínáme

- Otevřete kryt přihrádky pro baterie a vložte 9 V baterii. Zavřete kryt.
- Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF** (1). Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách bez provozu.

Použití

- Režim Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/Podsvícení.** Stisknutím tlačítka **HOLD** (2) přejděte do režimu podržení a "zmrazte" naměřené hodnoty. Opětovným stisknutím tlačítka **HOLD** (2) opustíte režim podržení. Pokud posunete rozkládací nohu, naměřená hodnota se změní. Pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení displeje stiskněte a podržte tlačítko **HOLD** (2).
- Režim pokosu.** Tlačítko **POKOS** převede naměřený úhel na úhel pokosu. Toto měření se používá pro nastavení pokosových pil, aby bylo možné provádět přesné pokosové řezy v obráběném kusu.
- Přenos úhlů.** Umístěte zařízení do požadované polohy proti obráběnému kusu. Dbejte na to, že rozkládací noha a noha základny by se neměly pohybovat. Po stisknutí tlačítka **HOLD** (2) i stiskněte tlačítko **MITER** (3).
- Měření úhlů.** Chcete-li změřit požadovaný úhel, položte rozkládací nohu a nohu základny rovně na daný povrch. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota úhlu. Pokud stisknete tlačítko **HOLD** (2), naměřená hodnota zůstane na displeji až do opětovného stisknutí tlačítka.

Technické údaje

Délka	450 mm
Rozlišení	±0,01°
Rozsah měření	0–230°
Jednotka měření	°
Přesnost	±0,5°
Automatické vypnutí	5 min.
Rozsah provozní teploty	0... +50 °C
Rozsah teploty pro skladování	–10... +50 °C
Napájení	1 baterie 9 V

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit sortiment a specifikace výrobků.

Péče a údržba

Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat. S opravami veškerého druhu se obračejte na své místní specializované servisní středisko. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Výrobek nepoužívejte ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě. Pro toto zařízení používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které splňují technické specifikace. Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými díly! Pokud dojde k požití části zařízení nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před instalací baterií vyčistěte kontakty na baterii i na přístroji. Ujistěte se, zda jsou baterie instalovány ve správné polaritě (+ resp. –). V případě, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Použité baterie včas vyměňujte. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Nepokoušejte se rozebírat baterie. Po použití nezapomeňte přístroj vypnout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí, vdechnutí nebo otravy. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s vašimi vnitrostátními předpisy.

Záruka Ermenrich

Na výrobky značky Ermenrich, s výjimkou příslušenství, je poskytována **5letá záruka** na vady materiálu a zpracování. Na veškeré příslušenství značky Ermenrich se poskytuje záruka, že po dobu **2 let** od data zakoupení v maloobchodní prodejně bude bez vad materiálu a provedení. Tato záruka vám v případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku značky Ermenrich v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk. Další informace – navštivte naše webové stránky: ermenrich.com
V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

Ermenrich Verk DA40 Digitaler Winkelmesser

Lesen Sie bitte die Sicherheitsanleitungen und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. **Halten Sie es von Kindern fern.** Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Erste Schritte

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie eine 9 V Batterie ein. Schließen Sie den Deckel.
- Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste (1), um das Gerät ein-/auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang nicht benutzt wird.

Verwendung

- **Daten behalten/Hintergrundbeleuchtung-Modus.** Drücken Sie die **HOLD**-Taste (2), um in den Haltenmodus zu gelangen und die Messungen zu behalten. Drücken Sie **HOLD**-Taste (2) erneut, um den Haltenmodus zu verlassen. Der gemessene Wert wird sich verändern, wenn Sie den ausklappbaren Schenkel bewegen. Drücken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten der Displaybeleuchtung die **HOLD**-Taste (2).
- **Gehrungsmodus.** Die **MITER**-Taste (3) konvertiert den gemessenen Winkel in den Gehrungswinkel. Dieses Maß wird zum Einrichten von Gehrungssägen verwendet, damit diese auf einem Werkstück präzise Gehrungsschnitt durchführen.
- **Übertragen von Winkeln.** Legen Sie das Gerät in der gewünschten Position an das Werkstück an. Beachten Sie, dass sich der ausklappbare Schenkel und der Basisschenkel nicht bewegen sollten. Nachdem Sie die **HOLD**-Taste (2) gedrückt haben, drücken Sie die **MITER**-Taste (3).
- **Winkelmessung.** Um einen gewünschten Winkel zu messen, legen Sie den ausklappbaren Schenkel und den Basisschenkel flach auf die Oberfläche. Der gemessene Winkelwert wird auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die **HOLD**-Taste (2) drücken, bleibt der gemessene Wert auf dem Display, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Technische Daten

Länge	450 mm
Auflösung	±0,01°
Messbereich	0–230°
Maßeinheit	°
Präzision	±0,5°
Automatische Abschaltung	5 Min.
Betriebstemperaturbereich	0... +50 °C
Lagertemperaturbereich	–10... +50 °C
Stromversorgung	1 Stk. 9 V Batterie

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Produktpalette und den technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich für Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und übermäßiger mechanischer Krafteinwirkung. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder in der Nähe von entflammaren Materialien. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort. Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile für dieses Gerät, die den technischen Spezifikationen entsprechen. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten elektrischen Teilen in Betrieb zu nehmen! Wenn ein Teil des Geräts oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und –) achten. Batterien entnehmen, wenn das Instrument für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen. Batterien nicht kurzschließen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden. Batterien dürfen nicht zum Wiederbeleben erwärmt werden. Batterien nicht öffnen. Instrumente nach Verwendung ausschalten. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den einschlägigen Vorschriften.

Ermenrich Garantie

Produkte von Ermenrich mit Ausnahme von Zubehör haben eine **5-jährige Garantie** auf Material- und Verarbeitungsfehler. Für sämtliches Ermenrich-Zubehör gilt eine **2-jährige Garantie** ab Kaufdatum im Einzelhandel auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie berechtigt in Ländern, in denen Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch von Ermenrich-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfüllt sind. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere Website: ermenrich.com. Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

ES Medidor de ángulos digital Ermenrich Verk DA40

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y la guía del usuario antes de utilizar este producto. **Mantener fuera del alcance de los niños.** Use el dispositivo solo como se especifica en la guía del usuario.

Primeros pasos

- Cierre la tapa. Abra la tapa del compartimento de las pilas e inserte una pila de 9 V. Cierra la tapa.
- Pulse el botón **ON/OFF** (1) para prender o apagar el aparato. El instrumento se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

Ajustes

- **Modo de retención/iluminación.** Presione el botón **HOLD** (2) para entrar en el modo de retención y mantener fijos los valores medidos. Presione de nuevo el botón **HOLD** (2) para salir del modo de retención. El valor medido cambiará cuando mueva el brazo desplegable. Presione y mantenga presionado el botón **HOLD** (2) para encender o apagar la luz de fondo de la pantalla.
- **Modo inglete.** El botón **MITER** (3) permite convertir el ángulo medido en el ángulo de inglete. Este valor de ángulo se utiliza para ajustar las sierras de inglete a fin de realizar cortes de inglete precisos en una pieza de trabajo.
- **Transferencia de ángulos.** Coloque el dispositivo en la posición deseada contra la pieza de trabajo. Observe que el brazo plegable y el brazo de la base no se deben mover. Presione el botón **HOLD** (2), y luego presione el botón **MITER** (3).
- **Medición de ángulos.** Para medir el ángulo deseado, coloque el brazo plegable y el brazo de la base en posición plana sobre la superficie circundante. El valor de ángulo medido aparecerá en la pantalla. Si presiona el botón **HOLD** (2), el valor medido permanecerá en la pantalla hasta que presione de nuevo el botón.

Especificaciones

Longitud	450 mm
Resolución	±0,01°
Intervalo de medición	0–230°
Unidades de medida	°

Exactitud	±0,5°
Apagado automático	5 minutos
Rango de temperaturas de funcionamiento	0... +50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10... +50 °C
Fuente de alimentación	1 pila 9 V

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado y mantenimiento

No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona. Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No utilice el producto en un entorno explosivo o cerca de materiales inflamables. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco. Utilice únicamente accesorios y repuestos para este dispositivo que cumplan con las especificaciones técnicas. ¡No intente nunca utilizar un dispositivo dañado o un dispositivo con componentes eléctricos dañados! En caso de ingestión de componentes del dispositivo o de la pila, busque asistencia médica de inmediato.

Instrucciones de seguridad para las pilas

Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas. Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -). Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo. Retire lo antes posible las pilas agotadas. No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o una explosión. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. No intente desmontar las pilas. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o envenenamiento. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.

Garantía Ermenrich

Los productos de Ermenrich, excepto los accesorios, tienen una **garantía de 5 años** contra defectos en materiales y mano de obra. Todos los accesorios Ermenrich están garantizados contra defectos de materiales y de mano de obra durante **2 años** a partir de la fecha de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita del producto Ermenrich en cualquier país en el que haya una oficina Levenhuk si se reúnen todas las condiciones de la garantía.

Para más detalles visite nuestra página web: ermenrich.com

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.

HU Ermenrich Verk DA40 digitális szögmérő

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat, valamint a használati útmutatót. **Tartsa gyermekektől elzárva.** Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt.

Első lépések

- Nyissa ki az elemtartó fedelét, majd helyezzen be egy 9 V-os elemet. Zárja le a fedelet.
- Nyomja meg az **ON/OFF** gombot (1) a készülék be-/kikapcsolásához. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem használják.

Beállítások

- **Adattartás/Háttérvilágítás mód.** Nyomja meg a **HOLD** gombot (2) a tartás módba váltáshoz és a megjelenített értékek folyamatos kijelzéséhez. Nyomja meg újra a **HOLD** gombot (2) mód elhagyásához. A mért érték a kihajtható láb mozgásakor változik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **HOLD** gombot (2) a kijelző háttérvilágításának be- és kikapcsolásához.
- **Gérvágó mód.** A **MITER** gomb (3) a mért szöget gérszöggé alakítja. Ezt a gérfűrészek beállítására használjuk, hogy pontos gérvágásokat végezhessünk a munkadarabon.
- **Szög meghatározása.** Helyezze a készüléket a megfelelő pozícióba a munkadarabhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kihajtható és az alap lábnak nem szabad mozognia. A **HOLD** gombot (2) megnyomása után nyomja meg a **MITER** gomb (3).
- **Szögmérés.** A kívánt szög méréséhez helyezze a kihajtható és az alap lábat laposan a releváns felületet befogva. A mért szögmérték erre megjelenik a kijelzőn. Ha megnyomja a **HOLD** gombot (2), a mért érték a gomb ismételt megnyomásáig megőrződik a kijelzőn.

Műszaki adatok

Hossz	450 mm
Felbontás	±0,01°
Méréstartomány	0–230°
Mértékegység	°
Pontosság	±0,5°
Automatikus kikapcsolás	5 perc
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0... +50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	–10... +50 °C
Tápellátás	1 db 9 V elem

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Ápolás és karbantartás

Bármilyen legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Ha az eszköz javításra vagy tisztításra szorul, akkor keresse fel vele a helyi szakszervízt. Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében. Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt. Kizárólag olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket alkalmazzon, amelyek a műszaki paramétereknek megfelelnek. A sérült, vagy sérült elektromos alkatrészű berendezést soha ne helyezze üzembe! Ha az eszköz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik, akkor kérjen, azonnal orvosi segítséget.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések

Mindig a felhasználásnak legmegfelelőbb méretű és fokozatú elemet vásárolja meg. Elemcsere során mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi elemeket a frissekkel, valamint a különböző típusú elemeket se keverje egymással össze. Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és az eszköz egymással érintkező részeit. Győződjön meg róla, hogy az elemek a pólusokat tekintve is helyesen kerülnek az eszközbe (+ és –). Amennyiben az eszközt hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az elemeket. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el. Soha ne zárja rövidre az elemeket, mivel így azok erősen felmelegedhetnek, szivárogni kezhetnek vagy felrobbanhatnak. Az elemek élettartamának megnöveléséhez soha ne kísérelje meg felmelegíteni azokat. Ne bontsa meg az akkumulátorokat. Használat után ne felejtse el kikapcsolni az eszközt. Az elemeket tartsa gyermekektől távol, megelőzve ezzel a lenyelés, fulladás és mérgezés veszélyét. A használt elemeket az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.

Ermenrich szavatosság

Az Ermenrich termékekre, a hozzátartozó kiegészítők kivételével, **5 év szavatosságot** biztosítunk anyag- és/vagy gyártási hibákra. Az Ermenrich-kiegészítőkhez a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított **2 évig** érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Ha minden szavatossági feltétel teljesül, akkor a szavatosság értelmében bármely olyan országban kérheti az Ermenrich termék díjmentes javíttatását vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vállalat fiókírodát üzemeltet.

További részletekért látogasson el weboldalunkra: ermenrich.com

Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

IT Goniometro digitale Ermenrich Verk DA40

Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e la guida all'utilizzo prima di usare questo prodotto. **Tenere lontano dai bambini.** Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nella guida all'utilizzo.

Guida introduttiva

- Aprire il coperchio del vano batterie e inserire una batteria da 9 V. Chiudere il coperchio.
- Premere il pulsante **ON/OFF** (1) per accendere/spegnere il dispositivo. Lo strumento si spegnerà da solo dopo 5 minuti di inattività.

Impostazioni

- **Modalità Conservazione dei dati/Retroilluminazione.** Premere il pulsante **HOLD** (2) per entrare in modalità hold e mantenere visibile la misura sullo schermo. Premere di nuovo il pulsante **HOLD** (2) per uscire dalla modalità hold. Il valore misurato cambierà allo spostarsi del braccio mobile. Tenere premuto il pulsante **HOLD** (2) per accendere o spegnere la retroilluminazione dello schermo.

- **Modalità taglio obliquo.** Il pulsante **MITER** (3) converte l'angolo misurato nell'angolo di taglio obliquo. L'angolo così ottenuto può essere usato per impostare una sega circolare e ottenere un taglio obliquo accurato sul pezzo da lavorare.
- **Trasferimento dell'angolo.** Posizionare lo strumento nella posizione desiderata, appoggiandolo sul pezzo da lavorare. Attenzione, il braccio fisso e quello mobile non devono spostarsi. Dopo aver premuto il pulsante **HOLD** (2), premere il pulsante **MITER** (3).
- **Angle measurement mode.** Per misurare l'angolo desiderato, posizionare il braccio fisso e il braccio mobile sulla superficie piana esterna all'angolo di interesse. Sullo schermo apparirà il valore dell'angolo misurato. Premendo il pulsante **HOLD** (2), il valore misurato resterà visibile sullo schermo fino alla successiva pressione del pulsante.

Specifiche

Lunghezza	450 mm
Risoluzione	±0,01°
Intervallo di misura	0–230°
Unità di misura	°
Accuratezza	±0,5°
Spegnimento automatico	5 min.
Intervallo di temperature d'esercizio	0... +50 °C
Intervallo di temperature stoccaggio	–10... +50 °C
Alimentazione	1 batteria 9 V

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e la gamma dei prodotti.

Cura e manutenzione

Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto a eccessiva forza meccanica. Non usare il prodotto in presenza di esplosivi o vicino a materiali infiammabili. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Usare solamente accessori e ricambi che corrispondono alle specifiche tecniche riportate per questo strumento. Non tentare mai di adoperare uno strumento danneggiato o con componenti elettriche danneggiate! In caso di ingestione di una parte dell'apparecchio o della batteria, consultare immediatamente un medico.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Acquistare batterie di dimensione e tipo adeguati per l'uso di destinazione. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente, evitando accuratamente di mischiare batterie vecchie con batterie nuove oppure batterie di tipo differente. Prima della sostituzione, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchio. Assicurarsi che le batterie siano state inserite con la corretta polarità (+ e –). Se non si intende utilizzare l'apparecchio per lungo periodo, rimuovere le batterie. Rimuovere subito le batterie esaurite. Non cortocircuitare le batterie, perché ciò potrebbe provocare forte riscaldamento, perdita di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole. Non disassemblare le batterie. Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere l'apparecchio. Per evitare il rischio di ingestione, soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Garanzia Ermenrich

I prodotti Ermenrich, ad eccezione degli accessori, sono coperti da **5 anni di garanzia** per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. Tutti gli accessori Ermenrich godono di una garanzia di **2 anni** a partire dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia conferisce il diritto alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto Ermenrich in tutti i paesi in cui è presente una sede Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di garanzia siano rispettate.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: ermenrich.com

Per qualsiasi problema di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk di zona.

PL Poziomica cyfrowa Ermenrich Verk DA40

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Używaj urządzenia tylko w sposób określony w instrukcji obsługi.

Wprowadzenie

- Otwórz pokrywę komory baterii i włóż jedną baterię 9 V. Zamknij pokrywę.
- Naciśnij przycisk **ON/OFF** (1), aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 minutach bezczynności.

Użytkowanie

- Tryb blokowania odczytu/podświetlenia.** Naciśnij przycisk **HOLD** (2), aby przejść do trybu blokowania odczytu i zablokować wyświetlane wartości. Naciśnij ponownie przycisk **HOLD** (2), aby wyjść z trybu blokowania. Zmierzona wartość zmieni się po przestawieniu ramienia ruchomego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **HOLD** (2), aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu.
- Tryb uciosowania.** Przycisk **MITER** (3) konwertuje zmierzony kąt na kąt połączenia uciosowego. Ten pomiar jest stosowany przy ustawianiu pilarek ukośnych w celu wykonywania dokładnych cięć uciosowych w obrabianym przedmiocie.
- Przenoszenie kątów.** Ustaw urządzenie w żądanej pozycji względem obrabianego elementu. Pamiętaj, że ramię stałe i ruchome nie mogą się poruszać. Po naciśnięciu przycisku **HOLD** (2) naciśnij przycisk **MITER** (3).
- Pomiar kątów.** Aby zmierzyć żądany kąt, umieść ramię ruchome i ramię stałe płasko na mierzonej powierzchni. Na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość kąta. Jeśli naciśniesz przycisk **HOLD** (2) zmierzona wartość pozostanie na wyświetlaczu do ponownego naciśnięcia tego przycisku.

Dane techniczne

Długość	450 mm
Rozdzielczość	±0,01°
Zakres pomiaru	0–230°
Jednostka miar	°
Dokładność	±0,5°
Automatyczne wyłączenie	5 min.
Zakres temperatury pracy	0... +50 °C
Zakres temperatury przechowywania	–10... +50 °C
Zasilanie	1 bateria 9 V

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktów i specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Konserwacja i pielęgnacja

Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym. Chroń przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych. Przyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu. Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi tego urządzenia. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami elektrycznymi! W razie pošknięcia jakiegokolwiek części lub baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

Należy używać baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie; nie należy łączyć starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia. Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich bieguny (znaki + i –). Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć. Nie doprowadzać do zwarcia baterii, ponieważ wiąże się to z ryzykiem powstania wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewać baterii w celu przedłużenia czasu ich działania. Nie demontuj baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończeniu użytkowania. Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka pošknięcia, uduszenia lub zatrucia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Gwarancja Ermenrich

Produkty Ermenrich, z wyjątkiem dedykowanych do nich akcesoriów, mają **5-letnią gwarancję** na wady materiałowe i wykonawcze. Wszystkie akcesoria Ermenrich są wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych i pozostaną takie przez **2 lata** od daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w którym Levenhuk posiada swój oddział, o ile spełnione będą warunki gwarancji.

Więcej informacji na ten temat podano na stronie: ermenrich.com

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

PT Medidor de ângulos digital Ermenrich Verk DA40

Leia atentamente as instruções de segurança e o manual do usuário antes de utilizar este produto. Mantenha-se afastado de crianças. Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do usuário.

Introdução

- Abra a tampa do compartimento da pilha e colocar uma pilha de 9 V. Feche a tampa.
- Prima o botão **ON/OFF** (1) para ligar/desligar o dispositivo. O dispositivo desliga-se automaticamente após 5 minutos sem qualquer operação.

Definições

- **Modo Guardar dados/Luz de fundo.** Prima o botão **HOLD** (2) para aceder ao modo Manter e fixar as leituras no ecrã. Prima novamente o botão **HOLD** (2) para sair do modo Manter. O valor medido será alterado quando mover a estrutura extensível. Prima sem soltar o botão **HOLD** (2) para ligar ou desligar a luz de fundo do ecrã.
- **Modo de meia-esquadria.** O botão **MITER** (3) converte o ângulo medido no ângulo de meia-esquadria. Esta medida é utilizada para ajustar serras de meia-esquadria de modo a fazer cortes de meia-esquadria precisos numa peça de trabalho.
- **Como transferir ângulos.** Coloque o aparelho na posição pretendida contra a peça de trabalho. A estrutura extensível e a estrutura base não se devem mover. Depois de premir o botão **HOLD** (2), prima o botão **MITER** (3).
- **Medição do ângulo.** Para medir um ângulo pretendido, coloque a estrutura extensível e a estrutura base numa superfície plana à sua volta. O valor do ângulo medido aparece no ecrã. Se premir o botão **HOLD** (2), o valor medido permanece no ecrã até que volte a premir o mesmo botão.

Especificações

Comprimento	450 mm
Resolução	±0,01°
Faixa de medição	0–230°
Unidade de medida	°
Precisão	±0,5°
Função de desligar automática	5 min.
Intervalo de temperaturas de funcionamento	0... +50 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	–10... +50 °C
Fonte de alimentação	1 pilha 9 V

O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas especificações dos produtos sem notificação prévia.

Cuidado e manutenção

Não tente desmontar o dispositivo por conta própria, por qualquer motivo. Para fazer reparações e limpezas de qualquer tipo, entre em contato com o centro local de serviços especializados. Proteja o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva. Não utilize o produto em ambiente explosivo ou perto de materiais inflamáveis. Guarde o dispositivo num local seco e fresco. Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes para este dispositivo que estejam em conformidade com as especificações técnicas. Nunca tente utilizar um dispositivo danificado ou um dispositivo com peças elétricas danificadas! Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure imediatamente assistência médica.

Instruções de segurança da bateria

Compre sempre baterias do tamanho e grau mais adequados para o uso pretendido. Substitua sempre o conjunto de baterias de uma só vez; tome cuidado para não misturar baterias antigas com novas, ou baterias de tipos diferentes. Limpe os contactos da bateria, e também os do dispositivo, antes da instalação da bateria. Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente no que respeita à sua polaridade (+ e –). Remova as baterias do equipamento se este não for ser usado por um período prolongado de tempo. Remova as baterias usadas prontamente. Nunca coloque as baterias em curto-circuito, pois isso pode causar altas temperaturas, derrame ou explosão. Nunca aqueça as baterias com o intuito de as reanimar. Não desmonte as baterias. Lembre-se de desligar os dispositivos após a utilização. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ingestão, sufocação ou envenenamento. Use as baterias da forma prescrita pelas leis do seu país.

Garantia Ermenrich

s pela Levenhuk, seja considerado defeituoso em relação aos materiais e acabamento. A condição para que a Levenhuk repare Os produtos Ermenrich, exceto seus acessórios, estão abrangidos por uma **garantia de 5 anos** contra defeitos de material e de fabrico. Todos os acessórios Ermenrich têm a garantia de isenção de defeitos de material e de fabrico durante **2 anos** a partir da data de compra a retalho. A garantia inclui o direito à reparação ou substituição gratuita do produto Ermenrich em qualquer país que tenha uma filial da Levenhuk, caso estejam reunidas todas as condições da garantia. Para mais detalhes, visite o nosso web site: ermenrich.com Se surgirem problemas relacionados à garantia ou se for necessária assistência no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk.

RU Цифровой угломер Ermenrich Verk DA40

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в него батарею 9 В. Закройте крышку.
- Нажмите кнопку **ON/OFF** (1), чтобы включить/выключить устройство. Прибор выключится автоматически через 5 минут неиспользования.

Настройки

- Фиксация значения/Подсветка.** Нажмите кнопку **HOLD** (2), чтобы зафиксировать показания прибора. Нажмите кнопку **HOLD** (2) еще раз, чтобы выйти из этого режима. Показания будут меняться при перемещении рычага основания. Нажмите и удерживайте кнопку **HOLD** (2) для включения/выключения подсветки.
- Угол скоса.** Кнопка **MITER** (3) преобразует замеренный угол в угол скоса. Эти данные используются при работе с торцовочными пилами для выполнения косых резов.
- Перенос угла скоса на пилу.** Поместите устройство в нужное положение относительно заготовки. Обратите внимание, что подвижный рычаг и рычаг основания не должны смещаться. После нажатия кнопки **HOLD** (2) нажмите кнопку **MITER** (3).
- Режим измерения углов.** Чтобы измерить нужный угол, поместите подвижный рычаг и рычаг основания ровно на поверхность, на которой будет проводиться замер. На дисплее отобразится измеренное значение угла. При нажатии кнопки **HOLD** (2) значение будет отображаться на дисплее до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.

Технические характеристики

Длина	450 мм
Разрешение	±0,01°
Диапазон измерений	0–230°
Единица измерения	°
Погрешность	±0,5°
Автоотключение	5 мин.
Диапазон рабочих температур	0... +50 °C
Диапазон температур хранения	–10... +50 °C
Источник питания	1 батарейка 9 В

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки. Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте ermenrich.com. По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.

TR Ermenrich Verk DA40 Dijital Açı Ölçer Metre

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. **Çocuklardan uzak tutun.** Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Başlangıç

- Pil bölmesi kapağını açın ve bir adet 9 V pil yerleştirin. Kapağı kapatın.
- Cihazı açmak/kapatmak için **ON/OFF** (1) düğmesine basın. Cihaz 5 dakika süreyle hiçbir işlem olmadığında otomatik olarak kapanacaktır.

Ayarları

- Veri tutma/Arka aydınlatma modu.** Tut moduna girmek ve ölçümleri dondurmak için **HOLD** düğmesine (2) basın. Tut modundan çıkmak için **HOLD** düğmesine (2) basın. Ölçülen değer katlanır kenarı hareket ettirdiğinizde değişecektir. Ekran arka aydınlatmasını açmak veya kapatmak için **HOLD** düğmesine (2) basılı tutun.
- Gönye modu.** **MITER** düğmesi (3) ölçülen açıyı gönye açısına dönüştürür. Bu ölçüm bir iş parçasında doğru gönye kesimi yapmak için gönye kesme makinelerini ayarlamak üzere kullanılır.
- Açıların aktarılması.** Cihazı iş parçasına karşı istenen konuma yerleştirin. Katlanır kenar ve taban kenarı hareket etmemelidir. **HOLD** düğmesine (2) bastıktan sonra, **MITER** düğmesi (3) basın.
- Açı ölçümü.** İsteddiğiniz bir açıyı ölçmek için katlanır kenarı ve taban kenarını çevresindeki yüzeye düz yerleştirin. Ölçülen açı değeri ekranda belirecektir. **HOLD** düğmesine (2) basın, ölçülen değer düğmeye tekrar basılana kadar ekranda kalacaktır.

Teknik Özellikler

Uzunluğu	450 mm
Çözünürlük	±0,01°
Ölçüm aralığı	0–230°
Ölçü birimi	°
Hassasiyet	±0,5°
Otomatik kapanma	5 dak.
Çalışma sıcaklığı aralığı	0... +50 °C
Saklama sıcaklığı aralığı	–10... +50 °C
Güç kaynağı	1 adet 9 V pil

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakım ve onarım

Cihazı herhangi bir sebep için kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yerel uzman servis merkeziniz ile iletişime geçin. Cihazı ani darbelere ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun. Ürünü patlayıcı ortamda ya da yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Cihazı kuru, serin bir yerde saklayın. Bu cihaz için yalnızca teknik özelliklere uygun aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın. Hasarlı bir cihazı veya elektrikli parçaları hasar görmüş bir cihazı asla çalıştırmayı denemeyin! Cihaz veya pilin bir parçası yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

Pil güvenliği talimatları

Her zaman kullanım amacına en uygun olan boyut ve türden piller satın alın. Eski ve yeni piller ile farklı türlerden pilleri birbiriyle birlikte kullanmamaya özen göstererek pil setini her zaman tamamen değiştirin. Pilleri takmadan önce pil kontakları ile cihaz kontaklarını temizleyin. Pillerin kutuplar (+ ve -) açısından doğru bir biçimde takıldığından emin olun. Uzun süreyle kullanılmayacak ekipmanlardaki pilleri çıkarın. Kullanılmış pilleri derhal çıkarın. Aşırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabileceğinden kesinlikle pillerde kısa devreye neden olmayın. Yeniden canlandırmak için kesinlikle pilleri ısıtmayın. Pilleri sökmeyin. Cihazı kullanım sonrasında kapatın. Yutma, boğulma veya zehirlenme riskini önlemek için pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kullanılmış pilleri ülkenizin yasalarında belirtildiği şekilde değerlendirin.

Ermenrich Garantisi

Tüm Ermenrich ürünleri, aksesuarlar hariç olmak üzere, malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı **5 yıl garantilidir**. Tüm Ermenrich aksesuarları, perakende satış yoluyla alınmasından sonra **2 yıl** boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantilidir. Bu garanti sayesinde, tüm garanti koşulları sağlandığı takdirde, Levenhuk ofisi bulunan herhangi bir ülkede Ermenrich ürününüz için ücretsiz olarak onarım veya değişim yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ermenrich.com

Garanti sorunları ortaya çıkarsa veya ürününüzü kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, yerel Levenhuk şubesi ile iletişime geçin.