

Инструкция по эксплуатации

Торцевые кусачки 150 мм 1/5/50 Энкор 19044

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/enkor/kusachki_tortsevye_150mm_1_5_50_enkor_19044/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/enkor/kusachki_tortsevye_150mm_1_5_50_enkor_19044/#tab-Responses



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уважаемый покупатель! Вы приобрели инструмент слесарно-монтажный шарнирно-губцевый: кусачки (боковые, торцовые), кусачки торцовые для снятия изоляции (далее кусачки, инструмент), изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Кусачки боковые и кусачки торцовые предназначены для перекусывания проволоки, кусачки (Арт. 19043) для снятия изоляции с проводов. Применяются при выполнении слесарных, монтажных, строительных работах и других народнохозяйственных нужд. Инструмент изготовлен из высококачественной, термообработанной стали. Режущие кромки закалены до высокой твердости. Кусачки для снятия изоляции оснащены возвратной пружиной и устройством регулировки диаметра снимаемой изоляции.
- 1.2. Покрытие защитное декоративное: никель, лак (Арт. 19001, 19007); хим. полирование, лак (Арт. 19023-19025, 19043, 19044).
- 1.3. Кусачки предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях:
- температура окружающей среды от -20 °С до +70 °С.
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
- 1.4. Приобретая кусачки, проверьте их на отсутствие внешних дефектов, состояние декоративных рукояток.
- 1.5. Основные параметры кусачек в соответствии с типами и длиной приведены в таблице 1.

Таблица 1

№	Артикул	Наименование	Диаметр перекусываемой проволоки не более, мм	Длина, мм
1	19001	Кусачки боковые	1,25	115
2	19007	Кусачки торцовые	1,25	115
3	19023	Кусачки боковые	1,4	150
4	19024	Кусачки боковые	1,8	180
5	19025	Кусачки боковые	2,0	200
6	19043	Кусачки торцовые для снятия изоляции	—	150
7	19044	Кусачки торцовые	1,4	150

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно и до конца изучите инструкцию по применению и указания по технике безопасности при работе кусачками.

2.1. Работайте только исправными кусачками.

Внимание: Ваши кусачки оборудованы эргономическими, декоративными накладками на рукоятки которые не являются изолирующими от электрического напряжения. Работать кусачками с материалами, находящимися под напряжением, категорически запрещается!

2.2. Перед началом работ, изучите и строго выполняйте инструкции и правила выполнения предстоящей работы.

2.3. Держите инструмент, так что бы кисть руки во время работы располагалась до упора рукоятки. Неправильный захват рукояток может привести к травме.

2.4. Работайте не торопясь, без спешки в подходящем для вас темпе (индивидуально).

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности работ может стать причиной тяжелой травмы и выхода кусачек из строя.

2.5. При перекусывании проволоки примите меры защиты - обезопасьте себя и окружающих от отскакивающих частей проволоки в прямом и отражённом направлении. Используйте средства индивидуальной защиты: защитные экраны (ширмы), защитные лицевые маски, перчатки, одежду, обувь и головные уборы.

3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Перед каждым применением кусачки должны быть внимательно осмотрены. Декоративные рукоятки чистые и сухие и не должны иметь дефектов.

Убедитесь в том, что кусачки не имеют механических повреждений.

3.2. Не применяйте кусачки в качестве рычага, ударного инструмента, клина и т.п.

3.3. Держите кусачки так, чтобы исключить выпадения их из рук.

3.4. Кусачки (артикул 19043) предназначены для снятия изоляции с электрических проводов. Регулировочным винтом настраивайте ограничение положения режущих кромок под то сечение провода, с которого снимаете изоляционное покрытие.

3.5. Используйте кусачки, соответствующие виду работ.

ВНИМАНИЕ! Применяйте кусачки только по назначению.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. По окончании работы очистите кусачки ветошью. Не применяйте для очистки декоративных рукояток растворители, нефтепродукты и другие агрессивные материалы способные разрушать или растворять материал рукояток. Металлические части и шарнирные соединения смажьте машинным маслом или другой консервирующей смазкой.

4.2. Храните кусачки в помещении, оградив их от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

4.3. Не храните кусачки в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.

4.4. Для транспортировки кусачек на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его декоративных рукояток во время транспортировки.

5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Критерием предельного состояния кусачек является состояние, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима: трещины, разрушение, глубокая коррозия, деформация и вмятины режущей кромки, повреждение декоративных покрытий рукояток.

5.2. Кусачки непригодные для дальнейшего использования необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент и его части в бытовые отходы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кусачки соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753) с изменениями, принятыми постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 205, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления 01.12

(месяц, год)

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018, Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33, E-mail: opt@enkor.ru

Декларация о соответствии № Д-СН.АЯ60.В.00854, Срок действия декларации с 23 ноября 2011 г. по 22 ноября 2016 г.

Зарегистрирована: Органом по сертификации продукции и услуг УЧРЕЖДЕНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА» 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2а, телефон: (473) 259-77-93, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ60 выдан 30.07.2010 г. Ростехрегулированием