

ООО «Миксэм»
170028, Тверь,
Промышленный проезд, д 11
Телефон: (4822) 371-371

Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм»
(ООО «Миксэм»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миксэм»
_____ Д.Ю. Чигирёв
«22» _____ 2019 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА МОЮЩЕГО SYNTHESO SANTEX**

дата введения с «22» февраля 2019 г.

Тверь 2019 г.

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства моющего Santex

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Наименование:

Средство моющее Syntheco Santex

ТУ 20.41.32-029-01770993-2019

Производитель: ООО «Миксэм», Россия, Тверь, Промышленный проезд, д.11

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Средство моющее Syntheco Santex (далее по тексту «средство») предназначено для удаления ржавчины и известкового налета. Эффективно растворяет комбинированные загрязнения органического и неорганического характера, денатурированный белок, растительные и животные жиры.

2.2. Кислотное высокоактивное средство.

2.3. Средство обладает хорошим моющим и очищающим эффектом.

2.4. Средство стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

2.5. Средство нетоксично, биоразлагаемо.

2.6. Средство сохраняют свою активность в температурном диапазоне от 5 °С до 30 °С, при использовании жесткой воды.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

3.1. Нанести средство на обрабатываемую поверхность, равномерно распределить по поверхности.

3.2. Выдержать 5-10мин.

3.3. Обработать загрязненную поверхность губкой, ветошью или щеткой, остатки средства смыть водой.

3.4. При сильном загрязнении повторить процедуру.

3.5. Средство не рекомендуется смешивать с другими сортами моющих средств.

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства моющего Santex

4. СОСТАВ

4.1. Вода очищенная, смесь органических кислот, комплекс ПАВ, функциональные добавки, краситель, отдушка.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средств в глаза (возможно повреждение роговицы) немедленно промыть их под проточной водой (придерживая веко, чтобы глаз был открыт) в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать. Дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды мелкими глотками. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в органы дыхания, пострадавшего следует вывести на свежий воздух. При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия-производителя вместимостью 0,2кг, 0,25 кг, 0,3 кг, 0,4 кг, 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.

6.2. Хранить Средство обходимо вдали от продуктов питания и напитков, в недоступном детям месте.

6.3. Хранить Средство необходимо в тёмном, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, компонентов тяжелых металлов, восстанавливающих и органических веществ месте, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

6.4. Контейнеры следует хранить плотно/герметично закрытыми.

6.5. При соблюдении указанных выше условий хранения Средство сохраняет активность не менее 18 месяцев со дня выпуска.

6.6. Транспортирование Средства осуществляют любым наземным транспортом в оригинальных упаковках производителя в соответствии с правилами

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства моющего Santex

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.7. Средство пожаробезопасно.

6.8. Средство взрывобезопасно.

7. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние

Гелеобразная жидкость

Цвет

Характерный входящим в состав компонентам, возможен переход окраса от синего до бледно-голубого цвета. Возможна лёгкая опалесценция.

Запах

Характерный входящим в состав компонентам.

Величина pH, 1% раствора

от 1,5 до 2,5

Плотность при 20⁰C

от 1,0 г/см³ до 1,1 г/см³

Растворимость в воде

полностью растворим

7.1. Средство стабильно при нормальных условиях.

7.2. Не смешивать с другими продуктами.

7.3. Продукт не подлежит экологической классификации. Все компоненты полностью биоразлагаемы.