

Start 2 пристенный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 525 мм.
 Ширина турника - 900 мм.
 Ширина металлической перекладины - 450 мм.
 Длина комплекса - 750 мм.
 Высота комплекса - 2170 мм.
 Шаг перекладин - 260 мм.
 Занимаемая площадь - 0,67 м².
 Максимальная нагрузка комплекса:
 а). Навесное оборудование - до 80 кг.
 б). Металлическая конструкция - до 120 кг.
турник регулируется: 6 положений

Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Запрещено висеть вниз головой.
- Запрещено использовать детям младше 3-х лет.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 120 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается только к несущим стенам на анкерные болты (10x80) или дюбель-гвозди (12x100 шуруп 8x100) в зависимости от структуры стены. Если стена бетонная, то крепить комплекс нужно анкерными болтами, если кирпичная, то дюбель-гвоздями. Необходимо 12 шт. Для установки комплекса потребуется 1 человек. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

1 ЭТАП: Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (4) с помощью болтов (18).

В нижние стойки вставьте соединительные трубки (3), зафиксировав их с помощью крепежа к стене (6) и болта (18).

2 ЭТАП: Соедините верхние части стоек (1) с перекладинами (4). Верхнюю часть соединяем с нижней частью, с помощью соединительных трубок (3). Фиксируем остальные детали крепежей к стене (6).

3 ЭТАП: С помощью крепежей для параллельного соединения труб (14) зафиксируйте полученную конструкцию с лестницей. Используйте болты и гайки (18, 20).

4 ЭТАП: Части регулируемого турника (7) вставляем в крепеж для параллельного соединения труб (14). На часть регулируемого турника (7) зафиксируйте канат (9), зафиксируйте части соединив их перекладиной (5). На концах частей регулируемого турника (7) болтами и гайками (19, 20) зафиксируйте турник (8).

5 ЭТАП: После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. Так как в отверстиях деталей существуют допуски, поэтому выравнивание всего комплекса происходит легко. После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все крышки переходников (16), колпачки (17). Комплекс готов к установке. После установки к стене наденьте тарзанку (11) и гимнастические кольца (10). Обязательно вместо узлов использовать полукольца (12, 13) и фиксатор шнура (22).

Есть два вида каната: разборный и цельный. Разборный канат можно фиксировать в любой момент сборки. Цельный нужно фиксировать согласно сборки в инструкции.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ **продавец:** _____



Схема общей сборки

Start 2

Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Соединительная трубка	2
4	Перекладина обрезаиненная	7
5	Перекладина кронштейна	1
6	Крепеж к стене	6
7	Часть регулируемого турника	2
8	Турник	1
9	Канат	1
10	Гимнастические кольца	1 пара
11	Тарзанка	1
12	Пластмассовое полукольцо большое	★
13	Пластмассовое полукольцо малое	★
14	Крепеж для параллельного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	8
15	Переходник пластмассовый	44
16	Крышка переходника	22
17	Колпачок на болт, гайку M8	20
18	Болт M8x55	30
19	Болт M8x70	2
20	Гайка M8	10
21	Шайба M8	42
22	Фиксатор шнура	★



входит в комплектацию навесного оборудования.

