

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ЭЛЕКТРОДА PH/ORP AQUA-LAB F4-FD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Длина сигнала кабеля на вход 25 м
- Длина сигнала кабеля на выход 1000 м

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- 1, 2. подключите к источнику питания 220В переменного тока
3. пусто
4. Плюс (подключите центральную прозрачную линию удлинителя к прибору к клемме GLASS)
5. Минус (подключите экранированный провод удлинительного кабеля к клемме REF прибора)
6. Подключите к REF черный провод электрода
7. Винт с шестигранной головкой: подсоедините прозрачный провод электрода к GLASS]

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

