

1. Общие указания

- 1.1 Овоскоп настольный ОН-10 (далее - овоскоп) является переносным световым прибором, предназначенным для контроля качества яиц.
- 1.2 В качестве источника света используется одна лампа накаливания Б ~220-230В -95 Вт.
- 1.3 Условия эксплуатации овоскопа:
температура от 0° С до 30° С
влажность до 80 %
- 1.4 Условия хранения овоскопа аналогичны условиям его эксплуатации

2. Основные технические данные.

№№ п/п	Наименование	Значение
2.1	Напряжение питающей сети, (В)	~220
2.2	Номинальный ток, потребляемый из сети, (А)	1,25
2.3	Номинальная частота питающей среды, (Гц)	50
2.4	Габаритные размеры не более (мм)	207 x 126
2.5	Масса не более	1,5 кг

3. Комплектность.

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 3.1 Овоскоп ОН-10 с лампой | - | 1 шт. |
| 3.2 Паспорт | - | 1 шт. |
| 3.3 Коробка упаковочная | - | 1 шт. |

9. Дополнительная информация.

Овоскоп соответствует ТУ 4743-001-80497807-2010
Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.30229
срок действия с 25.11.2015 по 24.11.2016 г.
ЕАС – овоскоп прошел все процедуры оценки, в соответствии с требованиями Евразийского Экономического Союза.

10. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Лампа овоскопа не горит	Нарушен контакт лампы с патроном	Выверните не горящую лампу и снова вверните
	Перегорела лампа овоскопа	Выверните перегоревшую лампу и замените ее

11. Данные о производстве

ООО «Новые технологии»
198 332 Санкт-Петербург, Ленинский пр. 75 кор.1 оф.24
тел. (812)457-19-11, 8-911-980-91-04, 8-921-878-80-30
сайт компании: novye-tehnologii1.pulscen.ru
электронная почта: aab24@mail.ru

12. Свидетельство о приемке и продаже.



Штамп ОТК

Дата выпуска

Штамп продавца

Дата продажи