



**Щупы толщины серий 045 158 ,
045 159**

ПАСПОРТ
Щ.01.045158ПС

1. Назначение и область применения.

- 1.1 Щупы толщины серии 045 158, 045 159 предназначены для определения зазора между двумя плоскостями и применяется при проведении токарно-фрезерных, слесарных и ремонтных работ.
- 1.2 Технические данные

Таблица 1. Основные технические характеристики щупов толщины (рис. 1):

Сталь 045 158 ...	Нержавеющая сталь 045 158 ...	Диапазон измерений, мм	Кол-во щупов	Увеличение на, мм
001	-	0,05-0,5	8	0,05; 0,1 с 0,3
002	102	0,05-1,0	13	0,05; 0,1 с 0,3
003	103	0,05-1,0	20	0,05
004	-	0,1-2,0	20	0,1
045 159 ...	-	-	-	-
002	-	0,05-1,0	13	0,05 до 0,25; 0,1 с 0,3
003	-	0,05-1,0	20	0,05

2. Комплектность

- 2.1 Набор щупов толщины с фиксирующей гайкой – 1 шт.
- 2.2 Чехол – 1 шт.
- 2.3 паспорт – 1 экз.

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня приобретения.

4. Свидетельство о приёмке

Щупы толщины серии 045 158, 045 159 соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвёл

личная подпись

расшифровка подписи

Дата «___» _____ 20__ г.

штамп ОТК

5. Заметки по эксплуатации, порядок работы

Протереть щупы чистой тканью смоченной в нефрасе и протереть чистой сухой тканью.

Во избежание коррозии и порчи щупов руки должны быть чистыми и сухими. Не допускать ударов по рабочим поверхностям наборов. После окончания работы протереть чистой салфеткой смоченной в нефрасе, затем насухо, чистой салфеткой.

Набор шаблонов должен храниться в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от + 5 до + 40 °С и относительной влажности до 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов.

6. Сведения об утилизации

Щупы толщины утилизируются в соответствии с законодательством РФ, касающимся утилизации упаковочных материалов и аппаратуры.

Дата продажи: «___» _____ 20__ г.

Подпись ответственного лица

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

