







iCartool® ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП IC-VC8052W  Инструкция по эксплуатации	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА IC-VC8052W - промышленный управляемый видеоэндоскоп с артикуляцией и датчиком температуры в головке камеры зонда, что особо актуально для станций технического обслуживания автомобилей. Зонд эндоскопа полужесткий, с эффектом памяти формы, имеет длину 1 м и диаметр 6,2 мм. Имеет функцию записи фото- и видео изображения на карту памяти (MicroSD 32 Гб входит в комплект поставки). Устройство используется для дистанционного визуального контроля труднодоступных узлов и агрегатов автомобилей, таких как цилиндро-поршневая группа, полости кузова, система кондиционирования и пр. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Несоблюдение Приведенных далее мер не гарантирует Вашу безопасность. 1. Прибор не предназначен для использования в медицинских целях. 2. Не допускается использование и хранение эндоскопа при температуре выше +45 °C или ниже 0 °C. 3. Храните прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не используйте и не храните во взрывоопасных средах, сильных электрических, магнитных полях или в горючих газах, так как это может привести к пожару или взрыву. 4. Не допускается попадание воды на корпус и детали, кроме гибкого зонда, поскольку вода создает риск поражения электрическим током. Другие детали прибора, кроме гибкого зонда, не являются водонепроницаемыми. Поэтому прибор не следует использовать и хранить в условиях повышенной влажности. 5. При использовании в среде с острыми неровностями, пожалуйста, пользуйтесь им осторожно, чтобы не поцарапать водонепроницаемый защитный слой зонда. 6. При проверке двигателя автомобиля, пожалуйста, убедитесь, что температура в двигателе снизилась до допустимой температуры. 7. Объектив камеры является хрупкой деталью, поэтому в процессе работы избегайте ударов.	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  1. Кнопка УСТАНОВКИ • Настройки съемки • Настройки прибора • Выход из режима настроек 2. Кнопка ВВЕРХ • Вверх • Регулировка подсветки • Ускоренная перемотка назад (видео) • Увеличение x1.3 x1.5 3. Кнопка ПОДТВЕРЖДЕНИЕ • Подтвердить выбор • Стоп кадр 4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: удерживайте 3 сек для включения/выключения 5. Кнопка СЪЕМКА • В режиме Фото - фотосъемка • В режиме Видео - запуск/остановка видеосъемки 6. Кнопка ВНИЗ • Вниз • Вращение изображения • Ускоренная перемотка вперед (видео) 7. Кнопка ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ • Фото • Видео • Альбом 8. Колесо управления изгибом зонда	 9. Разъем для зарядки 10. Сброс настроек 11. Слот для карты памяти ЭКСПЛУАТАЦИЯ  Удерживайте кнопку 3 секунды для включения. Используйте кабель Type-C для зарядки. Вставка TF карты: • в выключенном состоянии вставьте TF-карту до фиксации ее в слоте • обратите внимание на правильное направление вставки в слот • не прилагайте чрезмерных усилий при вставке/извлечении TF-карты, чтобы не повредить конструкцию слота для карт памяти. Видеоэндоскоп поддерживает высокоскоростные карты памяти 10 класса.	 Температурный сенсор в головке камеры зонда: • 70°C - Стандартный режим работы • 75°C - сигнализация-предупреждение • выше 80°C - автоматическое выключение ИНТЕРФЕЙС ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ  Нажмите кнопку «M» для переключения между режимами Фото/Видео. Нажмите кнопку «M» для перехода в Альбом, выберите файл для просмотра, нажмите "↺" для удаления / защиты файла. КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ Для переноса файлов на компьютер вы можете использовать карту памяти или подключить эндоскоп к компьютеру с помощью кабеля Type-C. 
---	---	---	---	--