



Руководство
по эксплуатации

ОЗОНАТОР АКСИОН VS-OL82



Гарантия 6 месяцев

Благодарим за покупку продукции торговой марки Аксион!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования озонатора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Озонатор Аксион VS-OL82 предназначен для очистки, дезинфекции и обеззараживания воздуха и предметов. Озон используется для удаления всех видов запахов в помещении и очистки воздуха. Функция отрицательных ионов и озона обеспечивает эффект стерилизации и дезодорации, а также может удалять дым и пыль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Показатели
Выход озона	15 мг/ч
Потребляемая мощность/ток	5 Вт/1 А
Номинальное напряжение	== 5 В
Вес	280 г
Габаритные размеры	125x125x38 мм
Эффективная площадь	10-20 м ²
Количество отрицательных ионов	15-20 млн

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Озонатор – 1 шт.
- Настенный крючок – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:

1. Поместите озонатор на горизонтальную поверхность;
2. Используйте предлагаемый крючок, чтобы повесить озонатор на стену.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Озонатор предназначен исключительно для бытовых нужд! Во избежание травм и материального ущерба обязательно соблюдайте следующие правила:

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей;
- Не позволяйте детям пользоваться озонатором и кладите его в недоступное место, чтобы избежать ожогов, поражения электрическим током и физического дискомфорта;
- Не включайте и не выключайте озонатор мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током;
- Перед проведением технического обслуживания, пожалуйста, выключите озонатор и отсоедините шнур зарядки, чтобы избежать поражения электрическим током;

- Не помещайте посторонние предметы в отверстие для выхода озона и воздухозаборник, чтобы избежать неисправности озонатора;
- Не используйте озонатор при высокой температуре и/или влажности;
- Озон не должен попадать в глаза, на кожу человека, чтобы избежать травмирования;
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде чем приступать к эксплуатации озонатора, убедитесь, что выполнены следующие условия, обеспечивающие нормальную работу прибора и безопасность людей:

- удалите упаковку прибора и внимательно прочтите инструкцию к изделию;
- после занесения прибора с холода в теплое помещение не включайте его сразу. Выдержите два-три часа при комнатной температуре;
- установите озонатор на сухую поверхность;
- подключите прибор к сети 220 В при помощи кабеля USB Type-C и адаптера (не входят в комплект поставки).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Управляйте прибором при помощи нажатия кнопки питания.
- Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, устройство запустит режим работы генерации озона в течение 30 минут, загорится индикатор «30 минут».

- Повторно нажмите кнопку включения - устройство перейдет в режим непрерывной работы (циклично работает в течение 30 минут с перерывом на 2 часа), загорится индикатор «непрерывно».
- Снова нажмите кнопку включения, устройство перейдет в режим работы с отрицательными ионами, загорится индикатор «ион». Генерация озона в данном режиме выключена. Короткое нажатие кнопки питания в режиме «ион» отключит устройство.
- Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже -30 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -20...+50 °С относительной влажностью не более 95%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.

- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Озонатор Аксион VS-OL82

Изготовитель: _____

Поставщик: _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Выполненные работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят «___» _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Дата изготовления: 04.2024

Изготовитель и импортер: SHENZHEN VANSU TECHNOLOGY CO.LTD No1008 Room, 10f, Wangcheng Building, Longguan East Road, Qinghu, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City, China.

Поставщик: ООО «ЗМТ», 426008, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90. Тел. 8(3412)60-14-39, e-mail: office@axion.ru