

# ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ НЕРАЗЪЕМНЫЙ

**bbc**  
bi bi care

08/2023

## ОПИСАНИЕ

Для герметизации и фиксации резьбовых соединений, подверженных вибрации, ударным нагрузкам и воздействию высоких температур, требующих разборки только в случае капитального ремонта. Предотвращает самоотвинчивание и коррозию резьбы. Может заменять гроверы и стопоры.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резьбовые соединения, эксплуатирующиеся в условиях различных нагрузок.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Полимеризуется только при контакте с металлом и без доступа воздуха. Перед применением встряхнуть.

1. Очистить резьбу и обезжирить.
2. Нанести фиксатор на резьбу, произвести сборку.
3. Излишки удалить ветошью.
4. При невозможности демонтажа необходимо нагреть соединение до 200 – 250°C.

## ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Физическое состояние:** однородная вязкая непрозрачная жидкость

**Цвет:** зеленый

**Запах:** специфический

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



| Артикул | Объем | Стандартная тара | Упаковочная единица | Масса с упаковкой | Размеры (Д x Ш x В) |
|---------|-------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4408    | 6 мл  | ПЭ флакон        | 32 шт.              | 0,73 – 0,77 кг    | 225 x 170 x 100 мм  |

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].  
[www.bibicare.ru](http://www.bibicare.ru)