

ООО «АВТОграф Сейфти»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0 info@jetasafety.com

www.jetasafety.com

Техническая информация питная самоклеяшаяся пленка для полі

Защитная самоклеящаяся пленка для полнолицевой маски Jeta Safety 5950

Артикул: 5951, 6952, 7952







COCTAB

ПЭТ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd. Место нахождения: 361026, 3rd Floor, No.59, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Unit 303, NO.19, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, 361024, Китай.

ОПИСАНИЕ

Пленка предназначена для полнолицевой маски Jeta Safety артикул 5950. 5951 — базовая модель с клеевым слоем по бокам пленки, 6952 — с клеевым слоем по всему периметру пленки, 7952 — затемненная пленка.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Запрещается подвергать прямому воздействию пламени. Хранение изделий должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.).

Срок хранения — 5,5 лет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Полнолицевая маска предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от загрязненного воздуха (паров красок, лаков и эмалей) работниками промышленных предприятий, авторемонтных мастерских, а также физическими лицами в целях личного использования, при окрасочных, пыльных, строительных и других работах. Пленка защищает линзу полнолицевой маски от загрязнений и повреждений и позволяет продлить срок службы линзы маски.

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ пленки 6952

Для правильного нанесения плёнки следуйте представленным ниже инструкциям:

Выполните следующие действия:

1. Извлеките изделие из упаковки.



3. Совместите центр пленки с центром стеклянного корпуса маски.



2. Отделите белую транспортировочную транспортную пленку от основной.



4. Аккуратно приклейте пленку на прозрачную часть маски.



Тщательно натягивайте и разглаживайте плёнку во время приклеивания, чтобы предотвратить появление пузырей с воздухом. Чтобы заменить вышедшую из строя пленку на новую, отделите один край от стеклянной пластины и потяните за него. Далее приклейте новую плёнку, следуя представленной выше инструкции.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.