

正面

Импортёр: ООО «ВсеИнструменты.ру»  
Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3  
Телефон: 8 800 550 37 70  
Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru  
Электронная почта для официальных претензий: or@vseinstrumenti.ru  
Назначенный срок службы: 5 лет  
Срок гарантии: 1 год  
Страна производства: Китай  
Изготовитель: : Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.  
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China  
Тел: +86-400-182-5988  
Факс: +86-513-83299608  
Дата производства изделия: указана на изделии

90240601167/2024.10/NO.2

Инструкция по эксплуатации

LB1220-1

литий-ионного аккумулятора

Внимание! Внешний вид товара может отличаться от заявленного.

1. Перед эксплуатацией аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки используйте зарядное устройство из комплекта оборудования или рекомендованное производителем.

Совместимые модели зарядных устройств: FFCL12-4

2. Рекомендованная температура зарядки аккумулятора 5-40°C при относительной влажности менее 90%.

3. Во избежание потери емкости, соблюдайте температурный режим хранения 0-45°C.

4. Не допускайте хранения аккумулятора в разряженном состоянии.

5. Перед длительным (более 3 месяцев) хранением аккумулятора его рекомендуется полностью зарядить и обеспечить хранение в сухом месте при

105.00 mm

140.00 mm

反面

температуре 0-20°C, с ситематической зарядкой не реже, чем один раз в 6 месяцев.

6. Утилизация аккумуляторов должна производиться в соответствии с требованиями законодательства. Не допускается выбрасывать аккумуляторы с бытовыми отходами или сжигать.

Техника безопасности при использовании литий -ионных аккумуляторов:

- не разбирать и не давать детям;
- не подвергать воздействию тепла или огня и не хранить под прямым солнечным светом, рядом с источниками микроволнового и ультрафиолетового излучения;
- не подвергать резким ударам, падениям и давлению;
- не допускать короткого замыкания;
- не хранить вповалку;
- ен подвергать механическим ударам;
- в случае протечки элементов аккумулятора не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи, глаза, нос и рот, в противном случае промойте пораженным области большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу;
- зарядку аккумулятора производите устройством, входящим в комплект оборудования и соответствующим

аккумулятору;

- храните аккумуляторы в сухом и прохладном месте;
- не производите очистку клемм аккумуляторов с применением воды и средств на водной основе;
- не оставляйте заряженный аккумулятор в зарядном устройстве;
- используйте аккумулятор только по прямому назначению

105.00 mm

140.00 mm

技术要求:

- 1.纸张采用70g双胶纸，双面印刷；
- 2.字迹清晰，帮面干净平整；
- 3.字体及未标注尺寸按照图纸1:1印刷，未经允许不得随意更改；
4. “-----” 为压痕线；
- 5.零件须符合东成环保要求。
- \*注意：制作过程中,如需调整,请与我司包装组沟通确认。

图纸上红色框与红色@只作为修改处标记，勿印刷

|   |   |    |       |   |        |   |   |   |              |     |
|---|---|----|-------|---|--------|---|---|---|--------------|-----|
|   |   |    |       |   | 70g双胶纸 |   |   |   | 江苏东成机电工具有限公司 |     |
|   |   |    |       |   |        |   |   |   | 电池包俄文说明书     |     |
| 标 | 记 | 处数 | 更改文件号 | 签 | 字      | 日 | 期 | 图 | 样            | 标记  |
| 设 | 计 |    |       | 标 | 准      | 化 |   | 图 | 样            | 标记  |
| 校 | 对 |    |       | 审 | 定      |   |   | 重 | 量            | 比例  |
| 审 | 核 |    |       |   |        |   |   |   |              | 1:1 |
| 工 | 艺 |    |       | 日 | 期      |   |   | 图 | 幅            | A3  |
|   |   | 共  | 页     | 第 | 页      | 第 | 一 | 角 | 投            | 影   |
|   |   |    |       |   |        |   |   |   |              |     |
|   |   |    |       |   |        |   |   |   | LB1220-1     |     |