


ООО «СварКомплект»

119619, г. Москва, ул. 2-я Карпатская, д. 4, оф. 109, тел. (495) 641-21-02

ИНН 9729273203, КПП 772901001, Р/с 40702810638000195410 в ПАО «Сбербанк России»

г. Москва, БИК 044525225, К/с 30101810400000000225



1- зажим эксцентриковый, 2 – опора, 3- дуга,
4 – ось, 5 – кольцо стопорное.

1. Центраторы наружные эксцентриковые ЦНЭ предназначены для центровки торцов труб диаметрами от 89 до 219 мм при сварке.

Центратор состоит из трех дуг 3 с опорами 2 и эксцентрикового зажима 1. Путем перестановки осей 4 каждый центратор используется для труб нескольких диаметров.

Марка центратора	Диаметр стыкуемых труб, мм	Масса, кг
ЦНЭ 8-15	89; 108; 114; 159	3,5
ЦНЭ 16-21	168; 219	5,5

2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

2.1. Центратор полностью собран на предприятии изготовителе и готов к эксплуатации.

2.2. Перед первым применением центратора его необходимо очистить от консервационной смазки и проверить внешним осмотром исправность всех элементов центратора.

2.3. В процессе эксплуатации не допускается загрязнение резьбы.

2.4. Обслуживание центратора заключается в очистке центратора после эксплуатации и периодической смазке шарнирных узлов и резьбы консистентной смазкой (солидол).

3. Требования по технике безопасности

3.1. Центратор должен использоваться только по указанному в инструкции назначению.

3.2. К работе с центратором допускаются лица, получившие предварительный инструктаж по технике безопасности.

3.2. Не реже одного раза в течение 3 месяцев рабочие, обслуживающие центратор должны проходить повторный инструктаж.

3.3. В процессе сборки труб (секций) запрещается:

- работать без рукавиц;
- держать руки в просвете между торцами центрируемых труб;

3. 4. Центратор не должны использоваться как средство подъема труб или единственное средство их поддержки.

4. Транспортирование и хранение.

5.1. Упакованный центратор можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим его целостность и не допускающим его поломки.

4.2. Хранение центратора необходимо осуществлять в закрытом помещении (хранилище) с естественной вентиляцией.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации центратора – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев после продажи, при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортировки.

6. Комплектность поставки.

6.1. Центратор наружный эксцентриковый, шт. – 1

6.2. Паспорт, шт. – 1.

7. Свидетельство о приемке

Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ 16-21 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

