

Гарантия изготовителя:

гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации, составляет 12 месяцев со дня продажи;
при выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия;
в случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

Гарантия на изделие не распространяется:

при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию;
при проведении самостоятельных ремонтных работ;
при неравномерном распределении груза (подтверждает экспертиза);
на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании-изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

ТУ 25.99.29-003-82850171-22

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер ТМ GIGANT**
ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70
Завод-изготовитель: ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249060, Калужская область, м. р-н Малоярославецкий
с. п. деревня Шумятино, д. Терентьево, ул. Промышленная, стр. 1

Паспорт изделия

Тележка
платформенная

ТП-001, ТП-002
ТП-003, ТП-004
ТП-005, ТП-006
ТП-007, ТП-008
ТП-009, ТП-010

GIGANT

Настоящий паспорт содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия и гарантийные обязательства компании-производителя. Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок и нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данном паспорте.

Назначение

Тележка предназначена для перемещения ящиков, коробок и других насыпучих грузов. Тележка может использоваться на складах, на промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле, а в некоторых случаях и в быту.

Технические характеристики

Модель изготавливается следующих типоразмеров:

ТП-001.....	500 × 800 мм	ТП-006.....	800 × 1200 мм
ТП-002.....	600 × 900 мм	ТП-007.....	800 × 1400 мм
ТП-003.....	600 × 1000 мм	ТП-008.....	700 × 1000 мм
ТП-004.....	600 × 1200 мм	ТП-009.....	500 × 1000 мм
ТП-005.....	700 × 1200 мм	ТП-010.....	800 × 1800 мм

Артикул	Для всех моделей
Покрытие	Полимерное порошковое
Максимальная грузоподъемность платформы	до 500 кг распределенной нагрузки (в зависимости от модели)

Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

ТП-001, ТП-002	ТП-003, ТП-004, ТП-005 ТП-008, ТП-009	ТП-006, ТП-007, ТП-010
Ø 125 мм (г/п до 300 кг)	Ø 160 мм (г/п до 400 кг)	Ø 200 мм (г/п до 500 кг)

Условия эксплуатации

Изделие выполнено по ТУ 25.99.29-003-82850171-22. Температурный режим эксплуатации изделия от -30°С до +30°С. Во избежание деформации изделия и исключения падения груза, его следует закрепить на тележке, не допускать грубых механических воздействий. Груз располагать равномерно по всей площадке. Изделие эксплуатировать на гладких, ровных и хорошо подготовленных горизонтальных поверхностях. При эксплуатации запрещается нагружать массой, превышающей значения, установленные в настоящем паспорте. Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек. Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колёс консистентными смазками, такими как: ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76, ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74 или аналогичными смазками других производителей. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс. Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес. Запрещается перевозить людей на тележке.

Транспортировка

Изделие поставляется в разобранном виде и упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки.

Комплект поставки:

- платформа – 1 шт.;
- ручка – 1 шт.;
- болт М12 × 35 – 2 шт.;
- гровер-шайба 12 – 2 шт.;
- шайба 12 – 2 шт.;
- комплект метизов для установки колесных опор.

Порядок сборки

Извлечь изделие из упаковки. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью вниз. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки. Поставить платформу на колеса. Установить ручку в приемные стаканы и произвести ее фиксацию используя метизы М12 (согласно схемы сборки).

