



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ: ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА JETA SAFETY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механических воздействий, абразива, слепящей яркости видимого цвета, УФ -излучений на производственных площадках во всех отраслях народнохозяйственного комплекса.

Защитные очки должны использоваться в соответствии с маркировкой защитных свойств на линзе и оправе.

ВНИМАНИЕ! Для надежной защиты используйте очки совместно с другими видами СИЗ в соответствии с вашими условиями труда.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Убедитесь, что защитные очки удобно сидят и закрывают глаза.
2. Каждый раз перед началом эксплуатации производите визуальный осмотр очков, убедитесь в отсутствии повреждений.
3. При наличии повреждений эксплуатация очков не разрешается.
4. Не снимайте защитные очки до окончания работ.
5. Покиньте рабочую зону при повреждении защитных очков.
6. Содержите защитное стекло в чистоте.
7. После эксплуатации при загрязнении промыть проточной чистой водой с добавлением мягкого моющего средства и протереть насухо мягкой тканью при комнатной температуре. Не используйте средства с содержанием абразивов.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Защитные очки являются ударопрочными, но не небьющимися. Регулярно очищайте и осматривайте очки на предмет повреждений. Царапины или ямки на защитных стеклах ухудшают видимость и снижают защитные свойства очков – немедленно замените очки.

При контакте с кожей оправа может вызвать аллергическую реакцию при наличии предрасположенности. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на линзе очков и на индивидуальной упаковке.

ВНИМАНИЕ! Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Очки защитные изготовлены в соответствии с EN 166:2001 "Средства индивидуальной защиты органов зрения. Технические требования". Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция соответствует антропометрическим данным потребителей всех категорий, предотвращает возникновение точек давления на чувствительную область лица (носа, глаз и т.п.). Очки эргономичны и совместимы с различными видами СИЗ независимо от их конструктивного исполнения и особенностей изготовления.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Артикул	Модель	Маркировка линзы / оправа	Оптический класс	Состав	Характеристики	Цвет линз
JSG-9901	Aurora Basic	2C-1,2 JS 1 FT K JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа нейлон	Универсальные защитные очки с панорамной линзой из оптически прозрачного поликарбоната. Регулировка угла наклона линзы и длины заушников. Увеличенная защита с боков и сверху. Покрытие линз защищает от истирания и царапаний.	прозрачный
JSG-9911	Aurora	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа нейлон	Универсальные защитные очки с панорамной линзой из оптически прозрачного поликарбоната. Регулировка угла наклона линзы и длины заушников. Увеличенная защита с боков и сверху. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	прозрачный
JSG-8711	Eclipse	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Открытые поликарбонатные очки универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	прозрачный
JSG-8712A	Eclipse	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Открытые поликарбонатные очки универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	янтарный
JSG-8715S	Eclipse	5-3,1 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Открытые поликарбонатные очки универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	дымчатый
JSG-7911	Zenith	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Защитная линза из оптически прозрачного поликарбоната. Мягкие заушники уменьшают давление на височную кость, предотвращают соскальзывание очков. Носовой зажим. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	прозрачный
JSG-7912A	Zenith	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Защитная линза из оптически прозрачного поликарбоната. Мягкие заушники уменьшают давление на височную кость, предотвращают соскальзывание очков. Носовой зажим. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	янтарный
JSG-7915S	Zenith	5-3,1 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Защитная линза из оптически прозрачного поликарбоната. Мягкие заушники уменьшают давление на височную кость, предотвращают соскальзывание очков. Носовой зажим. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	дымчатый
JSG-3911	Oculus	2C-1,2 JS 1 FT K N JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа нейлон	Открытые очки с боковой защитой и регулировкой. Можно использовать с корректирующими очками. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам.	прозрачный



JSG-98711	Eclipse Pro	2C-1,2 JS 1 FT K JS EN166 FT CE	1	линза поликарбонат, оправа поликарбонат	Открытые поликарбонатные очки универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Покрытие линз защищает от истирания и царапания.	прозрачный
-----------	-------------	------------------------------------	---	--	--	------------

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

Градационный шифр	Цвет стекла/светофильтра	Область применения
2C-1,2	Бесцветное	для шлифовальных, сверлильных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
2-1,2		для снижения утомляемости глаз и повышения контрастности в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену
		для снижения утомляемости глаз и повышения контрастности в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену
2-1,4	Светло-оранжевое	для повышенной защиты глаз от УФ-излучения и синего света (до 500 нм) в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием УФ-облучателей, бактерицидных ламп
2-1,7	Зеркальное	обеспечивает хорошее светопропускание, не искачет цвета при работе на ярком солнце
2-2	Оранжевое	для повышенной защиты глаз от УФ-излучения и синего света (до 500 нм) в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием УФ-облучателей, бактерицидных ламп
3	Зеленое	для защиты глаз при вспомогательных работах при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки, защита от избыточной яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений
5		
6		
7	Коричневое	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения
5-2,5		
	Серое	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения
5-3,1	Серое с поляризационным эффектом	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения
	Зеркальное	для уменьшения усталости глаз при работах, требующих максимальную концентрацию и повышенное внимание к деталям, защищают от блеска отражающих поверхностей
	Коричневое	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения

С – символ улучшенной цветопередачи (по EN 170);

JS – идентификация изготовителя;

1 – оптический класс;

F – символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар с энергией не более 0,84 Дж);

B – символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар с энергией от 0,84 Дж до 5,90 Дж);

T – символ устойчивости к экстремальным температурам (от -5°C до +55°C);

K – символ устойчивости к поверхностному разрушению мелкодисперсных аэрозолями;

N – символ устойчивости к запотеванию.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств изделия до окончания срока службы при соблюдении всех требований, указанный в настоящей инструкции по эксплуатации. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 60%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должны быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, из которых изготовлены очки, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, очки утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

Сделано в Китае. Изготовитель: "Guangdong Southvo Medical Technology Co., Ltd." No. 10 Guangkai road, Shijiao town, Qingcheng District, 511500 Qingyuan, Guangdong, Китай.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОГраф Сейфти». Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, пом. 19.