



АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

bi bi care
bbs

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобиля с высоким пенообразованием. Удаляет грязь, масляные пятна, следы от насекомых и дорожных реагентов. Легко смывается. Не причиняет вреда лакокрасочным покрытиям, пластиковым и металлическим деталям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат жидкости, предназначенной для очистки внешних поверхностей автомобиля, мотоциклов, велосипедов и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Не наносить на нагретые поверхности.

1. Перед применением тщательно перемешать.
2. Разбавить водой в соотношении 1:25 (40 мл/л) при использовании пеногенератора. Для применения в пенокомплекте развести средство в воде в соотношении 1:2 (330 мл/л).
3. Равномерно нанести на кузов автомобиля.
4. Через 2 – 3 минуты смыть водой с поверхности до полного удаления.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

Цвет: от светло-красного до красного

Запах: слабый, специфический

pH: 10,0 – 11,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Застывает. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Осторожно. Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе с концентратом использовать резиновые перчатки. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (д х ш х в)
4140	1 л	ПЭ канистра	12 шт.	13,6 - 14,0 кг	305 x 250 x 240 мм
4141	20 л	ПЭ канистра	1 шт.	22,1 - 22,5 кг	300 x 232 x 385 мм

06/2025

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru