**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
- в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.




Рис.11

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.1)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

6

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

Пояснения к инструкции.


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-001, LS-001-40(приставная секция).

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке








Рис.1



2



3

LS-001, LS-001-40








Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

4



5

- Окрутить винты с левой стороны локера-основной секции, крепящие полку. Установить полку в приставной секции-локере и закрепить полку винтами и гайками-барашками, согласно рисунка
- Установить дверной упор и закрепить винтами и гайками, согласно рисунка 9
- Извлечь левую заглушку трубы в основной секции и вместо нее установить двустороннюю заглушку
- Установить трубку и S-образные крючки и заглушить левый торец, извлеченный ранее заглушкой