

Инструкция по сборке кресла руководителя



В комплект поставки кресла входит ложе в сборе **1**, чехол газлифта **2**, газлифт **3**, пятилучие с деревянными накладками в сборе **4** и пять колесиков **5**.

Последовательность сборки

Установить колесики **5** в пятилучие **4**. Они вставляются вручную с небольшим усилием. В зависимости от партии они могут быть уже установлены на фабрике.

Вставить газлифт **3** в пятилучие **4** широкой черной частью вниз так, чтобы хромированная часть и пластиковая кнопка оказалась сверху.

Надеть на газлифт **3** телескоп **2** таким образом, чтобы хромированная часть газлифта стала видна.

Установить ложе **1** на собранную конструкцию. Газлифт **3** при этом входит в отверстие механизма качания.

Отрегулировать силу качания под свой вес.



Инструкция по эксплуатации кресла



При использовании кресла избегайте излишней нагрузки. Важно помнить, что кресло рассчитано для одного человека. Ни в коем случае не стоит перевозить на кресле тяжести.

На рисунке изображен механизм качания кресла (мультиблок). При посадке на кресло ручка №1 окажется справа, а ручка №2 – слева.

С правой стороны (поворотной ручкой **№1**) регулируется механизм подъема - газлифт. Под весом сидящего, повернув ручку вверх, кресло опустится. Что бы приподнять кресло, вам необходимо немного привстать (т.к. газлифт не сможет поднять вес свыше 20 кг) и повернуть ручку вверх.

С левой стороны (поворотной ручкой **№2**) регулируется механизм качания и фиксация в одном из четырех положений. Когда поворотная ручка находится в положении вверх, мультиблок свободен в качании, можно отклониться назад. Повернув ручку вниз, после щелчка, механизм зафиксируется. Что бы вернуться в рабочее положение, необходимо повернуть ручку вверх и, **если потребуется, отклонится назад, чтобы освободить захват мультиблока**. Вернувшись в рабочее положение, мультиблок можно снова зафиксировать.

Если качание слишком тугое, на мультиблоке снизу есть регулировочный винт **№3**, который стягивает и отпускает пружину. Пружина отвечает за жесткость качания. Необходимо сделать несколько оборотов поворотным винтом **№3** по часовой стрелке. Ослабив пружину, качание станет более мягким. Зажимая пружину против часовой стрелки, усиливается жесткость качания (это можно делать, не вставая с кресла). Таким образом, мультиблок дает возможность отрегулировать силу качания.

При возникновении вопросов, просьба обратиться в сервисную службу фабрики по телефону: +7 495 776-35-08, электронной почте sumon@sumon.ru, или контактам указанным на сайте производителя www.sumon.ru