

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол раскладной СП-29.1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____




Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


| № Дет | Наименование | Размеры | Кол-во |
|-------------------|--|------------|--------|
| 1 | Основная столешница | 800 x 340 | 1 |
| 2 | Дополнительная столешница | 800 x 710 | 2 |
| 3 | Боковина стола | 724 x 696 | 1 |
| 4 | Боковина стола | 724 x 696 | 1 |
| 5 | Выдвижные боковины стола | 724 x 124 | 2 |
| 6 | Монтажные планки выдвижных боковин стола | 396 x 196 | 2 |
| 7 | Дно стола | 696 x 268 | 1 |
| 8 | Полка | 688 x 266 | 1 |
| 9 | Дверь | 600 x 296 | 2 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| № Поз | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| А | Винтовая стяжка | шт | 7 |
| Б | Эксцентрик | шт | 15 |
| В | Шток эксцентрика | шт | 7 |
| Г | Шток эксцентрика 2-х сторонний | шт | 4 |
| Д | Петля карточная | шт | 8 |
| Е | Петля 4-х шарнирная | компл | 4 |
| З | Шкант | шт | 5 |
| И | Ручка | шт | 2 |
| К | Наконечник | шт | 6 |
| Л | Полкодержатель | шт | 7 |
| М | Заглушка для винтовой стяжки | шт | 7 |
| Н | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт | 15 |
| О | Шурупы 4x16 | шт | 49 |
| Р | Винт М4x20 | шт | 4 |
| С | Гвоздь | шт | 13 |
| Т | Ключ для винтовой стяжки | шт | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Винтовая стяжка  | Петля 4-х шарнирная  | Петля карточная  | Шкант  | Эксцентрик  | Шток эксцентрика 2-х сторонний  |
|---|--|--|--|---|--|

СТОЛ РАСКЛАДНОЙ СП-29.1
(740 x 372 (1760) x 800)



ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола раскладного СП-29.1 требованиям ГОСТ 16371-2014 и ТО-27575562-01-2015 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА-КНИЖКИ СП-29.1

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).





3.1. На нижних торцах боковин стола (дет.3,4) закрепите наконечники (поз.К) с помощью гвоздей.

Соедините между собой боковины стола (дет.№№3,4), с дном (дет.№8), с помощью винтовой стяжки (поз.А).

В отверстия в боковинах вставьте эксцентрики (поз.Б). Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.

3.2. В отверстия на столешнице (дет.№1) закрутите штоки эксцентриков (поз.В), шурупами 4 x 16 закрепите карточные петли (поз.Д). Опустите столешницу на боковины так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах боковин.

Поверните эксцентрики на боковинах на 180 град. По часовой стрелке.



3.3. На нижних торцах выдвигных боковин стола (дет.5) закрепите наконечники (поз.К) с помощью гвоздей. В отверстия в боковинах (дет.№5) и монтажных планок (дет.№6) вставьте эксцентрики (поз.Б). Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.

Вставьте штоки 2-х стороннего эксцентрика (поз.Г), длиной стороной в отверстия в торце монтажных планок. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.


3.3 Вставьте шкранты в торцевые отверстия на монтажных планках. Присоедините выдвигающую опору стола к монтажной планке. Поверните эксцентрики в выдвигающих опорах на 180 град.по часовой стрелке. Прикрепите шурупами 4x16 карточные петли к монтажным планкам (дет.№6). Прикрутите карточные петли, закрепленные на монтажных планках выдвигающих боковин стола (дет.№6) к боковинам стола (дет.№№3,4).



3.4. В отверстия на дополнительных столешницах вставьте полкодержатели (поз.Л). Прикрутите дополнительные столешницы (дет.№2) к карточным петлям (дет.№1) на столешнице (дет.№1). Закройте заглушками винтовую и эксцентриковую стяжки. Шурупами 4x16 закрепите ответные части 4-х шарнирных петель на боковине стола (дет.№3). Прикрепите к двери (дет.№10) шурупами 4x16 четырехшарнирные петли (поз.Е), винтами М4x20 (поз.Р) ручку (поз.И). Навесьте двери, закрепив петли на ответные части крепежными винтами.

Отрегулируйте положение дверей регулировочными винтами.

В отверстия в боковинах (дет.№№3,4) установите полкодержатели (поз.Л), и установите на них полку (дет.№9).



Изделие готово к эксплуатации.