

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол СЖ-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ поз	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Столешница	800x600	1
2	Откидная столешница	800x600	1
3	Полка	632x500	1
4	Царга	600x134	2
5	Царга	500x134	2
6	Боковина	398x124	4
7	Боковина	398x108	4
8	Полка	600x134	1

Фурнитура, метизы

№ поз	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	9
Б	Шток эксцентрика	шт.	9
В	Эксцентрик	шт.	9
Г	Дюбель ввинчиваемый	шт.	5
Д	Колесо мебельное	шт.	4
Е	Шуруп 4x16	шт.	21
Ж	Шуруп 3,5x13	шт.	13
З	Шуруп 4x20	шт.	3
И	Винт М6х30	шт.	17
К	Петля секретерная	шт.	2
Л	Поворотное устройство	компл.	1
М	Опора	шт.	2
Н	Заглушка для эксцентрика	шт.	9
О	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1


Петля секретерная	Винтовая стяжка	Дюбель ввинчиваемый	Эксцентрик и шток эксцентрика	Колесо мебельное
				

Наш адрес: ООО "СОКОЛ-Т" Россия, 124482 Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д д.4, помещение XXIV, комната 7, тел.+7(499)110-24-00 www.sokol-mebel.ru

Стол Журнальный СЖ - 1
(450/436 x 800/1200 x 600/800)



П А С П О Р Т



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола СЖ-1 требованиям ГОСТ 16371-2014 и ТО-27575562-01-2019 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА СЖ-1.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие - изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшими во время сборки.


Для сборки изделия необходим следующий инструмент:
крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).





3.1. В отверстия деталей №6, вкрутите по два штока эксцентриков (поз.Б), и по одному винчиваемому дюбелю (поз.Г), а в отверстия деталей №7 установите эксцентрики (поз.В). Соедините попарно боковины (дет.№№6,7) таким образом чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах деталей. **Обратите внимание!:** Детали №6пр, соединяются с деталями №7л, а детали №6л соединяются с деталями №7пр. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.




3.2. Из деталей №4, №5 и №8 при помощи винтовой стяжки (поз.А), соберите каркас. При помощи винтов (поз.И) Закрепите боковины.




3.3. С нижней стороны полки (дет.№3) закрепите мебельные колеса шурупами 4x16. Установите нижнюю полку (дет.№3) таким образом, чтобы дюбели (поз.Г), закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полке. Поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.



3.4. К нижней стороне столешницы (дет.№1) шурупами 4x16 прикрепите поворотное устройство и шурупами 4x20 опоры. Опустите столешницу так, чтобы шток поворотного устройства вошел в отверстие полки (дет.№8). Закрепите поворотное устройство гайкой.



3.5 Шурупами 3,5x13 закрепите секретерные петли на столешнице (дет.№1). Положите откидную столешницу (дет.№2) и прикрепите к ней секретерные петли шурупами 3,5x13. Сложите стол. Для этого:
-поднимите откидную столешницу(дет.№2) и положите её на столешницу (дет.№1)
-поверните обе столешницы до упора



Изделие готово к эксплуатации.