

LUAZON

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



Модель: LTO-03.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Тепловентилятор LuazON имеет 2 режима обогрева: на мощности 1000 Вт и 2000 Вт. Термостат поднимает температуру воздуха до заданного уровня и автоматически поддерживает её. Кроме этого, прибор предусматривает холодный обдув, поэтому тепловентилятор будет полезен дома в любое время года.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип нагревательного элемента: спираль;
- 2 мощностных режима: 1000 Вт / 2000 Вт;
- режим холодного обдува;
- терморегулятор;
- световой индикатор работы;
- ручка для переноски;
- корпус из термопластика;
- работает от сети.

Комплектация: тепловентилятор, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.

LUAZON

LUAZON

Модель: LTO-03.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Не переворачивайте прибор во время работы.
- Не накрывайте прибор посторонними вещами – это может привести к возгоранию.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Убедитесь, что терморегулятор и переключатель режимов находятся в положении 0.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Выберите режим работы, переведя переключатель в нужное положение:

<input type="radio"/>	Выключено
<input checked="" type="radio"/>	Холодный обдув
	1000 Вт
	2000 Вт

1

LUAZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г. М.П.

## Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__ г.	Дата продажи «__» 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
М.П. _____	М.П. _____
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Модель: LTO-03.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- При чистке прибора не используйте растворители и абразивные вещества.
- Протрите корпус прибора влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

LUAZON

LUAZON

Модель: LTO-03.


## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просим обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
 Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__ г.	Дата ремонта «__» 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____	Прибор принял, претензий не имею _____



- Модель: LTO-03.  
 Артикул: 1146028.
1. Ручка для переноски
  2. Вентилятор и нагревательный элемент
  3. Световой индикатор
  4. Терморегулятор
  5. Переключатель режимов

LuazON. Искусство заботы о близких.

3

4