




RU/BY

ЛУПА ПРОСМОТРОВАЯ С LED ПОДСВЕТКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОСОБЕННОСТИ:

Лупа оснащена 12 светодиодными лампами, расположенными в форме кольца, обладающими ярким и мягким светом. Переключатель имеет эргономичную форму, удобен в использовании. Для питания подсветки используются 3 батарейки AAA (в комплект не входят).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Может использоваться дома, в офисах, в школах, на открытом воздухе, в филателии, полиграфии, при рассмотрении ювелирных изделий и антиквариата.

ИНСТРУКЦИЯ:

- Разместите лупу в непосредственной близости от объекта исследования и отдаляйте ее до тех пор, пока изображение не станет четким.
- При длительном использовании рекомендуется создать точку опоры для обеспечения устойчивости лупы.
- Отрегулируйте положение источника света таким образом, чтобы предотвратить появление тени от лупы на тексте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


- Поверхность линзы выполнена из оптического стекла. Избегайте контакта линзы с предметами, которые могут её поцарапать.
- Не оставляйте лупу под прямыми солнечными лучами во избежание возгорания.
- Извлекайте батарейки при длительном неиспользовании лупы во избежание протечки.
- Протирайте линзу мягкой чистой тканью или специальными очищающими салфетками.



KZ

АРТҚЫ ЖАРЫҒЫ БАР ҚАРАУ ЛУПАСЫ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

Лупа сақина түрінде орналасқан жарық және жұмсақ жарығы бар 12 жарықдиодты шамдармен жабдықталған. Ауыстырғыш эргономикалы, ыңғайлы. Жарықтандыруды қоректендіру үшін AAA 3 батарейка керек.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Үйде, кеңселерде, мектептерде, филателияда, полиграфияда, зергерлік бұйымдарды және антиквариаттарды қарастырғанда пайдаланылады.

НҰСҚАУЛЫҚ:

- Үлкейткішті зерттеу объектісіне жақын орналастырыңыз және кескін анық болғанша оны алыстатыңыз.
- Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде үлкейткіштің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қолдау нүктесін құру ұсынылады.
- Лупадан мәтінде көлеңке болмауы үшін жарық көзінің орналасуын реттеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ:

- Линзаның беті оптикалық шыныдан жасалған. Линзаны сырып кетуі мүмкін заттармен жанасуын болдырмаңыз.
- Теріні жарықта күйдірмеңіз және оңай тұтанатын заттарды жақпаңыз.
- Ағып кетудің алдын алу үшін лупаны ұзақ уақыт пайдаланбағанда батарейкаларды алып тастаңыз.
- Егер линза ластанса, оны таза жұмсақ матамен сүртіңіз.