

Станция фен Phonemate 858D PRO M7762605



Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием!



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»
www.siriust.ru

I. Меры предосторожности

- Подключайте станцию только к заземленной розетке.
- Не погружайте станцию в воду.
- Металлические детали фена нагреваются до высоких температур при работе, не прикасайтесь к ним.
- Отключайте провод от сети, если не планируете использовать станцию длительное время.
- Для замены используйте только детали, которые полностью соответствуют по параметрам оригинальным.
- Если провод питания поврежден, не используйте станцию.
- Не используйте станцию вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- Держите станцию вне зоны доступа детей.

II. Особенности

- Автоматическое охлаждение после завершения работы.
- Малый вес.
- ESD исполнение.
- Возможность быстрой калибровки температуры.
- LED дисплей.
- Подходят насадки с диаметром 22мм.

III. Характеристики

Мощность: 700Вт

Стабильность температуры: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Тип фена: турбина

Скорость потока воздуха: 120л/мин

Шум: < 45dB

Температура: 100-500C

IV. Настройки температуры и скорости потока воздуха

- На передней панели расположены кнопки «вверх» и «вниз», которые используются для установки температуры.
- Используйте эти кнопки для выставления нужного вам значения, дисплей отобразит сначала выставленную температуру, затем действительную температуру.

- Регулировка скорости потока воздуха осуществляется с помощью поворотного регулятора, расположенного на передней панели. Регулировка возможна от значения «1» (минимальное) до значения «8» (максимальное).

Внимание! Никогда неставляйте максимальную температуру и минимальное значение скорости потока воздуха! То приведет к выгоранию нагревательного элемента.

V. Калибровка температуры

1. Предварительно произведите измерение температуры.
2. Нажмите кнопку включения и одновременно удерживайте кнопку уменьшения температуры, станция войдет в режим калибровки.
3. Введите измеренное значение, подождите пару секунд, калибровка завершена.