




**ПОДДОН «SQUARE»
80x80/90x90
MELODIA**
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул:
MTYSQ8080
MTYSQ9090



Производитель: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8/383/ 325 17 71
✉ sales@metakam.ru

Официальный представитель производителя в РФ и
компания уполномоченная принимать претензии:
ПК «Санрикс», 192102,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, к. 1
☎ 8/812/ 336 75 85
@ sanriks.ru













TV 22.2X.12-001-77155768-3017








POCC RU.32.432.340/030.0012.24581P





POCC RU.861.305649






1		x1
2		x1
3		x1
4		x3
5		x1
6		x5
7		x1
8		x8
9		x14
10		x4
11		x4
12		x4(+2)
13		x8
14		x2

ВНИМАНИЕ! В комплект входит: поддон, сварной каркас и комплектующие. Сифон приобретается отдельно.



Открутите раму (рама прикручена в транспортировочном положении).



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА	Ø СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
80 см	80 см	16 см	6 см	9 см
90 см	90 мм	16 см	6 см	9 см

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование поддона допустимо только в том случае, если его монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Поддон следует эксплуатировать в комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в поддоне животных.
- » Акриловый поддон предназначен исключительно для приема водных процедур.

ВНИМАНИЕ!
Использование поддона не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.
Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.



ГАРАНТИЯ

» Срок гарантии изделия составляет 20 лет.

ВНИМАНИЕ!
Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

