


SÖNNEN®

RU/BY/KZ

HD-999

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРЛІ КЕПТІРГІШ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

www.sonnen.me

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали продукцию SONNEN®!

Техническая спецификация:

Мощность 1800 Вт
 Напряжение 220 В/ 50 Гц
 Температура воздушного потока 40-54 °С
 Скорость исходящего потока воздуха 90 м/с
 Класс влагозащиты IPX1
 Область срабатывания сенсора 10-14 см

Материал корпуса нержавеющая сталь
 Уровень шума 75 дБ
 Режим работы горячий воздух
 Вес нетто 4,3 кг
 Вес брутто 4,5 кг
 Размеры (ШхВхГ) 320 x 293 x 163 мм

Устройство:

1. Корпус.
2. Воздухозаборник.
3. Сенсор.
4. Воздуховодное отверстие.




Схема 1.

Предназначение:

Электросушители Sonnen предназначены для сушки рук потоком теплого воздуха. Устанавливаются на предприятиях общественного питания, в спорткомплексах, торговых центрах, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. Эргономичный дизайн, надежная конструкция и доступная цена делают электросушитель Sonnen HD-999 идеальным вариантом для мест с высокой и средней проходимостью.

Установка:

Внимание!

Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом. Сетевая розетка, в которую включается прибор, должна быть заземлена.

При выборе места установки, убедитесь, что оно находится на достаточном расстоянии от источников брызг воды. Электросушитель крепится на стене на высоте приблизительно 120-130 см от пола. В стене необходимо просверлить четыре отверстия и вставить в них пластиковые дюбели. Открутите два шурупа, расположенные на боковых частях электросушителя, и снимите металлический корпус. После чего прикрутите с помощью шурупов электросушитель к стене и установите обратно пластиковый корпус. Шурупы и пластиковые дюбели входят в комплект поставки. Для удобства разметки точек крепления используйте схему установки, которая также входит в комплект поставки.

Эксплуатация:

После подключения шнура электропитания к сети прибор готов к эксплуатации.

- 1) Поместите руки на расстоянии не более 15 см от воздуховодного отверстия.
- 2) Прибор автоматически включится и из воздуховодного отверстия начнет выходить поток теплого воздуха.
- 3) После того, как Вы уберете руки, прибор автоматически отключится через несколько секунд.

На корпусе в нижней части электросушителя имеется кнопка включения и выключения нагревателя подаваемого воздуха. Переведите кнопку в положение включено (I), и электросушитель, при поднесении рук в область срабатывания сенсора, будет подавать теплый воздух. Переведите кнопку в положение выключено (O), и нагреватель не будет включаться, во время работы электроприбора.

Меры предосторожности и указания по безопасности эксплуатации:

- Не устанавливайте электроприбор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не храните бензин и другие летучие и легко воспламеняющиеся жидкости вблизи прибора!
- Вентилятор прибора вращается на высокой скорости. Не засовывайте в решетку воздуховода пальцы или посторонние предметы!
- Регулярно протирайте инфракрасный (ИК) датчик, расположенный рядом с воздуховодной решеткой. Если этого не делать, то прибор со временем перестанет автоматически отключаться. Для решения данной проблемы протрите ИК-датчик тряпкой.
- Чистка прибора может осуществляться только если прибор обесточен.
- Не перекрывайте поток воздуха.
- При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Құрметті сатып алушы!

Сізге SONNEN® өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет айтамыз!


Техникалық сипаттама:

Қуаттылығы 1900 Вт
 Кернеуі 220 В/ 50 Гц
 Ауа ағынының температурасы 40-54 °C
 Шығатын ауа ағынының жылдамдығы 90 м/с
 Ылғалды өткізбеушілік классі IPX1
 Сенсордың жұмыс істейтін облысы 10-14 см

Шуыл деңгейі 75 дБ
 Материалдың корпусы тот баспайтын қорыш
 Мерзімді жұмыс режимі ыстық ауа
 Вес нетто 4,3 кг
 Вес брутто 4,5 кг
 Өлшемдері (WxHxD) 320 x 293 x 163 мм

Жалғау:

1. Корпус.
2. Ауа тартқыш.
3. Сенсор.
4. Ауа өткізгіш тесірі.



Мақсаты:

Sonnen Электрокепіргіштер қолды кептіруге арналған ыстық ауаның ағыны. Қоғамдық тамақтандыру объектілерінде, спорт кешендерінде, сауда орталықтарында, кеңселерде, білім беру және денсаулық сақтау объектілерінде орнатылады. Эргономикалық дизайн, сенімді құрылым және жоғары өнімділік параметрлері Sonnen HD-999 электр кептіргіштері жоғары және орташа өткізгіш орындар үшін тамаша таңдау болып табылады.

Орнату:

Назар аударыңыз!

Құрал білікті маманмен орнатылуы қажет. Құралды іске қосатын желілік рэзеткі, жерге тұйықталуы тиіс. Орнын таңдаған кезінде, қондырғының су шашырау көздерінен жеткілікті қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Электрокепіргіш қабырғаға, еденнен шамамен 120-130 см биіктікте қабырғаға орнатылады. Қабырғаға төрт тесік бұрғылап тесіп, оған пластикалық дюбел бұрап кіргізу қажет. Электрокепіргіштің жанындағы екі бұрандаларды алып тастап, металл корпусын шешіңіз. Содан кейін электрокепіргішті бұрандалар арқылы қабырғаға бекітіп, пластикалық корпусы кейін қарай орнатыңыз. Бұранда және пластикалық дюбел жеткізу жиынтығына кіреді. Сондай-ақ, жеткізу жиынтығына кіретін, бекіту нүктелерінің орналастыруы ыңғайлы болу үшін, орнату сызбасын пайдаланыңыз.

Қолданылуы:

Электрлік бауды тоққа қосқаннан кейін, құрал пайдалануға дайын болып саналады.

1) Қолыңызды ауе тесігінен 15 см ара қашықтықта ұстаңыз.

2) Құралды автоматтық түрде қосылып, әуе тесігінен жылы ауа ағыны шыға бастайды.

3) Қолыңызды алғаннан кейін, құрал бірнеше секундтен кейін, автоматтық түрде сөнеді.

Электрокепіргіштің корпусында төменгі жағында берілетін ауа қыздырғышын қосу және өшіру батырмасы бар. Батырманы (I) қосылған деген орынға ауыстырыңыз, және сенсордың іске қосылу аумағына қолды апарған кезде электрокепіргіш жылы ауа береді. Батырманы өшірілген (O) деген орынға ауыстырыңыз, және қыздырғыш электрлік аспап жұмыс істеген кезде қосылмайды.

Сақтық шаралары және пайдалану жөнінде қауіпсізділік нұсқаулары:

- Электро құралды жылу көзіне жақын қондырмаңыз.
- Құралды бензин, ұшқыш және жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың қасында сақтамаңыз!
- Құралдың желдеткіші үлкен жылдамдықта айналады. Ауа өткізгіш торына саусағыңызды немесе бөгде заттарды салмаңыз!
- Ауа өткізгіш торының қасында орналасқан инфрақызыл құрылғыны жүйелі түрде тазарту қажет. Тазаламаған жағдайда құрал автоматтық түрде сөнуін тоқтатады. Бұл мәселені шешу үшін ИҚ құрылғыны сүрту қажет.
- Тазарту шаралары, құрал токтан ажыратылған жағдайда ғана өткізілу қажет.
- Ауа ағынын бөгемеу.
- Ақау туған жағдайда мүмкіндігінше тезірек тоқ көзінен ажыратып, білікті маманды шақырыңыз.

