

● Установка и изменение пароля

Удерживая нажатой кнопку "+", включите питание паяльника. Нажмите кнопку "-". Нажимайте кнопку "+", чтобы ввести исходный пароль 000 (в этом режиме кнопка "-" является кнопкой переключения), удерживайте кнопку "-", не отпуская 2 секунды для перехода в Режим «1». Режим «1» является кнопкой прямого ввода пароля, а Режим «2» предназначен для установки нового пароля (войдите в Режим «2», введите новый пароль напрямую, нажмите и удерживайте кнопку "-" паяльник вернется в обычный режим работы через 2 секунды).

Примечания: Функция нового пароля может вступить в силу только после повторного включения питания. Если вы забыли пароль, удерживайте кнопку "+", затем включите питание, введите число 123, нажмите кнопку "-", а затем введите 321, удерживайте кнопку "-" не отпуская 2 секунды, чтобы восстановить исходный пароль (000).



Режим установки



Режим 1



Режим 2

● Выключение

По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку "*" в течении 3 секунд. Паяльник автоматически выключится.

ELEMENT

Паяльник с регулировкой температуры **ELEMENT 797**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием термофена внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный паяльник с регулируемой температурой отлично подходит для бесвинцевой пайки. Это портативный, простой в использовании инструмент, используемый при ремонте мобильных телефонов, компьютеров, электронных плат и т.д. Быстрый разогрев за 10 секунд.

Кроме паяльника набор включает все необходимые инструменты, которые могут пригодиться при работе:

1. Набор из 5 различных жал серии 900M.
2. Экстрактор припоя (оловоотсос).
3. Нож для снятия изоляции.
4. Пинцет антистатический.
5. Припой с канифолью (8гр.)
6. Губка для чистки жала.
7. Подставка для паяльника.
8. Провода
9. Кейс с из гидрофобного материала для хранения и переноски.

Спецификация

Напряжение питания	AC220В~240В / 50Гц
Выходная мощность	80W
Температурный диапазон	180°C~500°C (356°F~932°F)
Стабильность температуры	±5°C
Тип дисплея	.Цифровой, LCD индикатор
Тип нагревателя	Керамический
Калибровка температуры	Есть, ±99 единиц
Длина кабеля	<1,40 м
Масса паяльника	140gr

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 месяцев

Комплектация

Набор с паяльником в комплекте - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

II. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях собственной безопасности четко следуйте нижеперечисленным указаниям:

Неправильное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.

1. При использовании устройства не делайте ничего, что может привести к его физическому повреждению.
2. Используйте прибор только для пайки или демонтажа.
3. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами. Не дотрагивайтесь до жала паяльника и смежных с ними частей. При замене жала обязательно отключайте питание и ждите, пока устройство остынет.
4. В процессе пайки возможно появление дыма, поэтому используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении.
5. Когда паяльник не используется, его следует установить на подставку,

6. Во время длительного перерыва в использовании следует отключать электропитание.
7. Не работайте с прибором мокрыми руками, а также следите, чтобы устройство само не было мокрым.
8. Всегда придерживайте штекер кабеля питания, когда извлекаете его из розетки.
9. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Обращайтесь к специалистам. Для замены используйте оригинальные запчасти.
10. Храните прибор подальше от детей, чтобы у них не было возможности включать устройство или дотрагиваться до него.

III. НАСТРОЙКИ ПАЯЛЬНИКА

Включение

Включите кабель питания в розетку. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку "*" для входа в меню паяльника.

Переключение шкалы температуры

Переключайтесь между шкалой Цельсия/Фаренгейта быстро нажимая кнопку "*" дважды.



По умолчанию



Шкала Фаренгейта



Шкала Цельсия

Изменение температуры

Во время пайки нажмите кнопки "+" или "-" для установки нужной температуры. Через 5 секунд после регулировки на дисплее отобразится установленная температура. Для изменения температуры на 1 градус нажимайте кнопки "+" или "-" однократно. Для быстрого изменения температуры нажмите и удерживайте соответствующие кнопки.



Температура



После нажатия на "+"



После нажатия на "-"

Калибровка температуры

При установленной температуре (например 350°C) измерьте ее другим термометром (например 355°C). Для калибровки нажмите и удерживайте кнопку "-" в течении 2 секунд. Дисплей начнет мигать. Нажимая кнопки "+" и "-" введите измеренную величину 355°C. Не нажимайте кнопки в течении 5 секунд. Паяльник выйдет из режима калибровки в режим нормальной работы. Максимальная величина калибровки составляет ±99 единиц температуры.



Температура



Калибровка



После калибровки