

engy®



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

A-007



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не пользуйтесь прибором под сильным дождем.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы зарядный кабель не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не держите и не перемещайте прибор за зарядный кабель или воздушный шланг.
- Не ставьте компрессор на неустойчивую поверхность, берегите от падения.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта

или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Внимание!

Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасных средах.

Компрессор оснащен системой защиты от перегрева, которая может автоматически сработать и при повторном включении устройства. В этом случае всегда отключайте компрессор от сети, не допускайте его перегрева.

Не превышайте допустимый уровень давления в накачиваемом объеме, а также максимальное время непрерывной работы компрессора.

Описание





Легковой
автомобиль



Велосипед



Мотоцикл




Мяч

Назначение: Компрессор автомобильный аккумуляторный для накачивания шин легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов и спортивных мячей. Для накачивания спортивных мячей используйте аксессуары в комплекте.


Работа




1. Прикручиваем термостойкий наконечник воздушного шланга к корпусу компрессора.




2. Воздушный шланг прикручиваем на ниппель шины.




3. Используя кнопки на панели управления, включаем аккумулятор. Для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех секунд.



4. Короткое нажатие кнопки включения/выключения для начала работы накачивания шин.




5. Кнопку используйте для выбора режима накачивания шин легкового автомобиля, мотоцикла, велосипеда и спортивных мячей.




6. Длительное нажатие используйте для изменения единицы измерения.



7. Вы можете увеличить и/или уменьшить желаемое давление. Для этого используйте кнопки «+» и/или «-».



8. Нажмите кнопку включения для начала работы.



9. Как только давление достигнет заданного уровня, прибор отключится автоматически. Также вы можете отключить его вручную. Для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех секунд.

Важно! Непрерывное время работы прибора не должно превышать допустимого времени непрерывной работы. Оно составляет 10 минут. Мы рекомендуем после каждых 10 минут работы дать прибору остыть в течение минимум 5 минут. Это позволит продлить срок службы вашего прибора.

Для подсветки рабочей зоны вы можете использовать фонарик. Для этого нажмите кнопку включения фонарика на панели управления.

Короткое переключение кнопки включения фонарика поможет вам выбрать аварийный сигнал.

Важно! Вы можете использовать ваш компрессор аккумуляторный как внешний аккумулятор Power bank для зарядки ваших мобильных устройств.

Используйте для этого кабель в комплекте к компрессору аккумуляторному или кабель в комплекте к вашему мобильному устройству.

Чистка

После использования протрите поверхность вашего прибора сначала влажной салфеткой, а затем сухой.

Хранение и транспортировка

Выполните все пункты раздела «Чистка».

Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

Прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Рабочее напряжение 7,4В, мощность 80Вт.

Выходное напряжение 5В, 1А.

Тип питания: литиевая аккумуляторная батарея 4000 мАч

Зарядка от USB (кабель USB 2.0, длина 90см в комплекте)

Power Bank 4000 мАч

Производительность - 35 л/мин

Макс давление - 150PSI
Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.
Состав (материал): металл, пластмасса.
Дата производства указана на упаковке товара.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э.

Производитель: Market Union Co., Ltd. /Маркет Юнион Ко., ЛТД

Адрес: Room H401B, No 1 Building, The East of Development Zone, China/ Адрес: Рум H401B, Но 1 билдинг, зе Ист оф Девелопмент Зоун, Китай.

Произведено в Китае.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМЖОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током III