



LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации
и паспорт изделия

Светильник переносной, аккумуляторный, узкий RT-AT700

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Характеристики

Модель	RT-HLR700	Яркость	200-1000 Лм
Батарея	3,7 В 2500 мАч	Максимальная мощность ламп	10 В + 2В
Время зарядки	3.5 часа	Время работы	3-12 часов
Цветовая температура	6500 К	Защита	IP54 / IK08
Габариты в сложенном виде	45x35x227 мм	Режимы работы	1. Точечный луч света 200 ЛМ 2. Яркость 25% 3. Яркость 50% 4. Яркость 100% (основной)
Вес	255 г		
Тип светодиодов	SMD LED (основной и точечный)	Особенности	Поворотный модуль 270°, индикация заряда

Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите и разрядите аккумулятор.

Меры предосторожности

- Не используйте светильник в непосредственной близости от воспламеняющихся материалов или газов.
- Следите за тем, чтобы лампы не были закрыты во время использования.



- Для подзарядки аккумуляторной лампы используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.
- Храните лампу в недоступном для посторонних лиц, особенно детей, месте.
- Не направляйте свет в глаза себе, другим людям или животным.
- Перед использованием зарядного устройства всегда проверяйте сетевой кабель. Если сетевой кабель поврежден, замените зарядное устройство.
- Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами, сдайте их в соответствующий пункт приема для утилизации.

Зарядка


Перед первым использованием лампы полностью зарядите аккумуляторы. Для сохранения срока службы аккумуляторов лампу необходимо заряжать раз в три месяца.

1. Подключите блок питания к основному зарядному устройству USB
2. Подключите кабель зарядного устройства к разъему USB-C.
3. Состояние зарядки аккумулятора можно определить по индикатору состояния аккумулятора. Если горят все 4 светодиода, аккумулятор полностью заряжен.

Использование

1. Первое нажатие кнопки: включение дополнительного светодиодного фонаря.
2. Второе нажатие кнопки: включение основного светодиодного фонаря с яркостью 25%.
3. Третье нажатие кнопки: включение основного светодиодного фонаря с яркостью 50%.
4. Четвертое нажатие кнопки: включение основного светодиодного фонаря с яркостью 100%.
5. Пятое нажатие кнопки: выключение светильника.

Примечание: если оставить светильник в любом режиме более чем на 5 секунд, то следующее нажатие выключит светильник.



Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись