

Управление режимами светильника

Светильник управляется с помощью касания сенсорной кнопки на передней стороне корпуса.

Однократное касание включает светильник, а затем последовательно переключает режимы в следующем порядке:

100% ▶ 70% ▶ 35% ▶ 15% ▶ 100% ... и т.д. по кругу.

Выключить светильник можно длительным удержанием сенсорной кнопки.

При этом светильник запомнит последний использованный режим и при следующем включении начнет работу и последовательность режимов именно с него.




ВНИМАНИЕ!

В случае обесточивания светильник запоминает текущее состояние.

При возобновлении подачи напряжения он включится в последнем используемом режиме, а если был выключен - останется выключенным.

Во избежание длительной работы светильника без необходимости - при перебоях напряжения в электросети отключайте штекер блока питания из светильника, если светильник в этот момент был включен.



INLUX

Flex

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для локального или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Мощность светового модуля	Общая мощность	Температура свечения
IN8010x	~100-240В, 50Гц	4Вт	18Вт	4000K
IN8011x		6Вт		

*максимальные показатели потребления мощности достигаются только при одновременном использовании зарядного USB-разъема и светового модуля в режиме максимальной мощности.

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Блок питания - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.
- ▶ Самоклеящаяся накладка - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.

Требования безопасности

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.
При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.
Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Закрепите крепежную пластину предпочтительным способом:
- ▶ Используя прилагаемую самоклеящуюся накладку или
- ▶ С помощью прилагаемого монтажного набора (при необходимости просверлите отверстия и используйте дюбели).
- ▶ Установите светильник на закрепленную пластину.
- ▶ Подключите к светильнику блок питания и вставьте его в розетку.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР
Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)