



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК KETTLE PLUS



WATTICO.RU

ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК KETTLE PLUS

Предисловие

Благодарим за приобретение портативного аккумуляторного чайника WATTICO.

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по его эксплуатации.

Комплектация

1*Чайник

1*кабель питания USB-C

1*Кабель питания от прикуривателя 12В

1* Инструкция по применению

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Внимание! Если прибор долго работает без присмотра, а вам нужно выйти, обязательно отключите его от сети.



Внимание! Уходя из дома или ложась спать, выключайте прибор из розетки.



Нельзя! Не распыляйте на прибор аэрозоли, краску или средства от насекомых.



Нельзя! Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или маслами.



Выключение питания. Если долго не пользуетесь прибором, обязательно вытаскивайте вилку из розетки.



Нельзя использовать во влажных местах. Не ставьте прибор в ванную или в другие места с высокой влажностью.

ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК KETTLE PLUS



Внимание! Перед использованием убедитесь, что вилка вставлена в розетку плотно.



Нельзя! Не используйте прибор с повреждённым кабелем или вилок.



Нельзя! Не наступайте на кабель питания.



Нельзя! Нельзя трогать вилку мокрыми руками



Никогда не вставляйте и не вытаскивайте вилку влажными руками.

Использование

Заряд

1. Через USB (рекомендуется блок питания >20W, время перезаряда ~2,5 ч).
2. Через адаптер питания от при-

куривателя авто 12В.

На дисплее отображается уровень заряда: «FU» — полный, «Lo» — низкий.

Переключение режимов

1. Зажмите кнопку (3 сек)



Для режимов



2. Выберите режим
Переключение между режимами - кратковременное нажатие кнопки



можно выбрать конкретную температуру, кратковременными нажатиями кнопки



Блокировка от детей

Длительное удерживание кнопки  включает/выключает «блокировку».

ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК KETTLE PLUS

Режимы

Кипячение: 100 °C.

Детская смесь: 37–55 °C
(по умолчанию 45 °C).

Поддержание тепла: 45–55 °C
(по умолчанию 50 °C), поддержива-
ет до 8 ч.

Регулировка: 60–80 °C (по
умолчанию 60 °C).

Дисплей



ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК KETTLE PLUS

В прибор встроен литиевый аккумулятор.

При обращении с ним важно соблюдать особые правила:

1. Не разбирайте, не бейте, не сжимайте аккумулятор и не бросайте его в огонь.

2. Не используйте и не храните устройство при высокой температуре.

3. Если батарея вздулась — прекратите использование.

4. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно:

это может привести к перегреву, возгоранию или травме.

5. Вскрывать аккумулятор строго запрещено!

6. Не оставляйте его на зарядке надолго.

7. Замену и утилизацию аккумулятора должен выполнять только наш сервисный центр.

Характеристики

Наименование изделия: Портативный аккумуляторный чайник WATTICO KETTLE PLUS

Модель: 1021

Серия: KETTLE

Напряжение: 12В

Мощность: 100Вт

Объем: 350 мл



Произведено по заказу и под контролем ООО «ТЕХМАШПРОМ» ИНН:

6234157512

390000, Рязань, ул. Каширина, 1Г

Производитель: Newway Import & Export Corporation Limited of Zhongshan

sales@wattico.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«__»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца
