





# Инструкция по применению



1. Установите устройство и откиньте ручки клещей. Пропустите ленту под зажим держателя ленты. Закрепите ленту опустив рычаг держателя влево.



2. Оберните ленту вокруг упаковки, пропустите под резак и проденьте в крестовидный паз натяжного колеса.



3. Движением ручки взад-вперед натяните ленту до желаемого натяжения.



4. Установите скобу под зажимными клещами, на ленту, таким образом чтобы она захватила оба слоя ленты. Опустите вниз, нажимая, разведите ручки зажимных клещей. Лента будет скреплена и обрезана



5. Сведите вместе рычаги и поднимите их вверх. Освободите ленту, отжав рычаг держателя. Извлеките устройство из под обвязанной ленты.