

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ МАРКИ «Шанс» в случае возгорания или пожара



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ



Надевать самоспасатели «Шанс» - необходимо при любом задымлении. Если видимость в дыму менее 10 метров, то без самоспасателя можно погибнуть. При эвакуации спускаться по лестницам. Запрещается пользоваться лифтами. При сильном задымлении и высокой температуре двигаться к выходу необходимо касаясь стены (ближе к окнам), пригнувшись или ползком. Внизу у пола всегда есть прослойка более чистого воздуха.

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА



До прибытия пожарной охраны принять посильные меры для поиска и спасения людей и имущества, если это не угрожает вашей жизни. Для выноса пострадавших и маломобильных людей, а также имущества - необходимо использовать носилки медицинские бескаркасные огнестойкие «Шанс». Использование средств защиты и спасения марки «Шанс» от опасных факторов пожара значительно повышает эффективность при спасении.

ЛИКВИДАЦИЯ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ) ВОЗГОРАНИЯ (ПОЖАРА)



До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Для изоляции очага возгорания рекомендуется также использовать огнестойкую накидку «Шанс» в качестве противопожарного покрывала. Эффективное время ликвидации возгорания - первые 10 минут от начала пожара (начальный период). После того, как огонь сбит, принять меры к вентилированию помещений.

СОДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ



Обеспечить встречу и сопровождение прибывших пожарных подразделений наиболее коротким путем к той части здания, где возник пожар. Сообщить им о месте пожара, результатах эвакуации, и о месте возможного нахождения людей. При наличии баллонов с газом, емкостей с ЛВЖ и ГЖ сообщить о месте их нахождения. Оказывать содействие пожарным, обеспечить доступ в закрытые помещения для тушения пожара.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ «Шанс»



Открыть молнию сумки и вынуть самоспасатель в вакуумной упаковке.



Разорвать вакуумную упаковку по насечке (отмечена красной наклейкой) и вынуть капюшон из упаковки.



Развернуть капюшон и вставить обе ладони (ладонями внутрь) в отверстие эластичного воротника.



Растянуть эластичный воротник и надеть капюшон на голову.



Расположить тыльную сторону капюшона так, чтобы внешняя эластичная тесьма находилась ниже ушей.



Расположить полумаску на лице, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок.



При наличии длинных волос заправить их под эластичный воротник.



При необходимости подтянуть внешнюю эластичную тесьму.