

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Естественный износ деталей.
- Изменения, внесенные в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

С условиями гарантии согласен

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

Дата продажи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Ф.И.О.

**Изготовитель:** «Ningbo jia she trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

**REXANT**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 40"-80" ФИКСИРОВАННЫЙ, С БЫСТРОЙ ФИКСАЦИЕЙ



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Изделие предназначено для крепления телевизора (или монитора) 40"-80" к стене. Имеет механизм быстрой фиксации на защелках.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип кронштейна	Фиксированный
Назначение	Для телевизоров и мониторов
Диагональ монитора	40" - 80"
Цвет	Черный
Расстояние от стены до изделия	29 мм
Максимальная нагрузка	68 кг
Тип монтажа	Настенный
Поддержка крепления стандарта VESA	100x100 – 600x400 мм
Пузырьковый уровень	В комплекте
Механизм быстрой фиксации на защелках	Есть



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн – 1 комплект.
- Крепление кронштейна – 1 комплект.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.



### МОНТАЖ

1. Извлеките комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:



### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Крепления, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Запрещено использовать изделие вне помещений.
- Изделие подходит для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейнов, креплений и установленного оборудования.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т.д.).
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Профилактический осмотр необходимо производить не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.
- Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на стены, расположенные под углом, и на потолок.

### ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение и транспортировку изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.