

# Инструкция по эксплуатации

Электрический воздухоув Texas BVC2800 90063042

Цены на товар на сайте:

[http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya\\_tehnika/vozduhoduvi/elektricheskie/texas/texas\\_bvc2800/](http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/vozduhoduvi/elektricheskie/texas/texas_bvc2800/)

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

[http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya\\_tehnika/vozduhoduvi/elektricheskie/texas/texas\\_bvc2800/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/vozduhoduvi/elektricheskie/texas/texas_bvc2800/#tab-Responses)

---

# **RUS Инструкция по эксплуатации**

# **BVC 2800**



## Содержание

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Правила техники безопасности ..... | 7  |
| Детали.....                        | 8  |
| Распаковка .....                   | 8  |
| Работа с машиной.....              | 9  |
| Форма одежды .....                 | 10 |
| Засорение крыльчатки .....         | 10 |
| Хранение .....                     | 10 |
| Технические характеристики .....   | 10 |

---

Благодарим Вас за покупку воздуходувка-пылесоса BCV 2800. Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности, которые указаны в данной инструкции по эксплуатации и убедитесь в том, что Вам понятны правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования или перепродажи.

### Запасные части

Спецификация деталей и изображения товара Вы можете  
найти на: [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

Если Вы хотите купить запасные части, пожалуйста, свяжитесь с Вашим торговым агентом.

# Правила техники безопасности


Тщательно прочтите инструкцию. Убедитесь, что Вы ознакомлены с различными настройками и рычагами управления.

- ⚠ Воздуходув-пылесос используется для работ, описанных в инструкции.
- ⚠ Используйте запасные части и принадлежности только фирмы-изготовителя. Изготовитель не несет ответственности за использование запасных частей и принадлежностей других фирм.
- ⚠ Рабочий несет ответственность за здоровье людей. Никогда не используйте устройство, если рядом находятся дети или животные.
- ⚠ Несовершеннолетним запрещается использовать воздуходув-пылесос.
- ⚠ Воздуходув-пылесос следует использовать только тем лицам, которые ознакомлены с правилами техники безопасности.
- ⚠ Инструкция должна постоянно находиться рядом с устройством.
- ⚠ Если Вы нездоровы, устали, принимали алкоголь или лекарства, Вам не следует работать с машиной.
- ⚠ Перед использованием машины каждый раз проверяйте, прочно ли закручены все крепежные элементы.
- ⚠ Электрические части воздуходува-пылесоса никогда не должны соприкасаться с водой или влагой.
- ⚠ Во время работы всегда надевайте защитные очки.
- ⚠ Никогда не направляйте всасывающее отверстие на людей или животных, так как галька, грязь и мусор могут быть случайно выброшены из трубы при использовании режима «выдув».
- ⚠ Не используйте прибор поблизости с воспламеняющимися жидкостями.
- ⚠ Пылесборник следует использовать, чтобы включить обдув.
- ⚠ Наблюдатели должны находиться как минимум в 5 метрах от рабочей зоны.
- ⚠ Всегда выключайте и отсоединяйте воздуходув-пылесос от розетки, когда:
  1. Хотите переключить режим «выдув» на режим «всасывание» и наоборот
  2. Удлинительный шнур скручен или поврежден
  3. Вы оставляете машину без присмотра.
- ⚠ Никогда не используйте воздуходув-пылесос для уборки горячих предметов, например, сигарет.

Ненужные электротехнические приборы не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Вам следует сдать прибор в местный центр по экологически безопасной переработке мусора.



## Детали



## Распаковка

Воздуходув-насос BVC 2800 поставляется в сборе, дальнейший монтаж не требуется. Единственный совет по хранению: нажмите на фиксатор и отрегулируйте трубу выдува: машина готова к работе. Воздуходув-пылесос BVC2800 сконструирован таким образом, чтобы занимать как можно меньше места при хранении. Следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Потяните ручку вверх, как показано на рисунке



2. Нажмите на фиксатор, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать длину трубы выдува.



## Работа с машиной

Используйте режим «выдув», чтобы сложить материал вместе, после этого использовать режим «всасывание», чтобы собрать материал в мешок.

1. Поместите пылесборник под люк спуска. Установите мешок под рамку и закрепите.



2. Мощность BVC2800 регулируется с помощью кнопки на ручке.



3. Чтобы переключиться с режима «выдув» на режим «всасывание», поверните переключатель налево.



Если переключатель стоит в позиции, указанной на рисунке, машина находится в режиме «всасывание», если в противоположной позиции – режим «выдув».

4. Во время работы желательно использовать плечевой ремень и колеса.



Благодаря прикрепленным колесам Вам будет проще управлять машиной.

**Важно:** Убедитесь в том, что мешок прикреплен тщательным образом, в другом случае Вы не сможете начать работу.

Если мешок заполнен, в работе вакуумного насоса происходят частые перепады, поэтому, нужно регулярно очищать мешок.

**Внимание:** Мощность машины позволяет отбрасывать довольно тяжелые предметы, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

## Форма одежды

Во время работы обязательно надевайте плотно облегающую одежду, наушники и обувь с нескользящей подошвой.



## Засорение крыльчатки

Влажный материал, например: листья, трава и т.д. может легко засорить трубу и крыльчатку. В таких случаях поступайте следующим образом:

1. Отключите разъем питания!
2. Отсоедините мешок от корпуса машины.
3. Прочистите крыльчатку мягкой щеткой.



## Хранение

Ниже приведены несколько советов по хранению Вашей машины.

1. Храните воздуходув-пылесос в сухом прохладном помещении, в недоступном для детей месте.
2. Не храните BVC 2800 под прямыми солнечными лучами.
3. Не накрывайте машину, это приведет к скоплению влаги, которая может повредить двигатель.
4. Очистите и промойте мешок для сбора пыли под горячей водой. Перед установкой убедитесь, что мешок полностью высох.
5. Установите трубу выдува в нужное положение; наклоните ручку для того, чтобы минимизировать место хранения. Смотрите рисунок ниже.



## Технические характеристики

| Модель                    | BVC 2800               |
|---------------------------|------------------------|
| Мощность двигателя        | 2800 Вт                |
| Скорость движения воздуха | 275 км/ч               |
| Объем воздуха             | 13 м <sup>3</sup> /мин |
| Мульчирование             | 10:1                   |
| Вместимость мешка         | 30 л                   |
| Масса                     | 3,4 кг                 |

**CE Сертификат соответствия**



EU - импортер, компания

**Texas Andreas Petersen A/S**

Настоящим подтверждает, что электрический воздухоуд-пылесос

**BVC 2800**

Соответствует спецификациям следующих директив

**2006/95/EC - 2004/108/EC - 2006/42/EC  
2000/14/EC - 2005/88/EC - 2002/95/EC**

Соответствует следующим стандартам

**EN 60335-1/A14 :2010 - IEC 60335-2-100 :2002 -  
EN 62233 :2008 - EN 55014-1/A1 :2009 -  
EN 55014-2/A2 :2008 - EN 61000-3-2/A2 :2009 - EN 61000-3-3 :2008**

**L<sub>WA</sub>: 100,0 дБ(А)      L<sub>PA</sub>: 89,6 дБ(А)**

**a<sub>h</sub> = 0,815 м/с<sup>2</sup>**

**Texas Andreas Petersen A/S**  
Кнуллен 22 • DK-5260 Оденсе S

01.06.2011

**Ответственный за документацию**  
*Джонни Лолк*  
Менеджер по закупкам

Вернер Хансен

Генеральный директор