

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1 ГОД

www.kromax.ru



Если у Вас возникли проблемы со сборкой или эксплуатацией изделия, звоните нам в Москве: +7 (495) 661 7006, 979 6976

Контакты
Вашего
менеджера,
магазина,
филиала или
офиса продаж

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТПАРИВАТЕЛЬ
2 в 1
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

- ✓ Паровое давление до 8 бар
- ✓ Потребляемая мощность: 1500 Вт
- ✓ Номинальное напряжение: 220 В ~ 50 Гц
- ✓ Производительность пара: до 50 г/мин
- ✓ Емкость водяного бака: 2000мл
- ✓ Максимальная температура пара: 98°C
- ✓ Время непрерывной работы: 80 мин
- ✓ Удлинение швабры и стойки до 142 см

Внимательно
изучите настоящее руководство по
эксплуатации перед включением прибора.
Соблюдайте правила
безопасности при эксплуатации данного
изделия.



1. Держатель
2. Универсальные удлинители (5 шт.)
3. Насадка щетка для пола
4. Насадка для мытья стекол и гладких поверхностей
5. Насадка для глажки одежды
6. Паровой пистолет и гибкий шланг для подачи пара
7. Складная вешалка
8. Мерный стакан
9. Переходник для насадок

10. Конусная насадка
11. Отпариватель
12. Переходник на щетку-насадку для пола
13. Круглая насадка с металлической щетиной
14. Круглая насадка с нейлоновой щетиной
15. Изогнутая насадка
16. Воронка
17. Маленькие чехлы для полировки (2 шт.)
18. Большие чехлы для полировки (2 шт.)
19. Противоожоговая рукавица

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение универсального отпаривателя для одежды Kromax Odyssey Q-801/Q-802/Q-803 (далее — отпариватель). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Содержание

Комплект поставки	1
Гарантийные обязательства	1
Меры предосторожности	3
Общий вид отпаривателя	6
Насадки и их назначение	8
Отделение для хранения насадок	8
Паровой пистолет	9
Мерный стакан и воронка	9
Переходник для насадок	10
Универсальные удлинители	10
Конусная насадка	11
Изогнутая насадка	11
Круглые насадки	12
Насадка-распылитель и чехол	12
Насадка для очистки гладких поверхностей	12
Насадка для пола и чехол	14
Держатель и вешалка	14
Эксплуатация	15
Обслуживание	17
Возможные проблемы и методы их устранения	19
Основные технические характеристики	20

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу отпаривателя из строя или к поражению электрическим током!



Комплект поставки

1. Отпариватель 1 шт.
2. Мерный стакан 1 шт.
3. Воронка 1 шт.
4. Паровой пистолет и гибкий шланг для подачи пара 1 шт.
5. Переходник для насадок 2 шт.
6. Универсальные удлинители 5 шт.
7. Насадки 7 шт.
8. Чехлы для насадок 4 шт.
9. Держатель 1 шт.
10. Противоожоговая рукавица 1 шт.
11. Складная вешалка с прищепками 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации 1 шт.
13. Гарантийный талон 1 шт.
14. Упаковка 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Отпариватель — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе отпаривателя. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности

- Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данной инструкцией. Он должен использоваться только внутри помещений.
- Данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данной инструкции. Использование в других целях запрещено.
- Во избежание загрязнения обрабатываемых материалов, следует использовать питьевую воду. Рекомендуется использование очищенной воды.
- Не включайте отпариватель в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Во избежание возникновения пожара протирайте пыль с вилок.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
- Перед началом работы подсоедините все необходимые аксессуары для проглаживания и очистки, наполните водой водяной бак, затем можете включать прибор.
- Убедитесь в том, что паровой шланг не запутан и не скручен и хорошо функционирует.
- Прибор следует устанавливать на плоскую и устойчивую поверхность.
- Во избежание деформации водяного бака не заливайте в него горячую воду. Воду нужно заливать перед применением и периодически проверять ее уровень, при необходимости добавляя воду в бак.
- Не набирайте воду непосредственно из-под крана.
- Не добавляйте очищающие средства в водяной бак.
- Сетевой шнур и паровые трубки не должны соприкасаться с нагревательными или металлическими элементами прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Меры предосторожности

- Не допускайте самостоятельного включения и выключения отпаривателя малолетними детьми.
- Не использовать внутри и вне помещения, где используется аэрозольная продукция или применяется кислород.
- Во время работы прибора не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приспособлений.
- Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию и шлангу подачи пара, а также не тяните сетевой шнур.
- Во избежание несчастных случаев нельзя класть на пол или сгибать шланг подачи пара.
- Во избежание повреждения шланга подачи пара и утечки пара, нельзя с чрезмерным усилием тянуть шланг подачи пара или передвигать прибор во время подачи пара.
- Прекратите использование прибора, если щетка отпаривателя упала, имеет видимые повреждения или происходит утечка пара.
- Во избежание получения ожогов паром, после работы отключите прибор от сети, подождите, пока он остынет, и только затем слейте остатки воды, просушите прибор и упакуйте его для хранения.
- Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, аммиак и т.п. Избегайте попадания жидкости в прибор.
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса отпаривателя. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии, местах.
- Передвигать прибор необходимо за стойку. Если прибор тяжело двигается — не применяйте силу. Слейте воду перед проверкой колес. Отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку перед проверкой прибора на возможность перемещения.
- Перед наполнением или сливом воды из бака, отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку. Не открывайте и не разбирайте водяной бак во время работы.
- В целях вашей безопасности, если вы нашли дефект аксессуаров или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

Меры предосторожности

- Перед тем, как очистить, произвести ремонт прибора, необходимо отключить электропитание, отсоединить сетевую вилку, освободить от давления нагревающий элемент и дать прибору остыть.
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении отпаривателя на длительное время.
- Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого прибора.

ВНИМАНИЕ!

1. Сборка и разборка прибора должна проводиться согласно данной инструкции. Не производите его разборку во включенном состоянии.
2. Перед включением изделия убедитесь, что все части плотно соединены между собой. Никогда не включайте прибор до окончательной установки шлангов и аксессуаров.
3. Во избежание получения ожогов замена съёмных аксессуаров должна производиться только при отключенной подаче пара и их охлажденном состоянии.
4. Не направляйте пар на электрические приборы, в т.ч. для очищения внутренних поверхностей плит и микроволновых печей.

Общий вид отпаривателя



1. Отпариватель
2. Мерный стакан
3. Воронка
4. Паровой пистолет и гибкий шланг для подачи пара
5. Переходник для насадок
6. Универсальные удлинители (5 шт)
7. Конусная насадка.
8. Изогнутая насадка
9. Круглая насадка с металлической щетиной
10. Круглая насадка с нейлоновой щетиной
11. Насадка-распылитель
12. Насадка для мытья стекол и гладких поверхностей
13. Маленькие чехлы для полировки
14. Большие чехлы для полировки
15. Насадка-щетка для пола
16. Держатель
17. Предохранитель кнопки подачи пара
18. Крышка резервуара
19. Крышка резервуара
20. Переходник на щетку-насадку для пола
21. Прищепка для брюк и юбок
22. Противоожоговая рукавица
23. Складная вешалка

Общий вид отпаривателя

Насадки и их назначение

1 Отделение для хранения насадок

- Перед эксплуатацией необходимо собрать отпариватель и закрепить нужную насадку в паровой пистолет, отрегулировать универсальными удлинителями высоту стойки.
- В передней части корпуса конструкцией отпаривателя предусмотрено отделение для хранения небольших насадок: конусной, двух круглых и изогнутой (рис. 1А).
- Откройте крышку, как показано, на рисунке 1Б. Выберите необходимую насадку.
- Чтобы закрыть крышку отделения, опустите ее и прижмите аккуратно сверху рукой.

Рис.1А



Рис.1Б



2 Паровой пистолет

- Перед использованием все насадки можно очистить с помощью парового пистолета. Для этого необходимо присоединить его к корпусу отпаривателя.
- Сначала опустите крышку соединительного отверстия шланга подачи пара (рис.2А).
- Установите коннектор шланга в отверстие до появления щелчка (рис.2Б).
- Для извлечения шланга одновременно нажмите на кнопки, находящиеся с правой и левой стороны коннектора, и извлеките из отпаривателя.

Рис.2А



Рис.2Б



Насадки и их назначение

3 Мерный стакан и воронка

- При наполнении водяного резервуара, отпариватель должен быть отключен от сети.
- Откройте крышку водяного резервуара: одновременно надавите на нее и поверните против часовой стрелки (рис.3А).
- С помощью мерного стакана и воронки наполните резервуар водой, (рис.3А), не заливая выше максимальной отметки.
- Закройте крышку, надавив на нее и повернув по часовой стрелке.
- Уменьшение объема пара может быть следствием недостаточного объема воды в резервуаре.
- Переключите сетевой выключатель в положение «ВЫКЛ.»
- Нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить оставшийся пар.
- Отключите отпариватель от сети питания, откройте крышку и дайте прибору остыть.
- Когда отпариватель полностью остынет, залейте воду, как описано ранее, и закройте резервуар крышкой.
- Снова подключите прибор к сети питания (рис.4А), а сетевой выключатель в положение «ВКЛ.» (рис.4Б).

Рис.3А



Рис.3Б



Рис.4А



Рис.4Б



ВНИМАНИЕ!


Будьте осторожны при открывании крышки, чтобы не обжечься горячим паром.

Насадки и их назначение

4 Переходник для насадок

- В комплект поставки входят насадки, которые позволяют очищать различные поверхности. Для их присоединения к прибору используется переходник, который крепится непосредственно как на паровой пистолет, так и на универсальные удлинители.
- Вставьте переходник в паровой пистолет до полной фиксации (появления щелчка) (рис.5)

Рис.5



- Чтобы снять переходник, нажмите кнопку и потяните адаптер вниз.

5 Универсальные удлинители

- С помощью универсальных удлинителей можно помыть пол и окна, а также очистить загрязнения в труднодоступных местах.
- Вставьте удлинитель в паровой пистолет до полной фиксации (появления щелчка) (рис.6).

Рис.6



- Вставьте необходимое количество удлинителей.
- Чтобы снять удлинитель, нажмите кнопку и потяните его вниз.

Насадки и их назначение

6 Конусная насадка

- Конусная насадка используется непосредственно для очистки различных поверхностей или отверстий, либо вместе с насадками для мытья полов, стекол, изогнутой насадкой, насадкой для глажки одежды.
- Установите конусную насадку на переходник (рис.7) и немного проверните в направлении, указанном на самой насадке.

Рис.7



7 Изогнутая насадка

- С помощью изогнутой насадки вы легко сможете очистить поверхность труднодоступных мест (углов, труб, туалетов).
- Установите изогнутую насадку на переходник (рис.8).

Рис.8



- Чтобы снять насадку, просто потяните ее вниз.

Насадки и их назначение

8 Круглые насадки

- Даже трудноудаляемую грязь с жалюзи, радиаторов отопления, клапанов можно очистить с помощью круглой металлической щетки. Круглую щетку с нейлоновой щетиной используйте для более деликатного очищения поверхностей из нержавеющей стали, камня (рис.9А).
- Установите круглую щетку точно так же, как и изогнутую насадку, закрепив ее на переходнике (рис.9Б).

Рис.9А



Рис.9Б



- Чтобы снять щетку, просто потяните ее вниз.

9 Насадка-распылитель и чехол

- Для защиты от попадания капель на обрабатываемую поверхность используйте чехол.
- Установите щетку-распылитель и затяните в указанном направлении (рис.10).

Рис.10



Насадки и их назначение

10 Насадка для очистки гладких поверхностей

- Используйте эту насадку для очистки гладких поверхностей, окон, зеркал, плитки.
- Насадка-распылитель поможет очистить обрабатываемую поверхность, а резиновое лезвие — без следа удалить загрязнение (рис.11).

Рис.11



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стекла под воздействием высокой температуры пара, перед обработкой стеклянной поверхности, ее необходимо предварительно нагреть. Для этого сначала обрабатывайте площадь вокруг загрязненного участка на расстоянии 20-25 см, а затем постепенно уменьшайте расстояние до 10-15 см.

