

Инструкция по эксплуатации

Мойка высокого давления PROFI 2060

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/moyka_vysokogo_davleniya/bytovye/kompaktniy_klass/profi/profi_2060/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/moyka_vysokogo_davleniya/bytovye/kompaktniy_klass/profi/profi_2060/#tab-Responses

ХМ2060

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО:

ХРАНИТЬ МОЙКУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 0° С

1 СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Меры предосторожности
- 3 Применение
- 4 Описание модели
- 5 Инструкция по сборке
- 6 Регулировка распылителя
- 7 Фильтр
- 8 Автостарт/ остановка
- 9 Моющее средство
- 10 Транспортировка
- 11 Чистка и обслуживание
- 12 Хранение
- 13 Технические характеристики
- 14 Неисправности и их устранение

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ : Прочтите руководство пользователя перед началом работы.

ВНИМАНИЕ : Во избежание риска возникновения несчастного, не работайте с машиной в присутствии детей и посторонних лиц. Мойку не должны эксплуатировать лица, не ознакомленные с принципами её работы.

ВНИМАНИЕ : Убедитесь, что вы можете справиться с управлением. Внимательно изучите внешнее устройство мойки и принципы работы с ней.

ВНИМАНИЕ : Будьте бдительны и контролируйте свои действия во время работы с мойкой.

ВНИМАНИЕ : Не работайте в состоянии физической усталости и под воздействием алкоголя или наркотиков.

ВНИМАНИЕ : Позаботьтесь о том, чтобы в зоне действия мойки во время её работы не находились посторонние лица. Если таковые имеются, необходимо, чтобы на них была защитная одежда.

ВНИМАНИЕ : Эксплуатируйте мойку, находясь в устойчивом положении.

ВНИМАНИЕ : Строго следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ : Данная продукция имеет двойную изоляцию и соответствует Европейским стандартам, применимым к электрическим приборам.

ВНИМАНИЕ : Используйте исключительно те удлинители, которые предназначены для наружных работ и имеют водонепроницаемые разъёмы. Не используйте повреждённые удлинители. Не дёргайте удлинитель для разъединения. Не храните его при высокой температуре и рядом с острыми предметами. По окончании работы сначала разъедините удлинитель и розетку, а затем мойку и удлинитель.

ВНИМАНИЕ : Во избежание риска ударом тока, не работайте во время дождя или сильного ветра. Не дотрагивайтесь до штепселя мокрыми руками. Не допускать попадания воды внутрь машины.

ВНИМАНИЕ : Перед обслуживанием мойки отключайте её от источника питания.

ВНИМАНИЕ : Расход воды достигает 11-12 л/мин. При закрытом брандспойте после запуска машины температура мойки становится достаточно высокой, что плохо сказывается на сроке службы мойки, поэтому не оставляйте брандспойт закрытым больше, чем на 3 минуты при работающей машине.

ВНИМАНИЕ : Во время работы машины обеспечьте её постоянное водоснабжение, в противном случае быстрее повредятся кольцевые уплотнители.

ВНИМАНИЕ : Во избежание риска перегрева мойки после её запуска, следует держать брандспойт включённым в течение 1-2 минут.

ВНИМАНИЕ : Не допускайте переохладения машины. Не работайте при низкой температуре.

ВНИМАНИЕ : Мойка предназначена для работы с чистой водой. Не допускается использование коррозионных химических веществ.

ВНИМАНИЕ : Распылители высокого давления представляют опасность при неправильном использовании. Не направляйте распылитель на людей, электрооборудование и на сам прибор. Не направляйте струю высокого давления на губчатые поверхности, это может повредить их.

ВНИМАНИЕ : Используйте только оригинальные запасные части. Не эксплуатируйте мойку с неисправными / поврежденными элементами.

ВНИМАНИЕ : Остерегайтесь струи высокого давления! Струя высокого давления представляет опасность, не направляйте её на что-либо живое, а также на обувь и одежду, надетую на вас. Струя высокого давления может серьёзно поранить вашу кожу и повредить глаза. Длинная ручка распылителя обеспечивают безопасную дистанцию между пользователем и струей. Однако при обрабатывании струей стен, может возникнуть эффект рикошета, когда сильные брызги от стены могут попасть в пользователя. В этом случае рекомендуется использовать защиту органов зрения.

Переработка

Электрические приборы должны перерабатываться отдельно от домашних отходов. Прибор необходимо отнести в ближайший центр по переработке отходов для повторного использования.



3 ПРИМЕНЕНИЕ

Переносная мойка высокого давления HP 160 – это специально разработанная многофункциональная машина с высокой гарантией безопасности, предназначенная для мойки автомобилей, велосипедов, черепицы, а также беседок и прочих садовых построек. Мойка HP 160 снабжена колесами и рукояткой для удобства транспортировки.

4 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Подсоедините выходной шланг к машине с одного конца и к брандспойту с другого конца.
- Подсоедините турбораспылитель или распылитель высокого давления к брандспойту (надавить внутрь и повернуть до щелчка)
- Убедитесь, что фильтр не засорен.
- Подсоедините шланг, поставляющий воду.
- Следите за тем, чтобы шланг не создавал петель.
- Включите воду и проверьте, нет ли протечек.
- Нажмите на курок брандспойта с тем, чтобы позволить оставшемуся воздуху выйти из шлангов, и затем заблокируйте его.
- Воткните штепсель в розетку и включите мойку.
- Адаптор необходим только для дополнительного оборудования (дополнительные насадки для APW 1000 и щетка для черепицы APW2000).

6 РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

Вода может распыляться линейно или веерно. Включите мойку, затем отрегулируйте распылитель.



Примечание: Турбо распылитель не регулируется.

7 ФИЛЬТР

Регулярно проверяйте фильтр во избежание засорения и сокращения подачи воды в насос.

8 АВТОСТАРТ / ОСТАНОВКА

Мойка имеет функцию автостарт / остановка. Двигатель запускается, если курок на брандспойте активирован и останавливается, если курок опущен.

9 МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Наполните бутылку подходящим моющим средством (порошок смешайте с водой).

Установите наконечник – распылитель на бутылку, для этого вставьте трубку подачи воды в бутылку и закрутите наконечник – распылитель на горлышке бутылки.

Бутылка с моющим средством должна быть установлена с внешней стороны брендспойта (надавить внутрь и повернуть до щелчка). Нажмите на курок брендспойта, вода подается смешанная с моющим средством.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

Мойку высокого давления можно как носить за ручку, так и катить на колесиках с помощью складной рукоятки для транспортировки.

Изначально, рукоятка для транспортировки мойки находится в сложенном состоянии. Потяните за ручку и установите вертикально с помощью блокирующего винта.

На задней панели мойки расположены два дополнительных зажима для насадок.


На рукоятке для транспортировки расположен крючок, на который можно повесить кабель, когда рукоятка находится в вертикальном положении.



11 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте корпус мойки, а также шланги, распылители и брандспойт.

Регулярная чистка наконечника – распылителя необходима для эффективной работы мойки высокого давления.



Замену изношенных или поврежденных частей необходимо осуществлять квалифицированным персоналом сервис – центра.

Заменяйте поврежденные кабели только в авторизованных сервис – центрах.

12 ХРАНЕНИЕ

Отсоедините шланг, наконечник – распылитель и брандспойт от корпуса мойки и храните их в сухом месте.

Хранить мойку при температуре не ниже 5°C.

Все части мойки необходимо очистить перед хранением.

Хранить в недоступном для детей месте.

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка высокого давления HP160

Мощность	2200Ватт
Напряжение в сети	220~230В / 50Гц - 13А
Рабочее давление	100 бар
Максимальное давление	160 бар
Длина кабеля	5 м
Длина шланга	6 м
Макс. температура воды	60° С
Вес	9 кг

Примечание: Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При включении мойка не работает	Штепсель неплотно воткнут в розетку или неисправна сама розетка	Проверьте штепсель, розетку и предохранители
	Напряжение меньше допустимого минимума	Проверьте, достаточное ли напряжение в сети
	Засорился наконечник - распылитель	Прочистите (см. п. «Чистка и Обслуживание»)
	Сработал выключатель защиты от перегрева	Выключите мойку и дайте двигателю остыть
Перепады давления	В насос попадает воздух	Проверьте, герметичны ли шланги и соединения
	Засорились или износились клапаны Износилась прокладка насоса	Прочистите, поменяйте на новые или обратитесь в сервис.центр
Из насоса подтекает вода	Износились манжеты	Поменяйте или обратитесь в сервисный центр
Не достигается нужное давление при работе насоса	Засорился фильтр в отверстии для подачи воды	Прочистите фильтр
	В насос попадает воздух через шланги и соединения	Проверьте, герметичны ли все соединения, и не протекает ли вода через шланг
	Засорились/износились клапаны	Проверьте, не подтекает ли шланг подачи воды. Прочистите/замените клапаны
	Засорилось входное сопло	Ослабьте и снова закрутите регулировочный винт
	Неисправен/изношен распылитель	Проверьте распылитель на исправность, замените при необходимости