

## Электроводонагреватель «Водогрей»

### 1. Назначение

Электроводонагреватель наливной «Водогрей», далее именуемый – водонагреватель, предназначен для приготовления горячей воды и использования в качестве емкости для душа на дачах, загородных участках, строительных площадках не имеющих централизованного водоснабжения.

### 2. Технические характеристики

|                   | 30П   | 40П | 50П | 60П | 65П | 120П | 127П | 220П | 227П | 40Н  | 60Н | 80Н | 110Н | 125Н | 200Н |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| Мощность, Вт      | 1500  |     |     |     |     | 2000 |      |      |      | 1500 |     |     | 2000 |      |      |
| Напряжение, В     | 220   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |
| Регулировка t, °C | 20-80 |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |
| Степень защиты    | IP21  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |
| Габариты, мм      |       |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |
| Длина             | 360   | 370 | 380 | 405 | 400 | 470  | 500  | 1010 | 920  | 460  | 490 | 490 | 600  | 500  | 800  |
| Ширина            | 420   | 400 | 410 | 420 | 400 | 500  | 500  | 600  | 580  | 290  | 290 | 340 | 940  | 600  | 1270 |
| Высота            | 470   | 450 | 630 | 630 | 630 | 870  | 830  | 600  | 580  | 580  | 590 | 590 | 270  | 490  | 145  |
| Вес, кг           | 2,5   | 3,1 | 3,5 | 5   | 3,9 | 6,5  | 6,5  | 9,6  | 8,7  | 5,8  | 7,1 | 9,7 | 13,6 | 10,4 | 22,1 |

### 3. Устройство

Водонагреватель состоит из нержавеющей (полиэтилен или нержавеющая сталь) емкости, с установленным трубчатым нагревательным элементом. ТЭН со встроенным терморегулятором (температура нагрева воды по умолчанию, составляет 45 °C). В нижней части водонагревателя установлен кран для разбора воды и терморегулятор, защищенный пластиковой коробкой. Подключение к электросети осуществляется при помощи электрического шнура с вилкой, входящего в комплект поставки. Водонагреватель имеет рабочее положение вертикальное, и устанавливается на подготовленную поверхность, выдерживающую вес водонагревателя с учетом массы воды. Наполнение емкости водой производится через заливной штуцер (насосом) или через верхнюю крышку (ведом). Терморегулятор позволяет устанавливать температуру нагрева воды и поддерживать её в заданном диапазоне.

#### 4. Порядок работы

Установите водонагреватель на подготовленную поверхность. Подведите питание соответствующей мощности. Наполните водонагреватель водой, включите в сеть. По достижению температуры, установленной на терморегуляторе, производится автоматическое отключение нагрева, после падения температуры более чем на 5 °С происходит повторное включение нагрева. Если Вы не отключили водонагреватель от сети, терморегулятор будет поддерживать температуру воды постоянной. Для изменения заводских установок температуры, вскройте крышку монтажной коробки и измените ее.

#### 5. Требование по безопасности

5.1. Запрещается эксплуатировать водонагреватель с повреждениями корпуса, нагревательного элемента, электрического шнура, вилки питания и при отсутствии защитного кожуха на терморегуляторе.

5.2. Отбор горячей воды, наполнение емкости водонагревателя холодной водой и установку температуры производить только после отключения водонагревателя от питающей сети.

5.3. Запрещается включать в электросеть водонагреватель, не наполнив его водой менее чем на 2/3 объема.

5.4. Запрещается подключение водонагревателя к сети, используя переходники и тройники, с допустимым током менее 10А.

5.5. Запрещается вносить дополнения и изменения в электрическую схему водонагревателя.

5.6. Все работы по ремонту и профилактике водонагревателя должны производиться после отключения его от питающей сети.

#### 6. Свидетельство о приёме

24 05 18

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролёр ОТК \_\_\_\_\_

#### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок работы прибора при условии правильной эксплуатации 12 месяцев со дня его продажи магазином.

7.2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

7.3. При отсутствии штампа магазина с датой продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска электроводонагревателя.

7.4. Изготовитель не несёт ответственности в случаях:

- несоблюдения правил эксплуатации;
- небрежного обращения, хранения и транспортирования, как покупателем, так и торгующей организацией.

7.5. Срок службы – 5 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Адрес магазина и сервисного центра :

Московская область. г. Мытищи, Олимпийский проспект. д 38 корпус 5.

Тел. : (495) 228-17-23