

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Пневматическое приспособление для заправки технических жидкостей



Благодарим вас за использование профессиональных инструментов
и оборудования JTC Auto Tools.

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию пневматического приспособления для заправки технических жидкостей.

Инструмент относится к разделу каталога - ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация

- Бак – 1 шт.
- Полиуретановый шланг с гибкой резиновой капельницей – 1 шт.
- Полиамидный шланг – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Описание

- Приспособление с функцией откачки и заправки.
- Специальная конструкция позволяет использовать устройство в условиях ограниченного пространства.
- Приспособление оснащено специальными устройствами для автоматической остановки перекачки.
- Благодаря манометру, легко контролировать уровень давления.

Технические характеристики

- Предохранительный клапан срабатывает при превышении уровня давления в 43PSI (3 kg/cm²);
- Воздушный штуцер: 1/4";
- Диапазон температур: от -16 до 60 C°;
- Расход воздуха: 2CFM;
- Объем бака: 6 л.;
- Длина полиуретанового шланга с гибкой резиновой капельницей: 1200 мм.;
- Длина полиамидного шланга: 1000 мм.

Для 5-ти галонных бочек




Для 50-ти галонных бочек



Специальное масло




Трансмиссионное масло



Масло в поршнях



Автомобильное масло



Основные элементы

1. Бак
2. Полиуретановый шланг с гибкой резиновой капельницей
3. Полиамидный шланг
4. Быстросъемный соединитель
5. Манометр
6. Регулировочный клапан
7. Предохранительный клапан
8. Воздушный штуцер
9. Спусковая рукоятка
10. Фиксатор
11. Спусковая рукоятка



Заправка в бак


1. Подсоедините компрессор через воздушный штуцер (8).
2. К быстросъемному соединителю (4) подключите полиамидный шланг (3).
3. Включите компрессор.
4. Регулировочный клапан (6) должен быть повернут до упора в сторону манометра (5) (режим Fill).
5. Нажмите на спусковую рукоятку (9). Если откачка жидкости займет много времени, вы можете зафиксировать рукоятку (9) фиксатором (10).
6. После этого начинайте откручивать регулировочный клапан (6) в противоположную от манометра сторону (режим Extract).
7. Через шланг (3) начнется отсос жидкости в бак (1).
8. Вы можете регулировать интенсивность заправки. Если регулировочный клапан (6) повернут до упора в противоположную сторону от манометра – будет максимальный уровень заправки в бак. Если проворачивать клапан в сторону манометра – интенсивность будет снижаться.

Примечание. Если регулировочный клапан (6) повернут до упора в сторону манометра (режим Fill) – шланг начнет выдувать воздух, то есть будет работать режим «откачка из бака».

Откачка из бака

1. Подсоедините компрессор через воздушный штуцер (8).
2. К быстросъемному соединителю (4) подключите полиуретановый шланг с гибкой резиновой капельницей (2).
3. Включите компрессор.
4. Регулировочный клапан (6) должен быть повернут до упора в сторону манометра (5) (режим Fill).
5. Выжмите до упора спусковую рукоятку (9). Начнется закачка воздуха в бак (1). Уровень давления на манометре (5) будет повышаться.
6. Как только необходимый уровень давления будет достигнут – отпустите спусковую рукоятку (9).
7. Сразу после этого прокрутите регулировочный клапан (6) в противоположную сторону от манометра до того момента, как прекратится потеря воздуха через клапан (6).
8. Используя спусковую рукоятку (11) на шланге, вы можете начать откачку технической жидкости из бака.
9. Если во время откачки необходимо увеличить уровень давления – повторите процесс закачки воздуха в бак.

Схема



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Крышка | 20.1 Прокладка |
| 2 Соединитель | 20.2 Шайба |
| 2.1 Прокладка | 22 Латунная гайка |
| 3 Воздушный штуцер | 23 Предохранительный клапан |
| 4 Фиксатор | 24 Шайба |
| 5 Спускная рукоятка | 25 Латунная трубка |
| 6 Быстросъемный соединитель | 26 Прокладка |
| 7 Штифт | 27 Регулятор |
| 8 Прокладка | 28 Шайба |
| 9 Вакуумный клапан | 29 Прокладка |
| 10 Корпус | 30 Манометр |
| 10.1 Прокладка | 31 Полиамидный шланг |
| 11 Регулировочный клапан | 32 Быстросъемный соединитель |
| 12 Прокладка | 34 Полиуретановый шланг |
| 13 Фиксирующая шайба | 36 Адаптер |
| 14 Предохранительный клапан | 36.1 Шайба (2 шт.) |
| 15 Корпус | 37 Спускная рукоятка |
| 15.1 Прокладка | 38 Прорезиненная капельница |
| 16 Фиксирующая шайба | 38.1 Адаптер |
| 17 Бак | 39 Наконечник |
| 18 Фиксирующий винт | 40 Трубка |
| 19 Пружина | 41 Быстросъемный соединитель |
| 20 Клапан | |

Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Род, 146. Сделано в Тайване.

Поставщик

- Импортер и официальный представитель: ООО «АвтоОптТорг», Россия, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, корпус 2, этаж 9, помещение I, комната 902, тел.: +7 (495) 268-13-17.
- Товар сертифицирован. Срок службы не ограничен.

Благодарим вас за использование профессиональных инструментов и оборудования JTC Auto Tools.