



ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Тип ПД40 ЭПСН

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием в первый раз, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством.

ВНИМАНИЕ!

При покупке электрического паяльника (далее паяльника) необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности паяльника.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электропаяльник типа ЭПСН применяется для пайки изделий низкотемпературными припоями, в частности, для нагрева припоя до расплавления, нанесения его на место пайки, прогрева места пайки изделия и удаления излишков расплавленного припоя. С его помощью выполняют мелкие паяльные работы по ремонту техники и оборудования, монтаж и демонтаж радиодеталей или контактов, соединение металлических деталей между собой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.	220
Род тока.	переменный
Частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт.	40
Класс защиты.	II
Степень защиты от влаги.	IPX0
Рабочая температура паяльного стержня, °С.	340-400
Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более.	4-7
Масса, кг, не более.	0,1
Габаритные размеры без шнура, мм не более.	250x24x24

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паяльник электрический.	1 шт.
Паспорт изделия.	1 шт.
Упаковка.	1 шт.

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения паяльника, соблюдайте требования безопасности:
Используйте прибор только по его прямому назначению;
Перед каждым использованием проводите контрольный осмотр прибора, шнура питания, вилок и розетки;
Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей;
Не роняйте и не используйте прибор в качестве ударного инструмента;
Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов паяльника во избежание ожогов;
Не допускайте использование прибора лицами, не имеющими опыта работы с паяльником, без присмотра ответственного за безопасность;
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, т.к. в процессе пайки могут выделяться вредные вещества;
Все работы по ремонту и чистке паяльника производите строго в отключенном от сети состоянии;
После окончания работы отключайте паяльник от питающей сети;
В перерыве между операциями кладите прибор на огнеупорную подставку;
Не оставляйте без присмотра включенный в сеть паяльник;
Организируйте место работы вдали от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, они могут стать причиной пожара;
Не допускайте попадание влаги внутрь паяльника;
Храните в недоступном для детей месте.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением паяльника в сеть проверьте соответствие сети напряжению, указанному на маркировке паяльника;
Установите огнеупорную подставку (не поставляется в комплекте) на горизонтальную ровную поверхность и далее на подставку паяльник;
Подготовьте поверхности соединяемых деталей (очистив их от загрязнений) и нанесите флюс с помощью кисточки;

При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент, такой как пинцет, плоскогубцы, держатель для плат и т.п.;

Включите прибор в сеть;

Дождитесь, когда жало паяльника достигнет рабочей температуры;

Приложите жало к припою, если припой тает, то можно начинать пайку;

Нагрейте место пайки жалом и добавьте припой;

Как только припой начнет обволакивать поверхность детали, уберите припой;

Дайте остыть припою на месте пайки;

После окончания пайки выключите шнур питания из розетки за штекер;

Чистите паяльнику остыть естественным образом перед очисткой и хранением;

Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя, используя мокрую губку или т.п.

ВНИМАНИЕ! При первом включении паяльник может дымить из-за смазки, оставшейся после производства, это не представляет опасности ни для человека, ни для паяльника.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время работы следите за чистотой жала паяльного стержня и по мере необходимости производите зачистку и облуживание. Поврежденный шнур питания можно заменить только в специализированных ремонтных мастерских.

ВАЖНО! От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная безопасность.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Паяльник необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом отапливаемом помещении. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На изделие распространяется гарантия производителя, при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев* со дня покупки. При предъявлении претензий к продавцу по качеству изделия необходимо предъявить прибор без следов разборки и в полной комплектности. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения инструкции по уходу и эксплуатации; возникновения стихийных бедствий или аварии; самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисом; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами РФ и стран участников Таможенного союза.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Подпись _____

Изделие соответствует техническим требованиям Таможенного Союза (ЕАС)

Дату изготовления см. на упаковке

* - при условии использования в быту.