



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональные пылесосы и пылеводососы

DELVIR 1/15P; 1/30S; 2/60S; 3/80S



ВНИМАНИЕ: внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией аппарата!

1. Общая информация.



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией аппарата.

Данные модели пылеводососов предназначены для сбора пыли и/или жидкостей. Аппараты отличаются прочностью и мощностью, простотой в использовании. Благодаря прилагаемому комплекту насадок они обеспечивают быструю, полную и эффективную уборку в доме, офисе, магазине, лаборатории и т.д.



Внимание! Производитель не несет ответственности за ущерб/травмы, возникшие по причине:

- Неправильного использования аппарата или использование его не по назначению;
- Ремонта в неавторизованных сервисных центрах;
- Изменения первоначального состояния шнура питания;
- Изменения первоначального состояния какой-либо части аппарата;
- Использование запасных частей и аксессуаров не от производителя.

В таких случаях гарантия теряет свою силу.




Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию аппарата, в соответствии с новыми технологическими разработками, без предварительного уведомления.

2. Технические характеристики.

Модель	DELVIR WD 1/15 P	DELVIR WD 1/30 S	DELVIR WD 2/60 S	DELVIR WD 3/80 S
Исполнение бака	Пластик	Металл	Металл	Металл
Количество двигателей	1	1	2	3
Мощность, Вт	1200 max	1200 max	2400 max	3500 max
Воздушный поток, м3/ч (л/сек)	200 (56)	200 (56)	220-400 (62-112)	600 (168)
Разряжение, мм. вод. ст. (мБар)	2380 (238)	2380 (238)	2380-3800 (238-380)	2380 (238)
Объем бака, л.	15	30	60	80

3. Конструкция и комплектация.

 Все рисунки являются иллюстрациями к описаниям и дают лишь общее представление о продукте.



- A - Моторный блок.
- B - Выключатель.
- D - Поплавок.
- E - Фильтр полиэстеровый для сухой уборки; **перед всасыванием жидкости удалить.**
- F - Застежки.
- G - Отверстие всасывания.
- H - Бак .
- L - Гибкий шланг.
- M - Трубки удлинительные (2 шт.).
- N - Переходник – адаптер (только D38).
- O - Угловая трубка.
- P - Щётка круглая.
- Q - Насадка щелевая. Насадка для сбора вод.
- R - Насадка со щетиной D38 или R² насадка ковер-пол D 36.
- S - Насадка для сбора жидкостей.
- U - Насадка малая (D36)

4. Эксплуатация.

 Данные модели пылесосов не предназначены для сбора мелкодисперсной строительной пыли (цемент, штукатурка и т.д.).

Сухая уборка:

 Для полного использования мощности аппарата, рекомендуется очищать полиэстеровый фильтр после каждого применения.

- Поместите полиэстеровый фильтр в бак (рис.1).
- Соедините моторный блок с баком и закрепите его застежками (рис.3).
- Присоедините шланг к отверстию “G” (рис. 4).
- Соедините уголок для трубки со шлангом и трубкой “M” (рис. 5).
- Выберите и присоедините наиболее подходящую насадку (рис.6).
- Вставьте вилку в розетку и включите аппарат (рис.7).
- Пример использования щелевой насадки (рис.8).
- Пример использования маленькой насадки (рис.9).
- Пример использования круглой щетки (рис.10).
- Пример использования щетки для уборки полов (рис.11).
- Пример использования щетки для уборки ковров (рис.12).
- Пример использования насадки S (рис. 13).
- Если применяется бумажный фильтр (его применение не обязательно), вставьте его в бак, надев на дефлектор (рис.14).

3. Влажная уборка .

1. Удалите полиэстеровый фильтр и бумажных фильтр-мешок (рис.2).
2. Соедините моторный блок с баком и закрепите его застежками (рис.3).
3. Присоедините шланг к отверстию “G” (рис. 4).
4. Соедините угловую трубку со шлангом и трубкой “N” (рис. 5).
5. Подсоедините насадку для сбора воды (рис.6).
6. Вставьте вилку в розетку и включите аппарат (рис.7).
7. Пример использования насадки для сбора воды (рис.13).

Внимание! После 1.5 - 2.0 часов работы, необходимо сделать перерыв на 20 -30 мин.

Помните! В режиме всасывания жидкостей, когда бак максимально заполнен, электродвигатель не останавливается, а появляется резкое усиление звука его работы. Немедленно очистите бак от жидкости. Запрещено использование пылесоса с полным баком. Своевременно освобождайте пылесос от собранной пыли и мусора. Сильно загрязненный фильтр создает дополнительный перегрев, что снижает ресурс пылесоса.

Замечания: Уборка таких материалов как цемент, крошка стройматериалов, содержащих цемент или порошки, которые поглощают влагу, не должны осуществляться в режиме влажной чистки. Это может вызвать засорение бака, фильтров, повреждения мотора.

8. Не используйте пылесос для уборки особо мелких порошков без установки дополнительного набора фильтров.

- Ввиду повышенного разрежения, которое создается при последовательном включении, истирания или вмятины на баке могут вызвать его имплозию (направленный внутрь взрыв), поэтому необходимо периодически проверять состояние бочонка.
- Электродвигатель оснащена термозащитным устройством, которое отключает двигателя, если они перегрелись. Если пылесос останавливается самопроизвольно, необходимо подождать ее охлаждения; оно происходит в зависимости от условий окружающей среды.

4. Строго следуйте следующим правилам:

1. Компоненты упаковки могут быть опасны (к прим. полиэтиленовый пакет) – поэтому храните их в недоступном месте для детей, посторонних лиц и животных.
2. Используйте аппарат только по назначению.
3. Не допускайте контакта всасывающей насадки с телом, в особенности с глазами, ртом и ушами.
4. Пылесос должен быть правильно собран.
5. Проверьте, соответствие напряжения сети указанному на табличке аппарата.
6. Убедитесь в правильности подсоединения аппарата к источнику питания.
7. Никогда не используйте аппарат для сбора легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых веществ.
8. Не производите никаких работ по техническому обслуживанию аппарата, не отсоединив его от источника питания.
9. Не используйте кабель питания для перемещения аппарата.
10. Для очистки аппарата не погружайте его в воду и не мойте струёй воды.
11. Периодически проверяйте кабель питания и сам аппарат на предмет повреждения. При обнаружении повреждений обратитесь в Сервисный центр.
12. В случае использования удлинителя убедитесь, что он предназначен для соответствующего применения.
13. Не применяйте аппарат для откачивания жидкостей из баков, ванн и т.д.
14. Никогда не оставляйте работающий аппарат без присмотра.
15. Убедитесь в том, что поплавков не повреждён и ему ничего не мешает нормально функционировать.
16. В случае опрокидывания аппарата его необходимо сразу выключить, отсоединить вилку от розетки и только после этого поставить его в рабочее положение.
17. При обнаружении выходящей пены или жидкости из моторного блока, необходимо немедленно выключить аппарат.
18. При работе аппарата запрещено закрывать вентиляционные отверстия моторного блока, а также помещать его в замкнутое пространство с ограниченной вентиляцией.
19. Не используйте опасные растворители или моющие средства.
20. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом. Используйте только оригинальные запасные части.
21. Изготовитель освобождается от всякой ответственности за аппарат, который использовался с нарушениями пунктов инструкции.

5. Гарантийные обязательства.

Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, за исключением гибкого шланга и аксессуаров, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости и вида ремонта.

Продавец не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени ремонта.

Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе и должны строго выполняться.

Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применения не по назначению, а также в случае:

- самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;
- внесения в конструкцию изменений;
- если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или профессиональных целях;
- невыполнения требований по монтажу, эксплуатации или техническому обслуживанию;
- возникновения дефекта по вине потребителя;

Гарантия не распространяется на;

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные несоответствием требований данной инструкции параметрам питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей;
- естественный износ оборудования.

Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу.

Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему тарифу.

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН.

Покупатель _____

Заводской номер изделия _____

Дата продажи " ____ " _____ 200__ г.

Продавец _____