



001266



001267



1. Бита
2. Муфта (патрон)

## Установка или снятие отверточной биты или сверла

На этом шуруповерте применяются биты только с хвостовиком имеющим специальную канавку для фиксации их внутри муфты (патрона). Никогда не используйте биты или сверла на этом инструменте с другим хвостовиком.

Чтобы установить биту или сверло, потяните одной рукой втулку в направлении стрелки и вставьте хвостовик во втулку до упора. Затем освободите втулку чтобы закрепить хвостовик в муфте.

Чтобы извлечь биту или сверло из муфты, потяните одной рукой втулку в направлении стрелки. Замок муфты освободит хвостовик и вытащите биту.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если хвостовик биты или сверла будет недостаточно глубоко вставлен в муфту, то втулка не возвратится в свое первоначальное положение и бита или сверло будет не зафиксировано. В таком случае попытайтесь снова установить биту или сверло в соответствии с приведенными выше инструкциями.