




FR 2-3 / 4-8 / 34-36

EN 2-3 / 9-12 / 34-36

DE 2-3 / 13-17 / 34-36



ES 2-3 / 18-21 / 34-36

RU 2-3 / 22-25 / 34-36

NL 2-3 / 26-29 / 34-36

IT 2-3 / 30-33 / 34-36

DIAG-STARTIUM 60-12 **DIAG-STARTIUM 60-24**



	FR	EN	DE	ES	RU	NL	IT
1	Boutons de réglages des valeurs pour les modes DIAG + et TIMER	Value adjustment keys in DIAG + and TIMER modes	Tasten zur Einstellung der Spannung für die DIAG + und TIMER Funktionen	Botones de ajuste de valores para los modos DIAG+ y TIMER	Кнопки регулировки величин для режимов DIAG + et TIMER.	Instellen waarde in DIAG + en TIMER programma's	Pulsante di regolazione dei valori per i modi DIAG + e TIMER
2	Afficheur	Screen	Anzeige	Marcador	Индикатор	Display	Schermo
3	Affichage en Minute	Minute display	Anzeige in Minuten	Indicación en minutos	Индикация в минутах	Display in minuten	Visualizzazione in Minuti
4	Affichage en Volt	Volt display	Anzeige in Volt	Indicación en voltios	Индикация в Вольтах	Display in Volts	Visualizzazione in Volt
5	Affichage en Pourcentage	Percentage display	Anzeige in Prozent	Indicación en porcentaje	Индикация в Процентах	Display in procenten	Visualizzazione in Percentuale
6	LED signalant une erreur	Error LED	Fehler-LED	LED que indica un error	Светодиод, указывающий ошибку	Fout/Error LED	LED di segnalazione errore
7	LED signalant que la sélection est active (Les pinces sont sous tension)	LED showing the charging speed has been selected	LED signalisiert, dass die Auswahl aktiv ist (die Klemmen sind unter Spannung)	LED que indica que la selección está activa (las pinzas están bajo tensión)	Светодиод, указывающий, что выбор активирован (зажимы под напряжением)	LED welke indiceert dat de laadcapaciteit is geselecteerd.	LED di segnalazione che la selezione è attiva (I morsetti sono sotto tensione)
8	Bouton de mise en route de la sélection	Key to start the selected mode	Taste zur Aktivierung der Auswahl	Botón de puesta en marcha de la selección	Кнопка запуска выбора.	inschakelen geselecteerde programma	Pulsante di selezione
9	Bouton de mise en route du mode START	START ENGINE key	Taste zur Aktivierung des Startmodus	Botón de puesta en marcha en modo START	Кнопка запуска режима START.	START MOTOR toets	Pulsante di avvio modo START
10	LED mode de sélection	Mode selection LED	LED die die Möglichkeit der Einstellung anzeigt	LED modo de selección	Светодиод выбранного режима.	Programma selectie LED	LED modo di selezione
11	Bouton de sélection du type de batterie ou des différentes fonctions	Battery type or function selection key	Taste zur Einstellung des Batterietyps und der verschiedenen Funktionen	Botón de selección del tipo de batería o de las diferentes funciones	Кнопка выбора типа батареи или различных функций.	Batterij type of functie selectie toets	Pulsante selezione tipo di batteria o differenti funzioni
12	Bouton de sélection de l'allure de charge	Charging speed selection key	Taste zur Einstellung der Ladestärke	Botón de selección de velocidad de carga	Кнопка выбора скорости зарядки.	Laadsnelheid toets	Pulsante selezione dell'andamento di carica
13	Bouton de sélection de tension de la batterie	Battery voltage selection key	Taste zur Einstellung der Batteriespannung	Botón de selección de tensión de la batería	Кнопка выбора напряжения батареи.	Batterij spanning toets	Pulsante di selezione tensione della batteria


- *Remarque : L'afficheur n'est pas un outil de mesure, il ne donne qu'une indication sur la tension. L'étalonnage n'est pas possible.*
- *The screen is not a measuring tool it only gives an approximated voltage. Calibration is not possible.*
- *Bemerkung: Die Anzeige ist kein Messgerät, sie gibt nur einen Hinweis über die Spannung. Die Kalibrierung ist nicht möglich.*
- *Nota: el marcador no es una herramienta de medida, solo indica sobre la tensión La calibración no es posible.*
- *Примечание: Индикатор не является инструментом измерения, он дает лишь информацию по напряжению. Калибровка не возможна.*
- *Het scherm geeft een indicatie aan in voltage. Het is geen meetgereedschap. Calibratie is niet mogelijk.*
- *Attenzione : Lo schermo non è un utensile di misurazione, dà solo un'indicazione sulla tensione. La calibratura non è possibile.*

Ce manuel d'utilisation comprend les indications sur le fonctionnement de votre appareil et les précautions à suivre pour votre sécurité. Merci de le lire attentivement avant la première utilisation et de le conserver soigneusement pour toute relecture future.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les appareils DIAG-STARTIUM sont destinés à la recharge et au démarrage des batteries au plomb à l'électrolyte (liquide, AGM ou gélifié) 12V (6 éléments) pour le modèle 60-12 et 6V (3 éléments), 12V (6 éléments) et 24V (12 éléments) pour le modèle 60-24 :

Montage de la poignée et des roues :



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Vérifier que l'alimentation et ses protections (fusibles) sont compatibles avec le courant nécessaire en utilisation. L'appareil doit être placé de façon telle que la fiche de prise de courant soit accessible.

Il doit être relié à une prise de courant AVEC terre et selon les recommandations suivantes :

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Tension secteur		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Protection		16 A	16 A
Puissance de	charge	2000 W	2000 W
	démarrage	10 000 W	10 000 W
Capacité	6V	-	20 - 900 Ah
	12V	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24V	-	20 - 525 Ah

La section de câble recommandée en cas de rallonge : 3 x 2,5 mm².

RACCORDEMENT ET DÉBRANCHEMENT

IMPORTANT ! Avant tout raccordement à une batterie, vérifier que l'appareil n'est pas connecté au réseau d'alimentation et que le bouton marche/arrêt est sur OFF.

D'autre part, vérifier la polarité de votre batterie. (Attention le fusible casse en cas d'inversion de polarité)

Attention : les câbles ne doivent pas être pincés ou en contact avec des surfaces chauffantes ou coupantes.

Démarrage et charge d'une batterie installée sur le véhicule :

Dans le cas où le pôle négatif de la batterie est branché sur le châssis

- Brancher la pince rouge sur le pôle + de la batterie.
- Brancher la pince noire sur le châssis du véhicule, de façon à ce qu'elle soit éloignée des canalisations de combustible et de la batterie.
- Brancher l'appareil au réseau d'alimentation.
- Après utilisation, mettre le bouton marche/arrêt sur OFF, déconnecter d'abord le chargeur du réseau d'alimentation puis débrancher la pince noire et enfin la pince rouge.

Certains véhicules ont le pôle positif de la batterie branché sur le châssis, dans ce cas :

- Brancher la pince noire sur le pôle négatif de la batterie.
- Brancher la pince rouge sur le châssis du véhicule, de façon à ce qu'elle soit éloignée des canalisations de combustible et de la batterie.
- Brancher l'appareil au réseau d'alimentation.
- Après utilisation, mettre le bouton marche/arrêt sur OFF, déconnecter d'abord le chargeur du réseau d'alimentation puis débrancher la pince rouge et enfin la pince noire.

Charge d'une batterie non-connectée au véhicule :

- Brancher la pince rouge sur le pôle positif de la batterie et la pince noire sur le pôle négatif de la batterie.
- Après utilisation, mettre le bouton marche/arrêt sur OFF, déconnecter d'abord le chargeur du réseau d'alimentation puis débrancher la pince rouge et enfin la pince noire.

UTILISATION EN MODE CHARGEUR (CF. INTERFACE)

Précautions préalables

- Choisir un local abrité et suffisamment aéré ou spécialement aménagé.
- Enlever les bouchons de la batterie (si celle-ci en est munie) et assurez-vous que le niveau de liquide (électrolyte) est suffisant. Dans le cas contraire ajouter de l'eau déminéralisée et nettoyer soigneusement les bornes et cosses de la batterie.
- Vérifier que la capacité de la batterie en Ampère-heure et la tension en Volt sont compatibles avec votre chargeur.

Test de la batterie

Avant d'effectuer une charge, il est possible de tester l'état de la batterie 12V. L'afficheur indique alors la tension réelle et le pourcentage de l'état de santé par alternance. Une batterie 12V est à 100% de ses capacités si sa tension est supérieure à 12,8V. Elle est à 0% si sa tension est inférieure à 11,8V.

Charge

Une fois que vous avez connecté le chargeur sur la batterie en suivant les recommandations (voir raccordement et débranchement), choisir la tension de la batterie (bouton 13 uniquement pour le 60-24), choisir l'allure de charge (bouton 12) en respectant la capacité de la batterie, choisir le type de batterie (bouton 11).

Par défaut l'appareil est configuré sur l'allure de charge numéro «3» et le type de batterie «Universal».

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12V	6V	12V	24V
Charge 1	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Charge 2	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Charge 3	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Charge 4	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	150-525Ah(35A)

Remarque : la charge ne débutera que si la tension de la batterie est supérieure ou égale à 1V.

L'avancement de la charge est exprimé en %. 0% = récupération de la batterie et 100% = batterie chargée.

Redémarrage automatique (fonction utilisable uniquement pour la charge)

Pour mettre en marche une sélection, on peut effectuer un appui court ou un appui long (>5 sec) sur le bouton 8. L'appui long permet, en cas de coupure de l'alimentation, un redémarrage automatique de l'appareil. Dans ce cas, les LED de tension (V) et de pourcentage (%) clignotent. Si vous avez démarré la sélection avec un appui court, l'appareil ne reprendra pas la charge automatiquement lors du rétablissement de l'alimentation. Dans ce cas, les LED s'allument une à une par alternance.

ATTENTION : Dans ce mode, pour arrêter la charge appuyer sur le bouton n°8. Une coupure de l'alimentation ne coupera plus la charge.

Après utilisation suivre les recommandations de débranchement.

Fonction DIAG+ (en 12V seulement)

Ce mode permet de compenser le courant utilisé, par un véhicule à l'arrêt (jusqu'à 60A), pour tester les gros consommateurs : ventilation moteur, lève-vitre, suspension électriques etc... en délivrant une tension stabilisée. Cette tension est réglable de 12V à 15V par pas de 0,1 grâce aux boutons (1).

Fonction UNIVERSAL

Dans le cas où le type de batterie (liquide, Gel, AGM, Start/Stop) n'est pas connu, sélectionner UNIVERSAL par défaut.

Fonction TIMER

La bouton TIMER permet de choisir un temps de charge réglable de 10 à 120 min par pas de 10min (réglages via les boutons 1) et permet de démarrer la charge sous 1V.

Attention !

- Cette charge est manuelle et ne s'arrêtera qu'à la fin du temps configuré, à la déconnection de la prise secteur ou en appuyant sur le bouton 8. L'afficheur (2) indique par alternance le temps restant en minute et la tension de la batterie en volt.

- L'appareil ne peut pas sélectionner automatiquement la tension de la batterie. Veuillez à respecter la tension de la batterie et la brancher en conséquence sur la position 12 ou 24V.

Lorsque la batterie est chargée, une ébullition du liquide (électrolyte) contenu dans la batterie débute. Il est conseillé d'interrompre la charge au début de ce phénomène pour éviter d'endommager la batterie.

Charge de plusieurs batteries simultanément

Vous pouvez charger plusieurs batteries simultanément en les connectant en parallèle. Les bornes positives reliées à la pince rouge et les bornes négatives reliées à la pince noire. Ces batteries ou regroupement de batteries doivent être de même tension 12 ou 24V.

La charge en série n'est pas recommandée.

UTILISATION EN MODE DÉMARREUR

Précautions préalables

- Ne pas déconnecter la batterie du véhicule. Le branchement de la batterie peut entraîner la perte d'information et une éventuelle impossibilité de redémarrage.
- Le mode «START ENGINE» détecte les batteries sulfatées et refuse le démarrage dans ce cas. L'appareil lance une désulfatation automatique avant tout démarrage afin de protéger l'électronique embarquée.
- Si la batterie est trop abimée (sulfatée par exemple), le démarrage est interdit car il y a un risque pour l'électronique de la voiture. Dans ce cas, le startium indique par intermittence « CIP » (Charge in Progress) et 0%. La récupération de la batterie est en cours.

ATTENTION !

Le DIAG-STARTIUM 60-24 permet d'effectuer un démarrage en 6V mais il sera peut-être nécessaire de doubler le temps de précharge (environ 10 min).

Démarrage

Une fois que vous avez connecté le démarreur sur la batterie en suivant les recommandations (voir raccordement et débranchement), il faut appuyer sur le bouton 9 pour choisir le mode «START ENGINE», une précharge se met en route. L'appui sur n'importe quel bouton provoque l'arrêt de ce mode.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah Instantané	précharge 5 min.
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah Instantané	précharge 5 min. minimum

Rendez-vous au poste de contrôle du véhicule. En tournant la clé, vous activez la fonction démarreur.

Si votre moteur ne démarre pas, attendre 2 minutes entre 2 tentatives de démarrage. La durée de la tentative doit être de 5 sec maximum.

Nb : Un véhicule qui ne démarre pas peut avoir un problème autre qu'une batterie en mauvais état : alternateur, bougie de préchauffage...

Après utilisation suivre les recommandations de débranchement.

TEST DE L'ALTERNATEUR

Une fonction test de l'alternateur est disponible via le bouton 11. Elle permet d'afficher la capacité de charge de l'alternateur en affichant par intermittence la tension et le pourcentage.

Entre 0 et 100% = Défaut de sous charge, la batterie n'est pas correctement rechargée


A 100% = Alternateur correct

Entre 100% et 200% = Défaut de surcharge.

PROTECTIONS

Cet appareil a été conçu avec un maximum de protections :

- Les pinces de charge sont entièrement isolées.
- Un fusible assure la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits. Le remplacement demande une intervention manuelle.



- La protection thermique est assurée par un thermostat (refroidissement environ 1/4h). Le voyant de défaut s'allume en cas de surchauffe, l'afficheur indique «th».
- En cas de défaut de l'appareil, une protection thermique supplémentaire coupe l'alimentation du générateur sans indication pour l'utilisateur. Attendre 15 minutes et mettre l'appareil dans un local aéré.
- En cas de défaut secteur, l'appareil se met en protection, seule la LED de défaut s'allume et l'afficheur indique «dEF». Si le défaut est trop important un fusible interne protège le poste. Ce fusible doit être remplacé par un technicien SAV.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

- **MISE EN GARDE !** Gaz explosif, éviter les flammes et les étincelles. Pendant la charge, la batterie doit être placée dans un endroit bien aéré.
- Protéger l'appareil de la pluie et l'humidité
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Le fusible externe peut être remplacé par l'utilisateur.
- En aucun cas cet appareil ne doit être utilisé pour charger des piles ou des batteries non-rechargeables.
- Respecter impérativement l'ordre de raccordement indiqué.
- Produit faisant l'objet d'une collecte sélective, ne pas jeter dans une poubelle domestique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Toute modification non effectuée par un technicien de la société fabricante entraîne une annulation de la garantie.
- Vérifier que la tension disponible correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur de batterie.

ANOMALIES, CAUSES, REMÈDES

Anomalies	Causes	Remèdes
La LED error s'allume	problème d'alimentation secteur.	vérifier votre alimentation secteur.
La LED error s'allume et le Buzzer sonne	Pinces en court-circuit ou inversion de polarité.	Vérifier si les fusibles ne sont pas fondus. Ne pas mettre les pinces en court-circuit. Inverser les polarités.
	La batterie que vous souhaitez charger est défectueuse.	Contrôler à l'aide d'un voltmètre la tension à ses bornes. Si cette tension monte instantanément à plus de 2,5V par élément la batterie peut être sulfatée ou endommagée.
	Erreur tension (6-12-24V)	Vérifier que la batterie est bien connectée en 6, 12 ou 24V.
	Batterie non présente ou <1V. Affichage : «BAT HS»	Veuillez brancher une batterie. Sélectionner TIMER si la batterie à une tension <1V.
	Suite à une utilisation intensive, votre appareil s'est mis en coupure thermique. Affichage : «th»	Patientez 1/4h pour laisser l'appareil refroidir.
Aucune LED ne s'allume	Défaut d'alimentation important	Veuillez vérifier votre alimentation.
	Le fusible interne est fondu	Veuillez retourner le poste au SAV GYS.
	Le bouton marche/arrêt n'est pas enclenché.	Veuillez enclencher le bouton marche/arrêt.
En mode START ENGINE, si l'afficheur indique 0%. Le démarrage est impossible.	La batterie est sulfatée, le démarrage est empêché afin de protéger l'électronique embarquée du véhicule.	Effectuer une recharge de la batterie avant de relancer un START ENGINE.
La batterie bouillonne.	La sélection de tension 6, 12 ou 24V n'est pas correcte.	Vérifier la tension de votre batterie et la brancher correctement.
	La batterie a des éléments en court-circuit.	La batterie est irrécupérable, elle doit être changée.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- Les incidents dus à un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).
- Les pannes liées à l'environnement (pollution, rouille, poussière).

En cas de panne, retourner l'appareil à votre distributeur, en y joignant :


- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)
- une note explicative de la panne.

This manual contains safety and operating instructions. Read it carefully before using the device for the first time and keep it in a safe place for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

DIAG-STARTIUM products are designed for charging and starting 12V (6 elements) lead acid batteries (electrolyte, Gel and AGM) for the model 60-12 and 6V (3 elements), 12V (6 elements) and 24V (12 elements) for the model 60-24:

Assembly - handle and wheels :



POWER SUPPLY

Check that the power and protection (fuse and / or circuit breaker) are compatible with the current required. The appliance must be positioned so that the plug socket is accessible.

It must be connected to a grounded outlet according to the following recommendation:

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Power supply		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Protection		16 A	16 A
Charge power		2000 W	2000 W
Start power		10 000 W	10 000 W
Capacity	6V	-	20 - 900 Ah
	12V	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24V	-	20 - 525 Ah

Recommended cable section in case of extension lead : 3 x 2.5 mm².

CONNECTION AND DISCONNECTION

IMPORTANT! Before connecting to a battery, check that the device is not connected to the power supply and the switch is OFF.

Secondly, check the polarity of your battery (the fuse breaks if the polarity has been reversed).

Attention: The cables must not be pinched or in contact with hot or sharp surfaces.

Starting and charging a battery connected on the vehicle :

Where the negative pole of the battery is connected to the vehicle chassis

- Connect the red clamp to the positive pole of the battery.
- Connect the black clamp to the vehicle chassis, ensure it is not close to fuel lines and the battery.
- Connect the device to the mains.
- After use, turn the switch to OFF (if any), then disconnect the charger from the mains supply then disconnect the black clamp and finally the red clamp.

Some vehicles have the positive pole of the battery connected to the chassis, in this case:

- Connect the black clamp to the negative terminal of the battery.
- Connect the red clamp to the vehicle chassis, ensure it is not close to fuel lines and battery.
- Connect the device to the mains.

- After use, turn the switch to OFF (if any), then disconnect the charger from the mains supply then disconnect the red clamp and finally the black clamp.

Charging a battery not connected to the vehicle :

- Connect the red clamp to the positive battery terminal and then the black clamp to the negative terminal of the battery.
- After use, turn the switch to OFF, then disconnect the charger from the mains supply then disconnect the red clamp and finally the black clamp.

USE IN CHARGING MODE (SEE INTERFACE)

Precautions before use

- Choose a sufficiently ventilated area
- Remove the caps on the battery (if any) and make sure the water level (electrolyte) is sufficient. Otherwise add the deionized water and carefully clean the battery terminals.
- Check that the battery capacity in ampere-hours and voltage in volts are compatible with your charger.

Testing the battery

Before charging the battery it is possible to test the battery. The display will then show the voltage and the percentage of health. A 12V battery is at 100% of its capacity if the voltage is greater than 12.8V. It is at 0% if the voltage is lower than 11.8V.

Charge

Once the charger is connected to the battery (see connection and disconnection), select the voltage of the battery ,key 13 (only for the DIAG-STARTIUM 60-24), select the charging level (key 12) according to the capacity (Ah)of the battery, select the battery type (key 11).

By default the appliance is configured to charging level "3" and battery type: "Universal".

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12V	6V	12V	24V
Charge 1	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Charge 2	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Charge 3	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Charge 4	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	150-525Ah(35A)

The charge will only start if the voltage of the battery is equal or greater than 1V.

The charging progress is stated in %. 0% = Battery recovery and 100% = Battery fully charged.

Automatic restart (Can be used only when charging)

Once the device is set correctly, press key 8 to start. Pressing key 8 for more than 5 seconds will enable an automatic restart in the event of a power cut. In this case the voltage LEDs (V) and the percentage LEDs (%) will flash. If the device has been started by pressing key 8 for less than 5 seconds, it will not restart automatically. In this case the LED's will light one by one.

WARNING : To stop the charge in this mode press the key 8. A power cut won't stop the charge.

After use follow the recommended disconnection procedure.

DIAG + function (12V only)

On a stationary vehicle the device supplies up to 60A to enable the operation and testing high-energy consumers: engine fan, window regulator, electronic suspension, etc... By supplying a steady voltage.

This voltage can be adjusted from 12V to 15V by 0.1V steps with key 1.

UNIVERSAL function

In the event that it is not possible to accurately determine the battery type (liquid, gel, AGM, Start/Stop) then we recommend that the UNIVERSAL setting is selected, this is also the default setting.

TIMER function

The TIMER key enables to select a charging time adjustable from 10 to 120 minutes in steps of 10 minutes (adjustable with key 1) and this also enables charging to start if the voltage is below 1V.

Warning !

- This charge is "manual" and will only stop at the end the configured time or by disconnecting the plug from the mains or by pressing key 8. The display (2) indicates the charging time remaining in minutes and the battery voltage.

- The device does not automatically select the voltage of the battery. Ensure that the battery is connected according to the correct voltage, either 12 or 24V.
- When the battery is charged, the electrolyte will 'boil'. When this occurs it is recommended to stop the charge to avoid damaging the battery.

Charging multiple batteries simultaneously

You can charge multiple batteries simultaneously by connecting them in parallel. Connect the positive terminals to the red clamp and the negative terminals to the black clamp. These batteries or group of batteries must all be the same voltage, either 12 or 24V.

Charging in series is not recommended.

USE IN START MODE

Precautions before use

- Do not disconnect the battery from the vehicle. Disconnecting the battery may result in loss of data and a possible inability to restart.
- The "START ENGINE" mode can detect sulphated batteries and in this event it will not start. The device will start an automatic desulphation process prior to starting the battery to protect the vehicle electronics.
- If the battery is damaged, sulphated or too deeply discharged, starting is prevented in order to protect sensitive vehicle electronic systems. In this event, the Startium shows intermittently "CIP" (Charge in Progress) and 0%. Battery's recovery is in progress.

WARNING !

The DIAG-STARTIUM 60-24 is able to start a 6V vehicle but it may be necessary to double the preload time (10 min).

Starting

Once the starter connected to the battery (see connection and disconnection) press key 9 to select the "START ENGINE" mode. When this function is activated a precharge will start. Pressing any key will stop this mode.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah Instantaneous	5 min precharge
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah Instantaneous	5 min precharge minimum

By turning the key you activate the starter function.

If your engine does not start, wait 2 minutes between two start attempts. The attempt must last a maximum of 5 seconds.

Nb: A vehicle that will not start can be a problem other than a battery in poor condition. It could come from many other causes.

After use follow the recommended instructions for disconnection.

TESTING THE ALTERNATOR

A test function of the alternator is available using key 11. It will indicate the charge capacity of the alternator by displaying the voltage and the percentage.

Between 0 and 100% = The battery is not charged enough.


At 100% = Alternator ok.

Between 100% and 200% = Overcharge.

PROTECTION

This device has been designed with comprehensive protection functions:

- The charging clamps are fully insulated.
- A fuse provides protection against reverse polarity and short circuits. It can be easily replaced by the user.



- Thermal protection is provided by a thermostat (cooling time around 1/4h). The fault LED lights up in case of overheating, the screen displays "TH".
- This device is equipped with a thermal protection which will stop the power supply in case of over-heating. Allow 15 minutes for the unit to cool-down and place it in a well ventilated room.
- In case of a power supply problem, the device will stop, the fault LED only will flash and the screen will display "DEF". If the problem is excessive an internal fuse protects the device. This fuse must be replaced by a qualified technician.

WARNING

- WARNING! Explosive gas , avoid flames and sparks . During charging, the battery should be placed in a ventilated area.
- Protect the unit from rain and moisture
- If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer , its after sales department or a similarly qualified person to avoid hazard.
- The external fuse can be replaced and the circuit breaker can be engaged by the user.
- Under no circumstances should this appliance should be used to charge accumulators or non rechargeable batteries.
- Respect the connection sequence indicated .
- Product subject to separate collection , do not dispose in domestic waste .
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are supported by a person responsible for their safety, supervision or instruction concerning use of the appliance .
- Do not open the device. Modifications not performed by the manufacturer's technician will void the warranty .
- Check that the available input voltage corresponds to the one indicated on the nameplate of the charger.

TROUBLESHOOTING


Troubleshooting	Causes	Remedies
Error LED flashes	Power supply issue.	Check the power supply.
Error LED flashes and alarm beep	Clamps in short-circuit or polarity reversal.	Check if the fuses have blown. Do not put the clamps in short-circuit. Reverse the polarity.
	The battery is faulty.	Check the voltage at the battery terminals with a voltmeter. If the voltage instantaneously increase by more than 2.5V by element the battery can be sulphated or damaged.
	Voltage error (6V-12V-24V)	Check if the battery is correctly connected either in 6V, 12V or 24V.
	Battery not detected or <1V. Display : «BAt HS»	Connect the battery. Select TIMER if the battery voltage is <1V.
	After intensive use the device goes to thermal protection. Display : «th»	Wait 1/4h for the device to cool down.
The LEDs won't light up	Power supply issue.	Check the power supply.
	The internal fuse is melt.	Send the device back to GYS after sales.
	The ON/OFF switch is not engaged.	Switch the ON/OFF button.
In START ENGINE mode, if the screen displays 0%. Restart impossible.	The battery is sulphated, start is avoided to protect the vehicle electronics.	Recharge the battery prior using START ENGINE.
Battery is boiling.	The voltage selected 12 or 24V is not correct.	Check the battery voltage and connect it following the recommended connection.
	The battery has element in short-circuit.	The battery cannot be recovered, it must be replaced.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Markengerät der Firma GYS entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Um das Gerät optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

BESCHREIBUNG

Die DIAG-STARTIUM sind geeignet um Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt zu laden und zu starten. Batterien 12 V (6 Elemente) für das Modell 60-12 und Batterien 6 V (3 Elemente), 12 V (6 Elemente) und 24 V (12 Elemente) für das Modell 60-24:

Montage des Griffs und der Räder:



NETZANSCHLUSS

Überprüfen Sie, ob Stromversorgung und Schutzeinrichtungen (Sicherungen) zum Betrieb des Gerätes ausreichend sind. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Anschlussstecker leicht erreichbar ist. Das Gerät soll an einen Netzanschluss MIT Schutzleiter angeschlossen werden und dabei sollen die nachfolgenden Vorschriften beachtet werden:

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Netzspannung		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Sicherung		16 A	16 A
Leistung	Laden	2000 W	2000 W
	Start	10 000 W	10 000 W
Kapazität	6V	-	20 - 900 Ah
	12V	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24V	-	20 - 525 Ah

Kabelquerschnitt bei eventueller Kabelverlängerung 3 x 2,5 mm².

ANSCHLUSS UND TRENNEN

WICHTIG! Vor dem Anschluss an die Batterie sicherstellen, dass das Gerät nicht an das Spannungsnetz angeschlossen ist und der ON/OFF Schalter auf OFF steht.

Die Polarität der Batterie prüfen. (Achtung: die Sicherung schmilzt bei falschem Anschluss).

Achtung: Die Kabel unter keinen Umständen abknicken oder direktem Kontakt mit heißen oder scharfkantigen Oberflächen aussetzen.

Laden und Starten einer am Fahrzeug angeschlossenen Batterie:

Bei Massepunkt = Minuspol der Batterie:

- Die rote Anschlussklemme mit dem Pluspol der Batterie verbinden.
- Die schwarze Anschlussklemme an einer blanken Stelle der Karosserie, in ausreichendem Abstand zu Brennstoffleitungen und Batterie, anklemmen.
- Das Gerät am Spannungsnetz anschließen. Den ON/OFF-Schalter auf ON stellen.
- Nach Ende des Ladevorgangs den ON/OFF Schalter auf OFF stellen. Erst das Ladegerät vom Netz trennen, danach die schwarze Klemme und zuletzt die rote Klemme abklemmen.

Bei Massepunkt = Pluspol der Batterie:

- Die schwarze Anschlussklemme mit dem Minuspol der Batterie verbinden.
- Die rote Anschlussklemme an einer blanken Stelle der Karosserie, in ausreichendem Abstand zu Brennstoffleitungen und Batterie, anklemmen.
- Das Gerät am Spannungsnetz anschließen. Den ON/OFF-Schalter auf ON stellen.
- Nach Ende des Ladevorgangs den ON/OFF Schalter auf OFF stellen auf OFF stellen. Erst das Ladegerät vom Netz trennen, danach die schwarze Klemme und zuletzt die rote Klemme abklemmen.

Laden einer nicht im Fahrzeug angeschlossenen Batterie:

- Die rote Anschlussklemme mit dem Pluspol und die schwarze Anschlussklemme an den Minuspol anschließen.
- Das Gerät am Spannungsnetz anschließen. Den ON/OFF-Schalter auf ON stellen.
- Nach Gebrauch den ON/OFF Schalter auf OFF stellen. Erst das Ladegerät vom Stromnetz trennen, danach die rote Klemme und zuletzt die schwarze Klemme abklemmen.

GEBRAUCH IM LADEMODUS (CF. BEDIENFELD)

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur in gut belüfteten, trockenen Innenräumen.
- Falls vorhanden, entfernen Sie die Batteriezellendeckel und prüfen Sie den Flüssigkeitsstand. Falls nötig mit destilliertem Wasser auffüllen. Reinigen Sie Batteriekontakte und -pole.
- Vergewissern Sie sich, dass Kapazität (in Ampere-Stunden) und Spannung (in Volt) der Batterie mit der Kapazität des Ladegerätes übereinstimmen.

Test der Batterie

Vor dem Ladevorgang kann der Batteriezustand getestet werden. Schließen Sie die rote Klemme, je nach Batteriespannung, auf «12V» oder «24V» an (nur für 60-24). Die Anzeige zeigt dann die tatsächliche Spannung und den Zustand der Batterie in Prozent an. Eine 12 V Batterie hat 100% ihrer Kapazität, wenn ihre Spannung höher als 12,8 V ist. Sie hat 0% ihrer Kapazität, wenn ihre Spannung niedriger als 11,8 V ist.

Ladevorgang

Sobald das Gerät den Anweisungen entsprechend an der Batterie angeschlossen wurde (s. Abschnitt "Anschluss und Trennen"), schließen Sie die rote Klemme, je nach Batteriespannung, auf "12V" oder "24V" an (nur für 60-24) und stellen Sie die Spannung der Batterie (Taste 13 - nur für 60-24) und den Ladestrom je nach Batteriekapazität ein (Taste 12). Anschließend wählen Sie den Batterietyp aus (Taste 11).

Die Standardeinstellung des Ladestroms ist "3" und des Batterietyps "Universal".

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12V	6V	12V	24V
Laden 1	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Laden 2	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Laden 3	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Laden 4	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	150-525Ah(35A)

Bemerkung: Der Ladevorgang startet, wenn die Spannung der Batterie mindestens 1 V beträgt.

Der Ladefortschritt wird in Prozent angezeigt. 0% = Batterie tiefentladen und 100% = aufgeladene Batterie

Automatischer Neustart (Funktion nur für die Aufladung)

Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie kurz oder lange (>5 sec) auf die Taste 8 . Ein langer Druck ermöglicht einen automatischen Neustart des Gerätes, bei einem Stromausfall. In diesem Fall blinken die Spannung- und Prozent-LEDs. Falls Sie mit einem kurzen Druck ihre Auswahl bestätigt haben, wird das Gerät bei Wiederherstellung der Stromversorgung, den Ladevorgang nicht automatisch fortsetzen. In diesem Fall leuchten die LEDs abwechselnd.

ACHTUNG: Um den Ladevorgang zu unterbrechen, drücken Sie Taste 8. Eine Unterbrechung der Spannungszufuhr stoppt den Ladevorgang nicht.

Folgen Sie nach Gebrauch des Gerätes den entsprechenden Anweisungen des Abschnittes "Anschluss und Trennen".

DIAG+ Funktion (nur bei 12 V)

Zur Energieversorgung und Stützung der Bordbatterie während der Diagnose bei Motorstillstand an sämtlichen elektronischen Verbrauchern bis 60A bei 12V (Motorkühlung, Fensterheber, Bordelektronik usw.).

Die Spannung kann zwischen 12 und 15 V, in 0,1 V Schritte mittels der Tasten (1) eingestellt werden.

UNIVERSAL Modus

Falls der Batterietyp nicht bekannt ist, UNIVERSAL als Batterietyp auswählen.

TIMER Funktion

Diese Funktion ermöglicht das Einstellen der Ladezeit zwischen 10 und 120 min, in 10 min Schritte mittels der Tasten (1) und ermöglicht das Laden von Batterien unter 1 V.

Warnung!

- Der Ladevorgang ist nicht elektronisch geregelt und stoppt nur am Ende der eingestellten Ladezeit, beim Abziehen des Netzstecker oder durch Drücken der Taste 8. Die Anzeige (2) zeigt abwechselnd die verbleibende Zeit in Minuten und die Spannung der Batterie in Volt.

- Das Gerät erkennt die Batteriespannung nicht automatisch. Bitte die Batteriespannung beachten und entsprechend auf die Position 12 V oder 24 V (nur für 60-24) einstellen.

Wird der Ladevorgang nicht rechtzeitig beendet, beginnt die Flüssigkeit in der Batterie (Elektrolyt) an zu kochen. Bei Beginn des Kochens den Ladevorgang sofort unterbrechen, um die Beschädigung der Batterie zu vermeiden.

Paralleler Ladevorgang mehrerer Batterien

In Parallelschaltung können mehrere Batterien gleichzeitig geladen werden. Schließen Sie die rote Zange am Pluspol und die schwarze Zange am Minuspol der Batterie an. Batterien in Parallelschaltung müssen alle die gleiche Spannung haben.

Laden in Reihenschaltung wird nicht empfohlen.

GEBRAUCH IM STARTMODUS

Sicherheitshinweise

- Klemmen Sie unter keinen Umständen die Batterie vom Fahrzeug ab! Das Abklemmen kann Informationsverlust verursachen und allenfalls einen weiteren Startversuch verhindern.
- Der "START ENGINE" Modus erkennt entladene Batterien und verweigert in diesem Fall das Starten. Vor jedem Starten macht das Gerät eine automatische Desulfatierung, damit die Innen-Elektronik geschützt wird.
- Ist die Batteriespannung zu niedrig (z. B. tief entladene Batterie), wird das Starten des Fahrzeugs verhindert, um die Fahrzeugelektronik zu schützen. Die Anzeige zeigt dann die Vorladung zeitweise mit «CIP» (Charge in Progress) und 0 %. Die Regenierung der Batterien hat begonnen.

ACHTUNG!

Beim Starten mit 6 V verlängert sich die Vorladezeit (ca. 10 min).

Inbetriebnahme

Sobald das Gerät den Anweisungen entsprechend an der Batterie angeschlossen wurde (s. Abschnitt "Anschluss und Trennen"), wählen Sie den "START ENGINE" Modus durch Drücken der Taste 9 aus. Eine Vorladung startet. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird dieser Modus beendet.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah unverzögert	Vorladung 5 min
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah unverzögert	Vorladung 5 min minimum

Nehmen Sie auf dem Fahrersitz des Fahrzeuges Platz. Durch Zündung des Motors starten Sie den Startvorgang. Sollte der Motor nicht anspringen, wiederholen Sie nach 2-minütiger Wartezeit den Vorgang. Warten Sie 2 Minuten zwischen jedem weiteren Startversuch. Der Startversuch selbst darf maximal 5 Sek. lang sein.

Hinweis: Springt der Motor auch nach mehreren Zündversuchen nicht an, liegt das Problem entweder an einer entladenen Batterie (-> Aufladen) oder wird anderweitig bedingt (Mechanik, Elektronik, Batteriedefekt,...).

Folgen Sie nach Gebrauch des Gerätes den entsprechenden Anweisungen des Abschnittes "Anschluss und Trennen".

TEST DER LICHTMASCHINE

Die Funktion "Test der Lichtmaschine" kann durch die Taste 11 ausgewählt werden. Sie ermöglicht die Anzeige der Ladekapazität der Lichtmaschine durch die abwechselnde Anzeige der Spannung und des Prozentsatz.

Zwischen 0 und 100% = Unterlast-Fehler, die Batterie ist nicht korrekt aufgeladen


Bei 100 % = korrekte Lichtmaschine

Zwischen 100% und 200% = Überlast-Fehler

SCHUTZFUNKTIONEN

Ihr Gerät wurde mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen ausgestattet:

- Vollisolierte Ladeklemmen
- Schutz vor Verpolung und Kurzschluss: Eine Doppelsicherung schützt das Gerät. Manueller Austausch.



- Der Wärmeschutz erfolgt durch einen Thermostat (Kühlung in 15 min). Die Fehler-LED leuchtet bei einer Überhitzung, die Anzeige zeigt "th".
- Das Gerät verfügt über einen thermischen Überlastschutz, der es im Falle einer Überhitzung abschaltet. Lassen Sie das Gerät dann 15 min an einem gut durchlüfteten Ort abkühlen.
- Im Fall eines Überspannungsfehlers, schützt sich das Gerät. Die Fehler-LED leuchtet und die Anzeige zeigt "dEF". Wenn die Überspannung zu hoch ist, schützt eine interne Sicherung das Gerät. Diese Sicherung muss durch einen Techniker des Kundendiensts ersetzt werden.

HINWEISE UND WARNUNGEN

- Explosionsgefahr: Während des Ladevorgangs können explosive Gase entstehen. Sorgen Sie daher stets für ein gut belüftetes Umfeld. Vermeiden Sie Funken, offenes Feuer, heiße und glühende Gegenstände in der Nähe der Batterie.
- Schützen Sie das Gerät gegen Regen und Feuchtigkeit.
- Ist das Ladegerät und/ oder Kabelleitungen defekt/ beschädigt, geben Sie das Ladegerät zur Reparatur zum Hersteller bzw. zur Serviceleistung an einen Fachbetrieb.
- Externe Schmelzsicherung muss manuell ausgetauscht werden.
- Versuchen Sie niemals defekte oder nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Halten Sie sich an die in dieser Anleitung beschriebene Anschlussreihenfolge des Gerätes.
- Produkt für selektives Einsammeln (Sondermüll). Werfen Sie es daher nicht in die häusliche Mülltonne!
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Schützen Sie es vor unbefugtem Gebrauch.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen eigenständig das Gerätegehäuse. Jegliche Reperaturarbeiten und Veränderungen müssen durch die Serviceabteilung des Herstellers vorgenommen werden, andernfalls erlischt Ihr Garantieanspruch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild des Gerätes aufgedruckten Spannungswert übereinstimmt.

BETRIEBSSTÖRUNG, URSACHEN, ABHILFEN

Betriebstörungen	Ursachen	Abhilfen
Die Fehler-LED leuchtet.	Kein oder schlechter Netzkontakt.	Überprüfen Sie den Netzanschluss.
Die Fehler-LED leuchtet und der Summer ertönt.	Kurzschluss oder Verpolung der Klemmen.	Überprüfen Sie den Zustand der Schutzsicherung. Die Klemmen nicht kurzschliessen. Die Polaritäten umpolen.
	Die zu ladende Batterie ist stark beschädigt.	Überprüfen Sie mit einem Voltmeter, ob Spannung an den Batteriepolen herrscht. Beträgt die Spannung über 2,5V pro Element, ist die Batterie sulfatiert oder beschädigt.
	Fehler bei der Spannung (12 - 24 V) (nur für 60-24).	Überprüfen Sie ob die Batterie richtig an 6 V, 12 V oder 24 V angeschlossen ist.
	Keine Batterie oder Batterie <1 V. Anzeige: «BAT HS»	Eine Batterie anschliessen. Die Funktion TIMER auswählen, falls die Spannung der Batterie unter 1 V liegt.
	Nach einer intensiven Benutzung ist der Wärmeschutz aktiv. Anzeige : «th»	15 min abwarten, so dass das Gerät abkühlen kann.
Keine LED leuchtet.	Bedeutendes Problem beim Netzanschluss.	Überprüfen Sie den Netzanschluss.
	Die interne Sicherung ist geschmolzen.	Das Gerät zum Kundendienst schicken.
	Der ON/OFF Schalter steht nicht auf ON.	Den ON/OFF Schalter auf ON stellen.
Im START ENGINE Modus zeigt die Anzeige 0%. Das Starten ist unmöglich.	Die Batterie ist sulfatiert, das Starten wird verhindert, um die Elektronik des Fahrzeuges zu schützen.	Vorladung der Batterie, bevor ein Startvorgang im START ENGINE Modus durchgeführt wird.
Die Batterie kocht.	Die Auswahl 12 oder 24V stimmt nicht (nur für 60-24).	Die Spannung der Batterie überprüfen und sie korrekt anschliessen.
	Kurzschluss durch Batterie.	Die Batterie kann nicht repariert werden, sie muss ersetzt werden.

HERSTELLERGARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 12 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkenntnis des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten erfolgen eine für den Käufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Der Garantiezeitraum bleibt aufgrund erfolgter Garantieleistungen unverändert.

Ausschluss:

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Sturz oder harte Stöße sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder durch Transportschäden, die infolge des Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine Garantie wird für Verschleißteile (z. B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben etc.) sowie bei Gebrauchsspuren übernommen.

Das betreffende Gerät bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschließlich über den Fachhandel einschicken. Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvoranschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt GYS ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

Kontakt KD:

GYS GmbH

Professor-Wieler-Straße 11

52070 Aachen

Tel: +49-241-189-23-71-21


Fax: +49-241-189-23-71-8

Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento de su aparato y las precauciones a seguir para su seguridad. Lea atentamente este documento antes del primer uso y consérvelo para una futura lectura.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los aparatos DIAG-STARTIUM están diseñados para la recarga y el arranque de baterías al plomo y electrolito (líquido, AGM o gel) de 12V (6 elementos) con el modelo 60-12 y 6V (3 elementos), 12V (6 elementos) y 24V (12 elementos) con el modelo 60-24:

Montaje del soporte y de las ruedas:



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Compruebe que la red eléctrica y sus protecciones (fusibles) sean compatibles con la corriente necesaria para su uso. El aparato debe colocarse de forma que la toma de corriente sea accesible.

Se debe conectar a un enchufe CON toma de tierra y siguiendo las recomendaciones siguientes:

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Tensión de corriente		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Protección		16 A	16 A
Potencia de	carga	2000 W	2000 W
	arranque	10 000 W	10 000 W
Capacidad	6V	-	20 - 900 Ah
	12V	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24V	-	20 - 525 Ah

La sección de cable recomendada en casa de prolongador es: 3 x 2,5 mm².

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

IMPORTANTE Antes de conectar a una batería, compruebe que el aparato no esté conectado a una red eléctrica y que el botón de encendido/apagado esté en OFF.

Asimismo, compruebe la polaridad de su batería. (Precaución: el fusible se quiebra en caso de inversión de polaridad)

ATENCIÓN: Los cables no deben estar torcidos o en contacto con superficies calientes o cortantes.

Arranque y carga de una batería instalada sobre el vehículo:

Cuando el polo negativo de la batería está conectado al chasis

- Conecte la pinza roja al polo + de la batería.
- Conecte la pinza negra al chasis del vehículo, de manera que esté alejada de las canalizaciones de combustibles y de la batería.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Después del uso, ponga el botón de encendido/apagado en OFF, desconecte primero el cargador de la red eléctrica, luego desconecte la pinza negra y finalmente la pinza roja.

Ciertos vehículos tienen el polo positivo de la batería conectado al chasis, en este caso :

- Conecte la pinza negra al polo negativo de la batería.
- Conecte la pinza negra al chasis del vehículo, de manera que esté alejada de las canalizaciones de combustibles y de la batería.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.

• Después del uso, ponga el botón de encendido/apagado en OFF, desconecte primero el cargador de la red eléctrica, luego desconecte la pinza negra y finalmente la pinza roja.

Carga de una batería no conectada al vehículo :

• Conecte la pinza roja en el polo positivo de la batería y la pinza negra sobre el polo negativo de la batería.
• Después del uso, ponga el botón de encendido/apagado en OFF, desconecte primero el cargador de la red eléctrica, luego desconecte la pinza negra y finalmente la pinza roja.

USO EN MODO CARGADOR (VÉASE INTERFAZ)

Precauciones previas

• Úselo en un lugar resguardado y suficientemente aireado o especialmente preparado.
• Quite los tapones de la batería (si hubiera) y asegúrese de que el nivel de líquido (electrolito) sea suficiente. En caso contrario, añada agua desmineralizada y limpie minuciosamente los bornes y los terminales de batería.
• Compruebe que la capacidad de la batería en amperios-hora y la tensión en voltios sea compatible con su cargador.

Comprobar la batería

Antes de efectuar una carga, se puede comprobar el estado de la batería de 12V. El indicador muestra la tensión real y el porcentaje del estado alternando esta información. Una batería de 12V estará al 100% de su capacidad si su tensión es superior a 12,8V. Estará a 0% si su tensión es inferior a 11,8V.

Carga

Una vez que se haya conectado el cargador sobre la batería siguiendo las recomendaciones (véase la sección Conexión y desconexión), elija la tensión de la batería (botón 13 solo con el 60-24), elija la velocidad de carga (botón 12) teniendo en cuenta la capacidad de la batería y elija el tipo de batería (botón 11).

Por defecto, el aparato está configurado con velocidad de carga numero 3 y tipo de batería Universal.

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12V	6V	12V	24V
Carga 1	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Carga 2	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Carga 3	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Carga 4	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	150-525Ah(35A)

Nota: la carga no comenzará hasta que la tensión de la batería sea superior o igual a 1V.
El estado de la carga se indica en %. 0%= recuperación de la batería y 100%= batería cargada.

Reinicio automático (función utilizable solo para la carga)

Para iniciar una selección, se puede presionar el botón 8 durante poco o mucho tiempo (>5 segundos). Apoyar durante un tiempo, en caso de corte de suministro eléctrico, para reiniciar el aparato automáticamente. En este caso, los LED de tensión (V) y de porcentaje (%) parpadean. Si inicia la selección presionando el botón durante poco tiempo, el aparato no retomará la carga automática cuando se restablezca el suministro eléctrico. En este caso, los LED se iluminan uno a uno alternándose.

Atención: En este modo, para detener la carga presione el botón nº 8. La interrupción del suministro eléctrico no cortará la carga.

Tras su uso, siga las recomendaciones de desconexión.

Función DIAG+ (en 12V únicamente)

Este modo permite compensar la corriente utilizada por un vehículo parado (hasta 60A) para comprobar los dispositivos eléctricos de mayor consumo: ventilación del motor, el elevavinas, la suspensión eléctrica, etc
Esta tensión se puede ajustar de 12V a 15V por secuencias de 0,1 mediante los botones (1).

Función UNIVERSAL

En caso en que no se conozca el tipo de batería (líquido, gel, AGM, Start/Stop), seleccione UNIVERSAL por defecto.

Función TIMER

El botón TIMER permite elegir un tiempo de carga (de 10 a 120 minutos) por secuencias de 10 minutos (ajustable con el botón 1) y permite iniciar la carga a partir de 1V.

¡ATENCIÓN!

• Esta carga es manual y no se detendrá hasta que haya pasado el tiempo configurado, se haya desconectado el aparato de la corriente o se haya presionado el botón 8. El indicador (2) indica el tiempo restante en minutos y la tensión de la batería en voltios por alternancia.

• El aparato no puede seleccionar automáticamente la tensión de la batería. Indique la tensión de la batería y conéctela en función de esta en la posición 12 o 24V.

Cuando la batería está cargada, se produce el inicio de la ebullición del líquido (electrolito) de su interior. Se recomienda interrumpir la carga cuando comience este fenómeno para evitar que la batería se dañe.

Carga de varias baterías simultáneamente

Puede cargar varias baterías de forma simultánea conectándolas en paralelo. Los bornes positivos deben conectarse a la pinza roja y los bornes negativos a la pinza negra. Las baterías deben tener la misma tensión, 12 o 24V.

Sin embargo, la carga en serie no está recomendada.

USO EN MODO ARRANCADOR

Precauciones previas

- No desconecte la batería del vehículo. La conexión de la batería puede conllevar una pérdida de información y una eventual imposibilidad de volver a arrancar.
- El modo «START ENGINE» detecta las baterías sulfatadas y no hace posible el arranque si fuese el caso. El aparato inicia una desulfatación automática antes de comenzar para proteger los dispositivos electrónicos a bordo.
- Si la batería está demasiado dañada (sulfatada, por ejemplo), el dispositivo impide el arranque para proteger los dispositivos electrónicos del vehículo. En este caso, el Startium indica por intermitencia « CIP » (Charge in Progress) y 0%. La recuperación de la batería está en proceso.

¡ATENCIÓN!

- El DIAG-STARTIUM 60-24 permite efectuar un arranque con batería de 6V puede que sea necesario doblar el tiempo de precarga (alrededor de 10 min).

Arranque

Una vez que se haya conectado el arrancador sobre la batería siguiendo las recomendaciones (véase la sección Conexión y desconexión), presione el botón 9 para elegir el modo «START ENGINE», se iniciará una precarga. Presionar cualquier botón detiene este modo.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah Instantáneo	Precarga 5 min
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah Instantáneo	Precarga 5 min minimum

Sitúese delante del panel de control del vehículo. Girando la llave, se activa la función de arranque.

Si su motor no arranca, espere dos minutos para realizar el segundo intento. La duración de cada intento debe ser de 5 segundos máximo.

Nota : Un vehículo que no arranca puede tener un problema que no tenga que ver con una batería en mal estado: alternador, bujía, etc.

Tras su uso, siga las instrucciones de desconexión.

COMPROBAR EL ALTERNADOR

Hay una función disponible para comprobar el estado del alternador mediante el botón 11. Este función permite indicar la capacidad de carga del alternador indicando de forma intermitente la tensión y el porcentaje.

Entre 0 y 100% = Fallo de baja carga


A 100%= Alternador correcto

Entre 100% y 200% = Fallo de sobrecarga.

PROTECCIONES

Este aparato ha sido diseñado todas las protecciones posibles :

- Las pinzas de carga están completamente aisladas.
- Un fusible provee protección contra inversiones de polaridad y cortocircuitos. Reemplazarlo requiere un procedimiento manual.



- Un termostato protege contra el sobrecalentamiento del aparato (el enfriamiento requiere 1/4h). La luz del indicador de fallo se encienden caso de sobrecarga, el marcador indica «th».
- En caso de fallo del aparato, una protección térmica complementaria corta el suministro eléctrico del generador sin indicarlo al usuario. Espere 15 minutos y ponga el aparato en un lugar aireado.
- En caso de fallo de corriente, el aparato se protege y solo queda encendido el LED de fallo y el marcador indica «dEF». Si el fallo es demasiado importante, el fusible interno protege el aparato. Este fusible debe remplazarlo un técnico.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

- ¡PRECAUCIÓN! Gas explosivo, evite las llamas y las chispas alrededor del aparato. Durante la carga, la batería debe ponerse en un lugar aireado.
- Proteja el aparato de la lluvia y de la humedad.
- Si se daña el cable de alimentación, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio post-venta o una persona cualificada, para evitar todo peligro.
- El usuario puede reemplazar el fusible externo.
- En ningún caso se debe usar este aparato para cargar pilas o baterías no recargables.
- Se deben respetar imperativamente las indicaciones de conexión.
- Este producto no se debe tirar a la basura doméstica.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia alguna o conocimiento sobre su uso, excepto si lo hacen bajo la vigilancia de una persona que no cumpla lo anterior, o si han seguido instrucciones previas.
- No abra el aparato. Cualquier modificación realizada que no haya sido efectuada por un técnico del fabricante supone la anulación de la garantía.
- Compruebe que la tensión disponible corresponde a la de tabla de indicaciones del cargador.

ANOMALÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES


Anomalías	Causas	Soluciones
El LED de error se enciende	problema de suministro eléctrico.	Compruebe su red eléctrica.
El LED de error se enciende y hay una señal sonora	Pinzas en cortocircuito o inversión de polaridad	Compruebe que los fusibles no estén fundidos. No ponga las pinzas en corto-circuito. Invierta las polaridades.
	La batería que desea cargar está defectuosa.	Compruebe la tensión de los bornes con un voltímetro. Si la tensión sube instantáneamente a más de 2,5V en cada uno, es posible que la batería esté dañada o sulfatada.
	Error de tensión (6-12-24V)	Compruebe que la batería esté bien conectada en 6, 12 o 24V.
	No hay batería o presenta una tensión por debajo de 1V. Se indica: «Bat HS»	Conecte una batería. Seleccione TIMER si la batería tiene una tensión por debajo de 1V.
	Tras un uso intensivo, su aparato se pone en interrupción térmica. Se indica: «th»	Espere 1/4h a que se enfríe.
No se enciende ningún LED	Fallo de corriente importante	Compruebe su red eléctrica.
	El fusible interno está fundido	Lleve el aparato al servicio técnico acreditado por GYS
	El botón encendido/apagado no se ha activado.	Active el botón de encendido/apagado.
En modo START ENGINE, si el marcador indica 0%. El arranque es imposible.	La batería está sulfatada, el arranque no se permite para proteger los dispositivos electrónicos del vehículo.	Efectúe una recarga de la batería antes de iniciar un START ENGINE.
La batería hierve.	La selección de tensión (12 o 24V) no es correcta.	Compruebe la tensión de su batería y conéctela correctamente.
	La batería tiene elementos en cortocircuito	La batería es irrecuperable, se debe cambiar.

Данная инструкция описывает функционирование вашего аппарата и меры предосторожности в целях обеспечения вашей безопасности. Пожалуйста, прочтите ее перед первым использованием и сохраните, чтобы при надобности перечитать.

ОПИСАНИЕ

Аппараты DIAG-STARTIUM предназначены для зарядки и запуска свинцовых АКБ с жидкостным электролитом 12В (6 элементов) для модели 60-12 и 6В (3 элемента), 12В (6 элементов) и 24В (12 элементов) для модели 60-24 :

Монтирование ручки и колесиков :



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Проверьте что питание и его защиты (плавкие предохранители) совместимы с током, необходимым для работы аппарата. Аппарат должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна.

Он обязательно должен быть подключен к розетке С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и следуя следующим рекомендациям:

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Напряжение сети		230 В - 1 фаза	230 В - 1 фаза
Защита		16 А	16 А
Мощность	зарядки	2000 Вт	2000 Вт
	запуск	10 000 Вт	10 000 Вт
Capacidad	6 В	-	20 - 900 Ач
	12 В	20 - 900 Ач	20 - 900 Ач
	24 В	-	20 - 525 Ач

Рекомендованное сечение кабеля при использовании удлинителя : 3 x 2,5 мм².

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ ! Перед тем, как подключить аппарат к АКБ, проверьте, что аппарат не подключен к сети питания и что кнопка ВКЛ/ВЫКЛ в положении OFF.

Проверьте также полярность вашей АКБ. (Осторожно : плавкий предохранитель выходит из строя в случае инверсии полярности)

Внимание: кабели не должны быть заземлены или соприкасаться с нагревающимися или режущими поверхностями

Запуск и зарядка АКБ, установленной на машине :

Если отрицательный полюс АКБ подключен к шасси, то

- Подключите красный зажим к полюсу + АКБ.
- Подключите черный зажим к шасси автомобиля таким образом, чтобы он был как можно дальше от трубопроводов топливной системы и от АКБ.
- Подключите аппарат к сети.
- После использования поставьте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF. Отключите сначала зарядное устройство от сети, затем отсоедините черный зажим и, наконец, красный.

На некоторых автомобилях положительный полюс АКБ подключен к шасси. В этом случае:

- Подсоедините черный зажим к отрицательному полюсу АКБ.

- Подсоедините красный зажим к шасси автомобиля как можно дальше от трубопроводов топливной системы и от АКБ.
- Подключите аппарат к сети.
- После использования, поставьте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF. Отключите сначала зарядное устройство от сети, затем отсоедините красный зажим и, наконец, черный.

Зарядка АКБ, не подключенной к автомобилю:

- Подсоедините красный зажим к положительному полюсу АКБ, а черный зажим - к отрицательному полюсу.
- После использования, поставьте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF. Отключите сначала зарядное устройство от сети, затем отсоедините красный зажим и, наконец, черный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАРЯДКИ (СМ. ИНТЕРФЕЙС)

Меры предосторожности

- Выберите крытое и хорошо проветриваемое помещение или же специально оборудованное помещение.
- Снимите пробки с АКБ (если они имеются) и убедитесь в том, что уровень жидкости (электролита) достаточный. В противном случае, долейте деминерализованной воды и тщательно прочистите клеммы и наконечники АКБ.
- Проверьте, что емкость АКБ в Ампер-часах и напряжение в Вольтах соответствуют зарядному устройству.

Тест АКБ

Перед тем, как произвести зарядку, вы можете протестировать состояние 12-вольтовой АКБ. Индикатор переменного показывает реальное напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах. 12-вольтовая АКБ на 100% своих возможностей, если её напряжение превышает 12,8 В. Она на 0%, если её напряжение ниже 11,8 В.

Зарядка

После того, как вы подключите зарядное устройство к АКБ, следуя указаниям (см. § Подключение и отключение), выберите напряжение АКБ (кнопка 13 только для модели 60-24), затем выберите скорость зарядки (кнопка 12), соблюдая емкость АКБ, выберите тип АКБ (кнопка 11).

По умолчанию аппарат настроен на скорость зарядки номер "3" и на "универсальный" тип АКБ.

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12B	6B	12B	24B
Зарядка 1	20 - 75 Ач (5A)	20-75 Ач (5A)	20-75 Ач (5A)	20-75 Ач (5A)
Зарядка 2	60 - 225 Ач (15A)	60-225 Ач (15A)	60-225 Ач (15A)	40-150 Ач (10A)
Зарядка 3	130 - 450 Ач (30A)	130-450 Ач (30A)	130-450 Ач (30A)	85-300 Ач (20A)
Зарядка 4	225 - 900 Ач (60A)	225-900 Ач (60A)	225-900 Ач (60A)	150-525 Ач (35A)

Примечание: зарядка начнется только в том случае, если напряжение АКБ больше или равно 1 В.

Автоматический перезапуск (функция доступна только для зарядки)

Выбранную настройку можно запустить либо коротким, либо продолжительным нажатием (>5 сек.) на кнопку 8. Продолжительное нажатие позволяет автоматический перезапуск аппарата в случае выключения электропитания. В этом случае мигают светодиоды напряжения и процентной доли (%). Если вы запустили выбранную настройку коротким нажатием, то аппарат не включится автоматически в случае выключения электропитания. В этом случае светодиоды загораются попеременно.

ВНИМАНИЕ : В этом режиме для остановки зарядки нажмите на кнопку п°8. Выключение электропитания больше не будет прерывать зарядку.

После использования следуйте указаниям по отключению.

Функция DIAG+ (только для 12В АКБ)

Этот режим позволяет компенсировать ток, используемый стоящим на месте автомобилем (до 60 А) для тестирования крупных потребителей: вентиляция двигателя, стеклоподъемник, электрические подвески и т.д., генерируя стабилизированное напряжение.

Это напряжение регулируется от 12 В до 15 В ступенями 0,1 с помощью кнопок (1).

Функция UNIVERSAL

Если тип АКБ неизвестен (с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start/Stop), по умолчанию выберите UNIVERSAL.

Функция TIMER

Кнопка TIMER позволяет выбрать регулируемое время зарядки от 10 до 120 мин шагами в 10 минут (настройка

с помощью кнопок 1) и также позволяет начать заряжать при напряжении ниже 1 В.

Внимание!

- Это ручная зарядка и она остановится только в конце запрограммированного времени, при отключении от розетки или нажатием на кнопку 8. Индикатор (2) переменного афиширует оставшиеся время в минутах и напряжение АКБ в вольтах.

- Аппарат не может автоматически выбрать напряжение АКБ. Соблюдайте напряжение АКБ и включайте ее в положение 12 В или 24 В соответственно.

Когда батарея заряжена, начинается процесс закипания содержащейся в ней жидкости (электролита). Рекомендуется прервать зарядку в начале этого процесса во избежание повреждения АКБ.

Зарядка нескольких АКБ одновременно

Вы можете заряжать несколько АКБ одновременно, подсоединив их параллельно. Положительные клеммы подсоединены к красному зажиму, а отрицательные - к черному. Эти батареи или же объединения батарей должны иметь одинаковое напряжение 12 или 24 В.

Последовательное подключение не рекомендуется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАПУСКА

Меры предосторожности

- Не отсоединяйте АКБ от автомобиля. Подключение АКБ может привести к потере данных и к невозможности запустить двигатель.

- Режим «START ENGINE» определяет присутствие сульфатации в батарее и в этом случае отказывается запускать двигатель. Аппарат начинает автоматический цикл десульфатации перед тем, как совершить запуск, чтобы защитить бортовую электронику.

- Если АКБ сильно повреждена (например, сульфатирована), то запускать ее запрещено из-за риска для бортовой электроники автомобиля. В этом случае на дисплее аппарата Startium мигает сообщение « CIP » (Charge in Progress) и 0%. АКБ в процессе восстановления.

ВНИМАНИЕ !

DIAG-STARTIUM 60-24 позволяет совершить запуск АКБ 6В, но возможно понадобится удвоить время предварительной зарядки (примерно 10 мин).

Запуск

Как только вы подключили пусковое устройство к батарее, следуя указаниям (см. подключение и отключение), нажмите на кнопку 9 для выбора режима «START ENGINE». Начинается предварительная зарядка. Этот режим можно остановить, нажав на любую кнопку.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ач / 160 Ач мгновенно	предзарядка 5 мин.
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ач / 160 Ач мгновенно	предзарядка 5 мин. minimum

Сядьте за руль автомобиля. Поворотом ключа вы активируете функцию запуска.

Если двигатель не заводится, подождите 2 минуты перед тем, как совершить следующую попытку. Продолжительность каждой попытки не должна превышать 5 секунд максимум.

ВВ: автомобиль, который не заводится, может иметь другую проблему, нежели АКБ в плохом состоянии: альтернатор, свечи накаливания...

После использования следуйте указаниям по отключению.

ТЕСТ АЛЬТЕРНАТОРА

Доступ к функции теста альтернатора осуществляется нажатием на кнопку 11. Она показывает зарядную емкость альтернатора, попеременно афишируя напряжение и процентное выражение.

Между 0 и 100% = Недостаточная зарядка, батарея недостаточно заряжена

100% = Альтернатор ОК


Между 100% и 200% = Перезарядка

ЗАЩИТЫ

Этот аппарат разработан с максимальным количеством защит :

- Зажимы зарядки полностью изолированы.

- Плавкий предохранитель обеспечивает защиту против инверсии полярности и коротких замыканий. Замена требует ручного вмешательства.



- Термозащита обеспечивается термореле (охлаждение примерно 1/4 часа). Световой индикатор отказов загорается в случае перегрева, дисплей афиширует "th".
- В случае дефекта в аппарате дополнительная термозащита прервет питание источника без предупреждения пользователя. Подождать 15 минут и поставить аппарат в хорошо проветриваемое помещение.
- В случае проблемы с сетевым питанием в аппарате включается защита. Только загорается светодиод отказа и дисплей показывает «dEF». Если нарушение слишком значительное, то аппарат защищен встроенным плавким предохранителем. Этот плавкий предохранитель должен быть заменен сервисным специалистом.

СОВЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !** Взрывчатый газ, избегайте пламени и искр. Во время зарядки АКБ должна быть помещена в хорошо проветриваемом месте.
- Защитите аппарат от дождя и влаги
- Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Внешний плавкий предохранитель может быть заменен пользователем.
- Ни в коем случае не используйте этот аппарат для зарядки батареек или не заряжаемых батарей.
- Обязательно соблюдайте порядок подключения.
- Этот аппарат подлежит утилизации. Не выбрасывайте его в домашний мусоропровод.
- Этот аппарат не должен быть использован лицами (включая детей), чьи физические, психические или сенсорные способности ограничены, или же лицами, не имеющими достаточно опыта или знаний, кроме случаев, когда они это делают под надзором специалистов, отвечающих за их безопасность, или были проинструктированы ими ранее относительно использования этого аппарата.
- Аппарат не вскрывать. Любое изменение, произведенное лицом, не являющимся специалистом компании-производителя, повлечет за собой отмену гарантии.
- Проверьте, чтобы подводимое напряжение соответствовало тому, что указано на заводской табличке зарядного устройства.

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ


Неисправности	Причины	Устранение
Загорается светодиод Error	Проблема сетевого питания.	Проверьте сетевое питание.
Загорается светодиод Error и раздается звуковой сигнал.	Зажимы закорочены или инверсия полярности.	Проверьте, не расплавились ли плавкие предохранители. Не закорачивайте зажимы. Поменяйте полярность.
	Батарея, которую вы хотите зарядить, неисправна.	Проверьте с помощью вольтметра напряжение на клеммах АКБ. Если это напряжение мгновенно вырастает до 2,5 В на элемент, то АКБ может быть сульфатирована или повреждена.
	Ошибка напряжения (6 - 12 - 24 В)	Проверьте, что батарея подключена в конфигурации 6, 12 или 24 В.
	Батарея отсутствует или < 1 В. Индикация : «Bat HS»	Подключите батарею. Если напряжение АКБ < 1 В, то выберите TIMER.
	В аппарате включилась термозащита вследствие интенсивного использования. Индикация : «th»	Дайте аппарату остынуть в течение 1/4 часа.
Ни один светодиод не включается.	Прекращение питания.	Проверьте питание.
	Расплавился встроенный плавкий предохранитель.	Верните аппарат в сервисную службу GYS.
	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не включена.	Включите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Если дисплей афиширует 0% в режиме START ENGINE. Запуск невозможен.	Батарея сульфатирована, запуск невозможен, чтобы защитить бортовую электронику автомобиля.	Перед тем, как снова запустить режим START ENGINE, перезарядите батарею.
Батарея кипит.	Неправильно выбрано напряжение 12 или 24 В.	Проверьте напряжение батареи и правильно подключите ее.
	Элементы батареи закорочены.	Батарея не подлежит восстановлению. Ее надо заменить.

Deze gebruiksaanwijzing bevat veiligheids en bedieningsvoorschriften. Lees het aandachtig door voordat u het toestel gaat gebruiken voor de 1e keer .

BESCHRIJVING

DIAG-STARTIUM producten zijn laden en starten 12 volt voor lood-calcium batterijen, 6 elementen Gel and AGM voor het model 60-12 en 6V (3 elements), 12V (6 elements) and 24V (12 elements) voor het model 60-24:

Bijgeleverd - beugel en wielen :



VOEDING

Controleer of de stroomtoevoer en beveiliging (zekering en/of onderbreker) gelijk zijn aan de gevraagde hoeveelheid stroom. Het toestel moet zo neergezet zijn dat stekker toegankelijk is.

Het moet aangesloten zijn op randarde tegen de volgende voorwaarden

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Netspanning		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Beveiliging		16 A	16 A
Мощность	Laadvermogen	2700 W	2700 W
	Startvermogen	10 000 W	10 000 W
Capaciteit	6 B		20 - 900 Ah
	12 B	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24 B		20 - 525 Ah

Aanbevolen kabel indien er verlengd dient te worden : 3 x 2.5 mm².

AANSLUITEN EN AFKOPPELEN.

Belangrijk! Voor het aansluiten aan de batterij, controleer of het toestel niet is aangesloten op het lichtnet en de schakelaar uit staat.

Ten tweede, Controleer of de polen goed zijn aangesloten (zekering gaat stuk als de polen verwisseld zijn).

Let Op! : kabels mogen niet gekneld zijn of in contact komen met hete of scherpe oppervlakten.

Het starten en laden van een batterij aangesloten in het voertuig:

Waar de min pool van de batterij aangesloten is op het chassis van het voertuig:

- Sluit de rode klem op de + pool van de batterij.
- Sluit de zwarte klem op het chassis van het voertuig, zorg ervoor dat het niet dicht bij brandstofleidingen en de batterij zit.
- Sluit het toestel aan op het lichtnet.
- Na gebruik, zet de schakelaar in OFF, haal de stekker uit het stopcontact en haal de zwarte klem van - pool en tot slot de rode klem van de + pool.

Sommige voertuigen hebben de + pool bevestigd aan het chassis, in dit geval:

- Sluit de zwarte klem op de - pool van de batterij.
- Sluit de rode + klem op het voertuigchassis, zorg ervoor dat het niet dichtbij de batterij en brandstofleidingen zit.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

- Na gebruik, zet de schakelaar op «Off», haal de stekker uit de voeding en haal de rode klem als eerst er van af en daarna de zwarte.

Het laden van een batterij die niet aangesloten is in het voertuig :

- Sluit de rode klem aan op de + pool van de batterij, en dan de zwarte klem op de - pool.
- After use, turn the switch to OFF, then disconnect the charger from the mains supply then disconnect the red clamp and finally the black clamp.

GEBRUIK IN LAAD PROGRAMMA

Vorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Zorg voor een goed geventileerde ruimte.
- Verwijder de afdekkappen (indien aanwezig) van de batterij en zorg dat het vloeistof nivo voldoende(lood-calcium) is. Vul zonodig bij met gedestilleerd water en reinig de polen. Stel de lader in op de gewenst ampers en voltage in ampere-hours and voltage.

Het testen van de batterij.

Voor het laden kunt u de batterij testen. De display vertoont het voltage en de toestand van de batterij in procenten. Een 12 volt batterij is op 100% van zijn capaciteit als het voltage groter is dan 12.8 volt. het is 0% als het lager is dan 11.8 volt.

Laden

Als de lader aangesloten is aan de batterij (zie aansluiten en afkoppelen), selecteer de voltage van de batterij, toets 13 (alleen bij de DIAG Startium 60-24), slecteer het laad nivo (toets 12) naar gelang de capaciteit (Ah) van de batterij , slecteer het type batterij (toets 11).

By default the appliance is configured to charging level «3» and battery type: «Universal».

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12 V	6V	12V	24V
Laden 1	20-75 Ah (5 A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Laden 2	60-225 Ah (15 A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Laden 3	130-450 Ah (30 A)	100-375Ah(25A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Laden 4	225-900 Ah (60 A)	170-600Ah(40A)	225-900Ah(60A)	170-600Ah(40A)

Het laden kan gaan starten als het voltage van de batterij gelijk of hoger is dan 1V.

Automatische herstart (kan alleen bij het laden gebruikt worden)

Als het toestel goed ingesteld is, druk op toets 8 om te starten. Druk toets 8 voor meer dan 5 seconden in, dan start het automatisch als de stroom onderbroken is. in dit geval de voltgae LED's en de % LED's gaan knipperen. Als het toestel niet langer dan 5 seconden geactiveerd is met toets 8 dan zal het niet automatisch starten. In dit geval zullen de LED een voor een oplichten. Let op! : Om het laden in dit programma te stoppen druk op toets 8. Een stroom onderbreking stopt niet het programma!

Na gebruik volg de instructie voor het juist afkoppelen van de klemmen.

DIAG + functie (alleen 12V)

Bij een stationair draaiend voertuig het toestel levert tot 60A om de hoge gebruikers te activeren en te testen: ventilator, raambediening, electronisch geregelde vering etc... Om zodoende een constante stroom toevoer te hebben. This voltage can be adjusted from 12V to 15V by 0.1V steps with key 1.

Universele functie

In het geval dat men niet het juiste type batterij kan herkennen (lood-calcium, gel, AGM, Start/Stop) dan raden wij aan de Universele instelling te activeren dit is ook de standaard instelling.

TIMER functie

De TIMER toets indiceert een instelbare laadtijd van 10 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten. (instelbaar met toets 1) en dit zorgt er ook voor lading voor het starten als het voltage onder de 1V is.

Let Op !

- Dit laadprogramma is «Handmatig/traditioneel» en zal pas stoppen na de ingestelde tijd of de stekker uit het stopcontact of door op toets 8 te drukken. de display (2) laad de resterende laadtijd zien in minuten het en voltage van de batterij.
- Het toestel selecteerd niet automatisch het voltage van de batterij. Zorg ervoor dat de batterij goed is aangesloten op

de correcte voltage, 12 of 24 volt.

Als de batterij geladen is, de vloeistof zal «koken». Als dit gebeurt dan moet het proces gestopt worden om verdere schade aan de batterij te voorkomen.

Het gelijktijdig laden van meerdere batterijen.

Je kan meerdere batterijen laden door ze parallel te schakelen. Sluit de + polen aan de rode klemmen en de - polen aan de zwarte klemmen. Deze groep batterijen moeten allemaal dezelfde voltage hebben, 12 of 24 volt.

Het laden in serie wordt niet aanbevolen.

GEBRUIK IN START PROGRAMMA

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

- Haal niet de batterij uit het voertuig. Loskoppelen kan verlies van data veroorzaken of het voertuig start niet meer.
- Het «START ENGINE» programma detecteert gesulfateerde batterijen en in dit geval zal het voertuig niet starten. Het toestel start automatisch het herstelprogramma voor gesulfateerde batterijen voorafgaand aan het starten om de voertuig electronica te beschermen.
- Als de accuspanning te laag is (z. B. diep ontladen batterij), is het uitgangspunt van het voertuig voorkomen voertuig elektronica te beschermen. Het display geeft dan de dagvaarding tijdelijk met «CIP» (Charge in Progress) en 0%. De regeneratie van batterijen is begonnen.

Let Op !

De DIAG-STARTIUM 60-24 kan een start realiseren vanaf een 6V voertuig maar het vraagt een dubbele voorlaadtijd van 10 minuten.

Starten

Als de starter aangesloten is aan de batterij (zie aansluitprocedure) druk op toets 9 om «START ENGINE» te selecteren. Als deze functie is geactiveerd een voorstart zal plaatsvinden. Indrukken van elke toets zal dit programma stoppen.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah Continu	5 min voorladen
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah Continu	5 min voorladen minimum

Bij het omdraaien van de sleutel je activeer de functie starten.

Als de motor niet aanslaat, wacht 2 minuten tussen de pogingen. de start mag niet meer dan 5 seconden zijn.

Nb: Als een voertuig niet start kan er meer aan de hand zijn dan een slechte batterij.

Na gebruik volg de instructie voor het afkoppelen van de klemmen.

HET TESTEN VAN DE DYNAMO.

Het testen van de dynamo activeer je met toets 11. het zal de startcapaciteit aangeven in voltage en percentage.

Tussen 0 en 100% = de batterij niet voldoende geladen.


Op 100% is de dynamo OK.

Tussen 100% en 200% laadt de dynamo teveel.

BEVEILIGING.

Het toestel is uitgerust met diverse beveiligings functies:

- De klemmen zijn volledig geïsoleerd.
- De zekering beveiligt tegen poolomwisseling en kortsluitingen. Het kan eenvoudig vervangen worden door de gebruiker.



- Thermische beveiling via een thermostaat (afkoelperiode 15 minuten). Het fout lampje licht op in geval van oververhitting, het scherm geeft aan «TH».
- «Het toestel is uitgerust met een thermische beveiliging die de stroomtoevoer onderbreekt in geval van oververhitting. neem 15 minuten de tijd voor het afkoelen en plaats het in een goed geventileerde ruimte.
- In geval van een probleem met de stroomtoevoer, het toestel wordt uitgeschakeld, de storings LED zal knipperen en het scherm zal «DEF» aangeven. Als het probleem zich voor blijft doen zal de interne zekering bescherming geven. De zekering kan vervangen worden bij uw leverancier.

LET OP!

- Let Op! Explosief gas, vermijd vlammen en vonken. Tijdens het laden met de batterij in een geventileerde ruimte staan.
- Bescherm het toestel tegen regen en vocht.
- Als de stroomkabel is beschadigd moet het vervangen worden door de fabrikant, de technische dienst of een gekwalificeerd monteur om risico te mijden.
- De zekering kan vervangen worden door de gebruiker en de schakelaar kan aangesloten worden door de gebruiker.
- In geen geval kan dit toestel «niet oplaadbare «batterijen laden en daarvoor gebruikt worden.
- Hou de volgorde van aansluiten aan.
- Het toestel niet bij regulier afval zetten, niet weggooien bij huishoudelijk afval. Apart aanbieden bij afvalophaaldienst.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met psychische, mentale tekortkomingen, of een tekort aan ervaring of kennis, of zij moeten onder toezicht staan van een verantwoordelijke voor hun eigen veiligheid.
- Schroef het toestel niet open. Bij eigen reparatie is de garantie niet meer van toepassing.
- Controleer de toevoer van stroom in voltage zoals beschreven staat op het toestel.

PROBLEEM OPLOSSEN.


Storingen	Probleem	Oplossingen
Fout LED knippert	Netvoedingsprobleem	Controleer de netvoeding.
Fout LED knippert en maakt geluid	Klemmen op verkeerde polen of kortsluiting.	Controleer de zekeringen op defect.
		Klemmen terug plaatsen op juiste polen.
	Batterij is defect	Controleer het voltage van de batterij met een voltmeter. Als het voltage direct toeneemt met meer dan 2.5 volt dan is de batterij gesulfateerd of defect.
	Voltage fout	Controleer of de batterij goed is aangesloten in 12 of 24 volt.
	Batterij ziet de tester niet of < 1 volt Display : «BAT HS»	Sluit de batterij aan. schakel TIMER in als de voltage is <1V.
	Na intensief gebruik schakelt de thermische beveiliging in. Display : «th»	Wacht 15 minuten tot het toestel afgekoeld is.
De LED lampjes branden niet.	Probleem in de voeding.	Controleer de voeding.
	De zekering inwendig is gesmolten	Toestel terugsturen naar GYS dealer
	Aan/uit schakelaar is niet gekoppeld	Vervang de aan/uit schakelaar
In START ENGINE programma, als het scherm 0% aangeeft is een herstart niet mogelijk.	De batterij is gesulfateerd, start wordt vermeden om de voertuig electronica te beschermen.	Herlaad de batterij voor gebruik programma START ENGINE.
Batterij kookt	Het geselecteerde voltage 12 of 24 volt klopt niet.	Controleer de batterij en sluit deze conform de aanbevelingen aan.
	De batterij heeft kortsluiting in een element.	Batterij kan niet «recovered» worden, vervang batterij.

Questo manuale descrive il funzionamento del vostro apparecchio e le precauzioni da seguire per vostra sicurezza. Leggerlo attentamente prima dell'uso e conservarlo con cura per poterlo consultare successivamente.

DESCRIZIONE GENERALE

Gli apparecchi DIAG-STARTIUM sono destinati alla ricarica ed all'avviamento delle batterie al piombo ad elettrolito (liquido, AGM o gel) 12V (6 elementi) per i modelli 60-12 e 6V (3 elementi), 12V (6 elementi) e 24V (12 elementi) per il modello 60-24 :

Montaggio dell'impugnatura e delle ruote :



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Verificare se l'alimentazione e le protezioni (fusibili) siano compatibili con la corrente necessaria per l'uso. Il dispositivo deve essere posizionato in modo tale che la presa sia facilmente raggiungibile

Deve essere collegato ad una presa CON messa a terra e seguire le raccomandazioni che seguono:

		DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24
Tensione settore		230V - 1 ph	230V - 1 ph
Protezione		16 A	16 A
Potenza di	carica	2000 W	2000 W
	avviamento	10 000 W	10 000 W
Capacità	6V	-	20 - 900 Ah
	12V	20 - 900 Ah	20 - 900 Ah
	24V	-	20 - 525 Ah

La sezione di cavo consigliata in caso di uso con prolunga: 3 x 2,5 mm².

COLLEGAMENTO E SCOLLEGAMENTO

IMPORTANTE! Prima di ogni collegamento ad una batteria, verificare che il dispositivo non sia più collegato alla rete elettrica e che il tasto avvio/arresto sia su OFF.

Inoltre verificare la polarità della batteria. (Attention le fusible casse en cas d'inversion de polarité)

Attention : i cavi non devono essere bloccati o in contatto con superfici calde o taglienti.

Avviamento e carica di una batteria installata sul veicolo:

Nel caso in cui il polo negativo della batteria sia collegato al telaio

- Collegare il morsetto rosso al polo + della batteria.
- Collegare il morsetto nero al telaio del veicolo, lontano dal tubo del carburante e della batteria.
- Collegare il dispositivo alla rete d'alimentazione.
- Dopo l'utilizzo mettere il pulsante avvio/arresto su OFF, scollegare prima il carica-batterie dalla rete di alimentazione poi scollegare il morsetto nero ed infine quello rosso.

Certi veicoli hanno il polo positivo della batteria collegato al telaio; in questo caso:

- Collegare il morsetto nero sul polo negativo della batteria.
- Collegare il morsetto rosso sul telaio del veicolo, in modo tale che esso sia lontano dal tubo del carburante e della batteria.

- Collegare il dispositivo alla rete d'alimentazione.
- Dopo l'utilizzo mettere il pulsante avvio/arresto su OFF, scollegare prima il caricabatterie dalla rete di alimentazione poi scollegare il morsetto rosso ed infine quello nero.

Carica di una batteria non collegata al veicolo:

- Collegare il morsetto rosso al polo positivo della batteria e il morsetto nero al polo negativo.
- Dopo l'utilizzo mettere il pulsante avvio/arresto su OFF, scollegare prima il caricabatterie dalla rete di alimentazione poi scollegare il morsetto rosso ed infine quello nero.

USO IN MODO CARICABATTERIE (CF: INTERFACCIA)

Precauzioni prima dell'uso

- Scegliere un luogo aerato o appositamente allestito.
- Togliere i tappi della batteria (se ce ne sono) e assicurarvi che il livello del liquido (elettrolito) sia sufficiente. In caso contrario, aggiungere dell'acqua demineralizzata e pulire accuratamente i terminali e i connettori della batteria.
- Verificare che la capacità della batteria in Ampère-ora e la tensione in Volt siano compatibili con il vostro caricabatterie.

Test della batteria

Prima di effettuare una carica, è possibile testare lo stato della batteria 12V. Lo schermo indicherà in alternanza la tensione reale e la percentuale di salute. Una batteria 12V è al 100% delle sue capacità se la tensione è superiore a 12,8V. La batteria è a 0% se la tensione è inferiore a 11,8V.

Carica

Una volta collegato il caricabatterie alla batteria e seguito le raccomandazioni (vedi collegamento e scollegamento), scegliere la tensione della batteria (pulsante 13 solo per lo DIAG STARTIUM 60-24), scegliere l'andamento di carica (pulsante 12) rispettando la capacità della batteria, scegliendo il tipo di batteria (pulsante 11).

Per impostazione l'apparecchio è configurato sull'andamento di carica numero «3» e il tipo di batteria «Universal».

	DIAG-STARTIUM 60-12	DIAG-STARTIUM 60-24		
	12V	6V	12V	24V
Carica 1	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)	20-75Ah(5A)
Carica 2	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	60-225Ah(15A)	40-150Ah(10A)
Carica 3	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	130-450Ah(30A)	85-300Ah(20A)
Carica 4	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	225-900Ah(60A)	150-525Ah(35A)

Attenzione : la carica inizierà solo se la tensione della batteria sarà superiore od uguale a 1V.
L'avanzamento della carica è mostrato in %. 0% = recupero della batteria e 100% = batteria carica.

Riavvio automatico (funzione utilizzabile solo per la carica)

Per effettuare una selezione, si può premere leggermente o a lungo(>5sec) il pulsante 8. La pressione a lungo permette, in caso di interruzione dell'alimentazione, un riavvio automatico dell'apparecchio. In questo caso i LED di tensione (V) e di percentuale (%) lampeggiano. Se voi avete effettuato la selezione con una breve pressione l'apparecchio non riprenderà automaticamente la carica quando l'alimentazione sarà ripristinata. In questo caso i LED si accendono ad uno ad uno alternativamente.

ATTENZIONE : In questo modo, per fermare la carica, premere il pulsante 8. Un'interruzione di alimentazione non fermerà più la carica.

Dopo l'utilizzo seguire le raccomandazioni per scollegare.

Funzione DIAG+ (solo in 12V)

Questa modalità permette di compensare la corrente utilizzata, da un veicolo fermo (fino a 60 A) per testare i grandi consumatori : ventilazione motore, alza-cristalli, sospensioni elettroniche etc... rilasciando una tensione stabilizzata. Questa tensione è regolabile da 12V a 15V per passi di 0,1 grazie ai pulsanti (1).

Funzione UNIVERSALE

Nel caso in cui il tipo di batteria (liquido, Gel, AGM, Start/Stop) non sia riconosciuto, scegliere UNIVERSALE automaticamente.

Funzione TIMER

Il pulsante TIMER permette di scegliere un tempo di carica regolabile da 10 a 120 min per passi di 10 min (regolazione con i pulsanti 1) e permette di avviare la carica sotto 1V.

Attenzione!

- Questa carica è manuale e si fermerà allo scadere del tempo impostato, alla sconnessione dalla rete o premendo sul tasto 8. Lo schermo (2) indica alternativamente il tempo restante in minuti e la tensione della batteria in volt.
- L'apparecchio non può selezionare automaticamente la tensione della batteria. Si prega di rispettare la tensione della batteria e collegarla di conseguenza sulla posizione 12 o 24V.

Quando la batteria è carica il liquido (elettrolito) contenuto nella batteria inizia a bollire. E' consigliato interrompere la carica all'inizio di questo fenomeno per evitare di danneggiare la batteria.

Ricarica di diverse batterie simultaneamente

E' possibile caricare diverse batterie simultaneamente collegandole in parallelo. I terminali positivi collegati al morsetto rosso e i terminali negativi collegati al morsetto nero. Queste batterie o raggruppamenti di batterie devono avere la stessa tensione 12 o 24V.

La carica in serie è sconsigliata.

USO IN MODALITÀ STARTER

Precauzioni prima dell'uso

- Non scollegare la batteria dal veicolo. Il collegamento della batteria può comportare la perdita di informazioni e l'eventuale impossibilità di riavviare il motore
- Il modo «START ENGINE» individua le batterie solfatate ed in questo caso rifiuta l'avviamento. L'apparecchio non avvia una desolfatazione automatica prima di qualsiasi avviamento per proteggere l'elettronica di bordo.

ATTENZIONE !

Lo DIAG-STARTIUM 60-24 permette di effettuare un avviamento in 6V ma potrebbe essere necessario raddoppiare il tempo di precarica (circa 10 min).

Avviamento

Dopo aver collegato l'avviatore alla batteria e seguito le raccomandazioni (vedi collegamenti e scollegamenti), premere il pulsante 9 per scegliere il modo «START ENGINE», una precarica si avvia. La pressione su qualsiasi tasto provoca l'arresto di questo modo.

DIAG-STARTIUM 60-12	50 - 220 Ah / 160 Ah Istantanea	precarica 5 min.
DIAG-STARTIUM 60-24	6-12-24V : 50 - 220 Ah / 160 Ah Istantanea	precarica 5 min. minimo

Andate al posto di guida del veicolo. Girando la chiave, si attiva la funzione starter.

Se il vostro motore non parte, aspettare 2 minuti fra un tentativo di avviamento e l'altro. La durata della prova deve essere di al massimo 5 secondi.

Nb : Un veicolo che non parte può avere un problema diverso da quello di batteria in cattivo stato : alternatore, candele di preriscaldamento...

Dopo l'utilizzo seguire le operazioni di scollegamento.

TEST DELL'ALTERNATORE

Una funzione test dell'alternatore è disponibile tramite il pulsante 11 Permette di vedere la capacità di carica dell'alternatore visualizzando ad intermittenza la tensione e la percentuale.

Tra 0 e 100% = Difetto di sottocarica, la batterie non è correttamente ricaricata


A 100% = Alternatore corretto

Tra 100% e 200% = Difetto di sovraccarica.

PROTEZIONI

Questo dispositivo è stato concepito con le massime protezioni :

- I morsetti di carica sono interamente isolati.
- Un fusibile assicura la protezione contro le inversioni di polarità e i corto-circuiti. È necessario l'intervento manuale per eseguire la sostituzione.



- La protezione termica è assicurata da un termostato (raffreddamento in circa 1/4h). La spia di difetto si accende in caso di surriscaldamento, lo schermo indica «th».

- In caso di difetto dell'apparecchio, una protezione termica supplementare toglie l'alimentazione de generatore senza avvertire l'utilizzatore. Attendere 15 minuti e mettere l'apparecchio in un locale aerato.
- In caso di difetto di rete, l'apparecchio si mette in protezione, solo il led di difetto di accende e lo schermo indica «dEF». Se il difetto è troppo importante un fusibile interno protegge il dispositivo. Questo fusibile deve essere sostituito solo da un tecnico del servizio post vendita.

CONSIGLI E AVVERTIMENTI

- **ATTENZIONE!** Gas esplosivo, evitare le fiamme e le scintille. Durante la carica, la batteria deve essere messa in un luogo ben ventilato.
- Proteggere il dispositivo dalla pioggia e dall'umidità
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post vendita o da una persona qualificata, per evitare pericoli.
- Il fusibile esterno può essere sostituito dall'utente.
- In nessun caso questo dispositivo può essere usato per ricaricare pile o batterie non ricaricabili.
- Rispettare imperativamente l'ordine dei collegamenti indicato.
- Prodotto soggetto alla raccolta differenziata, non buttare nei rifiuti domestici.
- Questo dispositivo non è stato creato per essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche o mentali ridotte, né da persone senza esperienza o conoscenze sull'argomento, tranne nel caso che esse siano sorvegliate da una persona responsabile per la loro sicurezza, che guidi e istruisca loro all'uso del dispositivo.
- Non aprire il dispositivo. Tutte le modifiche effettuate da personale tecnico non autorizzato dal fabbricante comportano l'annullamento della garanzia dell'azienda GYS.
- Verificare che la tensione disponibile corrisponda a quella indicata sull'etichetta segnaletica del caricabatterie.

ANOMALIE, CAUSE, RIMEDI

Anomalie	Cause	Rimedi
Il LED errore si accende	problema di rete d'alimentazione.	Verificare la vostra rete di alimentazione.
Il LED errore s'accende e il Buzzer suona	Morsetti in corto-circuito o inversione di polarità.	Verificare che i fusibili non siano fusi Non mettere i morsetti in corto circuito. Invertire le polarità.
	La batteria che cercate di caricare è difettosa	Controllare la tensione sui terminali servendosi di un voltmetro. Se questa tensione sale istantaneamente oltre i 2,5V per elemento la batteria potrebbe essere solfatata o deteriorata.
	Errore di tensione (6-12-24V)	Verificare che la batteria sia benconnessa in 6, 12 o 24V.
	Batteria non presentee o <1V. Schermata : «BA _t HS»	Collegare una batteria. Selezionare TIMER se la batteria ha una tensione <1V.
	In seguito ad un uso intensivo, il vostro dispositivo si è messo su interruzione termica Schermata : «th»	Pazientare 1/4 h per lasciar raffreddare il dispositivo
	Problema di alimentazione importante	Verificate la vostra alimentazione.
Nessun LED si accende	Il fusibile interno è fuso	Inviare il dispositivo al Servizio post vendita (SAV) di GYS.
	Il pulsante avvio/arresto non è acceso.	Accendete il pulsante avvio/arresto.
In modo START ENGINE, se lo schermo indica 0%. L'avviamento è impossibile.	La batteria è solfatata, l'avviamento è impedito per proteggere l'elettronica di bordo del veicolo.	Effettuare una ricarica della batteria prima di rilanciare lo START ENGINE.
La batteria ribolle.	La selezione della tensione 6, 12 o 24V non è corretta.	Verificate la tensione della vostra batteria e collegarla correttamente.
	La batteria ha degli elementi in corto circuito.	La batteria è irrecuperabile, deve essere sostituita.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société GYS atteste que les appareils **DIAG-STARTIUM** sont fabriqués conformément aux exigences des directives :
basse tension - 2006/95/CE du 12/12/2006 et CEM - 2004/108/CE du 15/12/2004 - 03/05/1989
Cette conformité est établie par le respect des normes harmonisées :

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

Le marquage CE a été déposé en 2016

DECLARATION OF CONFORMITY

GYS certifies that the chargers – starters described in this manual: **DIAG-STARTIUM** are manufactured in compliance with the the following European directives requirements:

Low Voltage Directive: 2006/95/CE du 12/12/06 and EMC Directive: 2004/108/CE du 15/12/2004- 03/05/1989.

It therefore complies with the following harmonized standards:

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

Marking dates CE: 2016

KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

GYS erklärt, dass die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Start- und Ladegeräte **DIAG-STARTIUM** in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von GYS in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der nachfolgend genannten EG-Richtlinien entsprechen:

EG - Niederspannungs-Richtlinie: 2006/95/CE vom 12/12/06 und EG - EMV-Richtlinie : 2004/108/CE vom 15/12/2004- 03/05/1989,

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

CE Kennzeichnung: 2016

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa GYS acredita que los aparatos **DIAG-STARTIUM** están fabricados de conformidad a las exigencias de las directivas:
baja tensión 2006/95/CE del 12/12/2006 y CEM 2004/108/CE del 15/2004 - 03/05/1989

Esta conformidad se establece mediante el cumplimiento de las siguientes normas armonizadas:

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

El marcado del CE tiene fecha de 2016.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Компания GYS подтверждает, что зарядное устройство – тестер – пусковое устройство, описанное в настоящей инструкции : **DIAG-STARTIUM** произведено в соответствии с требованиями следующих европейских директив :

Директива по Низкому Напряжению : 2006/95/CE от 12/12/06 и Директива CEM : 2004/108/CE от 15/12/2004- 03/05/1989.

Для этого они соответствуют гармонизированным нормам :

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

Маркировка CE: 2016

CONFORMITEITSVERKLARING

GYS verklaart dat de laders-starters beschreven in deze handleiding: **DIAG-STARTIUM** zijn geproduceerd volgens de eisen van de Europese regelgeving: Richtlijn laag voltage: 2006/95/CE du 12/12/06 en EMC richtlijn: 2004/108/CE du 15/12/2004- 03/05/1989 Het voldoet aan de standaard:

EN 55014-1 : 2006 / EN 55014-2 : 1997

NF EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 / NF EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 + A2 : 2009

CEI 61000-3-12 : 2011 / CEI 61000-3-3 : 2008

NF EN 61000-6-2 : 2006

NF EN 60335-1 : 2013 / NF EN 60335-2-29 : 2004+A2 : 2010 / NF EN 62233 : 2008

Gemarkeerde data CE: 2016


Nicolas BOUYGUES

Président Directeur Général

Société GYS, 134 BD des Loges, 53941 Saint-Berthevin, FRANCE.

GYS China, 6666 Songze road-Quingpu, Shanghai 201700

SCHÉMA ÉLECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM / SCHALTPLAN / DIAGRAMA ELECTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



	DIAG STARTIUM 12V - 026513	DIAG STARTIUM 6-12-24V - 026520
A	97279	97281
B	51344	51344
C	71931	71931
D	72066	71932
E	51955	51956
F	52222	52222
G	51400	51400
Fuse	51390	51390
H	51023	51023
I	96096	96098
J	96095	96097
K	-	51463
L	51348	51348
M	21493	21493
N	51350	51350

ICONES / SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / ICONOS / СИМВОЛЫ

	Attention ! Lire le manuel d'instruction avant utilisation. - Caution ! Read the user manual. - Achtung! Lesen Sie die Betriebsanleitung. - Cuidado, leer las instrucciones de utilización. - Внимание ! Читайте инструкцию по использованию.
	Appareil conforme aux directives européennes. - The device complies with European Directive. - Gerät entspricht europäischen Richtlinien. - El aparato está conforme a las normas europeas. - Устройство соответствует европейским нормам. / L'attrezzatura è conforme alle direttive europee.
IP 21	Protégé contre l'accès aux parties dangereuses des corps solides de diam>12,5mm (équivalent doigt de la main) Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un doigt, et contre les chutes verticales de gouttes d'eau. - Protected against rain and against fingers access to dangerous parts. - Schutz gegen Berührung mit den Fingern und mittelgroße Fremdkörper, Schutz gegen Tropfwasser. - Protegido contra el acceso a las partes peligrosas con los dedos, y contra las caídas verticales de gotas de agua. - Аппарат защищен от доступа рук в опасные зоны и от вертикального падения капель воды Сварка на постоянном токе.
	Pour une utilisation en intérieur uniquement - For interior use, do not expose to the rain - Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen! - Para un uso en interior, no exponer a la lluvia. - Использовать в помещении – не выставлять под дождь.
	Assurer une aération suffisante pendant la charge. / During the charge the battery must be placed in a well ventilated area / Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Ladevorgangs. / Elegir un local abrigado y suficientemente ventilado o especialmente acondicionado. / Выбирайте хорошо проветриваемое и приспособленное помещение.
	Attention! gaz explosifs. Risque de projections d'acide. / Warning! contains explosive gas / Achtung, Gase können Explosionen verursachen. / Atención :contiene gases explosivos. / Осторожно со взрывчатыми газами, избегайте пламени и искр.
	Eviter les flammes et les étincelles. / Avoid flames and sparks / Vermeiden Sie stets Feuer und Funkenflug / Evitar las llamas y las chispas.
	Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Плавкий предохранитель - (200A).
	Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- Ne pas jeter dans une poubelle domestique. - Separate collection required, Do not throw in a domestic dustbin. - Für die Entsorgung Ihres Gerätes gelten besondere Bestimmungen (Sondermüll). Es darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. - Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe ser tirado en un cubo doméstico. - Продукт требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами.
	Courant de soudage continu - Welding direct current - Gleichschweißstrom - La corriente de soldadura es continua - Сварка на постоянном токе.
	Information sur la température (protection thermique) / Temperature information (thermal protection) / Information zur Temperatur (Thermoschutz) / Información de la temperatura (protección térmica) - Информация по температуре (термозащита).