



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-5053 W


Food dehydrator

Сушилка для овощей
и фруктов

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	13
UA	Інструкція з експлуатації	18
KG	Пайдалануу буюнча нускама	23

www.vitek.ru



FOOD DEHYDRATOR VT-5053 W

Use the electric dehydrator to preserve fruit and vegetables, dry-cure meat and fish, dry medicinal or flavoring herbs, dry various flowers etc.

DESCRIPTION

1. Body
2. Power switch button
3. Light indicator
4. Temperature control knob
5. Trays for dehydration with detachable grids
6. Lid

ATTENTION!

For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- Use the unit only for the intended purposes, use only the attachments supplied with the unit.
- Place the unit on a heat-resistant flat stable surface, away from heat sources, moisture and direct sunlight.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or inflammable liquids are used.
- Do not use the unit outdoors.
- When using the unit we recommend to unwind the power cord to its full length.
- The power cord may not:
 - touch hot objects,
 - run over sharp edges,
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Never leave the operating unit unattended.
- Continuous operation time of the unit should not exceed 70 hours. After 70 hours of operation switch the unit off, unplug it and let it cool down.
- Do not use and do not keep the unit in places, where it can fall into a bath or a sink filled with water, do not immerse the unit into water or other liquids.

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Provide that water does not get into the ventilation openings of the unit body.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the dehydrator without upper lid; do not remove the lid for a long time during the unit operation.
- If you removed the lid to check dehydration process, be careful and do not place your face or other open parts of your body above the trays for dehydration.
- Do not touch hot surfaces of the unit.
- Trays for dehydration get hot during the operation of the unit. Allow them to cool down before removal.
- Never insert any foreign objects into the unit body openings.
- Unplug the unit after every usage and before cleaning.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service

ENGLISH

- life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
 - Keep the unit out of reach of children.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

Before the first use

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.

- Remove all stickers and packaging elements that can prevent unit operation.
- Make sure that unit operating voltage corresponds to voltage of your mains.
- Wash the trays for dehydration (5) and the lid (6) with warm water and a neutral detergent, dry them thoroughly.
- Wipe the unit body (1) with a damp cloth and then wipe dry.

Attention! Never immerse the unit body into water or other liquids. Provide that water does not get into the ventilation openings of the unit body.

USING THE UNIT

Note: During the first operation some foreign smell from the heating element is possible, this is normal.

- Before dehydration wash the foodstuffs, dry them and cut into small pieces.
- Put the foodstuffs on the trays for dehydration (5) providing space for hot air circulation between the pieces. Remember that hot air should circulate freely in the trays (5).
- Install the trays (5) on one another. Install all the 5 trays even if some of them are empty.

Note:

- If you use very thin slices of products, install the trays (5) on one another;
- When dehydrating thicker slices rotate the upper tray (5) to 180° relative to the bottom tray (5);
- If you need to dehydrate an even thicker product, you can remove one or more detachable grids inside the trays (5).
- Cover the trays (5) with the lid (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the required heating temperature using the knob (4). Set low temperature if the pieces are thin and small or if some trays (5) are empty. Set high temperature for thick and big pieces

(see chapter «Temperature and duration of dehydration»).

- Switch the unit on by pressing the power switch button (2), the light indicator (3) will light up.

Note: This dehydrator works on the principle of natural air convection, so the ingredients located on the lower trays are exposed to hotter and drier air and so they are dried faster. For the best results of dehydration we recommend placing moister food on the lower trays and interchange the lower and upper trays periodically. Before interchanging the trays switch the unit off by pressing the power switch button (2).

- After you finish dehydrating the products, switch the unit off by pressing the power switch button (2) and unplug the unit.

Notes:

- Check food readiness every hour. If products are dried unevenly, you can turn them or interchange the trays (5) for more even dehydration.
- Time of drying for every type of product is set individually and depends on the quality and size of the used food products, temperature and relative humidity of the room. For further information see chapter «Temperature and duration of dehydration».
- Let the unit and dried foodstuffs cool down.
- Pack the ready products into packages or jars, put away for storage (see chapter «Storage of food»).

RECOMMENDATIONS

To avoid food intoxication and intestinal diseases strictly follow the recommendations below.

- Wash your hands carefully before preparing products for dehydration.
- Keep operating surfaces clean. Wash the trays (5) and the lid (6) with warm water and neutral detergent after every use. Do not touch the products with bare hands if you have cuts, ulcers on your hands or if you have any skin diseases.
- Checking the food readiness, do not touch the products with your hands; use a fork, a spatula or other kitchen tools.
- Do not allow pets to enter the kitchen during food dehydration.

Choosing vegetables and fruit for drying

- Use only fresh fruit or vegetables.
- Use only ripe fruit for drying, green fruit may acquire a foreign flavor.
- Overripe fruit may change their color after drying.

- Cut off any rotted parts.
- Not all vegetables are suitable for drying because unlike the fruit vegetables contain less sugar and acid. It is recommended to freeze some vegetables, for instance broccoli or asparagus, better than to dry.
- Vegetables are ready if they are hard and dry.

Preparation of food products

- Wash the products carefully.
- Remove the stones and rotted parts of the fruit.
- If necessary, peel off the vegetables skin. Always peel off the skin if the vegetables are covered with wax.
- Remove the fruit stalks.
- Cut the vegetables or fruit in slices or cubes.
- Berries or grapes should be dried whole.
- Dry the greens or spice herbs whole with stems.
- If you want to improve the taste and prolong the storage life of the products, preprocess them. This is not obligatory.
- Try drying preprocessed products and not processed products and decide which way of cooking suits you better.

Preprocessing of fruit

- You can use pineapple, lemon, orange or lime juice to keep natural color of fruit. Dip the fruit pieces into the juice for 2 minutes, then let them dry and put them on the trays for dehydration (5).
- Use natural juice made of the same type of fruit that are intended for drying (for instance, apple juice for apples) to enhance the natural taste of fruit. Dilute 1/4 glass of juice with two glasses of water; soak the fruit in the solution for 2 hours.
- Some fruits are covered with layer of natural wax (dates, grapes, cranberry, plums etc.). To remove the wax and speed up the drying of products put them into boiling water for 1-2 minutes.

Preprocessing of vegetables

Preprocessing of vegetables destroys ferments, that cause the change of taste of products during the storage.

Steam treatment or microwave oven treatment of vegetables is more preferable than boiling water.

- Put the vegetables on the upper tray of a food steamer and warm them up for 2-3 minutes. Right after that put vegetables on the trays (5).
- Put the vegetables into a container suitable for microwave oven, add some water. Cover the

container with a lid and put it into a microwave oven. Set the time which makes 1/4 of the time of cooking, specified in the instruction manual for your microwave oven. Put ready vegetables on the trays (5).

- Put the pieces of vegetables into boiling water for 3-4 minutes, then take them out, dry them with paper towel and then put on the trays for dehydration (5).

Temperature and duration of dehydration

Food dehydration time indicated in the tables may be used for reference only, because time of drying for every ingredient is set individually and depends on the quality and size of the used food products, temperature and relative humidity of the room.

After learning the food dehydrator better, you will be able to set the desired time of dehydration by yourself.

Ready fruit should be soft, without moisture. Overdried fruits are stored worse and contain fewer nutrients.

Dried vegetables should be hard and brittle.

Recommended temperature of dehydration

Products	Temperature, °C
Herbs, greens	40-45
Baked breads	40-55
Vegetables	40-55
Fruit	55-60
Meat, fish	55-70

Note: If you didn't dry all products at a time, you can continue drying at any appropriate time. In this case let the products in the trays (5) cool down to room temperature, put them into polyethylene bags or food containers and place them in the freezer.

Additional functions

Herbs, flowers, spices

- Practically all herbs are suitable for drying.
- Dry spice herbs together with stems, separate leaves from stems after drying.
- Make sure that the herbs are well-dried; otherwise they may start to rot.
- You can use dried flowers for making fragrant sachets.

Drying of meat and fish

- You can dry raw or cooked meat or fish. Preprocessing of meat or fish keeps you healthy and is obligatory.

ENGLISH

- You can use dried meat or fish for making first or main courses. Before eating soak it in water or broth for 1 hour.
- Dry only lean meat without fat (for instance, beef or poultry meat) and only fresh fish.
- Keep fish and meat in the marinade or boil before cooking.

Recipe of the marinade:

- 0,5 glass soy sauce
- 1 tea spoon cut garlic
- 2 tbl. spoons tomato paste
- 1,25 tea spoon salt
- 0,5 tea spoon ground pepper

Cooking of jerked beef

Cut beef into small pieces against fiber. Put the pieces of meat into the marinade for 3 hours, then remove and dry. Put pieces on the trays for dehydration, dry for 8-15 hours. Keep jerked beef in hermetic package at room temperature no longer than 2 weeks, in the fridge – no longer than 3 months.

Cooking of dried fish

Do not use frozen fish for drying. Remove the bones, cut the fish into pieces. Put fish into salt solution (half a glass of salt with 1L water) and put the container into the fridge for 30 minutes, then remove fish pieces and dry. Put fish pieces on the plate, add salt and spice (1 tea spoon salt for 1 kg fish). Cover the plate and put it into the fridge for 6 hours.

Put the pieces of fish on the trays for dehydration (4) and dry until the juice stops dripping. Keep the prepared fish in the fridge for no longer than 3 months.

Drying of cooked fish or meat

Boil the fish or meat before cooking. Remove the fat, cut the products into cubes. Dry until ready. Keep in hermetic package at room temperature no longer than 2 weeks, in the fridge - no longer than 3 months.

Storage of food

Proper package prolongs storage life of dried food.

- Let the products cool down completely after drying, then pack them into hermetic plastic packages. For the best result keep the food in vacuum packages.
- Mark the containers or packages for dried food with the name of the product and sign the date of drying.

- To prevent the food spoiling, regularly check the packages for moisture. If there is moisture, dry the products again.
- Keep the products in a dark cool place. Optimal storage temperature for dried products should not exceed 15°C. Keep the dried food in the fridge or freezer.
- Compared to vegetables fruit contain more sugar and acid so they are more suitable for drying and storage. Check the dried fruit regularly.
- Keep dried fruit, vegetables, greens, medicinal plants, nuts and baked breads in the fridge/freezer for no longer than 1 year.

CLEANING AND CARE

- Switch the unit off using the power switch (2), unplug it and let the unit cool down.
- Wash the trays (5) and the lid (6) with warm water and a neutral detergent, dry them thoroughly.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit body (1) or trays (5).
- Wipe the dehydrator body (1) with a slightly damp soft cloth and then wipe dry.
- Do not immerse the unit body (1) into water or other liquids. Provide that water does not get into the ventilation openings of the unit body (1).

STORAGE

- Clean the unit before taking it away for storage.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Food dehydrator – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 250 W

Capacity: 5 l

The manufacturer reserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

 This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ VT-5053 W

Используя электрическую сушилку, Вы можете заготавливать овощи, фрукты, вялить мясо, рыбу, сушить лекарственные или пряные травы, засушивать разнообразные цветы и т.п.

Описание

1. Корпус
2. Кнопка выключателя питания
3. Световой индикатор
4. Регулятор температуры
5. Секции для сушки со съёмными решётками
6. Крышка

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; для установки следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, применяйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Устанавливайте устройство на теплостойкой ровной устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и прямого солнечного света.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вне помещений.
- При эксплуатации прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.

- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами,
 - протягиваться через острые кромки.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или электрического шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (полномоченный) сервисный центр.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Время непрерывной работы не должно превышать 70 часов. По истечении 70 часов работы выключите устройство, отключите его от электрической сети и дайте прибору остыть.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия прибора.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

РУССКИЙ

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора
- Запрещается использовать сушилку без верхней крышки, во время работы прибора не снимайте крышку на длительное время.
- Если вы сняли крышку, чтобы проконтролировать процесс сушки, то соблюдайте осторожность и не располагайте лицо или другие открытые участки тела над секциями для сушки.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.
- Секции для сушки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остыть.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса прибора.
- Всякий раз после использования или перед чисткой отключайте прибор от электрической сети.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми

отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Удалите любые элементы упаковки и наклейки, мешающие работе устройства.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Промойте секции для сушки (5) и крышку (6) тёплой водой с нейтральным моющим средством, тщательно просушите.
- Корпус прибора (1) протрите влажной тканью, затем вытрите насухо.

Внимание! Запрещается погружать корпус прибора в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия корпуса прибора.

Использование устройства

Примечание: При первом использовании возможно появление постороннего запаха при работе нагревательного элемента, это допустимо.

- Продукты перед сушкой необходимо промыть, высушить и порезать на небольшие кусочки.
- Разложите продукты на секциях для сушки(5) так, чтобы обеспечить свободный проход горячего воздуха между кусочками. Помните, что горячий воздух должен свободно циркулировать в секциях (5).
- Установите секции (5) друг на друга. Устанавливайте все 5 секций, даже если некоторые из них не заполнены.

Примечание:

- Если вы используете совсем тонкие кусочки продуктов, то ставьте секции (5) друг на друга;

РУССКИЙ

- При сушке более толстых кусочков продуктов, переверните верхнюю секцию (5) относительно нижней секции (5) на 180 градусов;
- Если необходимо высушить продукт с ещё большей толщиной, Вы можете снять одну или несколько съёмных решёток внутри секций (5).
- Накройте секции (5) крышкой (6).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите температуру нагрева регулятором (4). Установите низкую температуру, если кусочки тонкие и маленькие или если некоторые секции (4) пустые. Для толстых и больших кусочков установите высокую температуру (см. раздел «Температура и продолжительность приготовления»).
- Включите устройство, нажав на кнопку выключателя питания (2), при этом загорится световой индикатор (3).

Примечание: Сушилка работает по принципу естественной конвекции воздуха, поэтому ингредиенты, расположенные на нижних секциях, подвержены воздействию более горячего и сухого воздуха и высыхают быстрее. Для обеспечения наилучших результатов сушки рекомендуется укладывать более влажные ингредиенты на нижние секции и периодически менять нижние и верхние секции местами. Перед тем как поменять секции местами, выключите устройство, нажав на кнопку выключателя питания (2).

- По окончании сушки продуктов, выключите устройство, нажав на кнопку выключателя питания (2) и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Примечания:

- Каждый час проверяйте продукты на готовность. Если продукты сушатся неравномерно, вы можете перевернуть ингредиенты или менять местами секции(5) для более равномерной сушки.
- Время сушки каждого ингредиента подбирается индивидуально и зависит от качества, размера, температуры и относительной влажности в помещении. Более подробную информациюсмотрите в разделе «Температура и продолжительность приготовления».
- Дайте устройству и высушенным ингредиентам остыть.

- Расфасуйте готовые ингредиенты в пакеты или банки и уберите их на хранение (см. раздел «Хранение продуктов»).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Во избежание пищевых отравлений или кишечных заболеваний строго соблюдайте нижеследующие рекомендации.

- Тщательно вымойте руки перед подготовкой продуктов к сушке.
- Соблюдайте чистоту рабочих поверхностей. После каждого использования сушилки промывайте секции (5) и крышку(6) тёплой водой с нейтральным моющим средством. Если у вас на руках имеются порезы, язвы, или если вы страдаете кожными заболеваниями, не касайтесь продуктов руками.
- Проверяя, готовы ли продукты, не касайтесь их руками, а используйте для этого вилку, кухонную лопатку или другие приспособления.
- Не допускайте домашних животных на кухню во время использования сушилки.

Выбор овощей и фруктов для сушки

- Используйте только свежие фрукты или овощи.
- Только спелые фрукты, пригодные для сушки, неспелые плоды могут приобрести посторонний привкус.
- Переизрелые фрукты могут изменить свой цвет после сушки.
- Вырезайте любые подпорченные места.
- Не все овощи пригодны для сушки, так как в отличие от фруктов они содержат меньшее количество сахаров и кислот. Некоторые овощи, например, брокколи или спаржу, рекомендуется не сушить, а замораживать.
- Овощи готовы, если они стали сухими и твёрдыми.

Подготовка продуктов

- Тщательно промойте продукты.
- Удалите у фруктов косточки и повреждённые части.
- При необходимости удалите с овощей толстую кожицу. Обязательно срезайте кожицу, если овощи покрыты воском.
- Удалите плодоножки у фруктов.
- Порежьте овощи или фрукты ломтиками или кубиками.
- Ягоды или виноград сушите целиком.

РУССКИЙ

- Зелень или пряные травы сушите вместе со стеблями.
- Чтобы улучшить вкусовые качества продуктов и увеличить их срок хранения, предварительно обработайте их перед сушкой. Данный шаг не является обязательным.
- Попробуйте сушить продукты с предварительной обработкой и без неё и решите, какой способ приготовления подходит именно для вас.

Предварительная обработка фруктов

- Для сохранения естественного цвета фруктов используйте сок ананаса, лимона, апельсина или лайма. Опустите кусочки фруктов в сок на 2 минуты, затем дайте им обсохнуть и выложите на секции (5) для сушки.
- Для усиления вкуса фруктов используйте натуральный сок из тех фруктов, которые подвергаются сушке (например, яблочных сок для яблок). Четверть стакана сока разведите в двух стаканах воды, замочите фрукты в растворе на 2 часа.
- Некоторые фрукты покрыты слоем натурального воска (финики, виноград, клюква, сливы и т.п.). Чтобы удалить воск и ускорить процесс сушки, опустите продукты в кипящую воду на 1-2 минуты.

Предварительная обработка овощей

Предварительная обработка овощей разрушает ферменты, которые вызывают изменения вкуса в процессе сушки и хранения. Обработка овощей паром или в микроволновой печи предпочтительнее обработки кипятком.

- Положите овощи на верхний лоток пароварки и прогрейте их в течение 2-3 минут. Сразу переложите овощи на секции (5).
- Положите овощи в подходящую ёмкость для использования в СВЧ-печах и добавьте в неё небольшое количество воды. Закройте ёмкость крышкой и поместите её в микроволновую печь. Установите время, которое составляет $\frac{1}{4}$ от времени варки, указанного в инструкции к вашей СВЧ-печи. Готовые овощи переложите на секции (5).

- Опустите порезанные овощи в кипящую воду, через 3-4 минуты достаньте их, обсушите бумажным полотенцем, затем разложите на секциях (5).

Температура и продолжительность сушки

Приведённые ниже данные о температуре и продолжительности приготовления носят рекомендательный характер, поскольку время сушки каждого ингредиента подбирается индивидуально и зависит от качества и размера продуктов, а также от температуры и относительной влажности в помещении.

По мере освоения сушилки для овощей и фруктов вы сами сможете подобрать желаемое время сушки.

Готовые фрукты должны быть мягкими, без влаги. Пересушенные фрукты хуже хранятся и содержат меньше питательных веществ.

Высушенные овощи должны быть твёрдыми и ломкими.

Рекомендуемая температура приготовления

Продукты	Температура (°C)
Травы, зелень	40-45
Сухарики из хлеба	40-55
Овощи	40-55
Фрукты	55-60
Мясо, рыба	55-70

Примечание: Если вы не успели высушить продукты за один приём, вы можете продолжить сушку в удобное для вас время. В этом случае остудите продукты в секциях сушилки(5) до комнатной температуры, переложите продукты в полиэтиленовые пакеты или пищевые контейнеры и поместите их в морозильную камеру холодильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Травы, цветы, пряности

- Практически любые травы пригодны для сушки.
- Сушите пряные травы вместе со стеблями, после сушки отделите листья от стеблей.

- Убедитесь в том, что травы хорошо высушены, в противном случае может начаться процесс гниения.
- Высушенные цветы можно использовать для составления ароматных саше.

Сушка мяса и рыбы

- Сушите сырое или приготовленное мясо или рыбу. Предварительная подготовка мяса или рыбы сохраняет ваше здоровье и является обязательной.
- Вяленое мясо или рыбу можно использовать для приготовления первых или вторых блюд. Перед употреблением замочите их в воде или в бульоне на 1 час.
- Выбирайте для сушки только постное мясо без жира (например, говядину, птицу) и только свежую рыбу.
- Рыбу и мясо предварительно замаринуйте или отварите.

Рецепт маринада:

- 0,5 стакана соевого соуса
- 1 чайная ложка нарезанного чеснока
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1,25 чайной ложки соли
- 0,5 чайной ложки молотого перца

Приготовления вяленого мяса

Говядину порежьте поперёк волокон на небольшие кусочки. Положите ломтики мяса в маринад на 3 часа, затем извлеките и обсушите. Разложите кусочки на секции для сушки, сушите в течение 8-15 часов. Вяленое мясо храните в герметичной упаковке при комнатной температуре не более 2 недель, в холодильнике – не более 3 месяцев.

Приготовление вяленой рыбы

Для приготовления вяленой рыбы не используйте замороженную рыбу. Удалите кости, порежьте рыбу на кусочки. Поместите рыбу в раствор соли (полстакана соли на 1 литр воды) и на 30 минут поставьте в холодильник, извлеките кусочки рыбы и обсушите. Положите кусочки рыбы на блюдо и посыпьте солью с приправами (1 чайная ложка соли на 1 кг рыбы). Закройте блюдо и поставьте в холодильник на 6 часов.

Кусочки рыбы выложите в секции для сушки (4) и сушите до тех пор, пока не перестанет выделяться сок. Храните рыбу в холодильнике не более 3 месяцев.

ки (4) и сушите до тех пор, пока не перестанет выделяться сок. Храните рыбу в холодильнике не более 3 месяцев.

Сушка готовой рыбы или мяса

Заранее отварите рыбу или мясо. Удалите жир, порежьте кубиками. Сушите до готовности. Храните в герметичной упаковке при комнатной температуре не более 2 недель, в холодильнике – не более 3 месяцев.

Хранение продуктов

Правильная упаковка сушёных продуктов увеличивает срок хранения.

- Дайте продуктам полностью остыть после сушки, затем поместите их в герметичные пластиковые пакеты. Наилучший результат даёт хранение продуктов в вакуумной упаковке.
- На пищевых контейнерах или пакетах, в которых будут храниться высушенные продукты, сделайте отметку о наименование продукта и проставьте дату сушки.
- Чтобы предупредить порчу продуктов, периодически проверяйте, не образовалась ли влага в упаковках с сушеными продуктами. Обнаружив влагу, повторно высушите продукты.
- Храните продукты в темном прохладном месте. Оптимальная температура для хранения сушёных продуктов должна быть не выше 15°C. Для хранения сушёных продуктов используйте холодильное или морозильное отделение холодильника.
- По сравнению с овощами, фрукты содержат больше сахара и кислот, поэтому более пригодны для сушки и хранения. Регулярно проверяйте состояние сушёных фруктов.
- Храните сушёные фрукты, овощи, зелень, лечебные травы, орехи и сухари в холодильнике/морозильнике не более 1 года.

Чистка и уход

- Выключите устройство выключателем (2) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, дайте устройству остыть.
- Вымойте секции (5) и крышку (6) тёплой водой с нейтральным моющим средством, просушите.

РУССКИЙ

- Запрещается использовать для чистки корпуса (1) или секций (5) абразивные моющие средства или растворители.
- Корпус сушилки (1) протрите мягкой, слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Не погружайте корпус (1) в воду и в любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия корпуса (1).

Хранение

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки

Сушилка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Мощность: 250 Вт

Объём: 5 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия

Адрес: Нойбаугюртель 38/7A, 1070 Вена,
Австрия

Информация для связи – email:
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба:
+7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН КЕПТІРГІШ VT-5053 W

Электрлік кептіргішті пайдаланып, Сіз көкөністерді, жемістерді дайындаңап, етті, балықты сұрлеп, дәрілік немесе татымдық өсімдіктерді кептіріп, әртүрлі гүлдерді және т.б. сұалдыра аласыз.

СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Қоректендіру сөндіргішінің батырмасы
3. Жарықтық көрсеткіш
4. Температура реттегіши
5. Шешілмелі торларды бар кептіруге арналған секциялар
6. Қақпақ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіндегі 30 mA аспайтын номиналды іске қосылу тоғы бар қорғаныс сөну құрылғысының (ҚСҚ) орнату жөн; орнату үшін маманға хабарласу керек.

ҚАҮПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.

Құрылғының тікелей міндеті бойынша ғана, берілген нұсқаулықта көзделгендей пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге екен соғуы мүмкін.

- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу кернеуі Сіздің үйіңіздің электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
- Аспалты тек оның тікелей міндет бойынша ғана пайдаланыңыз, Жеткізілім жинағына кіретін жабдықтарды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны жылуға тәзімді түзу тұрақты бетке, жылу, үшілік және тікелей күн сөүлелері көздерінен алшак орнатыңыз.
- Аспалты сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде іске қоспаңыз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс жерде пайдаланыңыз.
- Аспалты пайдаланғанда желілік бауды оның толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік бау:
 - ыстық заттармен жана спауы;
 - үшкір қырлармен тартылмауы керек.

- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Ешқашан жұмыс істеу түрған аспалты қараусыз қалдырмаңыз.
- Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 70 сағаттан аспауы керек. 70 сағат еткеннен кейін құрылғының сөндіріліз, оны электрлік желіден ажыратының және салқындауға уақыт беріңіз.
- Құрылғыны суға толы ваннағыв немесе қолжұышқа түсіп кет алатын жерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз, құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, дереу желілік айыртетікті электрлік ашалықтан шығарыңыз, және содан кейін ғана аспалты судан шығаруға болады.
- Аспалтың желдетіс саңылауларына судың тиуінде жол берменіз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. Тұншығу қауп!

- Құрылғы жұмыс істеу түрғанда балаларға құрылғының корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Балалар құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбау үшін оларды қадағалаңыз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасында үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Кептіргішті жоғары қақпақсыз пайдалануға тыйым салынады, аспап жұмыс істегендеге қақпақты ұзақ уақытқа шешпеніз.

ҚАЗАҚША

- Егер сіз кептіру поцесін бақылау үшін қақпақты шешсөніз, онда сақ болыңыз және бетіңіз бен дененің басқа ашық бөліктерін кептірге арналған секциялардың үстіне таямаңыз.
- Құрылғының ыстық бететріне қолынызды тигізбеніз.
- Кептіруге арналған секциялар жұмыс істегендегі қызыады. Шешу алдында оларға салқындауға уақыт берініз.
- Аспап корпусының кез-келген саңылауларына бөтен заттарды салмаңыз.
- Әр пайдаланған сайын немесе тазалау алдында аспапты электрлік желіден ажыратыңыз.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, және ол құлғаганнан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстармен біре тастамаңыз, аспапты келесі қайта өңдеу үшін арнайы пунктке өткізіңіз.
- Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда ғана тасымалданыңыз.
- Құрылғыны балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы тәмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт үстәу қажет.

- Құрылғы жұмысына бөгет жасайтын кез келген қаптама элементтері мен жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының жұмыс істей кернеуі сіздің үйініздеңіз деңгелісі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Кептіруге арналған секцияларды (5) және қақпақты (6) бейтаратап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, жақсылап құрғатыңыз.
- Аспап корпусы (1) дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

Назар аударыңыз! Аспап корпусын суға немесе басқа кез-келген сұйықтықтарға салуға тыйым салынады. Аспап корпусының желдетіс саңылаупарына судың тиоюне жол берменеңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Ескерту: Алғашқы пайдаланған кезде қызыдьрыш элементтің жұмыс істегендегі бөтен iis пайда болуы мүмкін, бул қалыпты құбылыс.

- Тағамдарды кептіру алдында, жуу, кептіру және шағын бөліктеге туралу керек.
- Бөліктер арасынан ыстық ауаның еркін өтүйн қамтамасыз ететіндегі тағамдарды кептіруге арналған секцияларға (5) орналастырыңыз. Ыстық ауаның секцияларда (5) еркін қозғалуы керек екенін есте сақтаңыз.
- Секцияларды (5) бір-біріне орнатыңыз. Барлық 5 секцияны да орнатыңыз, олардың барлығы толы болмас да.

Ескерту:

- Егер сіз тағамдардың мұлдем жұқа бөліктерін пайдалансаңыз, онда секцияларды (5) бір-бірінің үстіне қойыңыз;
 - Анагұрлым қалың тағам бөліктерін кептірген кезде жогары секцияны (5) тәменеңі секцияга 180 градусқа аударып қойыңыз;
 - Одан да қалың тағамдарды кептіру қажет болғанда, Сіз секцияның (5) ішіндеңі бір немесе бірнеше шешілмелі торды шеше аласыз.
 - Секцияларды (5) қақпақпен (6) жабыңыз.
 - Желілік баудың айыретігін электрлік ашалықа салыңыз.
 - Қыздыру температурасын реттегіпен (4) белгілеңіз. Егер бөліктер жұқа және кішкентай болса немесе кейір секциялар (5) бос болса, тәмен температуралы белгілеңіз. Қалың және үлкен бөліктер үшін жогары температуралы белгілеңіз («Дайындау температурасы және үзактығы» тарауын қар.).
 - Қоректендіру сөндірішінің батырмасына (2) басып, құрылғыны іске қосыңыз, осы кезде жарықтық көрсеткіш (3) жаңады.
- Ескерту:** Кептіргіш ауаның табиги конекциясы қагидасы бойынша жұмыс істейді, сондыктан тәменеңі секцияларда орналасқан құрамадас бөліктеге анагұрлым ыстық және құргақ ауаның, есери тиеді және олар төзірек кебеді.

ҚАЗАҚША

Кептірудің ең жақсы нәтижелерін қамтамасыз ету үшін анағұрлым дымқыл құрамадас бөліктерді төнегі секцияларға салу және жогары және тәменгі секциялардың орнын үнемі ауыстыру үсінілады. Секциялардың орнын ауыстыру алдында, қоректендіру сөндіргішінің батырмасына (2) басып, құрылғыны сөндірініз.

- Тағамдарды кептіруді аяқтағаннан кейін қоректендіру сөндіргіші батырмасына (2) басып құрылғыны сөндірініз және жеплік баудың айыртетігін ашалақтан сұзырыңыз.

Ескерту:

- Әр сағат сайын тағамдардың дайындығын тексеріңіз. Егер тағамдар біркелкі кептірілмесе, сіз анағұрлым біркелкі кептіру үшін құрамадас бөліктерді аудара немесе секциялардың (5) орнын ауыстыра аласыз.
- Әрбір құрамадас бөліктің кептіру уақыты жеке тандалады және сапасына, көлеміне, бөлмегегі температура мен ылғалдылыққа байланысты болады. Анағұрлым нақты ақпаратты «Дайынна температурасы және ұзақтығы» тарауынан қараңыз.
- Құрылғыға және құрамадас бөліктерге салқындауға уақыт берініз.
- Дайын құрмадас бөліктерді қаптарға немесе банкаларға салыңыз және оларды сақтауға салып қойыңыз («Тағамдарды сақтау» тарауын қар.).

ҰСЫНЫСТАР

Тағамдық улануға және ішек ауруларына жол бермеу үшін тәменде кептірілген ұсныстырды қатаң сақтаңыз.

- Тағамдарды кептіруге дайындау алдында қолыңызды жақсылап жуыңыз.
- Жұмыс беттерін таза ұстаныз; Кептірішті әр пайдаланған сайын секциялар (5) мен қақпақты (6) бейтаап жуғыш заты бар жылы сүмеең жуыңыз. Егер сіздің қолыңызда кесілупер, жаралар болса, немесе сіз тері ауруларымен ауырсаныз, тағамдарға қолыңызды тиғізбеніз.
- Тағамдардың дайындығын тексергенде, оларға қолыңызды тиғізбеніз, ал шашықыны, асханалық қалақты немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.
- Кептірішті пайдаланған уақытта үй жануарларын асханаға жіберменіз.

Кептіруге арналған қекөністер мен жемістерді таңдау

- Жаңа жұлдынған жемістер ме қекөністерді пайдаланыңыз.

- Тек піскен жемістер кептіруге жарамды, піспеген жемістерде бөтен дәм пайдада болуы мүмкін.
- Пісіп кеткен жемістер кептіргеннен кейін өзінің түсін өзгертуі мүмкін.
- Барлық бұлінген жерлерін кесіп тастаңыз.
- Барлық қекөністер кептіруге жарамды емес, себебі жемістерге қарағанда олардың құрамында қант пен қышқылдар аз. Кейір қекөністерді, мысалы, брокколи немесе спаржаны, кептіру емес, мұздату үсінілады.
- Қекөністер құргақ және қатты болғанда, дайын болады.

Тағамдарды дайындау

- Тағамдарды жақсылап жуыңыз.
- Жемістерден сүйектерді және бұлінген бөліктерді жойыңыз.
- Қажет болғанда қекөністердің қалың қабығын жойыңыз. Егер қекөністерге балауыз жағылған болса, қабығын міндетті жойыңыз.
- Жемістердің сабактарын жойыңыз.
- Қекөністерді немесе жемістерді тілімдерге немесе текшелерге тұраныз.
- Жидектерді немесе жұзімді тұтас кептіріңіз.
- Жасыл-көкті немесе хош иісті шөптерді сабақтарымен бірге кептіріңіз.
- Тағамдардың дәмдік қасиеттерін жақсарту және сақталу мерзімін ұзарту үшін оларды алдын-ала өндеп. Берілген қадам міндетті болып есептелеңімді.
- Тағамдарды алдын-ала өндеп және өндемей кептіріп көрініз, сізге жарамды әдісті таңдаңыз.

Жемістерді алдын-ала өндеп

- Жемістердің табиги түсін сақтау үшін ананастың, лимонның, апельсиннің немесе лаймның шырынын пайдаланыңыз. Жеміс бөліктерін шырына 2 минутқа салыңыз, содан кейін оларға кебуге уақыт беріңіз және секцияларға (5) кептіру үшін салыңыз.
- Жемістердің дәмін күшешту үшін кептірілп жатқан жемістердің шырынын пайдаланыңыз (мысалы, алма шырынын алма үшін). Шырынның төрттен бір бөлігін екі стакан суға езіңіз, жемістерді ерітіндіге 2 сағатқа слапалып қойыңыз.
- Кейір жемістер (құрма, жұзім, мұжидек, алхоры) табиги балауызбен қапталған. Балызды жою және кептіру процесін тездеду үшін тағамдарды қайна жатқан суға 1-2 минутқа салыңыз.

ҚАЗАҚША

Көкөністерді алдын-ала өндөр

Көкөністерді алдын-ала өндөр кептіру және сақтау процесінде дәмнің өзгеруіне әкелетін ферменттерді жояды.

Көкөністерді бүмен немесемикротолқынды пеште өндөр қайнаған сүмен өңлегеннен тиімдірек.

- Көкөністерді бұға пісіргіштің жұргағы табағына салыныз және 2-3 минут жылтыныз. Көкөністерді секцияларға (5) бірден салыныз.
- Көкөністерді АЖЖ-пештерінде пайдалануға жарамды ыдысқа салыныз және оған шамалы су қосыныз. Үйдісты қақпақпен жабыныз және оны микротолқынды пешке салыныз. Сіздің АЖЖ-пешініздің нұсқаулығында көрсетілген пісіру уақытынан ¼ белгілін белгілеңіз. Дайын тағамдарды секцияларға (5) салыныз.
- Тураған көкөністерді қайнап жатқан суға салыныз, 3-4 минуттан кейін оларды шығарыныз, қағаз сұлтімен құрғатыныз, содан кейін секцияларға (5) салыныз.

Кептіру температурасы және ұзақтығы

Тәмде көлітілген дайындау температурасы және ұзақтығы туралы мәліметтер ұсыныстық сипатта болады, себебі әрбір құрамдас белікті кептіруақты және тандалады және тағамның сапасы мен қөлеміне, соынмен қатар белімдегі температура мен салыстырмалы ылғалыдылқа байланысты болады.

Көкөністер мен жемістерге арналған кептіргішті игеру барысында сіз өзініз кептіру уақытын таңдай аласыз.

Дайын жемістер жұмысқа, ылғалсыз болуы керек. Қатты кептілген жемістер жаман сақталады және пайдалы заттары аз болады.

Кептілген көкөністер қатты және снғыш болуы керек.

Дайындаудың ұсынылатын температурасы

Тағамдар	Температура, °C
Шөптер, көкшөптер	40-45
Нан қытырлақтары	40-55
Көкөністер	40-55
Жемістер	55-60
Ет, Балық	55-70

Ескерту: Егер сіз бір ретте тағамдарды кептіруге үлгермесеңіз, сіз кептіругеді сізге ыңғайлы уақытта жалғастыра аласыз. Бұл жағдайда кептіруге арналған секциялардағы (5) тағамдарды белгіле температурасына дейін

салқындатыныз, тағамдарды полизтилен қаптарға немесе тағамдық контейнерлерге салыныз және оларды тоңазытқыштың мұздату камерасына салыныз.

Қосымша мүмкіндіктер

Шөптер, гүлдер, хош істер

- Тәжірибеде барлық шөптер кептіруге жарамды.
- Хош істі шөптерді сабактарымен бірге кептіріңіз, кептіргеннен кейін жапырақтарды сабактарынан бөліңіз.
- Шөптердің жақсы кептірілгеніне көз жеткізіңіз, кері жағдайда шіру процесі бастала алады.
- Кептірілген гүлдерді хош істі сашеларды құрау үшін пайдалнуға болады.

Ет пен балықты кептіру

- Шики немесе піскен ет немесе балықты кептіріңіз. Ет немесе балықты алдын-ала дайындау сіздің денсаулығыңызды сақтайды және міндettі болып есептеледі.
- Сүрленген ет немесе балықты бірінші немесе екінші тағамдарды дайындау үшін пайдалануға болады. Қабылдау алдында оларды суға немесе сорпаға 1 сағатқа салып қойыныз.
- Кептіру үшін майсыз етті (мысалы, сиыр, құс) және жаңа ауланған балықты таңдаңыз.
- Балықты және етті алдын-ала тұзданыз немесе пісіріңіз.

Тұздық дайында әдісі:

- 0,5 стакан соя соусы
- 1 шай қасық тураған сарымсақ
- 2 ас қасық томат пастасы
- 1,25 шай қасық тұз
- 0,5 шай қасық ұнтақталған бұрыш

Сүрленген еті дайындау

Сиыр етін тараңдарда көлденең шағын беліктеге тураңыз. Ет беліктерін тұздыққа 3 сағатқа салып қойыныз, содан кейін шығарыныз және құрғатыныз. Беліктеді кептіруге арналған секцияларға салыныз, 8-15 сағат бойы кептіріңіз. Сүрленген етті беліме температурасында 2 аптадан асырмай сақтаңыз, тоңызытқышта – 3 айдан асырмай.

Сүрленген балықты дайындау

Сүрленге балықты дайындау үшін мұздатылған балықты пайдаланбаңыз. Сүйектерін жойыңыз, балықты беліктреге беліңіз. Балықты тұз ерітіндісіне (жарты стакан тұз 1 литр суға) салыныз және 30 минутқа тоңазытқышқа салыныз,

ҚАЗАҚША

балық бөлітерін шығарыңыз және құргатыңыз. Балық бөліктерін тиабаққа салыңыз тұз бен дәмдеуіштерді (1 шай қасық тұз 1 кг балыққа) себіріз. Табақты жабыңыз және тоқазытқашқа 6 сағатқа салыңыз.

Балық бөліктерін кептіруге арналған секцияларға (4) салыңыз және сөл бөлінбегенге дейін кептіріңіз. Балықты тоқазытқышта 3 айдан артық сақтамаңыз.

Дайын балықты немесе етті кептіру

Балықты немесе етті алдын-ала пісіріп алыңыз. Майын кесіп алыңыз, текшереге тұраныз. Дайын болғанға дейін кептіріңіз. Тығыз орауда бөлме температурасында 2 аптадан артық емес, тоқазытқышта – 3 айдан артық емес сақтаңыз.

Тағамдарды сақтау

Кептірілген тағамдарды дұрыс ораусақтау мезімін ұзартады.

- Тағамдарға толық салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін оларды тығыз пластик қантарға салыңыз. Тағамдарды вакуумда орауда сақтау ең жақсы нәтижелер береді.
- Кептірілген тағамдар сақталатынтағамдық контейнерлерде немесе қантарда тағамның атауын және кептіру уақытын жазып қойыңыз.
- Тағамдардың бұзылу уақытын алдын-алу үшін кептірілген тағамдары бар ораударда ылғалдың пайда болуын тексеріп тұрыңыз. Ылғал табылса, тағамдарды қайталарап құргатыңыз.
- Тағамдарды қаранды салқын жерде сақтаңыз. Кептірілген тағамдарды сақтаудың оптималды температурасы +15°C-ден аспауы керек. Кептірілген тағамдарды сақтау үшін тоқазытқыштың тоқазытатын немесе мұздататын белгін пайдаланыңыз.
- Көкекністерге қарағанда, жемістердің қант пен қышқылдары көбірек, сондықтан кептіруге және сақтауга анағұрлым жарамдырақ. Көкекністерге қарағанда, жемістердің қант пен қышқылдары көбірек, сондықтан кептіруге және сақтауга анағұрлым жарамдырақ, кептірілген жемітсредің күйін үнемі тексеріп тұрыңыз.
- Кептірілген жемістерді, көкеністерді, жасыл-көкті, дәрілік шөптерді, жаңғақтарды және анн қытырлақтарын тоқазытқышта/мұздатқышта 1 жылдан асырмай сақтаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Құрылғыны сөндірішпен (2) сөндіріңіз желілік баудың айыретігін электрлік ашалықтан шығарыңыз, құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
- Секцияларды (5) және қақпақты (6) бейтарап жуғыш заты бар жылы смуен жуыныз, құргатыңыз.
- Корпусты (1) немесе секцияларды (5) атазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немесе ерітініділерді пайдаланбаңыз.
- Кептіргші корпұсын (1) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.
- Корпұсты (1) суға немесе кез-келген сұйықтықарға салмаңыз. Корпұстың (1) желдетіс саңылауларына судың тиоіне жол берменіз.

САҚТАЛАУЫ

- Құрылғыны сақтауға қойғанға дейін, құрылғын тазалаңыз.
- Аспалты құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Кептіргіш – 1 дн.

Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц

Қуаты: 250 Вт

Көлемі: 5 л

Өндіруші алдын ала ескертсіз құрылғы сипаттамаларын өзгертугег құқылы болады.

Құралдың қызмет мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

СУШАРКА ДЛЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ VT-5053 W

Використовуючи електричну сушарку, Ви можете заготовлювати овочі, фрукти, в'ялити м'ясо, рибу, сушити лікарські або пряні трави, засушувати різноманітні квіти і т.ін.

ОПИС

1. Корпус
2. Кнопка вимикача живлення
3. Світловий індикатор
4. Регулятор температури
5. Секції для сушіння зі знімними решітками
6. Кришка

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно у ланцюг живлення встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30mA; для установлення слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте прилад лише по його прямому призначенню, застосовуйте лише ті аксесуари, які входять в комплект постачання.
- Встановлюйте пристрій на теплостійкій, рівній та стійкій поверхні, далеко від джерел тепла, вологи і прямого сонячного світла.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розплюються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі пруги.

- Вимаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а трирайтесь за вилку.
- Не беріться за вилку мережного шнура мокрими руками.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Час безперервної роботи не має перевищувати 70 годин. Після закінчення 70 годин роботи вимкніть пристрій, вимкніть його з електричної мережі та дайте пристрою остигнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою, не занурюйте пристрій у воду або у будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори пристрою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушенння!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку, щодо використання пристрою.
- Забороняється використовувати сушарку без верхньої кришки, під час роботи пристрою не знімайте кришку на тривалий час.

УКРАЇНСКА

- Якщо ви зняли кришку, щоб проконтролювати процес сушіння, то дотримуйтесь обережності та не розташуйте обличчя або інші відкриті ділянки тіла над секціями для сушіння.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою.
- Секції для сушіння під час роботи нагріваються. Перед зняттям дайте їм охолонути.
- Не вставляйте сторонні предмети у будь-які отвори корпусу пристрою.
- Кожного разу після використання або перед чищенням вимикайте пристрій з електричної мережі.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережкої вилки або мережкового шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Видаліть будь-які елементи упаковки та наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі у вашому будинку.
- Промийте секції для сушіння (5) та кришку (6) теплою водою з нейтральним мийним засобом, ретельно просушіть.

- Корпус пристрою (1) пропріть вологою тканиною, потім витріть досуха.

Увага! Забороняється занурювати корпус пристрою у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори корпусу пристрою.

Використання пристрою

Примітка: При першому використанні можливе з'явлення стороннього запаху при роботі нагрівального елемента, це допустимо.

- Продукти перед сушінням необхідно промити, висушити та порізати на невеликі шматочки.
- Розкладіть продукти на секціях для сушіння (5) так, щоб забезпечити вільне проходження гарячого повітря між шматочками. Пам'ятайте, що повітря має вільно циркулювати у секціях (5).
- Установіть секції (5) одну на одну. Встановлюйте всі 5 секцій, навіть якщо деякі з них не заповнені.

Примітка:

- Якщо ви використовуєте зовсім тонкі шматочки продуктів, то ставте секції (5) одну на одну;
- При сушінні товстіших шматочків продуктів переверніть верхню секцію (5) відносно нижньої секції (5) на 180 градусів;
- Якщо необхідно висушити продукт з ще більшою товщиною, Ви можете зняти одну або декілька знімних решіток всередині секцій (5).
- Накрійте секції (5) кришкою (6).
- Вставте вилку мережкового шнура в електричну розетку.
- Установіть температуру нагріву регулятором (4). Установіть низьку температуру, якщо шматочки тонкі та маленькі або деякі секції (5) порожні. Для товстих та великих шматочків установіть високу температуру (див. розділ «Температура та тривалість приготування»).
- Увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку вимикача живлення (2), при цьому засвітиться світловий індикатор (3).

Примітка: Сушарка працює за принципом природної конвекції повітря, тому інгредієнти, розташовані на нижніх секціях, піддані дії найгарячішого та сухішого повітря і висихають швидше. Для забезпечення найкращих результатів сушіння рекомендується укладати вологоші інгредієнти на нижні секції та періодично

УКРАЇНСКА

мінити нижні і верхні секції місцями. Перед тим як помінти секції місцями, вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку вимикача живлення (2).

- Після закінчення сушіння продуктів вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку вимикача живлення (2), та вийміть вилку мережевого шнура з розетки.

Примітки:

- Кохну годину перевіряйте продукти на готовність. Якщо продукти сушаться нерівномірно, ви можете перевернути інгредієнти або помінти місцями секції (5) для рівномірнішого сушіння.
- Час сушіння кожного інгредієнта підбирається індивідуально та залежить від якості, розміру, температури та відносної вологості у приміщенні. Докладнішу інформацію дивіться в розділі «Температура та тривалість приготування».
- Дайте пристрою та висушеним інгредієнтам остигнути.
- Розфасуйте готові інгредієнти у пакети або банки та заберіть на зберігання (див. розділ «Зберігання продуктів»).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб уникнути харчових отруєнь та кишкових захворювань, строго дотримуйтесь наступних рекомендацій.

- Ретельно вимийте руки перед підготовленням продуктів до сушіння.
- Дотримуйтесь чистоти робочих поверхонь. Після кожного використання сушарки промивайте секції (5) та кришку (6) теплою водою з нейтральним мийним засобом. Якщо у вас на руках є порізи, виразки або якщо ви страждаєте шкірними захворюваннями, не торкайтесь продуктів голими руками.
- Перевірючи, чи готові продукти, не торкайтесь їх руками, а використовуйте для цього вилку, кухонну лопатку або інші приладдя.
- Не допускайте домашніх тварин на кухню під час використання сушарки.

Вибір овочів і фруктів для сушіння

- Використовуйте тільки свіжі фрукти або овочі.
- Використовуйте лише стиглі фрукти, що придатні для сушіння, нестиглі плоди можуть отримати сторонній присmak.
- Перезрілі фрукти можуть змінити свій колір після сушіння.
- Вирізуйте будь-які зіпсовані місця.

- Не всі овочі придатні до сушіння, так як на відміну від фруктів вони містять меншу кількість цукрів та кислот. Деякі овочі, наприклад, броколі або спаржу, рекомендується не сушити, а заморожувати.
- Овочі готові, якщо вони стали сухими та твердими.

Підготовлення продуктів

- Ретельно промийте продукти.
- Видаліть у фруктів кісточки та пошкоджені частини.
- При необхідності видаліть з овочів товсту шкурку. Обов'язково зрізуйте шкірку, якщо овочі покриті воском.
- Видаліть плодоніжки у фруктів.
- Поріжте овочі або фрукти скибочками або кубиками.
- Ягоди або виноград можна сушити цілком.
- Зелень або пряні трави сушіть разом зі стеблами.
- Щоб поліпшити смакові якості продуктів та збільшити їх термін зберігання, заздалегідь обробіть їх перед сушінням. Цей крок не є обов'язковим.
- Спробуйте сушити продукти з попереднім обробленням та без нього і виřішіть, який спосіб приготування личить саме вам.

Попереднє оброблення фруктів

- Щоб зберегти природний колір фруктів, використовуйте сік ананаса, лимона, апельсина або лайма. Занурте шматочки фруктів в сік на 2 хвилини, потім дайте їм обсохнути і викладіть на секції (5) для сушіння.
- Для підсилення смаку фруктів використовуйте натуральний сік з тих фруктів, які піддаються сушінню (наприклад, яблучний сік для яблук). Чверть склянки натурального соку розведіть у двох склянках води, замочіть фрукти у розчині на 2 години.
- Деякі фрукти покриті захисним шаром натурального воску (фініки, виноград, журавлина, сливи тощо). Щоб видалити віск та прискорити процес сушіння, опустіть продукти у киплячу воду на 1-2 хвилини.

Попереднє оброблення овочів

Попереднє оброблення овочів руйнує ферменти, які викликають зміну смаку в процесі сушіння та зберігання.

Оброблення паром або в мікрохвильовій печі краще оброблення окропом.

УКРАЇНСКА

- Покладіть овочі на верхній лоток пароварки та прогрійте їх протягом 2-3 хвилин. Зразу перекладіть овочі на секції (5).
- Покладіть овочі у відповідну посудину для використання у НВЧ-печах та додайте до неї невелику кількість води. Закрийте посудину кришкою та помістіть її у мікрохвильову піч. Установіть час, який складає $\frac{1}{4}$ від часу варіння, вказаного в інструкції до вашої НВЧ-печі. Готові овочі перекладіть на секції (5).
- Опустіть порізані овочі у киплячу воду, через 3-4 хвилини дістаньте їх, обсушіть паперовим рушником, потім розкладіть на секціях (5).

Температура та тривалість приготування

Наступні дані про температуру та тривалість приготування носять рекомендаційний характер, оскільки час сушіння кожного інгредієнта підбирається індивідуально і залежить від якості і розміру продуктів, а також від температури і відносної вологості в приміщенні.

У міру освоєння сушарки для овочів і фруктів ви самі зможете підібрати бажаний час сушіння. Готові фрукти мають бути м'якими, без вологи. Пересушені фрукти гірше зберігаються і містять менше живильних речовин.

Овочі мають бути твердими та ламкими.

Рекомендована температура приготування

Продукти	Температура (°C)
Трави, зелень	40-45
Сухарики з хліба	40-55
Овочі	40-55
Фрукти	55-60
М'ясо, риба	55-70

Примітка: Якщо ви не встигли висушити продукти за одним разом, ви можете продовжити сушіння в зручний для вас час. У цьому разі остудіть продукти у секціях сушарки (5) до кімнатної температури, перекладіть продукти у поліетиленові пакети або харчові контейнери та помістіть їх в морозильну камеру холодильника.

Додаткові можливості

Трави, квіти, прянощі

- Майже всі трави придатні до сушіння.
- Сушіть пряні трави разом зі стеблами, після сушіння від'єднайте листя від стебел.

- Переконайтесь у тому, що трави добре висушені, інакше може початися процес гниття.
- Висушені квіти можна використовувати для утворення ароматних саше.

Сушіння м'яса і риби

- Сушіть сире або приготоване м'ясо або рибу. Попереднє підготовання м'яса або риби зберігає ваше здоров'я та є обов'язковим.
- В'ялене м'ясо або рибу можна використовувати для приготування перших та других страв. Перед споживанням замочіть їх у воді або бульйоні на 1 годину.
- Вибирайте для сушіння тільки пісне м'ясо без жиру (наприклад, яловичину, птицю) і лише свіжу рибу.
- Рибу та м'ясо заздалегідь замаринуйте або відваріть.

Рецепт маринаду:

- 0,5 склянки соєвого соусу
- 1 чайна ложка нарізаного часнику
- 2 столових ложки томатної пасті
- 1,25 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки меленої перцю

Приготування в'яленого м'яса

Яловичину поріжте проти волокон на невеликі шматочки. Покладіть скибочки м'яса у маринад на 3 години, потім витягніть та обсушіть. Розкладіть шматочки на секції для сушіння, сушіть протягом 8-15 годин. В'ялене м'ясо зберігайте у герметичній упаковці при кімнатній температурі не більше 2 тижнів, у холодильнику – не більше 3 місяців.

Приготування в'яленої риби

Для приготування в'яленої риби не використовуйте заморожену рибу. Видаліть кістки, поріжте рибу на шматочки. Помістіть рибу у розчин солі (півсклянки солі на 1 літр води) та на 30 хвилин поставте у холодильник, витягніть шматочки риби та обсушіть. Покладіть шматочки риби на блюдо і посыпте сіллю з правами (1 чайна ложка солі на 1 кг риби). Закрийте блюдо і поставте в холодильник на 6 годин.

Шматочки риби викладіть в секції для сушіння (4) та сушіть до тих пір, поки не перестане виділятися сік. Зберігайте рибу у холодильникові не більше 3 місяців.

УКРАЇНСКА

Сушіння готової риби або м'ясо

Заздалегідь відваріть рибу або м'ясо. Видаліть жир, поріжте кубиками. Сушіть до готовності. Зберігайте у герметичній упаковці при кімнатній температурі не більше 2 тижнів, у холодильникові – не більше 3 місяців.

Зберігання продуктів

Правильне упакування сушених продуктів збільшує термін зберігання.

- Дайте продуктам повністю остигнути після сушіння, потім помістіть їх у герметичні пластикові пакети. Найкращий результат дає зберігання продуктів у вакуумній упаковці.
- На харчових контейнерах та пакетах, у яких будуть зберігатися висушені продукти, зробіть позначку з назвою продукту та поставте дату сушіння.
- Щоб запобігти псуванню продуктів, періодично перевіряйте, чи не утворилася волога в упаковках з сушеними продуктами. Виявивши вологу, повторно висушіть продукти.
- Зберігайте продукти у сухому прохолодному місці. Оптимальна температура для зберігання сушених продуктів має бути не вище 15°C. Для зберігання сушених продуктів використовуйте холодильне або морозильне відділення холодильника.
- У порівнянні з овочами фрукти містять більше цукру і кислот, тому більш придатні для сушіння і зберігання. Регулярно перевіряйте стан сушених продуктів.
- Зберігайте сушені фрукти, овочі, зелень, лікувальні трави, горіхи та сухарі у холодильникові/морозильникові не більш 1 року.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій вимикачем (2) та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, дайте пристрою остигнути.
- Вимийте секції (5) та кришку (6) теплою водою з нейтральним мийним засобом, просушіть.

- Забороняється використовувати для чищення корпусу (1) або секцій (5) абразивні мийні засоби або розчинники.
- Корпус сушарки (1) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, потім витріть досуха.
- Не занурюйте корпус (1) у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори корпусу (1).

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим як забрати пристрій на зберігання, здійсніть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Сушарка – 1 шт.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Потужність: 250 Вт

Об'єм: 5 л

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрію без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що передуються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

ЖАШЫЛЧАЛАР ЖАНА МӨМӨ-ЖЕМИШТЕРИН КУРГАТКЫЧЫ VT-5053 W

Электрикалык кургаткычты колдонуп сиз жашылчаларды, мөмө-жемиштерди кургатып, этти, балыкты сұрсұтп, дары же жыттуу чөптөрдү, ар кыл күлдөрдү ж.б. кургатсаныз болот.

СЫПАТТАМА

1. Корпус
2. Кубаттандыруу өчүргүчтүн баскычы
3. Жарык индикатору
4. Температура жөндөткүчү
5. Чечилме панжаларалы бар кургатуу үчүн секциялары
6. Капак

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалду иштеткен тогу 30 mA ашияргаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктуу. Аспалты орнотуу үчүн адиске кайрылыныз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмуну көңүл коюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алыныз.

Шайманды тике дайындо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зиян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды иштегендөн мурун шаймандын иштөөчү чыналусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыныз.
- Шайманды тике дайындо боюнча гана колдонуп, жыйынтыгына кирген аксессуарларды гана пайдаланыныз.
- Шайманды жылуулуктун, нымдуулуктун булактарынан, тике күн нурунан алыс ысыка чыдамдуу тегиз түрүктүү беттин үстүнө орнотунуз.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же женил жалындан кетүүчү суюктутар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонбонуз.
- Шайманды иштегендөн электр шнурун толук узундуугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Тармак боосунун:
 - ысык нерсеперге тийишпөөсү керек;
 - учтуу жәэктөрден тартылбоосу керек.

- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайычынан кармаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын суу колуңуз менен кармабаңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Токтоосуз иштөө мезгили 70 сааттан ашпоо зарып. 70 сааттан кийин шайманды өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, муздаганга убакыт бериниз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшү турган жерлерге салбаныз да ошол жерлерде сактабаңыз, шайманды сууга же башка суюктука салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Шаймандын вентиляциялоо тешиктерине суу киргенине жол бербениз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак плэнкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. **Түмчуктуруунун коркунучу бар!**

- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгөнгө уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыныз.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абылап турунуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганды же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же шайманды колдонуу жөнүндө инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Кургаткычты үстүндөгү капкагы жок иштетүүгө тьюю салынат, шайман иштеп турган кезде капкагын көпкө чейин алып салбаңыз.

КЫРГЫЗ

- Кургатуу процессин көзөмөлдөө үчүн капкакты алып салсаныз, этият болунуз, бетинизди жана дененциздин башка ачык жерлерин кургатуу үчүн секциялардын үстүнө көлтирибениз.
- Шаймандын ысык беттерин тийбениз.
- Иштеген учурда кургатуу секциялары ысыйт. Алаарды чекченден мурун муздаганга убакыт бериниз.
- Шаймандын корпусунун ар кыл тешиктерине башка буюмдарды салбаныз.
- Шаймады колдонгондон кийин жана тазалоонун алдында ар дайым электр тармагынан ажыратыңыз.
- Электр шнурунда, кубаттануучу сайгычында бузулуулар пайда болсо, аспап иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин аны колдонууга тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же сайтындана тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз www.vitek.ru.
- Айлана чөйрөөнү сактоо максатында шаймандын колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргыттай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктуда тапшырыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА
ГАНА АРНАЛГАН

Бириңчи колдонуунун алдында

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шаймандын иштөөсүнө тоскоолдуу кылган ар кыл таңтак элементтерин жана чаптамаларын алып салыңыз.
- Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындана чыңалуусуна ылайык болгонун текшириңиз.
- Кургатуу үчүн секциялары (5) менен капкагын (6) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз да кылдаттык менен кургатып салыңыз.

- Шаймандын корпусун (1) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүнүз.

Көңүл бурунуздар! Шаймандын корпусун сууга же ар кыл башка суюктуктарга салууга тыюу салынат. Шаймандын вентиляциялоо тешиктерине суу киргенине жол бербениз.

Шаймандын колдонуу эрежелери

Эскертуу: Шайманды биринчи жолу колдонгондо ысытуучу элементине иштегенинде башкача жыт пайда болуу мүмкүн, бул нормалдуу.

- Кургатуудан мурун азыктарды жууп, кургатып, кичиреек кесимдерге туураң салуу зарыл.
- Азыктарды кургатуу үчүн секцияларына (5) ысык аба кесимдердин арасында бош өткөндөй кылып жайып салыңыз. Ысык аба секцияларда (5) бош айланғандын керектигин эске тутунуз.
- Секцияларды (5) бири-биринин үстүнө коюнүз. Кээ бир секциялар бош болсо деле болгон 5 секцияны коюнүз.

Эскертуу:

- Такыр эле жука кесимдерди кургатканда, секцияларды (5) бири-биринин үстүнө коюнүз;
- Калыңыраак кесимдерди кургатсаныз, үстүнкү секцияны (5) төмөнкү секцияга (5) караңдана 180 градуска бурап коюнүз;
- Андан да калың кесимдерди кургатканда секциялардын (5) ичиндеги бир же бир нече чечилме панжараларын алып салсаныз болот.
- Секцияларын (5) капкагы (6) менен жабыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Ысытуу температурасын жөндөгүчү (4) менен коюнүз. Кесимдер жука жана кичине болсо же кээ бир секциялары (5) бош болсо төмөнкү температуралары коюнүз. Калың жана чоң кесимдерди үчүн жогору температуралары коюнүз («Иштегүүнүн температурасы менен мөөнөтү» бөлүгүн караңыз).
- Кубаттандыруу очургүчүн (2) басып шайманды иштетиңиз, ошондо жарык индикатору (3) күйет.

Эскертуу: Кургаткыч абанын табигый конвекциясы негизи менен иштейт, ошол себептен төмөнкү секцияларда жайгашкан азыктар ысыгыраак жана кургагыраак абанын таасирин алыш, батыраак кургайт. Кургатуунун эң жакши натыйжалы үчүн нымдуурак ингредиенттерди төмөнкү секцияларга салып, төмөнкү секциялар менен үстүнкү секцияларды алмаштырып турлуу рекомендацияланат.

КЫРГЫЗ

Секцияларды алмаштыруу алдында өчүргүчтүн баскычын (2) басып, шайманды өчүрүңүз.

- Азыктарды кургатып буткендөн кийин өчүргүчтүн баскычын (2) басып, шайманды өчүрүңүз да электр шнурунун сайгычын розеткадан сурунуз.

Эскертуу:

- Азыктардын даярдыгын ар саат сайын текшерип турунуз. Азыктар текши эмес кургатылып турса, аларды текши кургаттуу үчүн ингредиенттерди арапаштырып же секцияларды (5) орду менен алмаштырсаныз болот.
- Ар ингредиенттин кургаттуу мөөнөтү сапатына, өлчөмүнө жана имараттагы температурасы менен салыштырмалуу нымдуулугуна байланыштуу болуп, өчүнчө аныкталат. Толук маалыматты «Иштетүүнүн температурасы менен мөөнөтү» бөлүгүндө караңыз.
- Шайманга жана кургатылган азыктарга муздаганга убакыт бериниз.
- Даяр ингредиенттерди пакет жана банкаларга салып, сактоо жерине алып салыңыз («Азыктарды сактоо» бөлүгүн караңыз).

РЕКОМЕНДАЦИЯЛАР

Азыктар менен уулануу же ичеги ооруларынан сакталуу үчүн төмөнкү рекомендацияларды тыкандык менен сактаңыз.

- Азыктарды кургатууга даярдагандын алдында колунузду жакшылап жуунуз.
- Иштөө беттердин тазалыгын сактаңыз. Кургаткычты колдонгондон кийин ар дайым секциялары (5) менен капкагын (6) нейтралду жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз. Колунузда кесиктер, жаралар бар болсо же тери ооруларыңыз бар болсо азыктарды колунуз менен тийбениз.
- Азыктардын даярдыгын текшергенде аларды колунуз менен тийбей, вилка, ашканка күрөгүн же башка буюмдарды колдонунуз.
- Кургаткычты иштетүү мезгилинде үй жаныбарларды ашканага киргизбениз.

Кургатуу үчүн жашылчаларды жана мөмө-жемиштерди таңдоо

- Жаны жашылчаларды жана мөмө-жемиштерди гана колдонунуз.
- Бышкан жемиштер гана кургатууга ылайык болот, бышпаган жемиштер башкача даамын тартып алышы мүмкүн.

- Өтө бышкан жемиштер кургатылгандан кийин өнүн алмаштырыши мүмкүн.

- Болгон бузулган жерлерин кесип алыңыз.
- Жашылчаларда мемелөргө караганда азыраак шекерлер менен кычкылдыктары бар болуп, алардын бардыгы эмес кургатууга ылайыктуу болот. Кээ бир жемиштерди, мисалы, брокколи менен спаржаны, кургатпай тоңдуруусу көнеш берилет.
- Жемиштер кургак жана катуу болгондо даяр болот.

Азыктарды даярдатуу

- Азыктарды жакшылап жуунуз.
- Мөмөлөрдүн данектерин жана бузулган жерлерин алып салыңыз.
- Керек болсо, жашылчалардын катуу кабыгын алып салыңыз. Жемиштер мом менен капиталган болсо, кабыгын милдеттүү түрдө алыңыз.
- Мөмөлөрдүн сабактарын алып салыңыз.
- Жашылчаларды жана мөмө-жемиштерди тилимдерге же кубиктерге туурап салыңыз.
- Бөрүлөрдү жана жүзүмдү толук бойдон кургатыңыз.
- Жашылча чөптөрдү жана жыттуу чөптөрдү сабага менен кургатыңыз.
- Азыктардын даамын өзгөртүү жана сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн аларды кургатуудан мурун иштетсөнз болот. Бул милдеттүү кадам эмес.
- Азыктарды алдын ала иштетүү менен жана алдын ала иштептей кургатып көрүп, сиз үчүн ылайык болгон жолун таңдаңыз.

Мөмөлөрдү алдын ала иштетүү

- Мөмөлөрдүн табигый өнүн сактоо учун ананас, лимон, апельсин же лаймдин ширесин колдонунуз. Мөмөлөрдүн кесимдерин 2 минутага ширенин ичине салып, андан кийин аларды бир аз кургатып, кургаткычтын секцияларына (5) жайып салыңыз.
- Мөмөлөрдүн даамын күчтөрүү үчүн кургатылып турган мөмөлөрдүн табигый ширесин (мисалы, алма ширени алмалар учун) колдонунуз. Чынынын төрттөн бир бөлүгү ширени эки чыны сууга арапаштырып, мөмөлөрдү эритмеде эки саатка чылат салыңыз.
- Кээ бир мөмөлөр (курма, жүзүм, клюква, кара ёрук ж.б.) табигый мом менен капиталган. Момду кетирүү жана кургатуу процессин ылдамдаттуу үчүн азыктарды 1-2 минутага кайнаган сууга салыңыз.

КЫРГЫЗ

Жашылчаларды алдын ала иштетүү

Жашылчаларды алдын ала иштетүү кургатуу жана сактоо убагында даамын өзгөрткөн ферменттерди кыйратат.

Жашылчаларды буулатту же микротолкундуу меште иштетүү ысык суу менен иштетүүгө карата артык болот.

- Жемиштерди буу менен бышыруу аспаптын үстүнкү табагына салып, 2-3 минутанын ичинде ысытып турунуз. Жемиштерди токтоосуз секциялардын (5) үстүнө жайып салыңыз.
- Микротолкундуу мештин ичинде колдонууга ылайык идишке жашылчаларды салып, бир аз суу кошуңуз. Идишти капкагы менен жабып, микротолкундуу мештин ичине салыңыз. Сиздин микротолкундуу мештин колдонмосунда жазылган бышыруу мөөнөтүнүн жарымын түзгөн мөөнөттүү коюнүз. Даяр жашылчаларды секциялардын (5) үстүнө жайып салыңыз.
- Кесилген жашылчаларды кайнаган сууга салып, 3-4 минутадан кийин кагаз сүлгүсү менен кургатып, секциялардын (5) үстүнө жайып салыңыз.

Иштетүүнүн температурасы менен мөөнөтү

Төмөнкүдөгү иштетүү температурасы жана мөөнөтү жөнүндө маалымат рекомендация катары берилген, себеби ар ингредиенттин кургатуу мөөнөтү азыктардын сапаты менен өлчөмүне жана имараттын ичиндеги температурасы менен салыштырмалуу нымдуулугуна байланыштуу болуп, өзгөчө аныкталат.

Жашылчалар жана мөмөлөр учүн кургаткытчи колдонуу сайын кургатуунун керектүү мөөнөтүн өзүнүз таңдасаңыз болот.

Даяр мөмөлөр жумушак, нымдуулугу жок болуу зарыл. Өтө кургатылган мөмөлөр жаманыраак сакталып, тамактануу заттары аз болот.

Кургатылган жашылчалар каттуу жана сынма болуу зарыл.

Рекомендациялланган кургатуу температурасы

Азыктар	Температура (°C)
Чөптөр, жашылчалар	40-45
Нандын сухарлары	40-55
Жашылча жемиштер	40-55
Мөмө-жемиштер	55-60
Эт, балык	55-70

Эскертуү: Бир жолу иштетүү циклиндө сиз азыктарды кургатып бүттөсөнүз, ыңгайлуу убакытта кургатууну улантсаныз болот. Ошол учурда азыктарды кургаткыч сецияларында (5) имарат температурасына чейин муздатып, азыктарды пакеттерге же азык контейнерлерине салып, муздаткычтын тоңдуреучуна салыңыз.

Кошумча мумкунчулуктөрү

Чөптөр, күлдөр, жылтуу чөптөр

- Дээрлик бардык чөптөр кургатууга ылайыктуу.
- Жылтуу чөптөрдү сабагы менен кургатыңыз, кургаткандан кийин жалбырактарын сабагынан ажыратыңыз.
- Чөптөр жакшы кургаганын текшериниз, андай болбосо чирип бузулуу процесси башталышы мүмкүн.
- Кургатылган күлдөрдү атырдуу сашелерди жасоо үчүн пайдалансаңыз болот.

Эт жана балыкты кургатуу

- Чийки жана бышкан этти же балыкты кургатсаныз болот. Этти жана балыкты алдын ала иштетүү сиздин ден-соолугунузду сактап, милдеттүү түрдө жасалуу зарыл.
- Сүрсүгөн эт же балык суюк же коюу тамак бышыруу үчүн колдонулса болот. Колдонгундун алдында аны сууга же сорпого бир саатка чылап салыңыз.
- Майы жок арык этти (үй же тоок этин) жана жаңы балыкты кургатуу үчүн таңдаңыз.
- Балыкты же этти алдын ала маринаддап же бышырып салыңыз.

Маринаддын рецепти:

- 0,5 чыны соя чыгы
- 1 чай кашык тууралган сарымсак
- 2 чоң кашык томат пастасы
- 1,25 чай кашык түз
- 0,5 чай кашык тарттырылан калемпир

Этти сүрсүтүү

Уй этин талчанын туурасынан майда кесимдерге бөлүнүз. Эт кесимдерин маринадга 3 саатка чылап, андан кийин чыгарып кургатып салыңыз. Кесимдерди кургатуу секциялардын үстүнө жайып, 8-15 сааттын ичинде кургатып турунуз. Сүрсүгөн этти герметикалык таңгагында үй температурасында 2 жумадан ашпаган мөөтөткө, муздаткычта болсо – Зайдан ашпаган мөөнөткө сактаңыз.

Балыкты сұрсұтуу

Сұрсұтуү үчүн тоңдурулган балыкты колдонбонуз. Кылкандарын чыгарып, балыкты кесиңиз. Балыкты түз эритмесине (жарым чыны түз 1 литр сууга) салып 30 минутага муздаткычка салыңыз. Балык кесимдерин чыгарып, кургатып салыңыз. Балык кесимдерин табака салып, үстүнө түз менен жыттуу чөлтөрүн себиңиз (түздүн 1 чай кашыбы 1 кг балыкка). Табактын үстүн жабып, муздаткычка 6 saatka салыңыз. Балык кесимдерин кургаттуу секцияларына (4) салып, суусу сыгып бүткөнүү чейин кургатып турунуз. Балыкты муздаткычта 3 айдан ашпаган мөөнөткө сактаңыз.

Бышкан балык же етти кургатуу

Этти же балыкты алдын ала бышырыңыз. Майды алып салып, кубиктерге кесип алыңыз. Даяр болгонуна чейин кургатыңыз. Герметикалык таңгакта үй температурасында 2 жумадан ашпаган мөөнөткө, муздаткычта болсо – 3 айдан ашпаган мөөнөткө сактаңыз.

Азыктарды сактоо

Кургатылган азыктарды туура таңгактоо сактоо мөөнөтүн узартат.

- Кургатуудан кийин азыктарды муздатып салыңыз, андан кийин герметикалык пластик баштыктарга салыңыз. Азыктарды вакум таңгында сактоосу эк жакшы натыйжаны берет.
- Азыктар сакталса турган контейнерлерде же баштыктарда азыктын атын жана кургаткан датасын коюнуз.
- Азыктар бузулбоосуна жол бербөө үчүн кургатылган азыктардын таңгында ным пайда болбогонун мезгилдүү түрдө текшерип турунуз. Ным пайда болсо, азыктарды кайра кургатыңыз.
- Азыктарды караңы салкын жерде сактаңыз. Кургатылган азыктарды оптимальду сактоо температурасы 15°C жорогу болбоо зарыл. Кургатылган азыктарды муздаткычтын муздаттуу же тоңдуруу бөлүгүндө сактаңыз.
- Жашылчаларга карата, мөмөлөрдө көбүрөөк шекер жана кычылтектери бар, ошол үчүн алар кургатуу жана сактоого ылайыктуураак. Кургатылган мөмөлөрдүн абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.

– Кургатылган мөмө, жашылча, дары чөп, ашкек, жаңғак жана наңды муздаткычта/тоңдургучта бир жылдан ашпаган мөөнөткө сактаңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды өчүргүчү (2) аркылуу өчүрүп, электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан сурунуз, шайманды муздатып алыңыз.
- Секцияларды (5) жана капкагын (6) нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жууп, кургатып алыңыз.
- Корпусун (1) же секцияларын (5) тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же эриткичтерди колдонууга тыюу салынат.
- Кургаткычтын корпусун (1) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүнүз.
- Корпусун (1) сууга же башка суюктуктарга салбаныз. Корпустун (1) вентиляциялоо тешиктерине суу кириүгө жол бербениз.

САКТОО

- Шайманды сактоо жайына алып салуунун алдында аны тазалап алыңыз.
- Шайманды балдар жетпеген кургак салкын жерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Кургаткыч – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Кубаттуулугу: 250 Вт

Көлөмү: 5 л

Өндүрүүчү шаймандардын мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орндуу сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.